

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TURMINA

Churrasqueira Carvão Móvel



1. INSTALAÇÃO

A Churrasqueira Carvão Móvel Turmina é dotada de motor $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{3}$ de HP. Para a ligação da parte elétrica, a Churrasqueira sai de fábrica com a voltagem 220V, salvo quando em solicitação do cliente a instalação para 110V, verifique a voltagem e compare a da rede local, certifique-se de que nada esta obstruindo o funcionamento do sistema de engrenagens em seguida conecte a tomada.

2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA

2.1 Mecânica

Lubrificar o redutor a cada 6 meses com óleo SAE 90, o mesmo procedimento deverá ser feito nas engrenagens 2 vezes por mês.

- ✓  Somente retire as tampas de proteção quando for executar serviços de manutenção, não utilize a churrasqueira sem as tampas.
- ✓  Antes de efetuar a limpeza e verificação de sua churrasqueira, desligue o sistema giratório.
- ✓  Nunca faça a manutenção da churrasqueira sem as devidas proteções. Este equipamento possui engrenagens, tome as devidas precauções ao manipular as mesmas.
- ✓  Lembre-se que este equipamento opera com superfícies aquecidas.

2.2 Parte Externa

Manter limpo o aço inoxidável, para evitar uma possível oxidação devido ao contato com o calor e o sal. Ao efetuar a limpeza, não esguichar água, utilizar panos úmidos ao invés de mangueira.