

IT CD 2000

Cronômetro



Manual do Usuário

Cronômetro de Contagem Regressiva

Manual de Instruções

1) Modo Cronômetro de contagem regressiva:

* Cronômetro de contagem regressiva:

Pressione o botão MODE uma vez para ir para o Modo Cronômetro; se não for, mostrará 0. Pressione o botão START / STOP para parar o cronômetro, pressione SPLIT / RESET para reconfigurar o valor para 0. Então pressione START / STOP novamente para parar; pressione o botão SPLIT / RESET para configurar o valor para 0.

* Modo cronômetro duplo:

Pressione START / STOP para iniciar o cronômetro. Pressione SPLIT / RESET para gravar o primeiro registro de tempo. (Atenção: Quando o cronômetro estiver no modo do primeiro registro de tempo, o modo normal também funciona). Pressione SPLIT / RESET novamente para adicionar o primeiro tempo e continuar a contagem de tempo. (No modo de cronômetro duplo, pressione o botão SPLIT / RESET duas vezes). Pressione START / STOP para parar e para reconfigurar a 0, pressione SPLIT / RESET.

* Mostrar Cronômetro duplo:

Pressione o botão START / STOP/ para disparar o cronômetro. Pressione SPLIT / RESET para mostrar o primeiro registro de tempo. Pressione o botão START / STOP novamente para parar. Pressione o botão SPLIT / RESET novamente para mostrar o segundo registro de tempo. Em seguida, pressione SPLIT / RESET para redefinir o tempo a 0.

2) Exibição do calendário de alarme semanal:

Pressione o botão MODE para entrar no modo normal. Pressione START / STOP para mostrar mês, dia e semana. Pressione o botão SPLIT / RESET para exibir o alarme. Pressione START / STOP e SPLIT / RESET ao mesmo tempo para ativar o alarme sonoro do alarme a para ligá-lo ou desligá-lo.

3) Configuração de Data e Hora

No modo normal, pressione o botão MODE três vezes para entrar no modo de configuração. Pressione START / STOP para ajustar (segure o botão START / STOP para ajustar mais rapidamente). Vá pressionando o botão SPLIT / RESET para configurar segundos, minutos, hora, dia, mês, semana. (A/P – modo 12 horas, A – AM, P – PM, H – modo 24 horas) Pressione o botão MODE para voltar ao modo normal.

4) Ajuste do alarme

No modo normal, pressione o botão MODE duas vezes para entrar no modo de configuração. Em seguida, pressione o botão SPLIT / RESET/ para ajustar hora ou minuto, então pressione START / STOP para ajustar. Pressione o botão MODO para voltar ao modo normal.

5) Atenção:

- * O cronômetro é apenas para uso diário. Ele suporta respingos de água ou chuva, no entanto, não o mergulhe em água.
- * Não o use em ambientes muito quentes ou muito frios ou em campos elétricos muito fortes.
- * O aparelho suporta vibração normal, mas não choques violentos. Qualquer uso irregular ou choque violento pode causar estragos.
- * Não o utilize em ambientes que contenham gasolina, sprays, tinta óleo, etc. Esses agentes químicos podem danificar o anel de vedação.
- * Deixe o aparelho em ambiente seco quando não for ser usado.
- * Utilize baterias AG13 1.5V.