



www.eternny.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MINI PROCESSADOR
CH-110A

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

Parabéns pela sua compra!

Este Produto foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.

Por favor, reserve alguns minutos para ler atentamente este manual.

Aqui, você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto.

Guarde este manual para futuras referências.

NOTAS E SEGURANÇA

Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;

Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada;

Lave as partes removíveis imediatamente após o uso. Não utilize lavadoras de louça;

Não utilize em locais ao ar livre;

Nunca remova o copo durante o uso;

Evite o contato direto com as partes em movimento;

Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver ligado;

Não deixe o cabo elétrico entrar em contato com o produto;

Não utilize o produto para outra função que não seja para a qual ele foi projetado;

Não mova o produto de lugar durante o seu uso;

Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;

Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;

Retire o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;

Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado mais próximo.

ATENÇÃO! Este produto foi projetado para o uso exclusivamente doméstico.

NUNCA UTILIZE POR MAIS DE 1 MINUTO DE FORMA CONTÍNUA. ISTO PODE CAUSAR A QUEIMA DO MOTOR E ANULAR A GARANTIA DO PRODUTO. PARA TEMPOS MAIORES QUE 1 MINUTO DE USO, DEIXE DESCANSAR 1 MINUTO ENTRE O USO.

A CADA 3 UTILIZAÇÕES, DEIXE DESCANSAR POR ATÉ 15 MINUTOS, A FIM DE DEIXAR O MOTOR ESFRIAR.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO

1. Tapa do copo
2. Copo
3. Lâmina
4. Botão liga/desliga
5. Motor



Antes de utilizar pela primeira vez, certifique-se de que a voltagem do produto é a mesma da sua rede elétrica.

- 1) Encaixe o copo na base do motor girando-o no sentido horário.
- 2) Encaixe a lâmina no eixo do copo.
- 3) Coloque a carne (em pedaços de 10mm ou menores, sem ossos ou músculos) ou vegetais (em pedaços pequenos de 20 a 30mm) dentro do copo (nunca ultrapasse 150g de capacidade total), e feche o copo com a tampa, girando-a no sentido horário.
- 4) Conecte o cabo elétrico em uma tomada compatível e pressione repetidas vezes o botão liga/desliga.
- 5) Após triturar os alimentos, remova o cabo elétrico da tomada, aguarde o motor parar e retire o copo da base do motor.

LIMPEZA E CUIDADOS

Limpe as superfícies externas do produto utilizando um pano macio e detergente neutro. O aparelho deve sempre estar desconectado da rede elétrica. Nunca utilize produtos abrasivos ou objetos pontiagudos na limpeza do produto. Nunca emergir o produto ou seu cabo elétrico em água ou outros líquidos.

EM CASO DE PROBLEMAS

O APARELHO NÃO LIGA

Verifique se o copo está corretamente montado, caso contrário, o motor não ligará.

SUPERAQUECIMENTO

O motor está a muito tempo ligado. Nunca ultrapasse 1 minuto de uso contínuo.

A TRITURAÇÃO NÃO ESTÁ BOA

Muitos músculos ou nervos na carne.
Diminua a quantidade de carne no copo.



CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento) a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Dados do Cliente:

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

Dados do Produto:

Nº da Nota Fiscal

Modelo:

Nº Série:

Local da Compra:

Data da Compra:

Cidade/Estado:

Telefones: 21-3575-7900 FAX: 21-3575-7931

Email: sac@eternity.com.br



eterny[®]

www.eterny.com.br



Contato

Tel.: 21-3575-7900

Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br

comercial@eterny.com.br

