

Funções das Teclas Multimídia (continuação)

5

14 ◀ Previous

Volta uma faixa do programa de mídia. Para retornar em alta velocidade mantenha a tecla pressionada durante a execução de um arquivo de vídeo. Para retornar para o início da faixa atual pressione a tecla uma vez. Para retornar para o início da faixa anterior pressione a tecla duas vezes.

15 ▶ Next

Avança a próxima faixa do programa de mídia.

16 🔇 Mute

Interrompe a execução de um CD.

17 🔊 -Volume

Diminui o volume do som.

18 🔊 +Volume

Aumenta o volume do som.

Instruções para trocas

6

Os teclados Jetline possuem garantia de 18 meses. A garantia é válida somente para defeitos de fabricação. Não efetuamos consertos de produtos. Guarde sempre a sua Nota Fiscal de compra, pois ela será necessária em caso de troca. Em caso de algum defeito de fabricação, nos responsabilizaremos pela troca por uma nova peça, desde que dentro das condições especificadas no certificado de garantia. A troca pode ser feita no revendedor ou diretamente conosco, escolha a forma mais conveniente para você. No caso de localidades fora da Grande São Paulo é mais prático efetuar a troca na loja revendedora onde comprou o produto.

Se houver alguma dificuldade na troca junto ao revendedor, por favor, entre em contato conosco ou envie um e-mail para sac@jetline.com.br informando o produto, código do produto, defeito apresentado e uma cópia escaneada da sua Nota Fiscal de compra.

Certificado de Garantia

O Certificado de Garantia é válido somente quando acompanhado da Nota Fiscal do Produto (comprovante de aquisição do produto). A Jetline Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, nesta e melhor forma de direito, certifica ao consumidor a entrega de um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. A Jetline Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. concede **18 (dezoito) meses de garantia do produto** contada a partir da data de compra do produto comprovada pela nota fiscal de comprado do consumidor.

A cobertura da garantia não é concedida se o produto:

- Sofreu dano provocado por acidente, agente da natureza, uso indevido, maus tratos e utilização de produtos químicos ou oxidantes na limpeza.
- Foi instalado em desacordo com quaisquer das instruções de instalação descritas no presente manual.
- Não tenha sido operado em condições normais de acordo com as recomendações deste manual.

Recomendações:

1. Leia sempre atentamente o Manual de Instruções antes de instalar, operar o produto e sempre quando tiver dúvida.
2. Evite deixar o produtos exposto ao calor e/ou umidade excessiva.
3. Evite molhar ou derramar líquidos sobre o produto para mantê-lo em perfeitas condições de uso.
4. Mantenha sempre junto com o Manual de Instalação a Nota Fiscal (comprovante de aquisição do produto).

JetSAC



Fale com a gente para atendimento, suporte técnico, dúvidas e sugestões.

sac@jetline.com.br
www.jetline.com.br


Jetline[®]
for you

JETLINE IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.
Rua Jardim Ivone, 17 | 7º andar
São Paulo | SP | Brasil | CEP 04105.001
Fone (11) 5904.6900 | Fax (11) 5904.6901


Jetline[®]
for you

Manual de Instalação

Teclado Multimídia



A Jetline criou o conceito **for you** para estar mais perto de você. Valorizando um melhor atendimento pós-vendas para você, conte com o **JetSAC**. Fale com a gente para suporte técnico, dúvidas e sugestões. Junte-se ao **JetClub** e ganhe mais **6 meses extras de garantia** além da nossa **garantia já estendida de 18 meses**. Cadastre-se no site www.jetline.com.br

1

Características do Produto

- O1 Teclado ABNT2
- PC e MAC
- Compatível com todas as versões de Windows.
- Sistema de Membrana Tactile que proporciona uma digitação mais confortável.
- Teclas Sleep, Power e Stand by (veja item "Funções Teclas Especiais").
- 18 teclas multimídias que proporcionam maior agilidade para uso da internet, multimídia (CD room), e-mail, calculadora e outros recursos (veja item "Funções das Teclas Multimídia").

2

Instruções para download

- Acesse o site www.jetline.com.br
- Escolha a opção "Download de Drivers e Manuais"
- Escolha o Modelo do teclado. Veja o código do produto no verso da embalagem abaixo do código de barras. Ex.: T8850-SU.
- Clique em "Faça o download do Drive aqui"
- Clique em "Salvar este arquivo em disco"
- Clique em "OK"
- No "Salvar como", escolha uma pasta destino para a descompactação do programa. Exemplo: "C:\Teclado".
- Clique "Salvar"
- Aguarde o final do download
- Abra a pasta onde foi gravado o programa
- Clique em "JETKEYMULT"
- Abrirá a tela azul do programa "Configuração do ikey works"
- Clique em "Seguinte"
- Escolha a localização para gravar o programa clicando em "Procurar"
- Clique em "Seguinte"
- Escolha a opção "Instalação" continuação →

Instruções para download (continuação)

- **Terminar**
- Após a instalação do programa aparecerá um ícone na barra do Windows e as teclas multimídia deverão funcionar. Não é necessário fazer nenhuma configuração para habilitar o funcionamento das teclas especiais.

2

Instruções para configuração do idioma do teclado para Windows XP e Windows Server

Remova todos os layouts de teclado que não correspondam ao instalado. Somente a opção ABNT2 deve ser utilizada. Clique em OK para fechar as propriedades de configuração.



- Clique em "Iniciar"
- Clique em "Painel de Controle"
- Clique no ícone "Opções Regionais e Idioma"
- Clique na guia "Idiomas"
- Clique no botão "Detalhes"
- Clique em "Adicionar"
- Selecione na primeira lista (idioma de entrada) o idioma "Português (Brasil)"
- Selecione na segunda lista (layout de teclado) o idioma: "Português (Brasil - ABNT2)"
- Clique em "OK"

3

Funções das Teclas Especiais

- **Sleep** - Ativa "Stand by" - Tecla de Descanso.
- **Wake Up** - Desativa o modo "Stand by".
- **Power** - Liga/Desliga o computador.

Aviso: As teclas Sleep, Wake Up, Power somente poderão cumprir suas funções se utilizadas com micros ATX e Windows a partir da versão 98.

4

Funções das Teclas Multimídia



- | | |
|--|---|
| 1 Computer
Acessa o diretório "Meu Computador". | 7 Stop
Pára a transmissão |
| 2 Mail
Acessa o "Sistema de e-mail". | 8 Refresh
Atualiza a página ativa |
| 3 Back
Retorna para a página anterior. | 9 Favorite
Acessa o "My Favorite Windows" |
| 4 Home
Ativa o navegador da Internet no endereço padrão. | 10 Calculator
Ativa a calculadora do Windows |
| 5 Forward
Avança para a próxima página. | 11 Media
Aciona o "Windows Media Player" |
| 6 Search
Acessa a função "Search Windows" para endereços de Internet. Para desativar esta função pressione novamente a tecla "Search". | 12 Play/Pause
Play - Inicia a execução do CD ou um arquivo de vídeo. Pause - Pára a execução do CD Reinicia a execução do CD após o "Pause" |
| | 13 Stop (botão central)
Pára o programa de mídia ativo |
- continuação →

5

