



#### Modo Ajuste de Tempo

1. No Modo "Ajuste de Tempo", a marcação Segundo estará piscando. Pressione o botão **D** para zerar os segundos; pressione o botão **C** para selecionar o item que será ajustado, e o botão **D** para fazer o ajuste, que seguirá a sequência abaixo:

Minuto – Hora – Dia – Mês – Dia da Semana

Quando estiver ajustando a "Hora", será exibido no visor a letra H para indicar o formato 24H, ou as letras A e P para indicar o formato 12H (a letra **A** indica de 0:00 a 12:00 da manhã, e **P** indica de 12:00 a 0:00 da tarde/noite).

Ao pressionar o botão **D** enquanto os segundos estiverem marcando de 30 a 59, o segundo será zerado e será acrescido 1 para o minuto. Se os segundos estiverem marcando de 00 a 29, não haverá alteração nos minutos.

6



Central de Relacionamento com o Cliente:  
(31) 3516-7699  
atendimento.cliente@seculus.com.br  
www.seculus.com.br



7

## Manual de Instruções



- A. Luz
- B. Modo
- C. Reset
- D. Iniciar
- E. Coroa

### Funções:

1. Display digital que exhibe hora, minuto, segundo, mês, dia e dia da semana
2. Alarme-bipe a cada hora cheia
3. Função Soneca
4. Formato 12/24 horas e calendário
5. Cronômetro progressivo com marcação de centésimos de segundo (1/100 segundos) com função Split
6. Luz do visor

### Para ajustar as horas no mostrador analógico:

1. Puxe a coroa (E) e gire até ajustar a hora desejada.
2. Após o ajuste, pressione a coroa de volta ao seu lugar.

### Modos do Display Digital:

Pressione o botão B para alternar entre os modos:



### Para acionar a luz do visor:

1. Em qualquer modo, pressione o botão A para acionar a luz do visor.

### Modo Hora Real:

Pressione e segure o botão C para visualizar o Alarme  
Pressione e segure o botão D para visualizar a Data

### Ligar/Desligar Alarme e Bipe

1. Pressione os botões C + D para ligar/desligar a função Alarme e Bipe. O indicador mostrará quando estiver ligado.

### Função Cronômetro:

1. No modo "Cronômetro", pressione o botão D para iniciar e parar o funcionamento.
2. Quando parado, pressione o botão C para zerar o cronômetro.
3. Com o cronômetro em funcionamento, pressione o botão B para retornar ao modo Hora Real, e o cronômetro continuará em funcionamento.
4. Quando o cronômetro estiver em funcionamento, pressione o botão C para acionar a função Split.
5. Pressione o botão D para parar a contagem da função Split. Pressione o botão C para exibir o tempo total e novamente o botão C para zerar o cronômetro.

### Função Alarme

1. No modo "Alarme", pressione o botão C para selecionar "Hora" ou "Minuto", e pressione o botão D para ajustar o item que estiver piscando.
2. Pressione o botão B para retornar ao modo "Hora Real". Quando o alarme começar a soar na hora desejada, aperte o botão C para encerrar o bipe imediatamente.

### Função Soneca

1. Quando o alarme estiver tocando, pressione o botão C para parar o som e pressione o botão D para ligar ou desligar a função Soneca. Quando a função Soneca estiver ligada, o alarme irá tocar novamente 5 minutos mais tarde, e parará de tocar automaticamente em 1 minuto.