

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**BRITANIA**

**0800-417644**

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

02/13 963-09-05 781955 REV 1

# BRITANIA



## Panquequeira

### Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.



Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

**Nota:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas (“Ts” ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo que a panela elétrica.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar o produto esfriar antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este aparelho não deve ser operado por um timer externo ou sistema de controle remoto separado.

## COMPONENTES

- 01. Prato
- 02. Luz indicadora de funcionamento
- 03. Botão liga/desliga
- 04. Pegador
- 05. Base de aquecimento
- 06. Pés de apoio
- 07. Chapa da panquequeira
- 08. Espátula



## INSTRUÇÕES DE USO



Não toque na superfície da panquequeira.  
Devido à alta temperatura alcançada, o contato com a chapa do aparelho pode causar queimadura.  
Utilize sempre a alça para manusear o aparelho.

## INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de usar o produto pela primeira vez, limpar a superfície da chapa com um pano úmido e deixar secar bem.
- Passar manteiga, margarina ou óleo para untar a chapa, utilizar pano ou papel toalha para untar.
- Conectar o plugue na tomada, certificar que o botão Liga/Desliga esteja na posição "0", colocar o corpo do aparelho sobre sua base de aquecimento (Figura 1), a luz indicadora de funcionamento acenderá, indicando que o aparelho está ligado.
- Colocar o botão Liga/Desliga na posição "I"
- Aguardar alguns instantes até que a chapa aqueça.
- Adicionar a massa preparada sobre o prato.
- Com o botão Liga/Desliga ainda na posição "I", segurar o aparelho pela alça e pressionar levemente a chapa da panquequeira sobre o prato com massa (Figura 2). A chapa deve ficar em contato com a massa por aproximadamente 3 segundos.
- Colocar o corpo do aparelho novamente sobre sua base de aquecimento (Figura 3).
- Aguardar aproximadamente 50 segundos até que a massa fique dourada.
- Com auxílio de uma espátula, retirar a massa (Figura 4).
- Depois de usar desconectar o plugue da tomada, aguardar o aparelho esfriar e proceder a limpeza.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



## RECEITAS

### PANQUECA TRADICIONAL

#### Ingredientes:

- 1 copo de leite;
- 1 copo de farinha de trigo;
- 2 ovos;
- 1 pitada de sal.

#### Modo de fazer:

Misture todos ingredientes no seu Liquidificador. Coloque a massa dentro do recipiente, encoste a parte antiaderente da Panquequeira Britânia na massa, em seguida retire do recipiente virando para cima e deixe a massa na panquequeira até dourar.

### PANQUECA SIMPLES

#### Ingredientes:

- 1 xícara de chá de farinha de trigo;
- 1 1/2 xícara de chá de leite;
- 1 colher de sopa de óleo;
- 1 colher de chá de sal.

#### Modo de fazer:

Misture todos ingredientes em seu Liquidificador. Coloque a massa dentro do recipiente, encoste a parte antiaderente da Panquequeira Britânia na massa, em seguida retire do recipiente virando para cima e deixe a massa na panquequeira até dourar.

### PANQUECA TEMPERADA

#### Ingredientes:

- 1 1/2 xícara de farinha de trigo;
- 1 1/2 xícara de leite;
- 2 ovos;
- 1 dente de alho;
- 1/2 xícara de cheiro verde (salcinha e cebolinha) picados;
- 1 colher de sopa de óleo;
- 1 colher de chá de fermento em pó;
- 1 colher de margarina;
- 1 colher de chá de sal.

#### Modo de fazer:

Misture todos ingredientes no seu Liquidificador Britânia. Coloque a massa dentro do recipiente, encoste a parte antiaderente da Panquequeira Britânia na massa, em seguida retire do recipiente virando para cima e deixe a massa na panquequeira até dourar.

## LIMPEZA

- Após o uso, desligar o produto, remover o plugue da tomada e esperar esfriar.
- Secar as chapas com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa. Remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Ter cuidado para que a umidade ou óleo não escorra para o interior do produto.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente da chapa.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

## ATENÇÃO

- Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.
- Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada, antes de ligar.
- O tempo de preparo do alimento depende do gosto do consumidor.

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece	Produto não está ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização	Característica do produto na primeira utilização. Se o problema persistir encaminhar para o posto autorizado.
Antiaderente descascando e/ou soltando	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas