

## Pranchas e Modeladores

<b>Dúvidas</b>	<b>Possíveis causas</b>
Não liga	Voltagem da tomada não compatível
	Tomada sem energia
Está liberando vapor durante o processo de alisamento	Utilizando a prancha/modelador com os cabelos molhados
Está mastigando, agarrando e puxando o cabelo	O cabelo está molhado
	O cabelo está embaraçado
	O produto não atingiu a temperatura ideal
Baixo desempenho	Temperatura não selecionada corretamente

<b>Procedimentos Recomendados</b>
Verificar se a voltagem da tomada utilizada é a mesma do aparelho
Testar aparelho em outra tomada
Secar totalmente os cabelos antes de utilizar a prancha/modelador. Exceto modelos com saída de vapor.
Secar totalmente os cabelos antes de utilizar a prancha/modelador. Remover o excesso de água com uma toalha para modelos com saída de vapor.
Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
Ligar o produto e esperar aproximadamente 5 minutos antes de usar.
A temperatura ideal para modelar, varia de acordo com cada tipo de cabelo, consultar o manual de instruções para dicas de temperatura.