



VOLVO XC60

QUICK GUIDE

WEB EDITION



SEJA BEM-VINDO AO SEU NOVO VOLVO!

Conhecer o seu novo automóvel é uma experiência excitante.


Leia este Quick-Guide para aprender de modo rápido e simples algumas das funções mais correntes.

Todos os textos de aviso, assim como outras informações importantes e detalhadas, encontram-se apenas no manual de instruções – esta brochura contém apenas uma pequena selecção dessa informação.

Além disso, o manual de instruções contém a informação mais recente e actualizada

As opções encontram-se assinaladas com um asterisco (*).

Em www.volvocars.com encontrará mais informação respeitante ao seu automóvel.



Tranca as portas e a tampa do porta-bagagens e activa o alarme*.



Destranca as portas^A e a tampa do porta-bagagens e desactiva o alarme.



Destranca a tampa do porta-bagagens – não a abre^B.



Iluminação de aproximação. Acende lâmpadas nos retrovisores*, piscas e luzes de estacionamento, junto à placa de matrícula, tejadilho e chão.



Botão "pânico". Manter pressionado durante cerca de 3 segundos perante uma situação de emergência para disparar o alarme.

^A A retrancagem automática dá-se caso não se abra nenhuma porta/tampa do porta-bagagens no espaço de 2 minutos após a destrancagem.

^B A tampa do porta-bagagens de comando eléctrico abre.

PCC*



Informação sobre o automóvel encontra-se disponível num raio de 20 metros.

– Pressione o botão e aguarde 7 segundos.

Pressionando o botão fora do alcance exibe-se o último estado guardado na memória.

1

Luz verde: O automóvel está trancado.

2

Luz amarela: O automóvel está destrancado.

3

Luzes vermelhas a piscar alternadamente: Pode estar alguém no interior do automóvel.

4

Luz vermelha: O alarme disparou.

CITY SAFETY™



Caso a diferença de velocidades seja superior, a colisão não pode ser evitada mas a velocidade no momento da colisão é reduzida. City Safety™ foi concebido para ser activado o mais tarde possível, de modo a evitar intervenções desnecessárias.



City Safety™ foi concebido para auxiliar um condutor desatento na eminência de uma colisão. A função está activa entre as velocidades 4–30 km/h e auxilia o condutor monitorizando o trânsito à frente através de um sensor laser montado na parte superior do pára-brisas.

City Safety™ pode ajudar a evitar uma colisão caso a diferença de velocidades entre os veículos envolvidos seja inferior a 15 km/h.



AVISO

City Safety™ é um meio auxiliar e nunca pode substituir a atenção do condutor no trânsito ou a responsabilidade de dirigir o veículo de modo seguro.

City Safety™ nunca pode ser utilizado como um substituto da utilização do travão.

City Safety™ não funciona em todas as condições de trânsito, meteorologia ou estrada.


INICIAR O MOTOR



– Insira o comando à distância na fechadura de ignição e pressione ligeiramente – a chave é inserida.



– Uma breve pressão no botão arranca o motor.



– Pressione o pedal da embraiagem ou do travão.

ARRANQUE A FRIO

NOTA

Após arranque a frio, o ralenti é elevado independentemente da temperatura exterior. O ralenti elevado temporário faz parte do sistema Volvo de purificação dos gases de escape.

DESLIGAR O MOTOR E RETIRAR O COMANDO À DISTÂNCIA



1. Pressione o botão brevemente – o motor pára.
2. Pressione a chave brevemente – esta pode agora ser removida da fechadura de ignição (transmissão automática tem de estar na posição **P**).

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Se a luz indicadora do BLIS acender sem que esteja nenhum veículo no ângulo morto, a causa pode dever-se a, por exemplo, reflexo do piso ou sol baixo a bater na câmara.

No caso de avaria no sistema o mostrador exibe a mensagem **Sist âng morto Revisão necess.**

SENSOR DE CHUVA* E LIMPA PÁRA-BRISAS



- 1 Sensor de chuva Lig/Desl, com a alavanca na posição **0**.
- 2 Regula a sensibilidade do sensor ou o intervalo de tempo.
- 3 Limpa vidro traseiro – intervalo/normal.

- | | |
|---|--|
| A | Passagem única. |
| 0 | Desligado. |
| B | Limpeza com intervalo, ver também (2). |
| C | Velocidade de passagem normal. |
| D | Velocidade de passagem alta. |
| E | Lava pára-brisas e faróis. |
| F | Lava vidro traseiro. |
|  | Acende quando o sensor de chuva está activo. |

POSIÇÕES DE IGNIÇÃO

Para aceder às seguintes posições de ignição sem arrancar o motor: Não pressione o pedal do travão/embraiagem!



Posição Funções activas

- Comando à distância não inserido – Equipamento áudio e iluminação do habitáculo.
- 0** Comando à distância inserido – Iluminação dos instrumentos/relogio, bloqueio do volante desligado.
- I** Chave inserida e breve pressão em **START** – Tecto panorâmico*, vidros eléctricos, ventilador, ECC, limpa pára-brisas, tomada 12 V, RTI*.

Para sair da posição de ignição **0/I** e desligar todos os elementos consumidores de energia: Pressione a chave – esta é ejectada.

EQUIPAMENTO ÁUDIO



- 1** Pressione para **LIG/DES**. Rode para ajustar o volume de som.
- 2** Selecione **AM**, **FM1/FM2**, **CD** ou **MODE**. Com **MODE** pode-se activar o **AUX^A** e ajustar o volume da fonte de áudio **AUX**.
- 3** Pressione para seleccionar o ajuste sonoro, por exemplo: **GRAVES**, **Dolby Pro Logic II*** ou **SUBWOOFER*** – rode para ajustar.

RÁDIO

- 3** Rode para seleccionar uma estação.
- 4** Procure estações com a seta da esquerda/direita.
Armazene até 20 estações mantendo pressionado **0-9** em **FM1** ou **FM2** perante uma estação desejada até que o mostrador indica **Mem autom** durante a busca.
- 5** Pressione cerca de 2 segundos para memorização automática das 10 estações de sinal mais forte. o mostrador indica **Mem autom** durante a busca.
Selecione uma estação memorizada com **0-9**.

LEITOR DE CD

- 3** Rode para mudar de faixa do CD.
- 4** Mude a faixa do CD com a seta esquerda/direita.
Selecione o disco CD^B com a seta cima/baixo.
- 6** Pressionado brevemente ejecta-se o disco presente.
Pressionado longamente ejectam-se todos os discos^B.
- 7** Selecione o disco CD^B com **1-6**.

AUX E USB*

Um iPod^{®C} ou leitor de mp3 pode ser conectado ao equipamento áudio através da ligação **AUX** ou **USB** na consola central.

SISTEMA RÁDIO DAB*

O sistema de emissão Digital Audio Broadcasting proporciona rádio High-Quality e ainda um maior número de canais.

^A Entrada AUX para, por exemplo, leitor de mp3 (o seu som obtém melhor qualidade com o volume regulado para médio).

^B Apenas comutador de CD*.

^C A marca registada iPod pertence à Apple Computer Inc.



CONTROLO AUTOMÁTICO

No modo **AUTO** o sistema ECC assume automaticamente o controlo sobre todas as funções, tornando assim a condução mais fácil e com uma qualidade do ar otimizada.

- 1** Rode para ajustar a temperatura desejada para o lado esquerdo/direito do habitáculo. O mostrador exibe a temperatura seleccionada.
- 5** Pressione para o controlo automático da temperatura seleccionada e restantes funções.

CONTROLO MANUAL

- 2** Rode para alterar a velocidade do ventilador.
- 3** Distribuição de ar.
- 4** Aquecimento do banco esquerdo/direito.
- 6** Sistema de qualidade do ar Desl./AUT/Recirculação.
- 7** Desembaciador. Remove rapidamente embaciamento no pára-brisas e vidros laterais.
- 8** Vidro traseiro e retrovisores laterais com aquecimento.
- 9** **AC** – Ar condicionado Lig/Desl. Arrefece o habitáculo e desembacia os vidros.

COMPARTIMENTOS DE ARRUMAÇÃO, TOMADA 12 V & AUX/USB*





A tomada 12 V do habitáculo funciona na posição de ignição **I** ou **II**. A tomada 12 V* no compartimento da bagagem está sempre activada. Com a tomada AUX/USB* pode-se utilizar o equipamento áudio do automóvel para, por ex., reproduzir música a partir de um leitor mp3.



IMPORTANTE

Com o motor desligado, a utilização da tomada 12 V no compartimento da bagagem pode descarregar a bateria de arranque.





- 1** Nível de combustível baixo. Com o símbolo aceso, abasteça combustível logo que possível.
- 2** T1 & T2 – totalizador parcial do conta-quilómetros, encontra-se sempre ligado.
- 3** Indicador de combustível. A seta do símbolo indica em que lado se encontra a tampa do depósito.
- 4** Mostrador do computador de bordo. Selecciona a função com (8).
- 5** Relógio. Ajuste com (6).
- 6** Rode até a posição final e mantenha para acertar o relógio. Pressionando brevemente alterna-se entre T1 & T2. Pressionando longamente repõe-se a zero o contador presente.



- 7** Pressione para exibir/apagar mensagem.
- 8** Rode para ver a alternativa do computador de bordo.
- 9** Pressionando brevemente reinicia-se a função actual do computador de bordo. Pressionando longamente reiniciam-se todas as funções do computador de bordo.

i NOTA

O texto de mostrador **Distância até esvaziar depósito** é uma estimativa de distância baseada nas condições de condução anteriores.

AJUSTAR O VOLANTE



⚠ AVISO

Ajuste o volante antes de iniciar a condução – nunca durante a condução.

REABASTECIMENTO



- Pressione para abrir a tampa de reabastecimento.

COMANDO DAS LUZES



- A** Sinais de máximos.
- B** Comutação máximos/médios e iluminação de segurança.

-  Iluminação do mostrador e dos instrumentos.
-  Luz de nevoeiro.
-  Luz de nevoeiro traseira (apenas lado do condutor).
- 0** Médios automáticos. Os sinais de máximos funcionam mas não a luz contínua.
-  Luzes de estacionamento.
-  Médios. Apagam-se quando o motor é desligado. Os máximos podem ser activados.
-  Ajuste manual da altura dos focos (automático para luzes Dual Xenon*).

SISTEMA DE APOIO AO CONDUTOR*



Para ajudar o condutor a, por exemplo, travar a tempo, manter a distância de segurança em relação a outros veículos ou manter a posição correcta na via, o automóvel pode ser equipado com uma série de sistemas:

- Controlo da velocidade adaptativo*
- Controlo de distância*
- Avisador de colisão com travão automático*
- Driver Alert System*

BLUETOOTH*



1. Coloque o telemóvel em modo identificável/visível.
2. Mantenha pressionado o botão **PHONE** do equipamento de áudio.
3. Seleccione **Adicionar telefone** no mostrador do equipamento de áudio.
4. Seleccione o telefone a conectar.
5. Introduza os algarismos que surgem no mostrador do equipamento de áudio através do teclado do telemóvel.

TECTO PANORÂMICO DE COMANDO ELÉCTRICO*



A primeira pressão no comando acciona a cortina do sol – a segunda acciona o tecto panorâmico.

Com o accionamento manual a cortina do sol deve estar na posição de abertura máxima antes de accionar o tecto.

Na posição de ventilação a cortina do sol abre/fecha automaticamente.

- A** Abertura automática máxima.
- B** Abertura manual.
- C** Fecho manual.
- D** Fecho automático máximo.
- E** Abertura de posição de ventilação.
- F** Fecho de posição de ventilação.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



O sistema de auxílio às travagens de emergência ajuda a aumentar a força de travagem e, por consequência, reduz as distâncias de travagem. O EBA é activado quando o condutor trava rapidamente. Quando o EBA é activado, o pedal do travão desce um pouco mais do que o normal.

– Pressione (mantenha) o pedal do travão enquanto for necessário – toda a travagem cessa se o pedal for libertado.

MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL



A lavagem manual é mais delicada com a pintura do que a lavagem automática. A pintura é também mais sensível enquanto é nova. Por isso, recomenda-se que lave o automóvel à mão durante os primeiros meses. Utilize água limpa e esponja apropriada. Lembre-se que a sujidade e a gravilha podem riscar a pintura.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO



Aplicar

- Carregue no botão. A lâmpada de aviso pisca até que o travão de estacionamento esteja completamente aplicado – altura em que a lâmpada fica acesa de modo constante.

Libertar

1. Posição de ignição **0** ou **I**.
2. Pressione o pedal do travão e puxe ligeiramente o botão.

Libertar automaticamente

- Inicie a condução. (Em automóveis com transmissão automática é necessário que o cinto de segurança esteja colocado.

AJUSTES DO BANCO DIANTEIRO



- 1 Apoio lombar.
- 2 Inclinação das costas do banco.
- 3 Subir/descer o banco.
- 4 Subir/descer a margem dianteira da almofada do banco.
- 5 Para a frente/trás.
- 6 Rebatimento das costas do banco do passageiro.

TAMPA DO PORTA-BAGAGENS DE COMANDO ELÉCTRICO*



Abertura

- Mantenha pressionado o botão da tampa do porta-bagagens no painel de iluminação/comando à distância até que a tampa comece a abrir.
- Ou pressione ligeiramente a placa de pressão com borracha da tampa sob o puxador exterior e levante.

Fecho

- Pressione o botão de fecho da tampa do porta-bagagens ou feche manualmente.