

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

A Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresente, no período de um ano, contados a partir da data da nota fiscal de compra. Procure o posto de serviço autorizado Black&Decker. A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente ao conserto gratuito das peças defeituosas ou substituição gratuita, durante a vigência desta garantia.

A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker.

A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos autorizados Black&Decker.

O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo ao posto autorizado de sua escolha, não se responsabilizando a Black&Decker pelos riscos de transporte.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a nota fiscal de compra do aparelho, ao posto de serviço autorizado.

A Black&Decker possui rede de assistência técnica autorizada por todo o país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker.

Peças substituíveis pelo consumidor e acessórios podem ser encontrados nos CENTROS DE SERVIÇOS AUTORIZADO BLACK&DECKER.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País,
Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para
saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda

ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1

Bairro Distrito Industrial II

CEP 38056-580 - Uberaba MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91

I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China.



MANUAL DE INSTRUÇÕES SC838 - Secador de Cabelos

Leia estas instruções antes de usar o produto



MODELO SC838 - Secador de Cabelos

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, especialmente na presença de crianças, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

1. Leia atentamente todas as instruções antes de usar.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. Não deixe o produto ao alcance de crianças.
4. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a voltagem está compatível com as especificações do produto e que o produto esteja desligado.
5. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
6. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em um posto de serviço autorizado Black&Decker.
7. Não use produto elétrico próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos.
8. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
9. Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
10. Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Não utilize o aparelho se o plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo elétrico, leve o aparelho a uma oficina autorizada Black&Decker.
11. Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe.
12. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
13. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo. Isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
14. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
15. Não deixe o cabo elétrico pendurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
16. Mantenha longe de água.
17. Não use o aparelho enquanto estiver no banho.
18. Não coloque ou armazene aparelho elétrico onde ele puder cair em pias ou banheiras.
19. Não coloque o aparelho onde puder respingar água.
20. Se um aparelho elétrico cair na água ou for molhado desconecte-o da tomada imediatamente. Não tente retirá-lo da água conectado à tomada

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Para obter proteção adicional na instalação é aconselhável o uso, no circuito elétrico do banheiro, de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual não maior que 30mA (trinta mil ampères). Peça aconselhamento ao seu instalador.

Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico. Use uma corrente alternada (50/60Hz) somente com a voltagem indicada pelo fabricante.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Não enrole o cabo elétrico em volta do aparelho.
2. Este produto é exclusivamente para uso doméstico. O uso indevido implica em perda de garantia.
3. Nunca mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou outro líquido.
4. Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho ou o coloque em superfícies macias, tais como camas ou sofás, onde o ar poderá ser bloqueado. Mantenha as aberturas de ar livres de plumas, cabelos ou semelhantes.
5. Nunca jogue ou insira qualquer objeto em nenhuma abertura do aparelho.
6. Não use o aparelho ao ar livre.
7. Não utilize extensões do cabo elétrico caso estas não estejam de acordo com as recomendações da Black&Decker. Ver "Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker", neste manual.
8. Não direcione o ar quente nos olhos ou outras áreas sensíveis ao calor.
9. Acessórios podem esquentar durante o uso. Deixe-os esfriar antes de manuseá-los.
10. Não coloque o aparelho sob nenhuma superfície enquanto estiver ligado.
11. Enquanto o aparelho estiver ligado, mantenha seus cabelos longe da abertura traseira do mesmo.



- 1 - Concentrador de ar
- 2 - Botão de ar frio
- 3 - Regulador de temperatura
- 4 - Entrada do cabo elétrico
- 5 - Abertura traseira
- 6 - Regulador de velocidade do ar

12. Quando o aparelho for usado em banheiros deve ser desconectado da tomada logo após o uso, pois a proximidade com água pode ser perigosa, mesmo estando o aparelho desligado.
13. O ar concentrado direciona o fluxo correto para todos os tipos de modelagem. Use-o com uma escova e seque o cabelo por partes. Direcione o fluxo de ar para a raiz dos cabelos para obter uma modelagem homogênea, procurando não secar as pontas excessivamente.

COMO OBTER A MELHOR MODELAGEM

1. Após lavar os cabelos, certifique-se de que eles estejam muito bem enxaguados. Resíduos de produtos podem tirar o brilho dos cabelos.
2. Para obter maior brilho nos cabelos, enxágue-os em água fria.
3. Passe uma toalha no cabelo, lentamente no início e depois esfregue com vigor para remover o excesso de umidade.
4. Penteie o cabelo com um pente para desembaraçar antes de modelar.

Lembre-se que a melhor dica para uma boa modelagem é um bom corte. Portanto vá a um bom cabeleireiro regularmente.

GUIA DE CUIDADOS

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO PARA O USUÁRIO

Certifique-se que os dutos de entrada e saída estão livres de pó ou pluma para obter o desempenho adequado do aparelho. Visualmente não há necessidade de manutenção no seu secador, portanto não precisa lubrificá-lo. Desconecte sempre seu aparelho da tomada e deixe esfriar antes de limpá-lo. Use a escova do aspirador de pó ou uma pequena escova manual para retirar pó ou pluma acumulada no aparelho. O secador pode ser limpo também com um espanador ou pedaço de pano macio.

Dutos de ar bloqueados ou entupidos farão com que o secador super aqueça. Se o superaquecimento ocorrer, um dispositivo de segurança automático desligará o secador para evitar danos ou acidentes pessoais. Se a corrente cair, desligue da tomada e deixe esfriar por 10 a 15 minutos antes de religar. Certifique-se que os dutos de ar estejam limpos.

PRECAUÇÃO

Nunca deixe o plugue ser puxado, torcido ou entortado. Nunca enrole o cabo elétrico em volta do aparelho. Danos poderão ocorrer na ponta de entrada do cabo elétrico no secador causando ruptura ou choque elétrico. Verifique se o cabo elétrico está intacto e sem danos. Pare imediatamente de usar se algum dano estiver visível, se o aparelho parar de funcionar ou se estiver operando intermitentemente. Se o cabo elétrico ou o próprio secador estiver danificado ou não funcionar adequadamente, devolva-o para ser consertado na rede autorizada. Este secador não vem com peças de reposição. Portanto o usuário não deve tentar consertá-lo.

ARMAZENAGEM

Quando não estiver sendo usado, seu secador deve ser desligado da tomada e armazenado num lugar seguro, seco e fora do alcance de crianças. O cabo elétrico pode ser dobrado para economizar espaço na armazenagem e quando for usado para viajar. Não enrole o cabo elétrico em volta do secador. Deixe o cabo elétrico pendurado ou livre e reto no ponto de entrada do secador.

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 Metros	De 5 à 10 Metros
Paralelo	2 x 18 AWG	2 x 16 AWG