



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA


seculus
SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
www.seculus.com.br

Função Cronômetro

1. No modo Cronômetro, pressione o botão **D** para iniciar e parar o funcionamento.
2. Pressione o botão **B** para retornar ao modo Hora Real, e o cronômetro continuará em funcionamento.
3. Quando parado, pressione o botão **C** para zerar o cronômetro.
4. Quando o cronômetro estiver em funcionamento, pressione o botão **C** para acionar a função Split.
5. Pressione o botão **C** para exibir o tempo total, pressione o botão **D** para parar a contagem da função Split e novamente o botão **C** para zerar o cronômetro.

Função Contador Regressivo

1. No modo "Contador Regressivo", pressione o botão **D** para ligar/desligar a função. O contador inicia-se em 12 minutos.
2. Pressione o botão **D** para interromper a contagem; Pressione o botão **C** para voltar ao valor inicial (12 minutos).

Função Hora Dupla



6



A função "Hora Dupla" serve para que duas horas sejam configuradas no relógio ao mesmo tempo. (Ex. Brasil / EUA)

1. No modo "Hora Dupla", pressione e segure o botão **C** para selecionar o Minuto. Pressione o botão **B**, quando o minuto estiver piscando, para selecionar Hora.
2. Pressione o botão **D** para ajustar o item que estiver piscando.
3. Pressione o botão **C** para finalizar o ajuste e o botão **D** para retornar ao modo "Hora Atual".

Central de Relacionamento com o Cliente:
(31) 3516-7699
atendimento.cliente@seculus.com.br
www.seculus.com.br



MANUAL DE INSTRUÇÕES
ANA-DIGI
2022GPSVCA1
2022GPSVPU2


seculus

7



Manual de Instruções



- A. Luz
- B. Modo
- C. Reset
- D. Iniciar
- E. Coroa

2

Funções:

1. Display digital que exibe hora, minuto, segundo, mês, dia e dia da semana
2. Alarme-bipe a cada hora cheia
3. Formato 12/24 horas e calendário
4. Cronômetro progressivo com marcação de centésimos de segundo (1/100 segundos) com função Split
5. Contador regressivo (Timer)
6. Hora Dupla
7. Luz do visor

Para ajustar as horas no mostrador analógico:


1. Puxe a coroa (E) e gire até ajustar a hora desejada.
2. Após o ajuste, pressione a coroa de volta ao seu lugar.



5

Modos do Display Digital:

Pressione o botão **B** para alternar entre os modos:



Para acionar a luz do visor:

1. Em qualquer modo, pressione o botão **A** para acionar a luz do visor.

Modo Ajuste de Hora real

1. Pressione e segure o botão **C** por 2 segundos para entrar no modo de ajuste. A função "Segundos" estará piscando, pressione o botão **D** para zerar; Pressione o botão **B** para selecionar o item que se deseja alterar, seguindo a sequência abaixo:

Segundo - Minuto - Hora - Modo de Hora - Mês - Dia - Dia da Semana

2. Pressione o botão **D** para alterar os valores do item selecionado, pressione o botão **C** para finalizar o ajuste.

3

Quando estiver ajustando a "Hora", será exibido no visor a marcação 24H (12:00 a 0:00 da tarde/noite) ou 12H (0:00 a 12:00 da manhã). No modo 12H, o visor mostrará a marcação AM e no modo 24H mostrará PM.

Ao pressionar o botão **D**, enquanto os segundos estiverem marcando de 30 a 59, o segundo será zerado e será acrescido 1 para o minuto. Se os segundos estiverem marcando de 00 a 29, não haverá alteração nos minutos.

Ligar/Desligar - Alarme e Bipe

1. No modo "Alarme"; pressione o botão **D** para ligar/desligar a função Alarme (🔔) ou Bipe (🔊). Os ícones ficarão indicados na tela quando a função estiver ligada.
2. Pressione o botão **B** para retornar ao modo "Hora atual".

Função Alarme

1. No modo "Alarme", pressione e segure o botão **C** para selecionar Hora; pressione o botão **B** para alterar para Minuto.
1. Pressione o botão **D** para alterar os valores.
2. Pressione o botão **C** para encerrar as alterações; pressione o botão **B** para voltar ao modo "Hora atual".

4