

## TERRATRIP 202 & 303 PLUS

Obrigado pelo facto de ter adquirido este produto. Com cuidado proporcionar-lhe-á bons serviços. **Por favor**, leia as instruções com atenção e desse modo poderá usufruir completamente do aparelho e evitar frustrações.

**AVISO IMPORTANTE:** O aparelho não contém peças que necessitem de manutenção pelo usuário. Se abrir a caixa do aparelho, poderá danificar a ligação entre esse e o teclado. Se isso acontecer, o teclado poderá ter que ser trocado e as despesas serão por sua conta. **Estes aparelhos não possuem bateria interna.**

Leia estas instruções junto com as 'Instruções de Montagem e Operação regulares para obter informações sobre a fiação, instalação geral e como calcular o número de calibração.

O T 202 PLUS possui apenas funções de distância e velocidade. O botão SPD faz com que o mostrador exiba a velocidade e a distância total.

### OPERAÇÃO

Ao ligar o aparelho, este exibirá a informação que estava no mostrador quando o aparelho foi ligado pela última vez. O aparelho memoriza a hora do dia, cronómetro, distância total e distância por intervalo. Se desejar apagar todas estas informações e voltar ao zero, pressione a tecla 'Probe/0' durante 3 segundos.

### CALIBRAÇÃO

Pressione a tecla CAL e o mostrador exibirá o número de calibração actualmente em uso. Após 3 segundos, o mostrador voltará a exibir os números mostrados antes da tecla CAL ter sido pressionada. Se voltar a pressionar a tecla CAL dentro de 3 segundos, aparecerá o outro número de calibração. Se não quiser usar este número de calibração, pressione a tecla CAL dentro de 3 segundos e o número de calibração original aparecerá durante 3 segundos. Quando o mostrador exibir a calibração que pretende usar, não pressione nenhuma tecla. Após 3 segundos, o número de calibração desaparecerá e aquele número será usado pelo aparelho. O mostrador exibirá o número de calibração em uso.

Para mudar um número de calibração, pressione a tecla CAL uma ou duas vezes até aparecer o número pretendido. Pressione a tecla CAL SET. Digite o número de calibração pretendido e pressione a tecla CLR inferior. Se cometer um erro, pressione a tecla CLR superior e o número voltará ao original. Se tentar digitar um número menor do que 100 o mostrador exibirá a palavra 'Error' e o dispositivo emitirá um sinal sonoro quando a tecla CLR inferior for pressionada. Digite um número igual ou maior do que 100 e pressione a tecla CLR inferior para digitar o número pretendido.

### SECÇÃO DE DISTÂNCIA

**DIS.** Permite que o aparelho mostre a distância total e a distância por intervalo.

+/- . Quando esta tecla é pressionada, o aparelho muda entre a contagem distância crescente e decrescente. O sinal [-] aparece no lado esquerdo da distância total quando o aparelho está a reduzir a contagem da distância

**FRZ.** Quando esta tecla é pressionada, o aparelho é travado e aparece um 'F' à esquerda da distância total. Internamente, a distância por intervalo volta ao zero e o aparelho reinicia a contagem. A distância total continua a contar. Pressione a tecla FRZ novamente e os mostradores fazem a contagem normalmente.

**DIS SET.** Esta tecla possibilita o pré-ajuste da distância no mostrador de total. Pressione a tecla DIS SET e o mostrador de total exibirá 0.00. Coloque um número com um máximo de 5 dígitos para a distância que pretende pré-ajustar e em seguida pressione a tecla CLR inferior. Se cometer um erro ao digitar o número, pressione a tecla CLR superior e comece novamente.

**CLR superior.** Pressione a tecla durante 3 segundos para que o mostrador de total volte ao zero.

**CLR inferior.** Pressione a tecla para que o mostrador de intervalo volte ao zero de imediato.

**PROBE.** Ao pressionar esta tecla poderá seleccionar entre probe1, probe[s] off, probe 2[se equipado]. O mostrador exibirá a sonda que está em uso, se for esse o caso.

### SECÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO

**TIME.** Pressione esta tecla para entrar no modo Time.

O mostrador superior exibe a hora do dia até 23:59:59 ou [por pré-ajuste interno] 23:59.99.

O mostrador inferior exibe o cronómetro até 59:59 ou [por pré-ajuste interno] 59.99.

1. Pressione a tecla **CLR** inferior para iniciar o cronómetro.
2. Pressione a tecla **CLR** inferior para travar o cronómetro. O cronómetro continua a contagem internamente.
3. Pressione a tecla **CLR** inferior novamente e o cronómetro mostra a hora actual do cronómetro.
4. Pressione a tecla **CLR** inferior novamente para repetir [2] e [3] indefinidamente.

Pressione a tecla **CLR** inferior durante 3 segundos para que o cronómetro volte ao zero.

**AJUSTE DA HORA.** Usado para acertar a hora do dia. Pressione a tecla TIME SET e no mostrador superior aparecerá: : . Coloque um número com um máximo de 4 dígitos para a hora do dia. Pressione a tecla CLR inferior e a hora do dia começará a ser mostrada. Se cometer um erro, pressione a tecla CLR superior e a hora do dia voltará para a hora mostrada antes da mesma ter sido alterada. Se tentar digitar uma hora que não é válida, por exemplo, 24:02:00, quando pressionar a tecla CLR inferior, o mostrador exibirá a palavra 'Error' e o dispositivo emitirá um sinal sonoro. O mostrador exibirá uma hora que não é válida. Digite uma hora válida e pressione a tecla CLR inferior.

## **SECÇÃO TSD**

**TSD.** Pressione esta tecla para entrar no modo TSD. Há três modos TSD.

**TSD1.** O mostrador superior exibe o cronómetro que opera da mesma maneira que no modo Time. O cronómetro é controlado pela tecla CLR superior. O mostrador inferior exibe a distância por intervalo e é controlado pela tecla CLR inferior.

Para mudar de TSD1 para TSD2, pressione a tecla TSD durante 3 segundos.

**TSD2.** Igual a TSD 1, porém o mostrador superior exibe a hora do dia.

Para mudar de TSD2 para TSD3, pressione a tecla TSD durante 3 segundos.

**TSD3.** O mostrador superior exibe a distância total e o mostrador inferior exibe a velocidade.

Para mudar de TSD3 para TSD4, pressione a tecla TSD durante 3 segundos. O mostrador superior exibe a velocidade média. O mostrador inferior exibe a distância por intervalo. A velocidade média volta ao zero quando a tecla FRZ é pressionada ou o cronómetro volta ao zero.

Para mudar de TSD4 para TSD, pressione a tecla TSD durante 3 segundos.

## **TEMPO DO MOSTRADOR**

Pressione DIS e em seguida pressione a tecla "0" durante 3 segundos para entrar neste modo. Pressione qualquer tecla para sair deste modo.