



MANUAL DE INSTRUÇÕES
FORNO ELÉTRICO
MODELO NO.: AFR-4500 / 4500-2



ESPECIFICAÇÕES: 127V / 50/60Hz 1600W
220V 50/60Hz 2000W

Antes de usar o forno elétrico, leia atentamente o manual de instruções.

PEÇAS

1. Controle de temperatura
2. Controle de funções
3. Cronômetro
4. Luz de indicação
5. Bandeja
6. Grelha



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser seguidas, conforme descritas abaixo:

1. Leia atentamente a este manual.
2. Não toque nas superfícies quentes do forno. Use pegadores ou puxadores.
3. Crianças devem ser supervisionadas para evitar riscos ou acidentes.
4. Para proteção contra choques elétricos, não mergulhe o forno, o fio nem a tomada em água ou outros líquidos.
5. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado sobre bordas de mesas, balcões ou toque superfícies quentes.
6. Em quaisquer casos de defeito ou mau funcionamento, procurar a autorizada mais próxima. Nunca tente utilizar ou reparar o aparelho danificado.
7. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
8. Não coloque o forno elétrico sobre ou perto de forno a gás, queimadores elétrico ou forno de micro-ondas.
9. Ao utilizar o forno, manter pelo menos 10 centímetros de espaço em todos os lados para permitir a circulação adequada de ar e evitar superaquecimento.
10. Desligue-o da tomada quando não estiver em uso ou antes de limpá-lo. Aguarde seu completo resfriamento para limpá-lo e guardá-lo.
11. Para desligar, gire o controle para "OFF", em seguida desconecte-o da tomada. Nunca puxe pelo fio.
12. Deve-se tomar cuidado ao transportar o forno contendo óleo ou outros líquidos quentes em seu interior.

13. Não cubra nenhuma parte do forno com papel alumínio.
14. Não limpe com esponja metálica, pois pode estragar as peças e gerar curto-circuito.
15. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando em uso.
16. Não coloque utensílios de metal ou alimentos de grandes dimensões no interior do forno elétrico, pois pode causar incêndio ou risco de choque elétrico.
17. Para prevenir incêndios, evite que quaisquer materiais inflamáveis ou de fácil combustão (cortinas, panos, papeis, toalhas) entrem em contato com a superfície do forno elétrico durante sua utilização.
18. Deve-se tomar cuidado ao utilizar recipientes que não sejam de metal ou vidro refratário no interior do forno elétrico.
19. Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou materiais semelhantes.
20. Não armazene nenhum material no interior do forno, exceto as peças do próprio equipamento.
21. Sempre utilize luvas de forno para remover a grelha, bandeja e os alimentos.
22. Não utilize em ambientes externos.
23. Não utilize o forno elétrico por outras razões que o seu uso pretendido.
24. Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de conhecimento e experiência, a não ser que acompanhadas por um supervisor ou instrutor, responsável por sua segurança.
25. Se o cabo de energia estiver danificado, precisará ser substituído pelo fabricante ou profissional qualificado a fim de evitar riscos.
26. Quando em uso, a temperatura do aparelho poderá ser alta. Não toque nas partes que não sejam de plástico.
27. As superfícies são susceptíveis a ficar quentes durante o uso.
28. O forno elétrico não se destina a ser operada por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto.
29. O forno elétrico é apenas para uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinhas pessoais ou de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas ou apartamentos e outros tipos de ambientes residenciais.
30. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Leia todas as instruções inclusas neste manual.
2. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada e o temporizador esteja na posição "OFF".
3. Lave os acessórios com água quente e detergente ou em uma máquina de lavar louça.
4. Seque bem todos os acessórios, monte-os corretamente no forno elétrico e ligue-o à tomada.
5. Após montar o forno elétrico, recomenda-se ligá-lo na temperatura mais alta por aproximadamente 15 minutos, a fim de eliminar qualquer resíduo remanescente.

Observação: durante os primeiros 15 minutos, o forno poderá exalar um cheiro peculiar e emitir uma quantidade elevada de fumaça. Isso acontece devido a eliminação dos resíduos remanescentes.

UTILIZANDO O FORNO ELÉTRICO

- 1. Controle de temperatura:** escolha a temperatura desejada entre 80°C a 240°C.
- 2. Controle de funções:** o forno elétrico é equipado com três opções de cozimento:

: Desligado (OFF).

: GRELHAR: recomendado para peixes, carnes e aves.

: ASSAR: recomendado para massas, tortas e bolos.

: TORRAR: recomendado para pães, torradas, waffles e alimentos congelados.

- 3. Temporizador:** Gire o controle para a direita para ajustar o tempo. Esta função emitirá um sinal ao final do tempo programado.

4. Operações:

- a. Certifique-se de que a grelha esteja encaixada firmemente na parte inferior do forno.
- b. Ligue em uma tomada de 127/220V 50/60 Hz.
- c. Coloque o alimento na grelha.
- d. Ajuste o controle de temperatura na posição desejada.
- e. Ajuste o controle de funções.
- f. Ajuste o temporizador para o tempo desejado. Um sinal será emitido ao término do tempo programado.
- g. Quando terminar de aquecer o alimento, gire o temporizador e controle de temperatura para a posição "OFF".

LIMPEZA

1. Deve-se limpar o forno ao final de cada utilização a fim de prevenir acúmulo de gordura e odores desagradáveis.
2. Espere o forno esfriar completamente antes de executar a limpeza.
3. Nunca mergulhar na água nem lavar a resistência, cabo e partes elétricas.
4. As partes removíveis como a grelha e a bandeja podem ser lavadas normalmente.
5. Limpe a parte externa do aparelho com uma esponja umedecida.
6. Não usar produtos de limpeza abrasivos ou esponjas de aço para limpar a bandeja e a grelha.
7. Espere todas as peças secarem completamente antes de reutilizar o forno.

DESCARTE



Proteção ambiental:

O forno elétrico não deve ser descartado em lixos comuns. Procurar uma unidade de lixo reciclável para o descarte.

REPAROS

Perigo. Aparelhos elétricos devem ser enviados para autorizadas em caso de mal funcionamento.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nosso canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3-Telefone (71)3649-8900, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
- 6- Mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram)
- 7- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)



Whatsapp **(71) 9267-0131**. Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.