

Manual de iniciação rápida

32 GB¹ Dispositivo USB P89121 (MD 86728)

Fornecimento

Por favor, verifique os itens do fornecimento e comunique-nos dentro de 14 dias após a compra, caso o fornecimento não esteja completo. No pacote do produto adquirido, recebeu os seguintes itens:

• Dispositivo USB	• Manual de iniciação rápida	• Cartão de garantia
-------------------	------------------------------	----------------------

Pré-requisitos do sistema

- Dispositivo dispositivo USB (USB 1.1/2.0)
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 / Vista® SP1 / XP SP3

Instruções de segurança

Por favor, leia este capítulo com atenção e siga as respectivas instruções. Assim assegura um funcionamento fiável e uma longa vida útil para o dispositivo USB. Mantenha este manual de instruções sempre à mão, perto do seu computador, e conserve-o bem para que possa entregá-lo ao novo dono em caso de venda. Se tiver problemas com o dispositivo, contacte exclusivamente os nossos parceiros de assistência técnica autorizada.

Protecção de dados



AVISO!

Após cada actualização dos seus dados, faça cópias de segurança em meios de armazenamento externos (disquetes, fitas). A reivindicação de direitos de indemnização pela perda de dados e danos sequentes está excluída.

Segurança operacional

- Siga as instruções de utilização do seu computador.
- Mantenha o dispositivo longe da humidade e evite impactos, poeira, calor e exposição directa ao sol, por forma a evitar avarias de funcionamento.
- Nunca abra a caixa do dispositivo. Isto iria anular o direito de garantia e, possivelmente, inutilizar o dispositivo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com limitações capacidades físicas, sensoriais ou mentais (incluindo crianças) ou com falta de experiência e/ou conhecimento, a não ser que se encontrem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou se dela obterem instruções sobre como utilizar o aparelho. As crianças têm de estar sob vigilância para se certificar que estas não brincam com o aparelho.
- Após um transporte aguarde o tempo necessário para que o dispositivo adquira a temperatura ambiente, antes de o colocar em funcionamento. Em caso de grandes variações de temperatura e humidade, pode ocorrer a formação de humidade devido à condensação, o que pode causar um curto-circuito eléctrico. Fixe a tampa do conector antes de um transporte.

Compatibilidade electromagnética

A ligação deve cumprir as directivas de compatibilidade electromagnética (CEM). Mantenha uma distância mínima de um metro relativamente a fontes de interferência magnéticas e de alta frequência (aparelho de TV, colunas altifalantes, telemóvel, etc.), para evitar avarias de funcionamento e perda de dados.

Limpeza

Normalmente não é necessário limpar o dispositivo.

- Este dispositivo não contém peças que requerem manutenção ou limpeza.
- Tenha atenção para que o dispositivo USB não seja contaminado com sujidades. Não utilize nenhum solvente nem produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos. Se for o caso, limpe o corpo do dispositivo com um pano húmido.

Eliminação

Embalagem



O seu aparelho está acondicionado numa embalagem para protecção contra danos de transporte. As embalagens são fabricadas com materiais que podem ser destinados a uma reciclagem tecnicamente correcta, sem causar danos ao ambiente.

Aparelho



No final da sua vida útil, não deite o dispositivo fora no lixo doméstico. Informe-se acerca das possibilidades de uma eliminação final não prejudicial ao ambiente.



¹ 1 GB corresponde a mil milhões de Bytes. A capacidade de memória realmente aproveitável pode divergir.

Colocação em funcionamento

Ligação

Remova a tampa de protecção do dispositivo USB e insira o dispositivo num conector USB livre.

O dispositivo USB é reconhecida pelo sistema operativo, que atribui à mesma uma letra de unidade. Agora pode utilizar o dispositivo como uma drive de disquete (copiar e eliminar dados, etc.).



AVISO!

Devido à forma do dispositivo USB pode acontecer, que o dispositivo cubra parcialmente uma porta USB vizinha. Nestes casos utilize uma extensão USB.

Remover o dispositivo USB

- ▶ Dependendo do sistema operativo, é necessário terminar a sessão do dispositivo.
- ▶ O dispositivo USB instalado é indicado na barra de tarefas. Clique com o botão direito do rato em "Remover Hardware com segurança".

Receberá um aviso de que agora pode remover o dispositivo.

Assistência ao Cliente

Assistência em caso de falhas de funcionamento

O dispositivo USB não é reconhecido:

- O dispositivo está ligado correctamente?
- Verifique no gestor de dispositivos do Windows® se os dispositivos USB estão ligados correctamente. Caso necessário, repita a instalação do controlador USB.

Não é possível ler / escrever dados:

- Formatou o dispositivo USB em outro computador? Eventualmente os diferentes formatos (FAT/NTFS) são incompatíveis. Faça uma cópia de segurança dos dados e formate novamente o dispositivo USB, com um formato compatível.

Tenha em atenção:

Se acontecer que, devido a combinações de funcionamento imprevistas, transferência de dados incorrecta ou descargas electrostáticas (Electro Static Discharge), o dispositivo USB não possa ser utilizado novamente, remova-o correctamente e, em seguida, coloque-o novamente em funcionamento.

Necessita de mais auxílio?

Caso as sugestões nas secções acima não solucionarem o seu problema, por favor, entre em contacto connosco. Para nos ajudar a auxiliá-lo seria muito útil se puder disponibilizar as seguintes informações:

- Qual é a configuração do seu computador?
- Quais são os dispositivos periféricos adicionais que está a utilizar?
- Quais são os avisos que aparecem no ecrã?
- Qual o software que estava a utilizar quando ocorreu o erro?
- Quais foram os passos que já deu para solucionar o problema?
- Se já possui um Número de Cliente, é favor informar.

MEDION®

Medion Service Center
Visonic S.A.
c/ Miguel Faraday, 6
Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13
E-28906 Getafe, Madrid
Espanha

Hotline: 707 500 308
Fax: (+34) 91 460 4772

E-Mail: service-portugal@medion.com

www.medion.com/portugal/

Copyright © 2012, Todos os direitos reservados.

O Copyright pertence à empresa MEDION®.

Marcas comerciais:

MS-DOS® e Windows® são marcas comerciais registadas da empresa Microsoft®.

Outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Reservados os direitos a alterações bem como erros de impressão.

