

## PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

### PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:

1. Não ligue a fonte de alimentação nem o carregador em locais onde possam cair na água (banheira, pia etc.). Estes componentes devem sempre ser mantidos afastados da umidade e líquidos. **EXISTE O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA. JAMAIS USAR A MÁQUINA NA DUCHA.**

#### ADVERTÊNCIA: MANTER O APARELHO SECO

2. Nunca tente manusear qualquer artefato elétrico que tenha caído em algum líquido, tenha o cabo de alimentação danificado ou apresente rupturas no corpo exterior ou em alguns dos seus acessórios. Caso o aparelho estiver ligado na tomada, desligue-o imediatamente e antes de qualquer tentativa de uso, leve-o a um técnico habilitado para seu controle.

3. Não transporte o produto segurando pelo cabo.

4. Ao desligar a fonte de alimentação de baterias, nunca puxe pelo cabo de alimentação, desligue puxando-a pela tomada.

6. Se desejar limpar a base da fonte de alimentação, desligue-a da tomada.

7. Para limpar o aparelho, não utilize GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL em sua composição.

8. Supervisione o uso quando o produto estiver sendo utilizado por pessoas com necessidades especiais.

9. Não recomendamos o uso do aparelho em crianças.

10. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, não utilize dispositivos e/ou acessórios modificados ou que não tenham sido recomendados pelo fabricante.

11. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial com um limite de corte que não ultrapasse 30mA. Consulte seu electricista.

12. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

### ADVERTÊNCIAS:



PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

#### IMPORTANTE

Este aparelho é projetado para conectar em corrente elétrica alternada. Mantenha este aparelho longe de lugares com água. No caso de queda em água, retire o plug da tomada antes de pegar o aparelho. No caso de danos, leve este aparelho a um serviço de Assistência Técnica Autorizada.

## MÁQUINAS DE CORTE GA.MA ITALY

### ANTES DE USAR A GC615 STOCK CAR

- Carregue o aparelho durante, pelo menos, 16 horas antes de sua primeira utilização. Para os próximos usos, carregue entre 4 a 5 horas.
- Para carregar o aparelho, certifique-se de que está desligado.
- Coloque o aparelho na base carregadora.
- Na parte posterior do carregador existe um conector para o cabo adaptador da rede principal. Conecte o produto como opção alternativa quando a bateria estiver descarregada e você quiser continuar usando-o (Sistema Cord-Cordless).
- Depois, conecte o carregador da rede principal a uma tomada adequada. Quando a bateria estiver completamente carregada, o aparelho pode ser operado durante um período aproximado de 60 minutos.
- A bateria do Clipper GC615 STOCK CAR atinge o nível de excelência de rendimento depois de ter sido carregada e funcionar três vezes.
- As baterias devem funcionar e descarregar totalmente antes de se fazer uma nova carga, garantindo assim uma maior durabilidade.



1. APARADOR DE NARIZ
2. BARBEADOR
3. APARADOR DE PRECISÃO
4. APARADOR
5. QUATRO PENTES GUIA: 3/6/9/12 MM
6. PENTE AJUSTÁVEL PARA O APARADOR DE BARBA: 3/4/5/6 MM
7. MÁQUINA GC 615 STOCK CAR
8. APARADOR DE BARBA
9. BASE CARREGADORA



## MÁQUINAS DE CORTE GA.MA ITALY

### GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR: .....

ENDEREÇO: .....

PRODUTO: .....

DATA DA COMPRA: ..... / ..... / .....

CARIMBO/ASSINATURA: .....

**Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.**

**I - Prazo e comprovação da Garantia.**

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,

b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

### II - Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas;

• Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

• Frete de envio e recebimento do produto;

• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.