

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos nesta garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.
CNPJ: 62.434.436/0001-46



Net Force

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Candide®

cód.: 5670

COMO INSTALAR AS BATERIAS DO NET FORCE

1. Com uma ferramenta apropriada, abra a tampa do compartimento de baterias.
2. Coloque as 6 baterias LR44 de 1,5V no compartimento de acordo com a polaridade correta (ver figura 3)
3. Feche a tampa do compartimento de baterias e parafuse novamente.

FUNCIONAMENTO DO NET FORCE

1. Empurre a chave "Liga/Desliga" para a posição LIGA.
2. Coloque o microfone próximo a boca e pressione o botão "Aperte para Falar" para transmitir sua mensagem.
3. Solte o botão "Aperte para Falar" para receber a sua mensagem através do alto-falante.
4. Uma melhor transmissão e recepção podem ser obtidas quando a antena estiver em posição vertical.
5. Empurre a chave "Liga/Desliga" para a posição "Desligar" para desligar o Net Force após o uso.

PARA SUBSTITUIR AS CAPAS INTERCAMBIÁVEIS

Use seu dedo para remover o plástico de proteção e em seguida introduza a capa de sua preferência no compartimento de capas, coloque novamente o plástico de proteção na posição de funcionamento. (Ver figura 2)

PARA SUBSTITUIR SUA FOTO

1. Remova a placa de PVC do porta Retrato.
2. Introduza sua foto favorita no compartimento, e coloque a placa de PVC na posição de funcionamento. (Ver figura 1)

Nota:

O mau uso do equipamento poderá acarretar interferências em comunicações de radios e ou televisores. Estas interferencias poderão ser verificadas no ligar e desligar do aparelho. Neste caso a situação poderá ser corrigida:

- reorientar a antena receptora;
- afastar-se do equipamento doméstico (rádio-tv)
- Conectar-se em um circuito diferente do equipamento domestico
- Consultar um técnico de recepção de rádio/tv

ATENÇÃO:

1. A troca de bateria deve ser feita por um adulto;
2. Não recomendado para crianças menores de 6 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas;
3. Não toque ou modifique componentes internos com excessão das baterias;
4. Não misture baterias novas com baterias velhas;
5. Não misture diferentes tipos de baterias;
6. Não coloque as baterias em contato com o fogo, as baterias podem vaziar ou explodir.

AVISO:

- baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas
- baterias recarregáveis devem ser carregadas somente sob a supervisão de um adulto;

- baterias gastas devem ser removidas do brinquedo;
- os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- somente use baterias recomendadas neste manual;
- guardar este manual para eventuais consultas.

