



Matriz:
Rua Mário Corradi, n 209
Erechim/RS CEP 99700-000
C. Postal 376
Telefone: +54.522.9900
Fax: +54.522.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

Filial São Paulo:
Rua Manoel de Moraes, n 62
Vila Mariana - São Paulo/SP
CEP 04126-070
Telefone: +11.5031.4040
Fax: +11.5031.2900
E-mail: astecnica@menno.com.br

Código MENNO: 833050008 Revisão 04

MEIO TOM +54.519.6407

MANUAL DE INST

LEIA COM ATENÇ

Após a fragmentação o motor continua a trabalhar por aproximadamente três segundos para a limpeza das lâminas de corte.

Reversão

Para a reversão deve ser pressionada a chave "reversão" que se encontra na tampa da fragmentadora. O botão deve ficar pressionado três segundos até começar a reversão e continuar pressionada até liberar o papel. Três segundos após soltar o botão, as lâminas de corte giram no sentido de fragmentação.

Quando acionada a reversão tiras de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.

Bloqueio

Quando colocado papel acima do limite máximo da máquina ou outro material para fragmentar, as fragmentadoras podem bloquear, ou seja, parar a fragmentação.

Caso isto ocorra, pressione imediatamente a reversão e puxe o papel até retirá-lo para fora, separe em maços menores e continue a fragmentar.

Se as fragmentadoras bloquearem quando a reversão for pressionada é devido ao acúmulo na lixeira. Esvazie-a e retire com as mãos o papel preso na saída das máquinas.

Não deve, ser fragmentados cliques ou outros objetos metálicos, pois estes podem danificar as lâminas de corte.

CONSERVAÇÃO

Ao término da jornada de trabalho recomenda-se desligar a máquina na chave LIGA/DESLIGA na tampa das fragmentadoras. Quando as fragmentadoras ficarem desligadas por um longo período recomenda-se a retirar o cabo de alimentação da rede elétrica.

Para limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro. Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este produto está garantido pela MENNO Equipamentos para Escritório

prévio. Em caso de necessidade procure a assistência técnica conforme relação em anexo.

As fragmentadoras de papéis FP-97 e FP-98, em hipótese, ter retirada sua tampa de cobertura.

CORREÇÃO DE

Antes de chamar a assistência técnica, o problema pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável
Não Fragmenta	<ul style="list-style-type: none"> ● Cabo de alimentação desconectado ● Chave em DESLIGA
Motor não para após fragmentação	<ul style="list-style-type: none"> ● Existe algo obstruindo o sensor.
Carcaça da fragmentadora dá choque	<ul style="list-style-type: none"> ● A rede elétrica não tem fio terra.
Perda de Potência ou fragmenta poucas vias	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de lubrificação no conjunto cortante ● Tensão da rede elétrica não é a nominal;



FRAGMENT