

11/07 194-05/00 072358 REV.2

BRITANIA



Super Liss

SECADOR DE CABELO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

LIMPEZA

Atenção: Sempre retirar o plugue da tomada antes de limpar seu aparelho. Este secador exige cuidados mínimos de manutenção. Pode-se limpá-lo, bem como seus acessórios, usando um pano levemente umedecido para remover cabelos ou impurezas que ficaram presos na grade traseira (item 4 - página 2).

Nunca limpar este aparelho com álcool.

Nunca mergulhar este aparelho ou seus acessórios em água.

Secar cuidadosamente as partes que acabou de limpar.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

No final de sua vida útil, este aparelho deverá ser encaminhado a um centro especializado de reciclagem de resíduos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se este aparelho não funcionar, verificar se a chave (botão) principal não se encontra na posição 0.

Se este secador pára automaticamente: verificar se a grade traseira não se encontra obstruída por cabelos ou outras impurezas.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Secador de Cabelo Super Liss* Britânia.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

Este aparelho se destina ao uso doméstico. A garantia perde sua validade e é anulada no caso de uso incorreto do aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA


- Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.
- Manter o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- O secador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconectar o aparelho pelo fio. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar água para limpar o aparelho.
- Nunca deixar o secador sobre travesseiro ou toalha úmida quando estiver em uso.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Certificar-se de que a entrada e saída de ar estão desobstruídas quando o aparelho estiver em uso. Este secador é protegido contra superaquecimento.

Quando a entrada de ar estiver obstruída, o aparelho irá parar automaticamente. Após o resfriamento, o aparelho pode ser ligado automaticamente.

- Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde haja produtos de aerossol (*spray*) sendo usados.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca enrolar o cordão em volta do aparelho para não danificá-lo.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Não usar o aparelho perto de substâncias inflamáveis, como benzeno, tintas, solventes, aerossóis, etc., pois poderá provocar explosões ou incêndio.
- Para garantir uma proteção adicional, recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial não superior a 30 mA. Contatar seu electricista para mais informações.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

COMPONENTES

1. Lente de íons
2. Acessório alisador
3. Botão de ar frio
4. Concentrador
5. Grade embutida
6. Almofada antiderrapante
7. Chave (botão) principal
8. Anel para pendurar
9. Cordão Elétrico
10. Plugue



OPERAÇÃO

Este secador proporciona resultados profissionais, mantendo a vitalidade dos cabelos.

Função íon: este secador usa íons negativos para secar os cabelos rapidamente da raiz até as pontas, com um mínimo de dano por calor. Os íons negativos reduzem a formação de eletricidade estática e ajudam a manter os cabelos em perfeito estado, permitindo que a umidade penetre profundamente e se fixe neles.

E além disso, tem-se uma grande gama de temperaturas e velocidades para secar e modelar seus cabelos perfeitamente adaptadas às necessidades do usuário.

a) A FUNÇÃO ÍON.

O aparelho sempre ativará a função íon nas posições 1, 2 e 3 da chave (botão) principal. O palavra "ION" sob a lente irá se acender.

b) REGULAGEM DO BOTÃO (SECAGEM DOS CABELOS).

Selecionar a velocidade de ar desejada:

Posição 3: Regulagem para alta temperatura e fluxo de ar forte para uma secagem rápida.

Posição 2: Regulagem para temperatura média e fluxo de ar para secagem e modelagem.

Posição 1: Regulagem para baixa temperatura e fluxo de ar suave para secagem cuidadosa e modelagem.

Pressionar o botão de ar frio ajuda a melhor fixar a modelagem.

Ao utilizar o Bocal Especial para alisar os cabelos, a Britânia recomenda que não seja utilizado o secador na temperatura 3.



ACESSÓRIOS

Atenção: Empurrar para baixo e girar os acessórios para fixá-los ou removê-los do secador de cabelo (encaixe tipo baioneta).

Concentrador: Para secar uma porção de cabelos, usar o bico concentrador que irá dirigir o fluxo de ar quente para o local desejado.