

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	FC 260 P	FC 260 T
DESCRIÇÃO: Indicada para documentos confidenciais internos da empresa, dados pessoais confidenciais. Não recomendada para fragmentar cartão de crédito, grampos, clips.		
Código 127V	005000008	005000004
Código 220V	005000009	005000007
Abertura Inserção papel:	255 mm	255 mm
Nº Máximo de folhas:	6 folhas 75 g/m ²	10 folhas 75 g/m ²
Tipo de Fragmentação:	Partícula de 4 x 40 mm	TIRAS de 4 mm
Nível de Segurança:	3	2
Velocidade de fragmentação:	4,5 Metros / Min	4,5 Metros / Min
Capacidade de Fragmentação Média:	10 Kg/h	20 Kg/h
Acionamento:	BOTÃO - SENSOR DE PAPEL MECÂNICO	BOTÃO - SENSOR DE PAPEL MECÂNICO
Reversão:	MANUAL NO BOTÃO	MANUAL NO BOTÃO
Potência Máxima:	450 W	450 W
Tempo de Funcionamento:	CONTÍNUO	CONTÍNUO
Nível de Ruído:	76,5 db (A)	73,5 db (A)
Volume da cesto:	49 LITROS	49 LITROS
Sensor de segurança:	NÃO	NÃO
Dimensões:	520 x 225 x 590 mm	520 x 225 x 590 mm
Peso Aproximado:	12 Kg	11 Kg

CORTADEIRA DE PAPEL COMPACTA FC 260 - P/T



A relação de assistências técnicas autorizadas pode ser visualizada em nosso site:
www.menno.com.br



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

Código MENNO: 833050015 Revisão 05

Micio Tom (54) 3519.6407

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

Menno

APRESENTAÇÃO

Ideal para escritórios a cortadeira de papéis compacta FC-260 foi desenvolvida para destruir documentos, papéis e formulários contínuos de até 80 colunas rapidamente. Sua principal característica é a robustez do produto que lhe proporciona longa vida.

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

1. É essencial a leitura completa deste manual para correta instalação e operação deste equipamento.
2. Chame a assistência técnica da Menno ou técnico especializado se houver qualquer problema no funcionamento da cortadeira. Não tente executar a manutenção.
3. Não instale a FC-260 em áreas de alta umidade e nunca utilize líquidos nas aberturas da cortadeira.
4. Mantenha o equipamento desligado da rede elétrica antes da limpeza ou quando não for utilizado por um longo período.
5. Não é aconselhável utilizar extensões para ligar o equipamento.
6. Não fragmente plásticos, filmes, slides, microfílm, grampos ou cliques. materiais plásticos ou metais danificam as navalhas.
7. Evite o uso contínuo por um longo período.
8. Previna acidentes nunca colocando na abertura seus dedos e tome cuidado com roupas, aventais, gravatas ou cabelos compridos.
9. Mantenha fora do alcance de crianças.
10. Desligue a cortadeira puxando o conector e não o fio.
11. Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro.
12. Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.
13. Para sua segurança não retire os adesivos colados na FC-260.

INSTALAÇÃO

1. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da sua cortadeira, indicada na etiqueta colocada no cabo de alimentação e na parte de trás do gabinete. A FC-260 não possui chave seletora de tensão e não pode ter sua tensão de alimentação alterada.

2. A rede elétrica onde será instalada a cortadeira deve possuir terra de proteção.
3. Coloque a cortadeira sobre a lixeira apoiando-a no suporte da lixeira. A abertura existente na lixeira serve para colocação de outros materiais que não serão fragmentados na lixeira e para visualização da quantidade de lixo existente.

A cortadeira FC-260 NÃO pode, em nenhuma hipótese, ter retirada sua tampa sob pena de perda da garantia.

Em caso de necessidade procure a assistência técnica autorizada da MENNO, conforme relação em anexo.

OPERAÇÃO

Com a chave colocada na posição AUTO a cortadeira está em estado de espera e iniciará a fragmentação automaticamente quando colocado o papel em sua abertura. Após a fragmentação completa a FC-260 para automaticamente.

Os papéis pequenos devem ser colocados no centro da abertura onde o sensor está localizado.

A posição reversão é utilizada para reverter o sentido de rotação do motor girando em sentido contrário fazendo com que o papel volte.

Quando acionada a reversão as tiras de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.

Quando colocado papel acima do limite máximo de fragmentação ou outro material para fragmentar a FC-260 pode bloquear, ou seja, parar a fragmentação.

Caso isso ocorra passe a chave imediatamente para reversão e puxe o que está fragmentado para fora, separe o material em maços menores e volte a fragmentar.

Não devem ser fragmentados Clips ou outros objetos metálicos, pois estes podem danificar as lâminas de corte.

Esvazie freqüentemente a lixeira para facilitar a operação da cortadeira.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	Cabo de alimentação desconectado.	Ligue o cabo à rede elétrica.
	Chave na posição DESLIGA.	Posicione a chave em liga.
Motor não para após fragmentação	Existe algo obstruindo o sensor.	Limpe o sensor que se encontra no centro da entrada do papel.
Carcaça da fragmentadora dá choque	A rede elétrica está sem fio terra.	Aterrar a fragmentadora.
	Máquina circuitada.	Encaminhar máquina à Assistência Técnica.
Perda de potência ou fragmenta poucas vias	Falta de lubrificante no conjunto cortador.	Lubrificar navalhas e eixo dos separadores com óleo Singer.
	Tensão na rede elétrica inferior a nominal.	Verificar tensão da rede elétrica.



CORTADEIRA COMPACTA FC 260 P/T

Menno

www.menno.com.br