

Jinpex Paper Shredder JP 860C



Manual de Instruções do produto

Tritura:

Papel, cartões de crédito, CDs/DVDs, clips e grampos.

Não tritura:

Formulários contínuos, adesivos, transparências, jornais, papelão húmido, papel laminado ou plástico diferente do observado acima.

Tipo de corte

Confete.....2.8X40mm

Capacidades

Folhas por ciclo.....20 (70g)

Cartões e CDs/DVDs por ciclo.....1

Largura da boca de inserção.....230mm

Ciclo de trabalho.....20 minutos

Operação


Para papéis

- 1 – Verifique cuidadosamente a voltagem da sua fragmentadora antes de utilizá-la e somente então, plugue a tomada e pressione o seletor “I/O” (liga/desliga).
- 2 - Altere o seletor para "I" e a luz de início automático da fragmentadora ficará em modo espera (standby)
- 3 – Pressione a tampa transparente e você terá acesso a entrada de papéis (boca de inserção)
- 4 - Toque na entrada de papéis e verifique a função de toque seguro.
- 5 – Certifique-se que a função toque seguro está funcionando corretamente.
- 6 – A fragmentação é encerrada automaticamente, mas se você quiser interromper a fragmentação no meio do processo, aperte “R” e a luz “HM Reverse” acenderá. A máquina reverterá o processo e retornará os papéis parcialmente fragmentados.
- 7 – Pressione a tampa transparente novamente após a fragmentação para retorná-la a posição original.

Para Cartões de Crédito

- 1 – Verifique cuidadosamente a voltagem da sua fragmentadora antes de utilizá-la e somente então, plugue a tomada e pressione o seletor liga/desliga.
- 2 – Altere o seletor para “I” e a fragmentadora ficará em modo espera (standby)
- 3 – Insira o cartão de crédito ou CD/DVD na entrada destinada para estes materiais e a máquina iniciará automaticamente.
- 4 – Altere o seletor para “O” para desligar a fragmentadora.

Forçar o funcionamento

Quando houver obstrução, por favor pressione “” e a fragmentadora será forçada a iniciar a fragmentação.

Manutenção

Lubrifique a fragmentadora com óleo (tipo Singer) regularmente ou se:

- Houver diminuição da capacidade
- Houver alteração no som do motor ou se a fragmentadora parar de funcionar
- Para lubrificar, basta pingar algumas gotas de óleo para máquina na fenda de abertura (boca da máquina).

Resolvendo problemas

Cesto aberto

Sintoma: A luz “Bin Open” (Cesto Aberto) se acende.

Solução: Verifique o cesto e certifique-se de fechá-lo corretamente.

Obstrução de papel

Sintoma: A luz “Paper Jam” (Obstrução de papel) se acende.

Solução:

- 1 – Pressione “R” e altere para 2 a 3 segundos.
- 2 – Pressione “R” e “I” alternadamente para frente e para trás
- 3 – Pressione “O” para desligar a fragmentadora.
- 4 – Cuidadosamente puxe o papel que obstrui a entrada de papéis e volte a ligar a fragmentadora pressionando o seletor para “I”.
- 5 – Pressione “R”.

Superaquecimento

Sintoma: A luz “Over heat” se acende.

Solução: Desligue a máquina e torne a ligá-la após o resfriamento.

Cesto cheio

Sintoma: A luz Bin Full (Cesto Cheio) se acende.

Solução: Abra a porta da fragmentadora, retire e esvazie o cesto. Coloque o cesto de volta e feche a porta.

Toque Seguro

Sintoma: O display exibe “Safe Touch” piscando continuamente.

Solução: Manter pessoas e animais afastados da entrada de papéis por no mínimo 5 cm durante o processo de trituração.

Manual traduzido por: Benetron Comercial LTDA.