

Escova Rotativa

Dúvidas	Possíveis causas	Procedimentos Recomendados
Não liga/não aquece	Voltagem da tomada não compatível	Verificar se a voltagem da tomada utilizada é a mesma do aparelho
	Adaptador com mau contato sendo utilizado	Ligar o aparelho direto a uma tomada de energia, sem utilizar adaptador
	Grade protetora e/ou filtro de proteção sujos	Limpar a grade protetora e/ou filtro de proteção conforme instruções do manual
Alisamento não satisfatório	Temperatura e tempo de modelagem insuficiente.	Verificar se a chave seletora de temperatura e velocidade está no nível máximo. Se necessário repetir a operação até obter o resultado desejado.
Velocidade de saída do ar muito baixa.	Grade protetora e/ou filtro de proteção sujos	Limpar a grade protetora e/ou filtro de proteção conforme instruções do manual
	Temperatura/velocidade baixas	Aumentar temperatura/velocidade.
Acessório rotativo não gira	Aparelho na posição FRIO	O aparelho não gira na posição FRIO. Selecionar a temperatura I ou II.
	Botão de giro não pressionado	O botão de giro do acessório precisa ser pressionado constantemente.
	Acessório Incorreto	Verificar no manual de instruções se o acessório utilizado possui a função "Giro"