



www.eternny.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES
PANIFICADORA ELÉTRICA
BM-050

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

Parabéns pela sua compra!

Esta Panificadora Elétrica foi projetada para um funcionamento eficiente e seguro.

Por favor, reserve alguns minutos para ler atentamente este manual.

Aqui, você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto.

Guarde este manual para futuras referências.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



NOTAS E SEGURANÇA

- 1) Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;
- 2) Somente conecte este produto em uma tomada com a mesma voltagem indicada na etiqueta de características do produto.
- 3) Nunca elimine o plugue do cabo. O plugue e o cabo elétrico devem estar em perfeito estado. Caso eles venham a se danificar, leve o produto a um Posto Autorizado imediatamente.
- 4) Caso vá utilizar uma extensão, certifique-se de que a sua especificação seja compatível com a corrente requerida pelo aparelho.
- 5) Desligue o aparelho da tomada quando não estiver sendo usado ou quando for limpá-lo.
- 6) Não utilize o aparelho ao ar livre, ou sob chuva. Nunca submergir em líquidos.
- 7) Não deixe que o cabo elétrico entre em contato com as partes quentes do produto.
- 8) Antes de desligar da tomada, certifique-se de que o produto não esteja ligado.
- 9) O produto ligado deve ficar sob constante vigilância. Se houver necessidade de se retirar do recinto, por menor que seja o tempo, desligue-o da tomada.
- 10) A panificadora deverá estar completamente fria antes de ser guardada. Ao terminar de usar, deixe-a esfriar, longe do alcance de crianças. Enrole levemente o cabo elétrico ao redor do produto e guarde-o.

CUIDADO! Quando utilizar a panificadora, deixe uma folga em todas as laterais e acima da mesma, para que haja uma boa circulação de ar. Não permita que a panificadora encoste em cortinas, revestimento de parede, roupas, panos de prato ou outros materiais inflamáveis durante o uso.

ATENÇÃO! Este produto foi projetado apenas para o uso doméstico. Não utilize a panificadora para outros fins que não o projetado.

INSTRUÇÕES DE USO

Características principais:

1. O design da panificadora Eterny foi pensado em facilitar o uso. Pressione o botão de abertura e a tampa irá se abrir automaticamente.
2. Timer: Você poderá selecionar o tempo de funcionamento entre 0 a 180 minutos.
3. A panificadora é protegida contra sobrecargas elétricas, garantindo assim, a sua segurança.
4. Função aviso: A panificadora irá emitir um bipe após o término do funcionamento.
5. A panificadora pode ser utilizada também para assar e cozinhar.

USO:

1. Prepare os ingredientes de acordo com a receita. Os líquidos devem ser colocados primeiro, depois os sólidos. Somente depois, adicione o fermento.
2. Bata a massa manualmente, ou em uma batedeira. Após a mistura, coloque a massa na panificadora, e aguarde 1 hora, para a massa crescer. Se a temperatura ambiente estiver abaixo de 15°C, pré aqueça a panificadora por 5 minutos.
3. Após a massa descansar por 1 hora, ligue a panificadora, girando o botão do timer até o tempo de cozimento desejado.

O tempo médio de cozimento segue a base:

Pão branco: 90 minutos / Moreno: 105 minutos / Escuro: 120 minutos.

Uma receita básica leva a seguinte quantidade de ingredientes:

Massa de 600g:

- 1 copo de água de 240ml
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 ½ colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de leite em pó
- 3 copos de farinha de trigo
- 2 colheres de chá de fermento biológico seco.

LIMPEZA E CUIDADOS

Para limpar a sua panificadora utilize apenas um pano macio e sabão neutro. A panificadora deve estar desligada da tomada e a sua base deve estar fria. Nunca submerja o produto em água ou qualquer outro líquido.



CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento)a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Dados do Cliente:

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

Dados do Produto:

Nº da Nota Fiscal

Modelo:

Nº Série:

Local da Compra:

Data da Compra:

Cidade/Estado:

Telefones: 21-3575-7900 FAX: 21-3575-7931

Email: sac@eternity.com.br



eterny[®]

www.eterny.com.br



Contato

Tel.: 21-3575-7900

Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br

comercial@eterny.com.br

