



www.eterny.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TORRADEIRA ELÉTRICA
TXT-029

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

Parabéns pela sua compra!

Esta torradeira foi projetada para um funcionamento eficiente e seguro. Por favor, reserve alguns minutos para ler atentamente este manual. Aqui, você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto. **Guarde este manual para futuras referências.**

NOTAS E SEGURANÇA

- A. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e à sua segurança.**
- B. Este produto foi projetado, fabricado e recomendado apenas para uso doméstico. Portanto, não se destina aos usos comercial e/ou profissional, que podem acarretar uma sobrecarga de trabalho e causar danos e acidentes pessoais. A utilização nestas condições acarretarão na perda da garantia contratual.
- C. Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água ou outros líquidos.
- D. Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam as suas instruções de uso.
- E. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo, para evitar acidentes.
- F. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.
- G. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e/ou acidentes.
- H. Não deixe o cabo elétrico solto para fora da mesa ou balcão e nem tocar em superfícies quentes. Isto poderá danificar a isolamento e causar problemas técnicos e/ou acidentes.
- I. Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificados, a fim de se evitar acidentes, como choques elétricos, curto-circuitos, queimaduras ou mesmo incêndio. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas em uma Assistência Técnica Autorizada.
- J. Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando pelo cabo, para não danificar o produto e evitar possíveis acidentes.
- K. O uso de peças e/ou acessórios que não sejam originais podem provocar acidentes pessoais, danos ao produto e causar mau funcionamento, além de anular a garantia contratual do produto.
- L. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estão em contato com os terminais, para evitar choques.
- M. Não deixe o produto conectado na tomada enquanto estiver ausente, mesmo que por instantes, principalmente onde houver crianças.
- N. Para evitar sobrecargas, não utilize outros aparelhos na mesma tomada, nem utilize benjamins ou extensões, evitando assim, danificar o produto e provocar sérios acidentes.
- O. Não deixe o produto perto de fogões a gás, elétricos e nem de fornos aquecidos.
- P. Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.

Na primeira utilização é normal a saída de uma leve fumaça, devido a lubrificação das peças internas. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e firme.

ATENÇÃO, SUPERFÍCIE QUENTE! Este aparelho gera calor e deixa escapar vapores quentes durante o uso. Para evitar riscos de queimaduras, incêndios, ou danos às pessoas ou objetos, tome sempre as precauções adequadas.

ATENÇÃO! Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos **NÃO PLÁSTICOS**. Se o aparelho for utilizado diretamente sobre a mesa, poderá ocorrer escurecimento, descoloração ou manchas permanentes.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Conecte a torradeira à rede elétrica e ligue-a.
2. Coloque o pão na abertura superior e pressione o botão de controle suavemente, até que o mesmo fique travado. A torradeira agora está ligada.
3. Selecione o modo de preparo desejado, ajustando o botão de ajuste do 1 ao 7 (1 = mais claro, 7 = mais escuro). Se for a primeira vez que for utilizar a torradeira, ajuste no nível 3.
4. Quanto o pão estiver pronto, o botão de controle retornará a sua posição original automaticamente, indicando que o preparo está finalizado. Diferentes tipos de pães requerem diferentes tempos e ajustes.
5. Caso queira parar o preparo antes do botão de controle retornar, pressione o botão CANCEL para ejetar o pão e desativar a torradeira.
6. Caso o pão fique preso, desligue a torradeira da rede elétrica, aguarde-a esfriar e remova o pão.

TOSTANDO PÃO CONGELADO:

Para tostar pão congelado, coloque o pão na abertura superior e pressione o botão de controle suavemente, até que o mesmo fique travado. Selecione o modo de preparo desejado. Pressione agora o botão DEFROZEN.

REAQUECENDO PÃO:

Para reaquecer o pão, coloque-o na abertura superior e pressione o botão de controle suavemente, até que o mesmo fique travado. Pressione o botão REHEAT.

DICAS:

Pães secos e finos tostem mais rápido que pães úmidos.
Se durante o processo houver fumaça, pare o preparo imediatamente.
Nunca prepare pães com manteiga, margarinas ou geléias.

LIMPEZA E CUIDADOS

ATENÇÃO! Para evitar queimaduras, aguarde o total resfriamento do aparelho antes de limpar o produto.

1. Antes de limpar, retire o plugue da tomada e aguarde o resfriamento.
2. Para limpar o lado externo do aparelho, utilize um pano macio com água morna e um pouco de sabão ou detergente neutro. Seque com um pano macio.
3. Remova a bandeja de resíduos na parte inferior da torradeira e limpe-a. Se a torradeira for utilizada com frequência, limpe-a uma vez por semana. Nunca utilize a torradeira sem a bandeja, ou sem que a mesma esteja corretamente encaixada.
4. NUNCA utilize esponjas do lado áspero, esponjas de aço, escova ou materiais abrasivos em nenhuma parte do aparelho.
5. NUNCA remova pães presos na torradeira, com a mesma ligada à rede elétrica. Isto pode causar choques perigosos e danos à resistência da torradeira.
6. NUNCA mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
7. Se for necessário retirar alguma outra peça que não as indicadas para limpeza, leve o produto a um posto autorizado.



CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento)a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Dados do Cliente:

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

Dados do Produto:

Nº da Nota Fiscal

Modelo:

Nº Série:

Local da Compra:

Data da Compra:

Cidade/Estado:

Telefones: 21-3575-7900 FAX: 21-3575-7931

Email: sac@eternity.com.br



eterny[®]

www.eterny.com.br



Contato

Tel.: 21-3575-7900

Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br

comercial@eterny.com.br

