

07/09 492-05/00 076393 REV.0



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

# Philco



## Cafeteira Gran Café PHC45

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Cafeteira Gran Café PHC45*

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

## COMPONENTES

- 1- Tampa do Reservatório
- 2- Visor Digital
- 3- Botão Hora
- 4- Botão Liga/Desl/Auto
- 5- Botão Min.
- 6- Botão de Programação
- 7- Corta-pingo
- 8- Jarra de vidro
- 9- Reservatório de água

- 10- Porta Filtros
- 11- Placa de aquecimento
- 12- Filtro permanente
- 13- Colher dosadora



## DICAS DE LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imerso na água.
- O porta-filtro, a jarra e a tampa da jarra devem ser limpos com água e detergente ou na lava-louças.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

## TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	A tomada está sem energia	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
Água/café transbordando pelo porta filtro.	1 - Utilizando 2 filtros, um filtro de papel e um filtro permanente. 2 - A Jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra	1 - Utilizar somente 1 dos filtros. 2 - Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado.
Café morno.	1 - A cafeteira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	1 - Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.
A Cafeteira não passa o café no horário programado?	1 - Erro no ajuste do relógio ou na programação	1 - Ajustar corretamente o relógio e a programação; Antes do meio dia (das 00:00 horas até 11:59 horas) Após o meio dia (das 12:00 horas até 23:59 horas) 2 - Verificar se após feita a programação, a cafeteira foi colocada no modo correto de espera e ligada na tomada (Seguir as instruções exatas do manual)

- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da cafeteira.
- Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a cafeteira funcionar sem água.
- Queimaduras poderão ocorrer se a tampa da cafeteira for retirada durante a preparação do café.
- Nunca usar a cafeteira se sua jarra apresentar rachaduras ou se seu cabo estiver frouxo ou partido. Só usar a jarra com este aparelho. Manuseá-la com cuidado, pois a jarra é muito frágil.
- Nunca deixar a jarra vazia sobre a placa de aquecimento, pois poderá rachar.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a cafeteira ao ar livre.
- Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

## CUIDADOS ESPECIAIS COM A JARRA

- A jarra refratária deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.
- Não usar a jarra se estiver rachada nem se a alça estiver solta ou frouxa.
- Não deixar que todo o líquido se evapore da jarra. Não aquecer a jarra quando estiver vazia.
- Jogar fora a jarra se estiver com qualquer tipo de problema. Se estiver lascada ou rachada ela poderá se partir ou contaminar o café com pedaços de vidro.
- Nunca usar palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem arranhar ou enfraquecer o vidro.
- Não colocar a jarra perto, nem diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro de forno quente ou do microondas.
- Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Manusear a jarra com cuidado e evitar pancadas fortes.

## AJUSTANDO O RELÓGIO

- Ligar a cafeteira na tomada. Aparecerá no visor "12:00".

• Para ajustar o relógio o botão programa deve ser pressionado até aparecer no visor "clock". Em seguida, o botão "HORA" deve ser pressionado até atingir a hora desejada. Então pressionar o botão "MIN" para ajustar os minutos. Após 15 segundos sem mexer nos botões de horas ou minutos a palavra clock desaparecerá do visor.

## ATENÇÃO

• Antes de passar o primeiro café, lavar bem a jarra, a tampa da jarra e o porta-filtro removível em água morna com detergente neutro. Enxáguar e secar. Limpar a parte interna da cafeteira passando duas jarras cheias de água da torneira (ver "Instruções para Passar o Café"). Não colocar o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza.

**NOTA:** Ao final do primeiro ciclo, desligar a cafeteira e aguardar por dez minutos. Ligar o aparelho novamente e passar a segunda jarra de água.

## INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ

- 1-Ligar a cafeteira na tomada conforme a tensão indicada no aparelho.
- 2-A jarra possui marcas para poder enchê-la conforme a quantidade desejada. Em seguida despejar a água no reservatório. Não adicionar açúcar na água.
- 3- Inserir no porta-filtro o filtro que acompanha o produto ou filtro de papel tamanho 103. Colocar a quantidade de pó de café desejada.
- 4-Colocar o porta-filtro no lugar observando atentamente a posição de travamento e fechar a tampa.
- 5-Colocar a jarra na placa de aquecimento.
- 6-Para ligar o aparelho pressionar o botão "LIGA/DESL/AUTO". O botão ficará vermelho indicando que o aparelho está em funcionamento.
- 7-Se desejar servir uma xícara de café antes de completar o ciclo, simplesmente retirar a jarra da placa de aquecimento. A cafeteira interrompe o processo automaticamente. Recolocar a jarra na posição original para retomar a operação.

**NOTA:** Embora o processo de passar o café se interrompa, a cafeteira não desliga com a retirada da jarra. Por isso, recolocar a jarra sobre a placa de aquecimento logo após ter servido o café, evitando com isso o acúmulo e o transbordamento de líquido dentro do porta-filtro da cafeteira.

- 8-Manter a tampa da jarra no lugar para servir e para manter o café na temperatura ideal.

9-Para manter o café quente, recolocar a jarra na placa de aquecimento após servir. A placa faz um ciclo automático que mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada.

10-Desligar o aparelho quando a jarra estiver vazia ou quando a cafeteira não estiver sendo usada pressionando o botão "LIGA/DESL/AUTO". O Botão "LIGA/DESL/AUTO" ficará aceso por 15 segundos e apagar indicando que o aparelho está desligado.

11-Para passar uma segunda jarra de café, desligar o aparelho e aguardar por 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Importante: Se o aparelho não tiver tempo suficiente para esfriar antes de ser usado novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais, causando a emissão de vapor através da abertura, podendo causar queimaduras.

**NOTA:** O uso de água de origem mineral reduz a vida útil do aparelho e causa entupimentos.

## PARA PASSAR UMA SEGUNDA JARRA DE CAFÉ

Conforme acima mencionado, aguardar 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Em seguida jogar fora o filtro de papel, lavar a jarra e o porta-filtro. Repetir a operação acima para passar o café.

- Não reaproveitar o pó de café usado, pois irá prejudicar o sabor do café.
- Não reaquecer o café. O café é mais saboroso logo depois de passado.

## OPERAÇÃO MANUAL

•Para acionar a cafeteira, pressionar o botão "LIGA/DESL/AUTO". No instante em que o botão estiver pressionado, a hora programada aparecerá no mostrador. O botão "LIGA/DESL" ficará vermelho, indicando que a cafeteira está ligada e que o processo de passar café está em andamento.

•Para desligar a cafeteira, pressionar o botão "LIGA/DESL/AUTO". A luz vermelha apagará, a luz indicadora de programação irá piscar, pressionando o botão "LIGA/DESL/AUTO" novamente o botão fica aceso por 15 segundos e então apagar indicando que a cafeteira foi desligada.

## OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

•Para programar a operação automática, pressionar o botão "PROG." até aparecer no visor a palavra "Timer". Rapidamente apertar o botão "hora" e ajustar a hora desejada para passar o café; em seguida apertar o botão "min" para ajustar os minutos. Após 15 segundos do último ajuste aparecerá novamente a hora.

•Para ativar a operação automática, pressionar brevemente o botão "LIGA/DESL/AUTO" até que o botão fique piscando.

•O botão "LIGA/DESL/AUTO" ficará vermelho quando atingir o horário programado para passar o café. Para interromper o processo, pressionar o botão «"LIGA/DESL/AUTO". A luz vermelha apagará, a luz indicadora de programação irá piscar, pressionando o botão "LIGA/DESL/AUTO" novamente o botão ficará aceso por 15 segundos para apagar indicando que a cafeteira foi desligada.

•Para ativar novamente a operação automática, pressionar brevemente o botão "PROG.".

## PARA MANTER O CAFÉ QUENTE

Após servir o café colocar a jarra novamente sobre a placa de aquecimento e ligar a cafeteira. O café permanecerá quente até que a cafeteira seja desligada. A luz vermelha apagará, indicando que a cafeteira foi desligada.

## DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CAFETEIRA

•A Cafeteira permanecerá ligada por um período de 2 horas no máximo; após este período desligará automaticamente.

## CUIDADOS

•Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.

•Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.

•O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

•Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não a estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.