

**Limpeza e manutenção:**

1. Nunca molhe o seu forno tostador FT90. Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza, que deve ser feito com um pano umedecido e com o aparelho completamente frio. Evite o uso de palhas de aço ou outros abrasivos, spray ou qualquer produto para limpeza de fornos a gás.
2. A grelha (fig.5) é removível e a bandeja para assar (fig.4) podem ser lavadas com água quente e detergente, antes de recolocá-las no forno é importante que estejam bem secas. Estas peças devem ser limpas após cada utilização, para evitar que eventuais acúmulos venham causar fumaça ou odores desagradáveis.
3. Para remover resíduos de assados, coloque um pouco de óleo de cozinha sobre a sujeira e deixe por cinco ou dez minutos. Isto amolecerá os resíduos, permitindo a sua remoção com um pano macio.
4. Os farelos podem ser removidos conforme ilustração (fig.6). Feche o coletor de resíduos antes de usar novamente o forno elétrico.
5. Não toque nos elementos de aquecimento (resistências) e nem mesmo os limpe.
6. Para limpar resíduos aderidos ao forno não use produtos de limpeza abrasivos, limpadores de fornos comerciais ou utensílios afiados/pontagudos, esponjas ou palhas de aço, pois podem provocar arranhões que por sua vez desastam o forno e promovem rachaduras.
7. Em caso de resíduos ou excessos de gordura no vidro e nas paredes internas use uma esponja macia levemente umedecida em água morna com detergente neutro. A seguir, retire o detergente com um pano úmido e depois seque com uma toalha de papel.

**GARANTIA TOTAL DE UM ANO****CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA**

- 1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- 2- A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.
- 3- A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.
- 3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.
- 3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela Black & Decker e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- 4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte.  
Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida.  
Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.
- 5- A Black & Decker do Brasil Ltda, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem aviso prévio.
- 6- Produto exclusivo para uso doméstico.

**HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA**

- 1- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
  - 1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.
  - 1.2 A BLACK&DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK&DECKER.
  - 1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.
  - 1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.
  - 1.5 Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

**SERVIÇOS OU REPAROS**

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.


A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK&DECKER**. Ligue: **0800-7034644** ou consulte nosso site: **www.blackanddecker.com.br**, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:  
**Black & Decker do Brasil Ltda**  
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1  
Bairro Distrito Industrial II  
CEP 38064-750 - Uberaba MG  
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos BLACK & DECKER.

Visite nosso site:



# BLACK & DECKER®

## MANUAL DE INSTRUÇÕES FT90 - Forno Tostador

Leia estas instruções antes de usar o produto



## MODELO FT90 FORNO TOSTADOR

Com toda a qualidade da Black & Decker o novo forno tostador FT90 foi projetado para grelhar, tostar e assar pequenas quantidades de alimentos.

**Características do Forno Elétrico:**

- Possui botão de controle de tempo (fig.1), lâmpada piloto (fig.3), botão com controle de temperatura, (fig.2), bandeja para grelhar, tostar e assar (fig.4), grelha removível (fig.5), coletor de resíduos com abertura para uma limpeza mais fácil (fig.6).
- Prático pegador em inox (fig. 7) para pegar a bandeja evitando o contato com as mãos ao manusear.

**PRECAUÇÕES IMPORTANTES**

**Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:**

1. Antes de usar o Forno Tostador FT90 Black&Decker leia atentamente todas as instruções. Mantenha as instruções guardadas para referências futuras.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. Não deixe o produto ao alcance de crianças.
4. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se que a tensão elétrica está compatível com as especificações do produto.
5. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado e sejam adequadas para que não ocorram danos nos aparelhos elétricos que você utiliza.
6. Nunca ligue, simultaneamente, mais de um aparelho elétrico numa mesma tomada.
7. Nunca ligue, o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
8. Mantenha o produto sempre limpo em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black & Decker.
9. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida.
10. Quando não estiver sendo utilizado, guarde o aparelho em local seco e seguro.
11. Proteja o aparelho do excesso de calor.
12. **Não sobrecarregue o aparelho, este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico sendo impróprio para uso comercial ou industrial. O uso indevido implica em perda de garantia.**
13. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
14. Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
15. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais o jogue ao fogo. Não incinerá-lo, isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
16. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma assistência técnica autorizada Black&Decker para revisão, conserto ou ajustes.
17. Não aconselhamos a utilização do produto para aquecer Pães doces, Roscas; ou alimentos similares acima das dimensões da bandeja do produto, ou mesmo de dimensões próximas as resistências; pois há risco de combustão, uma vez que o açúcar pode derreter danificando as resistências e uma eventual queima do mesmo.
18. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

**INSTRUÇÕES DE USO****Antes do primeiro uso:**

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.
6. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

**COMO MONTAR SEU FORNO ELÉTRICO BLACK&DECKER:**

- 1 - Se o produto vier com componentes desmontados, certifique-se que os mesmos sejam montados e fixados antes de usar. Veja a seguir as descrições gerais do produto.

**Ilustração:**

1. Botão de controle de tempo – Função relógio: Tempo de uso 60 min.
2. Botão com controle de temperatura
3. Lâmpada piloto
4. Bandeja para grelhar, tostar e assar
5. Grelha removível
6. Coletor de resíduos com abertura para uma limpeza mais fácil
7. Pegador em inox para pegar a bandeja
8. Resistências superior e inferior
9. Puxador porta de vidro

**Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker**

Tipo de fio	Até 5 metros	De 5 a 10 metros
Paralelo	2 x 1,0mm <sup>2</sup>	2 x 1,5mm <sup>2</sup>

**GUIA DE CUIDADOS E PREPARO PARA USO DO FORNO ELÉTRICO BLACK&DECKER:****Antes de usar pela primeira vez:**

1. Retire todas as embalagens e limpe o forno elétrico completamente, em especial a bandeja para assar (fig. 4) e a grelha (fig. 5).  
**Nota:** Antes de utilizar seu aparelho pela primeira vez, deixe-o ligado durante 5 minutos para permitir que o óleo de proteção das chapas evapore sem atingir os alimentos. É comum que fornos elétricos novos libere uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação, é normal e não indica que há defeitos ou má utilização do aparelho.
2. Coloque o forno elétrico em superfície horizontal plana e nivelada.
3. Ligue o plugue a tomada elétrica.
4. Para sua segurança certifique-se de que há ventilação suficiente mantendo uma área livre de 10 cm em torno de seu forno elétrico e não coloque nada sobre ele.
5. Não coloque aparelhos elétricos sobre ou próximos a aquecedores a gás ou elétricos, nem próximo a fornos aquecidos.
6. Não utilize o forno elétrico para guardar objetos. Somente os acessórios recomendados pela Black & Decker devem ficar dentro do forno elétrico.
7. Não coloque nenhum desses materiais dentro do forno elétrico: papel, papelão, plástico, etc.
8. Não use o forno elétrico próximo de materiais combustíveis ou de fácil combustão, como cortinas, toalhas de mesa ou latas de spray. Isto pode causar incêndio ou explosão.
9. Não coloque o forno elétrico em superfícies instáveis ou sensíveis a altas temperaturas.
10. Não coloque nada embaixo ou sobre o forno elétrico.

**PREPARO PARA USO DO FORNO ELÉTRICO**

1. Assegure-se que o botão controle de temperatura (fig.2) e o botão de controle de tempo função relógio:tempo de uso (fig.1), estejam na posição Lig./Desl.
2. Ligue o plugue à tomada elétrica.
3. Coloque a comida já preparada para ser grelhada, tostada ou assada no forno elétrico e feche a porta de vidro (fig. 9).
4. Escolha grelhar, tostar ou assar girando o botão com as funções grelhar, tostar e assar (fig. 2).
5. Para ligar e ativar as resistências (fig. 8) gire o botão de controle de temperatura (fig.1) na direção do relógio marcando o tempo desejado o tempo será ativado (máximo 60 minutos), ativando o tempo a lâmpada piloto (fig.3) irá acender, permanecendo assim enquanto o aparelho estiver marcando o tempo.
6. O forno elétrico vai desligar automaticamente quando o botão de controle de temperatura – função relógio: Tempo de uso (fig.1) estimado expirar, um sinal sonoro avisará quando a operação terminar.
7. Quando desejar diminuir o tempo gire o botão de controle de temperatura função relógio: Tempo de uso (fig.1) para menos tempo, ou se desejar interromper a operação desligando as resistências (fig.8) gire o botão em sentido contrário ao relógio de volta a posição Desl. essa função emitirá um sinal sonoro cancelando assim a operação.
8. Observe, em intervalos regulares, se a comida não está queimando.
9. Produtos como peixes ou carnes devem estar protegidos por uma folha de papel alumínio para evitar danos na parte interna do aparelho.
10. Nunca cozinhe alimentos com embalagens de papel, plásticos ou hermeticamente fechados.
11. Porções muito grandes de comida ou utensílios de metal não devem ser colocados no forno elétrico, porque eles podem causar incêndio ou risco de choque.
12. Tome muito cuidado quando colocar no forno elétrico recipientes que não forem de metal ou de vidro. Todo recipiente utilizado no forno elétrico deverá ser resistente ao calor.
13. Não toque nas partes metálicas do forno elétrico quando estiverem quentes.

⚠ **Atenção:** A ação do calor sobre os alimentos, especialmente os gordurosos, pode provocar alteração da cor do aparelho, nas áreas próximas à saída de ar quente. Recomendamos não preparar qualquer tipo de alimento utilizando somente a grelha removível, principalmente alimentos que possuam gordura, pois respingos de gordura em contato com a resistência podem causar pequenas chamas. Se isso ocorrer retire o plugue da tomada e NÃO ABRA a porta até a chama se extinguir.

⚠ **Atenção:** A temperatura das superfícies próximas ao aparelho em uso pode estar alta quando o mesmo estiver funcionando

ALIMENTO	QUANTIDADE	TEMPO (Minutos)
Pratos pré preparados	0,5 kg	15 -25
Salsicha/Linguiça	300g	15 -20
Sanduíche	2 Unid.	8 - 10
Pizza	2 Unid.	8 - 12
Filé de Peixe	2 Unid.	20 - 25
Filé de Frango	2 Unid.	20 - 25
Filé Bovino	2 Unid.	25 - 30
Frango em Pedacos (coxas/sobrecoxa)	0,5 kg	30 - 50
Salgados Prontos	0,5 kg	10 - 15

Nota: Os tempos são apenas sugeridos, pois o tempo de cozimento ou aquecimento depende de outros fatores como temperatura ambiente, temperatura do prato a ser preparado, tamanho e espessura dos pedaços dos alimentos bem como tipo do recipiente, já que alguns materiais são melhores condutores de calor.