

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TRUCK CITY

FICAP CITY

APRESENTAÇÃO

A PETROPURO parabeniza-o(s) pela aquisição do(s) Produto(s) de nossa fabricação, pois ao investir em tecnologia que objetiva melhorar a qualidade de seu combustível, permita-lhe(s) demonstrar seu respeito ao cliente consumidor inclusive o meio ambiente.

Apresentamos a seguir, o manual de instruções do(s) produto(s) adquirido(s), que proporcionará todas informações necessárias para o melhor conhecimento dos equipamentos, suas aplicações, características, instalação funcionamento e instruções para manutenção no decorrer do uso dos equipamentos.

PETROFIL IND. E COM. DE FILTROS LTDA.
Av. Graciliano Ramos, 300. Pq. Industrial Cacique
CEP: 86073-040 Londrina - PR - Brasil

SAC: +55 (43) 3031-4500

www.petropuro.com.br








MANUAL DE INSTRUÇÕES

TRUCK CITY FILTRO


FICAP CITY

Filtro Coalescente de Alta Performance





Painel de Comando com Chave Seletora



Painel de comando com Chave Seletora.

Localize o Painel de comando no Truck CITY.


Este painel define se a eletro bóia vai trabalhar no modo manual ou automático.

Regule a chave seletora no modo automático para a segurança do equipamento.

IMPORTANTE

- No modo manual, não ocorrerá desligamento automático, podendo transbordar combustível do equipamento.
- Nunca ligar a chave seletora com o reservatório subterrâneo de combustível vazio, pois poderá danificar a bomba de transferência de seu equipamento.

Aterramento



Conectar o fio do aterramento no Truck CITY.

Conecte o fio do aterramento através de conector c/ cabo apropriado, fixado por parafuso no local indicado na imagem, próximo a caixa de passagem para régua de Bornes.

IMPORTANTE

- Todo equipamento elétrico, instalado em áreas classificadas, deve ser aterrado de forma a garantir a segurança estabelecida pela norma. O aterramento deve atender as normas brasileiras (ABNT).

4. MANUTENÇÃO

Quando Fazer?

Para o contínuo funcionamento do seu filtro TRUCK CITY, é necessário a realização de manutenções periódicas.


É necessário fazer a manutenção quando a bomba ficar lenta ou quando o vacuômetro instalado no seu filtro indicar 200mmHg a mais do peso inicial da linha como no exemplo do vacuômetro ao lado.

Isso indica que os elementos filtrantes estão saturados e necessitam ser trocados. A qualidade do Biodiesel também influenciará na saturação dos elementos filtrantes.



Para aquisição de componentes de reposição, comunique com a PETROPURO através do telefone: (43) 3031-4500, informando o modelo de seu filtro e sua região.



Serão enviados os elementos filtrantes e um jogo de reparos de vedação (o-ring) aplicável ao modelo de seu filtro.

Exemplo:




Como fazer:






5.1




G - Retire o elemento cilíndrico com as mãos puxando para cima.

5.2




H - Coloque os novos elementos cilíndricos com as mãos.

5.3




I - Gire os manípulos no sentido horário para fixar os elementos cilíndricos.

6



M - Feche a válvula de "RETORNO".

7




N - Feche a válvula do "BYPASS".

O - Abra as saídas do óleo limpo.

P - Abra a entrada do óleo.

8



Q - Re-ligue a chave de comando elétrico (modo automático).

5. PERGUNTAS FREQUENTES

1) O que fazer quando o produto acabar no tanque reservatório do estabelecimento?

- Desligar o filtro imediatamente, pois se ficar ligado pode causar a quebra da bomba ou queima do motor elétrico no Truck CITY.

-Adicionalmente possui opção manual.

2) O que fazer quando a bomba tem dificuldade de puxar o combustível do TRUCK CITY?

- Verificar através do vacuômetro, a saturação dos elementos cilíndricos.

- Se verificar situação indicada na página 22, realizar a troca dos elementos cilíndricos.

3) É obrigatório fazer o aterramento do filtro?

Sim é obrigatório. Fazendo o aterramento é possível evitar a queima de componentes elétricos que não possuem garantia.

4) Qual o melhor local para fazer a instalação do TRUCK FILTRO, na ilha ao lado das bombas abastecedoras ou próximo ao tanque de combustível?

A PETROPURO recomenda fazer a instalação próximo ao tanque de combustível. Para evitar o aumento de energia elétrica do

estabelecimento e evitar o desgaste prematuro da bomba de transferência e do motor elétrico.

5) Em qual local do TRUCK FILTRO é feita a selagem do INMETRO?

A selagem é feita no eliminador de ar. Para ligação do eliminador de ar com as bombas abastecedoras, o lacre do sistema deve ser feito por pessoa credenciada junto ao INMETRO.

6) O que fazer em caso de queda de fase elétrica (Motor roncando) ?

Desligar imediatamente a chave de comando e solicitar um eletricista.

Quais foram as ultimas manutenções realizadas no equipamento:



petropuro
PETROFIL

SAC Serviço de
Atendimento
ao Consumidor
+55 (43) 3031 4500

