
MANUAL DE INSTALAÇÃO

Tela de projeção dupla



ATENÇÃO:
Este produto requer
conhecimento técnico
para instalação.



O produto deste manual poderá sofrer alterações sem prévio aviso.



**Indústria e
Comércio Ltda.**

Validade da Garantia somente quando o produto é instalado por revendedores treinados pela GAIA Indústria.
ATENÇÃO: Código de Defesa do Consumidor Seção II - art. 12 - Parágrafo 3º - Item III e art. 14

Sumário

Check List	Pág. 03
Conexões	Pág. 06
CTL Multiformato	Pág. 06
Conexões	Pág. 06
Possibilidades de conexão	Pág. 07
Contato seco	Pág. 07
Entrada 12V	Pág. 07
Controle remoto	Pág. 08
SERIAL RS-485	Pág. 08
Sequência de ascionamento da automação	Pág. 09
Instalação	Pág. 10
Fixação direto no teto	Pág. 10
Fixação no teto com bases de teto	Pág. 11
Fixação entre laje e gesso com moldura	Pág. 11
Ajustes	Pág. 12
Ajuste de descida da tela	Pág. 12
Ajuste tela 1	Pág. 12
Ajuste tela 2	Pág. 13
Acabamento	Pág. 14
Encaixe da tampa da moldura	Pág. 14
Controle remoto	Pág. 15
Guia de solução de problemas	Pág. 16
Garantia	Pág. 19

Checklist

Ferramentas necessárias para instalação da tela.



Chave Philips
(1/8)



Chave Philips
(1/4)



Nível



Furadeira*
(Broca 8mm)



Serra p/
Gesso



Lápis /
Caneta



Trena**
(5m)



Chave de Boca
(13mm)



Chave Allen
(4mm)



2 Pilhas AA



2 Pessoas
para instalação

* Tipo de broca pode variar de acordo com o local de fixação.

** Pode variar de acordo com o dimensional da tela.

EPI's necessários para instalação da tela.



Luvas



Abafadores



Óculos


Checklist

Conteúdo da embalagem de acessórios

Verifique se os itens mencionados abaixo se encontram dentro da embalagem

Embalagem tela

- Tela (2x)



Embalagem acessórios

- CTL Multiformato



- Receptor I.R (1x)




- Extensão para tela (1x)



- Manual (1x)



- Controle Remoto (1x)



- Kit base de teto (2x)



Barra roscada M8
+ 3 porcas M8 (2x)



Base de teto (2x)

- Kit fixação (2x)



Bucha 8mm (4x)



Parafuso para bucha 8mm (4x)



Parafuso 4,8x13 (4x)



Cantoneira p/ tela (2x)




ATENÇÃO:

Observe a seguir todas as possibilidades de conexão e acionamento da tela antes de instalar. Efetue toda a passagem de cabos e em seguida inicie a fixação da tela, evitando problemas futuros durante a instalação.

CTL Multiformato


Conexões

Localize os cabos de conexão posicionados na extremidade de cada tela.



Conecte o CTL Multiformato na rede elétrica 110V, em seguida conecte as telas ao CTL conforme imagem abaixo.

110V



Possibilidades de conexão

Contato seco

Descrição: O contato seco é o recurso para acionamento através de um meio externo.

Ex.: Automação com saída relé, interruptor de parede.

Conexão: Para acionamento do formato 1, interligue o pino de 5V com IN1;

Para acionamento do formato 2 interligue o pino de 5V com IN2;

Para acionamento do formato 3, remova qualquer conexão entre o pino de 5V e aos pinos IN1 e IN2.



Entrada 12V

Descrição: A entrada de 12V é o recurso para acionamento através de um meio externo.

Ex.: Central de automação com saída 12V, outro produto GAIA ou trigger de projetor.

Conexão: Conecte o GND do CTL ao ponto de 0V do dispositivo acionador (fonte externa ou central de comando);

- Para acionar o formato 1, mantenha 12V no pino IN1;
- Para acionar o formato 2, mantenha 12V no pino IN2;
- Para acionar o formato 3, remova os 12V dos pinos IN1 e IN2.



Possibilidades de conexão

Controle remoto (entrada de I.R.)

Descrição: A entrada de I.R. é utilizada para conexão de um receptor I.R. externo que acompanha o mecanismo. Para acionamento utiliza o controle remoto que acompanha o mecanismo através das teclas (formato 1 e formato 2), apontando para o receptor I.R.

Conexão: Conecte o receptor I.R. no painel de acionamentos.



SERIAL RS-485

Descrição: A conexão serial RS-485 é usada para acionamento através de uma rede dedicada para isso. Algumas centrais de automação possuem esta porta para comandar dispositivos de maneira confiável.

Conexão: Utilize um cabo do tipo "par trançado" para os pinos A e B e se este cabo possuir uma blindagem, conecte-a ao GND. Quanto à topologia de rede, siga as recomendações da rede RS-485 padrão.



Possibilidades de conexão

Sequência de acionamento para automação

A string é composta de 9 caracteres.

Exemplo:

{G} - O primeiro caractere é sempre um “G”.

{ID} - Os dois seguintes caracteres serão o ID, podendo ser configurado de 00 até 98 (valor padrão = 00).

OBS. O canal 99 é destinado às rotinas de configuração do módulo e só pode ser usado com um produto GAIA de cada vez. Se for usar esta configuração, desligue todos os outros produtos GAIA da rede serial.

{Canal} - Os próximos dois caracteres serão o Canal. Para acionamento direto de formato utilize apenas o canal 00.

OBS. Na rotina de programação estes dois caracteres servirão para definir o ID do módulo.

{Comando} - Os três caracteres seguintes serão o comando a ser transmitido. Sendo eles:

- 001** – Formato 1;
- 002** – Formato 2;
- 003** – Formato 3;
- 004** – Formato 4;

OBS: O comando abaixo serve apenas para configuração do módulo (ID 99):

111 – Pega os dois caracteres da posição Canal e salva como ID do módulo;

{g} - O último caractere é sempre um “g”.

Exemplos:


Para comandar a Tela Multi-formato do Módulo de ID 1 para o formato 1:
Envie a string : G0100001g

Para comandar a Tela Multiformato do Módulo de ID 5 para o formato 2:
Envie a string : G0500002g

Para alterar o ID do módulo para ID 20:
Envie a string : G9920111g

Instalação

Configuração da instalação





ATENÇÃO:

Antes de iniciar a instalação da tela, escolha o modo de acionamento e efetue a passagem de cabos no local. **Em seguida certifique-se que as travas AMARELAS da tarja foram removidas podendo retirar juntamente os EVA's de proteção do case.**

Fixação direto no teto


Fixe a cantoneira nas furações indicadas na figura (A) em ambos os lados da tela. Fixe a tela conforme a figura (B)



Instalação

Fixação no teto com bases de teto



Para efetuar a marcação do local de fixação das bases de teto utilize a medida (entre furos) localizada na tabela de características localizada nas páginas 5, 6 e 7. Em seguida instale as cantoneiras conforme o item 6. Siga as ilustrações abaixo para fixação das bases de teto.



Nivele a tela através das duas porcas que prendem as cantoneiras. Em seguida efetue o contra-aperto da última porca para travamento da tela.

Fixação entre laje e gesso com moldura

Fixe as cantoneiras conforme indicado nas figuras A e B. Observe que esta cantoneira é instalada invertida para que a tela fique mais elevada em relação a moldura, evitando que a tarja da tela fique para o lado de fora da moldura, enquanto a tela estiver recolhida.




Para montagem e instalação da moldura, siga as instruções que se encontram no manual da moldura.



Ajustes

Ajuste de descida da tela

Localize os ajustes de fim de curso. Estes se encontram na lateral esquerda do vão de abertura da tela 1 e na lateral direita da tela 2.



Entre no modo de programação do controle remoto pressionando a tecla 17 (Prog.) por 5 segundos, o LED verde piscará 3 vezes confirmando a entrada no modo de programação.

Ajuste tela 1

DESCER MAIS: Caso a tela esteja acima da posição desejada.

1º Pressione a tecla (TELA DESCE) do controle remoto GAIA.



2º Gire o ajuste no sentido **anti-horário** até que a tela se encontre na posição correta.



DESCER MENOS: Caso a tela passe da posição desejada.

1º Pressione a tecla (TELA SOBE) do controle remoto GAIA.




2º Gire o ajuste no sentido **horário** algumas voltas, em seguida repita o ajuste anterior (DESCER MAIS).



Obs: Cada volta no ajuste corresponde a 3 cm de subida da tela.


Ajustes

Ajuste tela 2




DESCER MAIS: Caso a tela esteja acima da posição desejada.

1º Pressione a tecla (TELA DESCE) do controle remoto GAIA.



2º Gire o ajuste no sentido **anti-horário** até que a tela se encontre na posição correta.



DESCER MENOS: Caso a tela passe da posição desejada.

1º Pressione a tecla (TELA SOBE) do controle remoto GAIA.



2º Gire o ajuste no sentido **horário** algumas voltas, em seguida repita o ajuste anterior (DESCER MAIS).



Obs: Cada volta no ajuste corresponde a 3 cm de subida da tela.

Saia do modo de programação do controle remoto pressionando a tecla 17 (Prog.) 1 vez, o LED verde irá piscar 1 vez confirmando a encerramento no modo de programação.



AJUSTE DE SUBIDA


O ajuste de subida da tela já vem regulado de fábrica não devendo ser alterado.

Acabamento


Encaixe da tampa da moldura

Encaixe a tampa da moldura observando a posição do rasgo em relação a descida da tela.

- Vista lateral



Após encaixar as tampas fixe-as com os parafusos e acabamento dos parafusos.



Controle remoto

Teclas de acionamento controle remoto Gaia

Este controle remoto permite o acionamento de produtos das linhas de lifts para projetores/monitores, movimentadores e telas de projeção.

Para acionamento direto da tela dupla utilize as teclas Formato 1 (tecla 11), Formato 2 (tecla 12), Formato 3 (tecla 13) e Formato 4 (tecla 14)

OBS.: As teclas 1, 3, 2 e 6 funcionam somente nos modos de programação e instalação.



TECLAS	APLICAÇÃO	FUNÇÃO
1 e 3	Tela 1	Sobe/desce
2 e 6	Tela 2	Sobe/desce
11	Formato 1	Tela 2
12	Formato 2	Tela 2
13	Formato 3	Sobe/desce
14	Formato 4	Sobe/desce
17	Entrar no modo de programação	Tecla PROG.

Guia de solução de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Sujeira na área visual.	Algum tipo de sujeira ou inseto que possa ter ficado na superfície da tela ao ser recolhida.	Primeiramente remova o resíduo, em seguida limpe a superfície da tela utilizando apenas um pano umedecido com água.
CTL Multiformato não aceita comandos do controle remoto e led vermelho não pisca.	- Receptor de I.R. desconectado - Controle remoto sem pilhas	-Verificar a conexão conforme a pág. 10 item 3. - Providenciar pilhas para o controle remoto.
Tecido com ondulação / Bolsas / Marcas horizontais	Armazenamento/transporte irregular / variação de temperatura ou umidade no ambiente	1 - Posicionar a tela no modo desce (Tela aberta); 2 - Manter a tela no modo desce (aberta) por 06 horas; 3 - A irregularidade do tecido deve desaparecer.



ATENÇÃO:
Este produto requer
conhecimento técnico
para instalação.

Produtos Customizados e Especiais.

A Gaia Indústria, visando atender plenamente as necessidades de seus clientes, desenvolve produtos customizados e projetos especiais.

Consulte a equipe de vendas!

Garantia

Certificado de garantia

A Gaia Indústria e Comercio Ltda concede para este produto uma garantia de 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação vigente, com acréscimo de um período de 09 (nove) meses, concedido por liberalidade, totalizando 12 meses. A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição do primeiro consumidor. Constatando uma eventual falha de funcionamento, o cliente deverá entrar em contato com a GAIA Indústria ou seus representantes comerciais para que verifique se o produto está apresentando defeitos de fabricação. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderão ser efetuados pelos técnicos da GAIA Indústria ou outro profissional previamente autorizado. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada.

A garantia não cobre

- a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação;
- b) Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza;
- c) Se o defeito apresentado for ocasionado por mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos ao fabricante;
- d) Se ocorrer a ligação desse produto à instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a oscilações excessivas da rede elétrica;
- e) Se o dano tiver sido causado por acidentes, como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos;
- f) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações;
- g) Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural para os quais foi projetado.



**Indústria e
Comércio Ltda.**

Rua Beirute, 230 Navegantes
Brasil - Porto Alegre / RS CEP: 90240-080
Fone: (51) 3362 3436 - Fax (51) 3016 9151
e-mail: gaia@gaia-rs.ind.br
www.gaia-rs.ind.br



Gaia Indústria e Comércio Ltda.



Gaiaindustria



[company/gaia-industria](https://www.linkedin.com/company/gaia-industria)



[youtube.com/gaiaindustria](https://www.youtube.com/gaiaindustria)