




## Manual de Instruções

Antes de utilizares este produto, lê este manual com atenção e guarda-o para futura referência.

Estas Campainhas Buzz!™ Sem Fios foram concebidas para serem utilizadas com o sistema de entretenimento de computador PlayStation®2 e com o sistema PlayStation®3.

## Conteúdo do produto



- Quatro Campainhas Buzz!™ Sem Fios.
- Oito pilhas alcalinas AA.
- Um receptor USB com tampa do receptor.

## AVISO

Para evitar perigos de incêndio ou de choque eléctrico, não exponhas este produto a chuva ou humidade.

## Precauções

### Segurança

Este produto foi concebido para oferecer o maior nível de segurança. No entanto, tal como qualquer dispositivo eléctrico, se utilizado de forma incorrecta pode provocar incêndios, choques eléctricos ou danos pessoais. Para assegurar um funcionamento sem acidentes, certifica-te de que tens em conta as seguintes instruções:

- Respeita todos os avisos, precauções e instruções.
- Não utilizes o produto se estiver a funcionar anormalmente.
- Este produto contém peças pequenas que, se forem removidas, podem supor perigo de sufocação para as crianças.

### Utilização e manuseamento

- Não exponhas o produto a temperaturas elevadas, a humidade elevada ou à luz directa do sol.
- Utiliza-o num ambiente em que o intervalo de temperatura esteja entre 5°C e 35°C.
- Não deixes entrar líquidos nem partículas pequenas dentro do produto.
- Não coloques objectos pesados sobre o produto.
- Nunca desmontes nem modifiques o produto.
- Não deixes cair nem atires o produto, nem o sujeites a choques físicos fortes.
- Não toques nas peças metálicas nem introduzas objectos estranhos no conector USB do produto.

### Limpar as Campainhas Buzz!™ Sem Fios

Pode haver acumulação de pó no produto após um período de tempo prolongado.


- Antes de limpares o produto, para maior segurança, desliga-o da unidade PlayStation®2 ou do sistema PlayStation®3.
- Limpa a superfície do produto com um pano suave e seco.

- O produto deve ser limpo por um adulto ou mediante a supervisão de um adulto.
- Não utilizes um pano húmido para limpar o produto, uma vez que a água pode provocar avarias.
- Não utilizes benzeno, diluente nem outros produtos químicos, uma vez que podem danificar o produto.
- Quando utilizares um pano de limpeza à venda no mercado, segue as instruções fornecidas com o pano.

### Pilhas alcalinas AA

- Não coloques as pilhas no fogo.
- Não transportes as pilhas junto com moedas ou outros objectos metálicos. As pilhas podem gerar calor, se os respectivos terminais positivo e negativo entrarem acidentalmente em contacto com objectos metálicos.
- Não mistures pilhas novas com pilhas usadas.
- Não utilizes tipos de pilhas diferentes no mesmo compartimento.
- Quando não utilizares o produto durante algum tempo, retira as pilhas para evitar danificá-lo devido a fugas e corrosão provocadas pelas pilhas.
- Se ocorrer fuga das pilhas, limpa qualquer depósito e instala pilhas novas. Se o depósito ficar colado aos teus dedos, lava muito bem as mãos.

### Ligar as Campainhas Buzz!™ Sem Fios



#### Receptor USB

- Remove a tampa do receptor USB e insere o conector USB das campainhas em qualquer conector USB na parte da frente da unidade PlayStation®2 ou do sistema PlayStation®3.
- Liga a unidade PlayStation®2 ou o sistema PlayStation®3.

### Campainhas Buzz!™ Sem Fios



- Antes de utilizares uma Campainha Buzz!™, retira cuidadosamente a tampa do compartimento das pilhas e insere duas pilhas alcalinas AA (fornecidas).
- Uma Campainha Buzz!™ desliga-se automaticamente se ficar inactiva durante alguns minutos. Para a ligares, prime qualquer um dos botões da Campainha Buzz!™.
- Quando uma Campainha Buzz!™

precisar de pilhas novas, o seu botão Buzz!™ vermelho irá piscar rapidamente e depois desligar-se-á.

### Emparelhar as Campainhas Buzz!™ Sem Fios

Estas Campainhas Buzz!™ Sem Fios já estão emparelhadas com o receptor USB fornecido. Para jogar com cinco a oito Campainhas Buzz!™ Sem Fios, é necessário um segundo receptor USB.

Para verificar rapidamente se uma Campainha Buzz!™ está emparelhada com um receptor USB, insere o receptor USB em qualquer um dos conectores USB situados na parte da frente da consola PlayStation®2 ou do sistema PlayStation®3 e prime qualquer botão de qualquer uma das Campainhas Buzz!™. Se o indicador LED vermelho do receptor USB piscar uma vez, a Campainha Buzz!™ e o receptor USB estão emparelhados. Se o indicador LED vermelho do receptor USB não piscar, a Campainha Buzz!™ e o receptor USB não estão emparelhados. Quando uma Campainha Buzz!™ está inicialmente emparelhada com um receptor USB, o seu botão Buzz!™ vermelho pisca repetidamente.

### Utilizar as Campainhas Buzz!™ Sem Fios

Quando ligadas, certifique-se de que as Campainhas Buzz!™ Sem Fios estão no raio de aproximadamente 10 metros da unidade PlayStation®2 ou do sistema PlayStation®3. A utilização e funcionamento do produto pode variar, dependendo do software que estiveres a utilizar. Consulta os manuais de software apropriados para obteres mais informações.

### Deteção de problemas

Se sentires qualquer tipo de dificuldades durante a utilização do produto, contacta o número apropriado de assistência ao cliente da PlayStation® que podes encontrar:

- em todos os manuais de software de formato PlayStation®2 e PlayStation®3; e
- no nosso website [playstation.com](http://playstation.com)



Da próxima vez que substituíres as pilhas, pensa se não é melhor comprares pilhas recarregáveis da Sony. A utilização de uma pilha recarregável CycleEnergy Cycle Energy Blue é o mesmo que utilizares 1.000 pilhas de deitar fora. Além de


poupar dinheiro, és mais amigo do ambiente!

Visita-nos em: [sony-europe.com/energy](http://sony-europe.com/energy)

### Especificações

Interface (receptor USB e PS2™/PS3™)	USB Tipo 1.1
Interface (Campainha Buzz!™ e receptor USB)	RF 2.4GHz, GFSK
Conector USB (receptor USB e PS2™/PS3™)	USB Tipo 1.1
Conector USB (Campainha Buzz!™ e receptor USB)	RF 2.4GHz, GFSK
Consumo de energia (receptor USB)	Máx. 100mA @ 5V
Consumo de energia (Campainha Buzz!™)	Máx. 13mA @ 3V
Dimensões da Campainha Buzz!™ (aprox.)	137 x 54 x 49 mm
Dimensões do receptor USB (aprox.)	55 x 19 x 10 mm
Peso total (aprox.)	315g (sem pilhas AA)
Temperatura de funcionamento	0°C - 40°C

O fabricante deste produto é a Logitech Technology (Suzhou) Company Limited, com morada em Songshan Road, nº3, 215129 Suzhou New District, China. Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.



Se encontrares algum destes símbolos em qualquer um dos nossos produtos eléctricos, pilhas ou embalagens, isso indica que, na Europa, esse produto eléctrico ou a pilha não deve ser deitado

fora juntamente com o lixo normal. Para assegurar o devido tratamento ecológico do produto e das pilhas, elimina-os de acordo com quaisquer leis ou requisitos locais aplicáveis referentes à eliminação de equipamentos eléctricos/pilhas. Se assim o fizeres, contribuis para a conservação dos recursos naturais e melhoras os padrões de protecção ambiental no tratamento e eliminação de aparelhagem eléctrica. Este símbolo poderá ser utilizado em baterias combinado com símbolos químicos adicionais. Os símbolos químicos de mercúrio (Hg) ou de chumbo (Pb) serão apresentados se a bateria tiver mais de 0,005% de mercúrio ou mais de 0,004% de chumbo.

### Declaração de “Conformidade Informal” com a Directiva R&TTE

A Sony Computer Entertainment Europe Ltd. declara, pela presente, que o SLEH-00096 está conforme os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor contacte o Compliance Department da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

A concepção e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2010 Sony Computer Entertainment Europe. Buzz! e o logótipo do Buzz! são marcas comerciais da Sony Computer Entertainment Europe.

PS e “PlayStation” são marcas registadas da Sony Computer Entertainment Inc.

PS é uma marca registada da Sony Corporation. Todos os direitos reservados.