

Nature's Fire® - Manual de Instruções

COMO PREPARAR SEU NATURE'S FIRE UNDERSEA VOLCANO :

- 1-Encha a câmara até a metade com água destilada de preferência .
- 2-Adicione 2 gotas de detergente (isto ajudará a quebrar a tensão superficial da água sobre as bolinhas) .
- 3-Adicione as bolinhas e complete a câmara com água destilada . Aguarde 6 horas antes de ligar .
- 4-Para ligar, verifique a voltagem (110v ou 220v) de seu aparelho antes de ligar a corrente elétrica adequada . Conecte o transformador na tomada e atrás da unidade. Ligue a chave (posição ON) localizada na parte traseira .
- 5-Para ativar, pressione o botão central localizado na frente . Para aumentar a durabilidade seu Nature's Fire Undersea Volcano, desliga automaticamente após 4 horas de funcionamento ininterrupto . Aguarde 1 hora após isto ocorrer para reativar seu vulcão .

AVISO : Este produto utiliza água e portanto deve ser testado antes de ser utilizado, a fim de verificar se aconteceram danos devido a transporte . A Fascinations e nem seus revendedores se responsabilizam por qualquer dano provocado por vazamentos . Este produto contém pequenas partes e portanto não é recomendado para crianças com menos de 3 anos de idade .

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS :

1-As Luzes Não Acendem : Verifique se o transformador está ligado na força elétrica. Verifique se o transformador está ligado na unidade . Verifique se a chave atrás do produto está na posição "ON". Pressione o botão central na frente da unidade .

2- Seu Nature's Fire Desliga Automaticamente : Para melhorar a vida útil da unidade, seu aparelho desliga automaticamente após 4 horas de funcionamento ininterrupto. Aguarde 1 h após o desligamento para reativar.

3-As Luzes estão Acesas mas as bolinhas não sobem : Provavelmente seu Volcano está entupido . Isto pode ocorrer devido ao seguintes fatores : A- Não adicionou-se 2 gotas de detergente na água . B- Excesso de bolinhas foi utilizado . Mais bolinhas que o necessário são fornecidas junto com seu Nature's Fire Undersea Volcano para o caso de se perder algumas . Então , se foi adicionado o detergente , remova um pouco das bolinhas e provavelmente o problema acabará .

Importador : Mondo Sommerso Com.Imp.Exp.Ltda.
CNPJ : 54.813.134 / 0001-50
Garantia : 90 dias contra defeitos de fabricação
www.fascinations.com.br