

**INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO
ABERTURA PEDONAL E FECHO AUTOMÁTICO**

Requerimentos:

- Placa de controle com software apropriado
- Para activação é necessário os acessórios 78LM ou 98LM
- Motores instalados e programados

Acessórios s/fios compatíveis:

- Emissores Rolling Code 94334E, 94335E
- Digicódigo 9747E
- Digicódigo por impressão digital 379E

Acessório 78LM ou 98LM:



- Deve instalar o controlo **78LM** e ligá-lo de acordo com as intruções
- A correcta ligação é:
 - Fio com marca vermelha liga no contacto «red»
 - Fio sem marca (branco) liga no contacto «white»
- No botão branco (grande) acenderá um **LED** se as ligações ao motor estiverem correctas
- O botão branco (grande) abre e fecha o portão na totalidade
- O botão “**Light**” activa ou desativa a luz de presença do motor
- o Botão “**Lock**” abre o portão apenas parcialmente (abertura pedonal programada ou para ventilação da garagem)

Programação da Abertura Pedonal:

- 1 O botão grande quando premido abre o portão na sua totalidade.
- 2 Abra o portão até à abertura desejada.
- 3 Prima e mantenha, o botão “**Light**” do acessório 78LM
- 4 Prima e mantenha, o botão “**Lock**” do acessório 78LM
- 5 Mantenha ambos os botões premidos em simultâneo até ouvir um som click no motor ou se tiver já a lâmpada colocada, esta pisca uma vez. Significa que está programada a abertura pedonal
6. Verifique se ficou correctamente programada a abertura pedonal, premindo o botão “**Lock**”

Eliminar a programação da abertura pedonal:

- 1 Feche na totalidade o portão da garagem
- 2 Prima e mantenha, o botão “**Light**” do acessório 78LM
- 3 Prima e mantenha, o botão “**Lock**” do acessório 78LM
- 4 Mantenha os dois botões premidos em simultâneo até ouvir o som de click no motor ou se tiver já a lâmpada colocada, esta pisca uma vez. Significa que eliminou a programação
- 5 Pressione o botão “**Lock**” para confirmar que o portão não faz abertura pedonal

Programação do comando para Abertura Pedonal:

- 1 Para a abertura completa do portão a programação dos comandos é feita da forma habitual (consulte o manual do motor)
- 2 Selecione um segundo botão do comando para comandar a abertura pedonal:
 - 1º Prima e mantenha premido o botão do comando que escolheu
 - 2º Prima e mantenha premido o botão “**Light**” do acessório 78LM
 - 3º Prima e mantenha premido o botão branco grande do acessório 78LM
 - 4º Mantenha premidos em simultâneo os três botões até ouvir o som de click no motor ou se já tiver a lâmpada colocada, esta pisca uma vez
- 3 Se tiver mais que um comando proceda da mesma forma para todos os outros



INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO DO FECHO AUTOMÁTICO

Descrição:

As fotocelulas de infra vermelhos Chamberlain devem estar instaladas para que seja possível a programação do fecho automático, conforme norma europeia de segurança EN60335-1-95

Programação:

Prima e mantenha premido o botão “**Light**” do acessório 78LM até que a luz de presença do motor pisque. Deve ter atenção e contar o número de vezes que a lâmpada pisca. Se por acaso não tiver a lâmpada colocada ouvir-se-á uma série de clicks. Na tabela abaixo tem os valores da programação possível:

Flashes da Lâmpada	Tempo de pausa
1	10 segundos
2	45 segundos
3	120 segundos
4	180 segundos
5	Desactiva o fecho automático

Eliminar o fecho automático:

Conforme acima, efectue a activação deixando que a lâmpada pisque 5 vezes.

NOTAS:

- Se durante a fase em que a porta está aberta se passar em frente das fotocelulas, estas fazem automaticamente um reset ao tempo de fecho começando de novo a contar o tempo do zero
- Na abertura pedonal o fecho automático não se activa não fechando a porta ao fim do tempo programado
- O tempo da luz de presença não é possível modificar, estando com este software fixada em cerca de 2,5 minutos