

**Modo de ligação**

**Corrente contínua 12 volts , nunca ligar em corrente alternada .**

- Fio preto : negativo da alimentação
- Fio vermelho : positivo da alimentação
- Fio branco : (NA) - on/off
- Fio branco : (NA) - on/off
- Fio alaranjado : (NA) - saída para sirene , bip de sirene.
- Fio alaranjado : (NA) - +12v da bateria

**Modo de funcionamento: learn**

- Para gravar um controle remoto aperte a tecla learn ,após acender o led verde solte a tecla.
- Pressione a tecla C do controle remoto , solte após o led do receptor começar a piscar rápido e pronto , para gravar outro controle repita as mesmas instruções.
- Até 30 controles diferentes , se forem gravados mais de 30 , começam a ser substituídos os primeiros códigos gravados e assim sucessivamente.
- Para limpar toda a memória , pressione a tecla learn e mantenha pressionada até começar a piscar lento o led verde do receptor. ( Cuidado apaga todos os códigos gravados )

**on/off :**

- Ao ligar o receptor deverá emitir um pulso longo.
- Ao desligar o receptor deverá emitir 3 pulsos curtos.
- ❑ **Configuração** dos jump`s para o modo de **funcionamento das teclas do controle**
- 1 e 2 aberto : tecla A/B= liga e desliga / tecla C= emergência
- 2 aberto e 1 fechado : A = liga e desliga + emergência , B e C sem função.
- 1 aberto e 2 fechado : B = liga e desliga + emergência , A e C sem função.
- 1 fechado e 2 fechado : A= liga e desliga + emergência , B e C sem função.
- Para função emergência mantenha a respectiva tecla do controle remoto pressionada por 2 segundos ( a tecla para emergência vai depender da sua configuração no receptor ) .
- A função emergência se não for desligada pelo usuário , se auto desligará em aproximadamente 1 minuto e 20 segundos.

**Importante** : as instruções de configuração são importantes quando você quiser comandar mais de um receptor com o mesmo controle remoto ( duplo comando / triplo comando ) .