

Usar uma unidade externa de disco rígido USB (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Pode copiar ficheiros de vídeo e de imagens fixas para uma unidade externa de disco rígido USB a partir desta unidade. Também pode reproduzir os ficheiros da unidade externa de disco rígido USB.

- Consulte também o manual de instruções da unidade externa de disco rígido USB.

Unidades externas de disco rígido USB recomendadas

Seagate	Série FreeAgent™ Desk
LaCie	Série Design by Neil Poulton

- Para ligar aos produtos acima mencionados, use um cabo USB com conectores mini-A (macho) e mini-B (macho).

Usar uma unidade externa de disco rígido USB

NOTA:

- Não é possível usar unidades externas de disco rígido USB com uma capacidade superior a 2 TB.
- Pode demorar algum tempo a copiar. (Por exemplo, guardar 1 hora de vídeo em modo XP demora cerca de 20 minutos.)
- O som ou o vídeo podem ser interrompidos durante a reprodução.
- Formate a unidade externa de disco rígido USB quando a ligar pela primeira vez a esta unidade. (Todos os dados são eliminados.)
- Consulte o ficheiro de ajuda do software Everio MediaBrowser fornecido quando usar o computador para controlar os dados da unidade externa de disco rígido USB, copiados directamente a partir desta unidade.

AVISO:

- Não ligue um hub USB entre esta unidade e a unidade externa de disco rígido USB.
- Desligue a unidade externa de disco rígido USB se usar outros dispositivos USB, como por exemplo um gravador de BD/DVD ou outra unidade externa de disco rígido USB.
- Evite realizar as seguintes operações durante a cópia e a reprodução.
 - Desligar a unidade ou a unidade externa de disco rígido USB.
 - Desligar o cabo USB.
- Os ficheiros eliminados desta unidade não podem ser gravados para um disco através de um gravador de BD/DVD, mesmo se tiverem sido copiados para a unidade externa de disco rígido USB.
- Não formate a unidade externa de disco rígido USB através do computador. Se o tiver feito, volte a formatá-la através desta unidade. (Todos os dados da unidade externa de disco rígido USB serão apagados.)
- Evite realizar as seguintes operações através de um computador.
 - Eliminar ficheiros ou pastas na unidade externa de disco rígido USB.
 - Mover ficheiros ou pastas na unidade externa de disco rígido USB.
 - Mudar o nome dos ficheiros ou das pastas na unidade externa de disco rígido USB.
 Estas operações tornam impossível reproduzir os dados nesta unidade.
- Se usar o computador para editar os dados na unidade externa de disco rígido USB, copie os dados para o computador antes de editar. Editar os dados na unidade externa de disco rígido USB directamente a partir do computador faz com que seja impossível reproduzir os dados nesta unidade.