



Sorotel Telecomunicações Ltda
R. Agostinho Devito, 281
Cep: 18112-310 – Votorantim – SP
sac@sorotel.com.br
(15) 3243-7278

Parabéns!

Você acaba de adquirir um moderno e inovador módulo de controle de vidros elétricos, fabricado com a mais alta tecnologia para garantir sua segurança e seu conforto.

Características do Produto:

- Transforma os vidros originais em inteligentes.
- Subida e descida expressa.
- Sobe os vidros pelo sinal do alarme.
- Desce os vidros pelo sinal auxiliar do alarme.
- Integra a função alívio de pressão, alternado ou não.
- Função alívio de pressão auto-ajustável.
- Um minuto de cortesia ao abrir porta / desligar ignição.
- Não utiliza jumpers para configuração.
- Configuração através dos botões

Compatível com:

- Botões de alta ou baixa potência.
- Botões de repouso negativo, positivo ou misto.
- Alarme de acionamento positivo ou negativo.
- Porta positiva ou negativa.

Restrições:

Este módulo foi projetado para ser instalado no “pé do motor”, quando não for instalado nessa condição as seguintes restrições serão feitas.

- Não é compatível com repouso positivo ou misto
- Não cortar a alimentação original dos botões

Subida e Descida Expressa:

Essa função permite abrir ou fechar o vidro sem ter que ficar pressionando o botão até a abertura ou fechamento total, basta dar um toque no botão entre 0,2s e 1,6s para que a subida ou descida expressa entre em ação, o funcionamento do motor será interrompido caso o vidro chegue ao fim de curso, a ignição seja ligada ou o botão seja pressionado novamente em qualquer sentido.

Subida pelo sinal do Alarme:

Ao acionar o alarme o módulo irá acionar a subida dos vidros (um de cada vez) até o fim de curso; caso a ignição seja ligada ou qualquer botão pressionado, a subida será interrompida.



MANUAL DE INSTRUÇÕES E DE INSTALAÇÃO

Descida pelo sinal Auxiliar do alarme:

Ao acionar a função Auxiliar do alarme (caso tenha) o módulo irá acionar a descida dos vidros (um de cada vez), até o fim de curso; caso a ignição seja ligada ou qualquer botão pressionado, a descida será interrompida.

Alívio de Pressão:

Essa função permite aliviar a pressão interna do veículo facilitando o fechamento das portas, caso os vidros e as portas estejam fechadas, ao se abrir qualquer uma das portas, o módulo irá descer aproximadamente 12% de um dos vidros (alterna entre eles a cada acionamento), fechando-os assim que todas as portas estiverem sido fechadas.

Obs.: Para se ajustar o alívio de pressão feche totalmente o vidro do motorista e em seguida abra o mesmo **com o botão pressionado** até que o vidro chegue em seu fim de curso.

Configurações:

Para alterar a configuração original de fábrica, você deve proceder da seguinte maneira não deixando que o tempo entre um passo e outro ultrapasse 10 segundos:

- 1- Ligue a ignição
- 2- Pressione o botão do motorista no sentido de subida por 20 segundos. (o vidro faz uma abertura rápida)
- 3- Pressione o mesmo botão no número de vezes da função desejada (ver tabela abaixo)
- 4- Desligue a ignição
- 5- Ligue a ignição
- 6- Pressione novamente o botão o mesmo número de vezes da função desejada
- 7- Desligue a ignição (outra abertura é feita indicando que foi aceito)
- 8- Faça outras configurações repetindo os passos 3 a 8 ou aguarde a saída do modo de configuração (outra abertura é feita)

Toques	Função
1	Sair
2	Porta -
3	Porta +
4	Alarme -

Toques	Função
5	Alarme +
6	Alívio Alt.
7	Alívio Não Alt.

Função de cortesia:

O módulo permite o funcionamento dos botões por um período de 60s após desligar a ignição ou abrir a porta.

