

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TESTADOR DE REDES PROFISSIONAL BNC/UTP/STP PROK
MS6810

Introdução

Este aparelho foi concebido para utilizações BNC, UTP e STP podendo fazer buscas automáticas de circuitos abertos, curtos, reversões, etc.

Componentes

1. Ficha RJ45
2. Indicador POWER
3. Interruptor POWER
4. Unidade principal
5. Indicador de pares de cabos
6. Ficha RJ45
7. Ficha BNC
8. Terminal remoto
9. Tecla GND
10. Tecla BNC
11. Indicador BNC
12. Ficha BNC

Funcionamento

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho em circuitos vivos!

Teste RJ45

1. Ligue a unidade principal a uma extremidade do cabo a testar e o terminal remoto à outra.
2. Coloque o interruptor POWER em ON. O indicador piscará.
3. Os indicadores de pares de cabos do terminal remoto irão iluminar-se um a um. Se o indicador ficar verde o par correspondente está ok, caso contrário, o indicador fica vermelho ou não se ilumina.
4. Para testar cabos STP mantenha a tecla GND pressionada. Se tudo estiver ok o indicador correspondente e o indicador GND irão ficar verdes à excepção do indicador do par 3&6. Caso contrário, o indicador GND ficará vermelho ou não se iluminará.

Teste BNC

1. Ligue a unidade principal a uma extremidade do cabo coaxial a testar e o terminal remoto à outra.
2. Coloque o interruptor POWER em ON. O indicador piscará.
3. Depois da inserção do cabo, se tudo estiver ok, o indicador BNC deverá manter-se apagado.
4. Mantenha pressionada a tecla BNC (lado esquerdo da unidade principal) o indicador BNC irá ficar verde se o cabo estiver ok, caso contrário irá ficar vermelho ou não se iluminará.

NOTA: Certifique-se que a bateria foi correctamente instalada.

Este manual pode sofrer alterações sem aviso prévio