

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SANDUICHEIRA GRILL

MODELO: DS0914

EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO



Dora

Do seu jeito

PREZADO CLIENTE DORA,

Agradecemos por escolher um produto com a nossa marca. Você adquiriu um produto com um rigoroso controle de qualidade e testado para que todas as suas necessidades sejam atendidas com eficiência, praticidade e segurança. Os produtos Dora foram desenvolvidos para utilização nas mais variadas aplicações domésticas. Produtos leves, compactos e fáceis de usar.

ATENÇÃO

Antes de instalar e ligar o seu produto, leia atentamente este Manual de Instruções. A garantia de bons serviços e longevidade do seu produto está em suas mãos. Respeite as instruções de manutenção, conservação e de segurança descritas neste manual. Guarde o manual de instruções para futuras consultas. Para sua comodidade não remova as informações do código, modelo e outras identificações do produto, caso o produto precise de reparos o Serviço Autorizado Dora necessitará destas informações.

A apresentação da nota fiscal de compra é indispensável para o atendimento do produto no prazo de garantia, por isso guarde em local fácil para futuras necessidades.

ÍNDICE

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrição do produto | 4 |
| Instruções de segurança | 5 |
| Antes da primeira utilização | 6 |
| Colocando em funcionamento | 7 |
| Informações importantes | 8 |
| Limpeza e conservação | 8 |
| Especificação do produto | 9 |
| Termo de garantia | 9 |

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1. Alça
2. Chapa de aquecimento
3. Indicadores luminosos

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Nunca cubra a chapa da Sanduicheira e Grill com papel alumínio ou qualquer tipo de utensílios de cozinha, etc.
2. Certifique-se que a tensão elétrica do aparelho corresponde à tensão elétrica da tomada a ser instalada a sanduicheira.
3. Ligue a Sanduicheira e Grill em uma tomada exclusiva, nunca em conjunto com outros aparelhos elétricos. “Risco de sinistros”.
4. Após o uso ou antes de limpar o aparelho, desligue o cabo elétrico da tomada.
5. As chapas de aquecimento da Sanduicheira e Grill ficam muito quentes em uso. Tenha cuidado para não tocá-las quando o produto estiver em uso ou até que esteja totalmente frias e segura (perigo de se queimar!).
6. Antes do uso, certifique-se que a Sanduicheira e Grill esteja segura em uma superfície plana e estável.
7. É importante que a sanduicheira seja supervisionada enquanto ela está em uso.
8. A Sanduicheira e Grill é apenas para uso doméstico e aplicações similares, tais como: uso residencial, cozinhas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
9. Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis próximas da Sanduicheira e Grill.
10. Coloque a Sanduicheira e Grill em uma superfície de trabalho adequada e resistente ao calor antes do uso.
11. Para transportar o produto, utilize apenas a alça de plástico.
12. Deixe a Sanduicheira e Grill esfriar antes do armazenamento
13. Sempre desligue e desconecte a Sanduicheira e Grill da tomada da rede elétrica:
 - quando não está em uso;
 - no caso de mau funcionamento durante a utilização;
 - antes de limpar.
14. Nunca repare ou conserte o cabo elétrico do seu aparelho. Procure um Serviço Autorizado para substituí-lo.
15. Todos os reparos na sanduicheira só devem ser realizados por profissionais qualificados

e autorizados pelo fabricante.

16. Caso a Sanduicheira e Grill não funcione ou necessite de reparos, por favor, entre em contato com o Serviço Autorizado mais próximo da sua região. Como requer ferramentas especiais para a sua reparação, nunca tente reparar o produto por conta própria.

17. Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas ou reduzidas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança.

18. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

19. O produto não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

20. Não utilize a Sanduicheira e Grill em locais que tenham líquidos, gases ou materiais inflamáveis. Utilize a sanduicheira somente na posição horizontal.

21. Nenhuma responsabilidade será aceita se a sanduicheira for operada de qualquer forma que não seja descrita neste manual.

22. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando a Sanduicheira e Grill está em funcionamento.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Remova todos os materiais da embalagem. Limpa Sanduicheira e Grill.

ATENÇÃO! Quando é ligado pela primeira vez, o aparelho pode emitir um forte odor ou fumaça, isso porque o elemento de aquecimento irá queimar a camada de verniz que protege a resistência. Por isso, recomendamos você que unte e aqueça a Sanduicheira e Grill 05 minutos antes, sem quaisquer produtos alimentícios na chapa.

Este é um procedimento normal, não indica a existência de defeitos no aparelho.

COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO

- 1.** Instale a sua Sanduicheira e Grill Dora DS0914 sobre uma superfície plana e seca.
- 2.** Não colocar a sua Sanduicheira e Grill sobre superfícies que não sejam resistentes a calor.
- 3.** Não utilize aparelhos sobre carpetes, tapetes ou plásticos.
- 4.** Certifique-se que o cabo elétrico esteja solto e não está em contato com a chapa de aquecimento.
- 5.** Quando colocar a Sanduicheira e Grill numa superfície elevada, assegure-se de que o cabo elétrico não possa ser acidentalmente puxado (ou nele tropeçado) e que a Sanduicheira e Grill não possa cair.
- 6.** Antes da utilização, limpe a Sanduicheira e Grill apenas com um pano limpo e levemente umedecido, em seguida seque o produto.
- 7.** Ligue o cabo elétrico da Sanduicheira e Grill na tomada. Nota-se que a luz vermelha se acenderá indicando que a sanduicheira está energizada.
- 8.** Utilize a alça para abrir a Sanduicheira e Grill.
- 9.** Se preferir para melhor preparo dos alimentos, passe margarina ou manteiga na chapa de aquecimento antes de colocar o alimento.
- 10.** Coloque o alimento sobre a chapa.
- 11.** Não utilizar a Sanduicheira e Grill com alimentos pontiagudos ou similares que possam danificar a chapa da Sanduicheira e Grill.
- 12.** Fecha a chpa de aquecimento superior da Sanduicheira e Grill. Não exerça mais força caso a alça não feche, espere um pequeno intervalo de tempo para o aquecimento da chapa, alguns alimentos ficam mais flexíveis com o seu aquecimento, tornando mais fácil o fechamento total da Sanduicheira e Grill.
- 13.** Monitore as luzes de indicação.
- 14.** Retire os alimentos da Sanduicheira e Grill.
- 15.** Após a utilização da Sanduicheira e Grill desconecte o plugue da tomada de energia elétrica.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Sanduicheira e Grill Dora DS0914 possui um ciclo de funcionamento automático, dispositivo que mantém os níveis de temperatura da chapa sem a necessidade de ajustes. É normal da Sanduicheira e Grill as luzes de indicação acender e apagar, isso, são indicações do atual estágio que se encontra a temperatura da chapa ligada ou desligada. Para garantir a segurança, a Sanduicheira e Grill possui um dispositivo que em caso de mau funcionamento, desligará a Sanduicheira e Grill, neste caso o aparelho não volta a funcionar. Procure neste caso um Serviço Autorizado Dora para consertar o aparelho.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Antes de limpar a sua Sanduicheira e Grill, certifique-se sempre de que o plugue foi removido da tomada.
2. Remova o excesso de gordura das chapas com o papel toalha antes de limpá-las.
3. Nunca esguiche ou mergulhe a Sanduicheira e Grill na água.
4. Limpe as peças plásticas da Sanduicheira e Grill apenas com um pano limpo e levemente umedecido.
5. Não use produtos de limpeza abrasivos ou uma esponja de metal para limpar a chapa.
6. Seque completamente a Sanduicheira e Grill após a limpeza.

ATENÇÃO! Sempre quando for manusear os alimentos sobre as chapas da Sanduicheira e Grill, segure a parte superior do produto pela alça, evitando assim que feche acidentalmente.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

TENSÃO: 127V ~ 60Hz | 220V ~ 60Hz

POTÊNCIA MÁXIMA: 750W

PESO LÍQUIDO: 0,87kg

DIMENSÃO: 21,8 x 21,3 x 7cm

TERMO DE GARANTIA

A. Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe da seguinte forma:

1.1. Garantia legal

Os componentes, acessórios e peças plásticas externas são garantidos contra problemas e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devam a defeitos de material ou de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta dias), prazo que será contado a partir da data constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

| GARANTIA LEGAL | GARANTIA CONTRATUAL | GARANTIA TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| Prazo de 03 meses | Prazo de 09 meses | Prazo de 12 meses |

B. Condições da garantia

- 1.** A garantia abrange o reparo de todas as não-conformidades que se devam a defeitos de material ou de fabricação, sendo que toda e qualquer não conformidade deverá ser comunicada imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados.
- 2.** A garantia é prestada sem qualquer ônus para o consumidor e não causa uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq S.A.
- 3.** As prestações de serviços em garantia serão feitas gratuitamente em qualquer Serviço Autorizado. Nas demais localidades onde o fabricante não possui Serviço Autorizado, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC da Fresnomaq S.A.
- 4.** A Fresnomaq S.A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados.
- 5.** A Fresnomaq S.A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos que tenham sido provocados por formas de utilizações diferentes à indicada no Manual de Instruções. A garantia cessa também em casos de dano do aparelho por utilização de produtos químicos ou não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento, como por exemplo, rompimento de lacres; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; materiais inflamáveis ou agressivos à saúde e à natureza; danos dos cabos elétricos; utilização de extensões inadequadas dos cabos elétricos; utilização de peças e componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados), a não regularidade dos cuidados com a limpeza e conservação do produto; e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.
- 6.** A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.



DESCARTE

Proteção ambiental

Aparelhos elétricos não devem ser descartados junto com o lixo doméstico. Verifique com o seu revendedor para obter informações para o correto descarte do produto.



CONHEÇA TAMBÉM



MASTER GRILL



LIQUIDIFICADOR



CHURRASQUEIRA ELÉTRICA



Dora

Do seu jeito

FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS SA. - FILIAL

Rua Vitória Kelly, 100, CEP: 61.760-000, Autódromo – Eusébio – Ceará - Brasil

SAC.: 41. 3513-9600

DS000003

Rev.01_Janeiro/2015