

Dumont
O PRIMEIRO A CADA SEGUNDO

Z06.DM.780000

MANUAL DE INSTRUÇÕES R.S.V.P.

SN30002, SN30084, SN60088, SN60097

Resistente à água 50m



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Hora Analógica;
Calendário;
Cronógrafo, com função acumulativa.

IMPORTANTE: *Este produto possui coroa rosqueada, por isso a vedação depende do fechamento total desta rosca.*

AJUSTE DAS HORAS

Gire-a coroa no sentido anti-horário para desrosquear;
Puxe até o segundo estágio;
Gire-a no sentido horário, até a mudança do calendário;
Neste momento o relógio marcará MEIA NOITE;
Continue girando até o horário desejado;
Lembre-se, ao ajustar o relógio observe se é antes ou após o meio-dia, pois considerando um dia de 24hs para alteração do calendário, ao ajustá-lo para 8:00 hs da noite deverá passar 1 vez por 12hs (meio dia). Caso contrário o calendário não mudará a meia noite.
Após a correção das horas, pressione S2 para retornar ao estágio normal; Para rosquear novamente, gire no sentido horário.

AJUSTE DO CALENDÁRIO

Puxe S2 até o primeiro estágio, gire no sentido horário até a data desejada;
Pressione S2, retornando ao estágio normal;
Para rosquear novamente, pressione S2 e gire no sentido horário.

www.dumont.com.br

SAC: 0800-054898

CONHEÇA A AMAZONIA
DE MANAUS
PÓLO INDUSTRIAL
PRODIZDO NO

O PRIMEIRO A CADA SEGUNDO
Dumont

CRONÓGRAFO

Esta função permite cronometrar um determinado tempo;

Os ponteiros correspondentes a esta função são os ponteiros 1, 2 e 3, conforme ilustração, cada um deles representa uma função, veja abaixo;

Ponteiro nº 1 - Segundos do Cronógrafo;

Ponteiro nº 2 - Minutos do Cronógrafo;

Ponteiro nº 3 - Horas do Cronógrafo.

AJUSTANDO OS PONTEIROS DO CRONÓGRAFO

Caso um destes ponteiros esteja descentralizado, proceda da seguinte forma:

Desrosqueie e puxe S2 até o segundo estágio;

Pressione S1 e S3 simultaneamente por três segundos;

O ponteiro 1 dará uma volta completa;

Para centralizar o ponteiro 1 pressione S1 até o ajuste;

Para centralizar o ponteiro 2 pressione uma vez S3, faça a correção pressionando S1;

Para centralizar o ponteiro 3 pressione uma vez S3, faça a correção pressionando S1;

Após os ajustes feitos, pressione S2 para retornar ao estágio normal, rosqueando no sentido horário.

PARA ATIVAR OU DESATIVAR A FUNCAO

Para acionar o cronógrafo, pressione S1, observe que o ponteiro 1 começará a marcar os segundos do cronometro;

O ponteiro 2 marcará minutos, portanto ele somente se movimentará após um minuto completo;

O ponteiro 3 marcará hora, este só se movimentará após uma hora completa;

Para desativar pressione S1;

Para zerar pressione S3;

FUNCAO ACUMULATIVA

Esta função permite que o cronógrafo fique ativado, mas os ponteiros permaneçam parados, e quando desativada os ponteiros se posicionem no tempo total do cronógrafo;

Pressione S1 para ativar o cronógrafo, e com o cronógrafo ativado, pressione S3, observe que os ponteiros irão parar de se movimentar, porém o tempo continuará à ser cronometrado;

Pressione S3 novamente, neste momento os ponteiros do cronógrafo passarão a girar, até o tempo atual do cronógrafo que continuará à ser cronometrado;

Para desativar pressione S1;

Para zerar pressione S3.