

PAINEL FRONTAL:

1. ENTRADA USB
2. ENTRADA SD/MMC
3. SOM
4. DOWN [DIMINUIR]
5. UP [AUMENTAR]

Seja sob a condição de entrada FM ou LINE, ao inserir o U-Disc ou cartão SD (se inserir o U-Disc primeiro que o cartão SD, o cartão SD reproduzirá na ordem de preferência), o HOST aparecerá na tela, e quando a imagem de uma ventoinha aparecer, significa que o subwoofer está lendo as informações. Sem estar operando, o LCD apresenta 8 seções de volume, ao pressionar o botão down [diminuir], ele voltará para a última música reproduzida, pressione continuamente por 2 segundos, o LCD piscará RANDOM, e então reproduzirá aleatoriamente.

Ao pressionar o botão up [aumentar], ele irá para a próxima música, pressionando continuamente por 2 segundos, a tela LCD mostrará "2H Zz", que significa que você entrou na função sleep [dormir]. Após duas horas sem nenhuma operação, desde a última vez que você pressionou o botão, o alto-falante irá desligar, sob a condição HOST pressione o interruptor de codificação por dois segundos, o alto-falante não funcionará, a imagem do alto-falante aparecerá na tela, o volume NO piscará, o centro do satélite desligará, e ao girar ou pressionar o interruptor de codificação, ele será cancelado ou suspenso, se não cancelar, o aparelho ficará sob a condição sleep para controlar o volume proceda da mesma maneira que no controle LINE.

A luz de fundo da tela ficará acesa por um tempo quando a potência de entrada do alto-falante ficar sem operar pela primeira vez. Em operação, a luz de fundo desligará após um minuto, pressione novamente, o mesmo procedimento acima.

O controle remoto possui 18 botões, que incluem: (1-6 controle do rádio) MUTE [MUDO] SCAN+ [BUSCA+] CH+[CANAL+] SOU[SOM] SCAN- [BUSCA-] CH- [CANAL-] SLEEP[DORMIR] RAND [ALEATORIO] SAVE[SALVAR] UP [AUMENTAR] DOWN [DIMINUIR] SUSPEND [SUSPENDER] PLAY [REPRODUZIR] TRE+[SOM AGUDO+] TRE-[SOM AGUDO-] BASS+ [GRAVE+] BASS- [GRAVE-] MAST+ MAST-.

PAINEL TRASEIRO

Modelo do manual de Instruções do CST7500N

ESPECIFICAÇÕES

- Impedância de entrada: 47k ohm
- Saída- R.M.S.: 40W
- Resposta de frequência: Unidade satélite: 100Hz-20kHz
- Subwoofer: 35Hz-160Hz
- Unidade satélite: 2,5" / 4 ohm woofer[saída de graves]: 3,5" / 4 ohm
- Potência de entrada: -CA • 120V • 220V • 240V • 50Hz 60Hz
- Tamanho do woofer: 230 x 138 x 203mm (LxAxC)
- Tamanho do satélite: 96x121x100mm (LxAxC)

DOTCELL®

MANUAL PARA ALTO-FALANTE PORTÁTIL

DC-S2101
2.1 POTENTE SUBWOOFER

2.1 ch

GUIA DE OPERAÇÃO DO DC-S2101

Este é um pequeno portfólio do DC-S2101, um alto-falante multimídia 2.1 com controle remoto, o qual inclui funções FM, pode reproduzir músicas em U-Disc e cartão SD, e entrada LINE. Na parte superior do subwoofer existe um interruptor de codificação, com três comutadores funcionais, USB e interface SD/MMC.

Para ligar o alto-falante, sem o U-Disc e o cartão SD, o sistema padrão é o de entrada LINE, a tela de LCD irá acender e exibir "LINE", a imagem de uma ventoinha gira. O volume inicial é de 20 (total de 32), ao girar o interruptor de codificação no sentido horário (ou anti-horário), o volume se tornará alto (ou baixo), ao mesmo tempo em que ocorre a abreviação de aumentar o volume na linha de indicação ou diminuir, o "MAST" aparece na tela. Ao girar o interruptor de codificação, o centro de decoração do satélite acenderá, ao pressionar o interruptor de codificação "BASS" aparecerá na tela; a luz indicadora de volume aumentará ou diminuirá de acordo com o sentido de rotação do interruptor de codificação em sentido horário ou anti-horário; ao continuar pressionando o interruptor de codificação "treble" aparecerá na tela, ao girar o interruptor de codificação em sentido horário ou anti-horário, o som agudo do satélite será alto ou baixo, a decoração central do satélite acenderá.

Sem estar operando após 2 segundos, "MAST" aparecerá na tela, a linha de indicação de volume estará sob a condição MAST. Pressione continuamente o comutador por 2 segundos, a imagem de ventoinha irá parar de girar, a imagem de um alto-falante mudo irá aparecer, o volume NO piscará no centro da tela, nenhum som em cada unidade do alto-falante, a luz do centro de decoração do satélite desligará; sem nenhuma operação após 2 horas, o alto-falante entra na função sleep, nenhum sinal aparecerá na tela. Para cancelar, apenas gire o interruptor de codificação e todas as funções retornarão a função anterior.

Sob a condição LINE, abra a antena e ajuste adequadamente, pressione o botão SOU [som], FM aparecerá na tela, a frequência digital ou a frequência inicial será exibida; ao pressionar continuamente o botão up [aumentar] o aparelho irá buscar uma rádio e irá parar automaticamente quando tiver um sinal. Ao realizar uma operação contrária os resultados serão diferentes. O procedimento para controlar o volume é o mesmo que o da entrada LINE.

型号: ER368M (印尼CST7500N) 说明书

规格: 210*142mm

材质: 80g书写纸, 单黑

图号:

版本: