

ELECTRA LIGHT

MÁQUINA DE FOGO

Obrigado por usar nossa máquina de fogo. Para garantir sua segurança e usar as máquinas da melhor forma, por favor, leia cuidadosamente o manual de instruções antes da operação.

INFORMAÇÕES:

1. Sinal: DMX512;
2. Voltagem: AC110V,220V~250V 50/60Hz
3. Consumo: 200W
4. Altura da chama: 1-3 metros
5. Refil: 4 unidades
6. Peso: 8.5kg

ATENÇÃO!

1. Mantenha a máquina longe de crianças;
2. Temperatura ambiente: de -20° a 40° Celsius;
3. O ar ao redor da máquina tem corrosão não química e gás de fácil combustão ou explosão fácil;
4. Umidade relativa: ≤85%;
5. Importação de tensão não superior a tensão da classificação;
6. Por favor manuseie com a posição certa;
7. Por favor verifique se existe vazamento do líquido assim que colocar o refil;
8. Sugerimos ao cliente usar a corrente elétrica sinalizada no equipamento, somente;
9. Conservar o equipamento limpo.

OPERAÇÃO:

1. Colocar a máquina de fogo no local desejado.
2. Coloque o refil dentro da máquina.
3. Conecte o cabo de energia conforme o indicado.
4. Conecte a máquina de fogo à mesa DMX com o cabo de sinal.
5. Ligue a máquina através do botão *power*.
6. Use a mesa DMX para configurar a máquina de fogo de acordo com suas funções.

DMX CONTROL:

Existem 5 canais DMX na máquina de fogo. Enderece em "1" o código de endereçamento da máquina para que ela possa automaticamente reconhecer os canais 1, 2, 3, 4 e 5 na mesa DMX. Os canais 1, 2, 3 e 4 representam as cores azul, vermelho, amarelo e verde. O último canal DMX aciona a união de todas as cores.

CANAL	EFEITO	ALTURA
Acione CH 5 e CH 1 juntos	Recorrência de cada cor (rápido)	1-2 metros
Acione CH 5 e CH 2 juntos	Recorrência de cada cor (devagar)	1-2 metros
Acione CH 5 e CH 3 juntos	Recorrência de duas cores	1-2 metros
Acione CH 5 e CH 4 juntos	Jato das quatro cores juntas	2-3 metros

REPARO:

Se tem qualquer problema com a máquina de fogo, por favor envie para o vendedor para reparar.