



Manual de Instruções

FORNO ELÉTRICO – HK-2602L



Atenção – Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto.

Manual do usuário

Você acabou de adquirir um produto UTILIZA, da mais alta qualidade.

Agradecemos a sua confiança em nossa marca.

Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a correta instalação e uso do seu novo produto.

Por favor, reserve alguns minutos para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação correta e um bom uso de todos os recursos deste produto.

Guarde este manual para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O CORRETO MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A UTILIZA preocupa-se com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Delas dependem o perfeito funcionamento do produto e sua segurança.

1. Desconecte o plugue de alimentação, antes de desmontar, montar ou antes da limpeza.
2. Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com o posto autorizado recomendado.
3. Nunca utilize o produto sobre a pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou outro líquido. Um choque elétrico nestas condições é muito perigoso.
4. O aparelho não é indicado para ser utilizado por crianças ou enfermos a não ser que tenham sido adequadamente supervisionado por uma pessoa responsável para assegurar que eles podem utilizar a unidade com segurança.
5. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
6. Não utilize o aparelho para qualquer outra finalidade que não a pretendida.
7. Não deixe o cabo elétrico entrar em contato com as partes quentes do forno;
8. Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificados, a fim de se evitar acidentes, como choques elétricos, curto-circuitos, queimaduras ou mesmo incêndio. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas em uma Assistência Técnica Autorizada. Nunca utilize em locais externos.
9. Não use seu aparelho com uma extensão a menos que esta tenha sido checada e testada por um eletricista qualificado ou um fornecedor elétrico.
10. Antes de desligar da tomada, desligue primeiro no timer;
11. Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;
12. Não deixe o produto conectado na tomada enquanto estiver ausente, mesmo que por instantes, principalmente onde houver crianças.
13. Não toque nas partes quentes do forno. Risco de queimaduras graves;
14. Não coloque alimentos maiores que a capacidade interna do forno. Risco de incêndio;
15. Não coloque objetos de metal ou vidro no forno. Risco de acidentes;
16. Nunca coloque materiais inflamáveis dentro do forno. Risco de incêndio;
17. Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;
18. Para evitar sobrecargas, não utilize outros aparelhos na mesma tomada, nem utilize benjamins ou extensões, evitando assim, danificar o produto e provocar sérios acidentes.

19. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.

20. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e/ou acidentes.

21. Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado

VISTA DETALHADA DO PRODUTO:



a. Controle do timer

b. Botão interruptor(on/off)

c. Controle do termostato

d. Gabinete

e. Puxador da porta

f. Porta de vidro

g. Dourador

h. Bandeja

i. Grelha

j. Pegador da grelha

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

CERTIFIQUE-SE QUE:

- O forno está desplugado da rede elétrica e se está na posição OFF;
- Qualquer acessório ou item tenha sido removido do interior do forno, e que os mesmos tenham sido lavados em água morna ou na máquina de lavar;
- Após a lavagem, que os acessórios estejam secos e corretamente montados;
- Após a remontagem, que o forno seja ligado na temperatura máxima por cerca de 20 minutos, para remover qualquer resíduo de fabricação do produto.

IMPORTANTE:

Na primeira utilização, o forno irá emitir fumaça. Isto é **NORMAL**, e não indica nenhum tipo de defeito. Isto acontece devido à queima de resíduos de fabricação, e irá desaparecer após 20 minutos, aproximadamente.

COMO ASSAR:

1. Coloque a grelha (l) na posição desejada;
2. Coloque a bandeja (h) com o alimento a ser assado sobre a grelha (l). Feche a porta do forno;
3. Gire o controle (b) para a posição ON .
4. Gire o controle do termostato (c) para a temperatura desejada;
5. Gire o controle de timer (a) para o tempo desejado.
6. Após o preparo do alimento, gire o controle do timer para a posição OFF, para desligar o forno.

DICAS:

Não envolva o alimento em papel alumínio. Isto pode evitar que o alimento aqueça corretamente. Para reaquecer o alimento, coloque-o na bandeja e ligue o forno a 150°C por 10 minutos. Nos primeiros usos, teste as diferentes temperaturas disponíveis, para evitar queimar os alimentos.

COMO GRELHAR:

1. Coloque a grelha (l) na posição desejada, com o alimento sobre a mesma;
2. Feche a porta do forno;
3. Gire o controle(b) para a posição ON .
4. Gire o controle do termostato (c) para a temperatura desejada;
5. Gire o controle de timer (a) para o tempo desejado.
6. Após o preparo do alimento, gire o controle do timer para a posição OFF, para desligar o forno.

DICAS:

Para um melhor resultado, não pré-aqueça o forno ao grelhar.

Sempre deixe um espaço entre o alimento e a resistência.

Use a grelha na posição mais alta para grelhar em menor tempo. Use uma posição mais baixa para alimentos que necessitem de maior tempo de cozimento, como frango, por exemplo.

COMO TOSTAR:

1. Gire o controle do termostato (c) para 250°C;
2. Gire o controle(b) para a posição ON..
4. Coloque o alimento a ser tostado na bandeja (h), e coloque-a sobre a grelha (l);
5. Gire o controle de timer (a) para o tempo máximo.
6. Após tostar do alimento, gire o controle do timer para a posição OFF, para desligar o forno.

LIMPEZA DO FORNO:

O seu forno deve ser limpo regularmente para um melhor funcionamento e para aumentar a vida útil do mesmo. Para isto, proceda da seguinte forma:

1. Desligue o forno da rede elétrica e certifique-se de que o mesmo esteja frio;
2. Lave a grelha e a bandeja em água morna e detergente. Enxague e seque;
3. Nunca submerja o forno em água ao qualquer outro líquido;
4. Para limpar o interior e o exterior do forno, utilize um pano. Não utilize limpadores abrasivos. Não raspe as partes do forno. Peças de metal podem se soltar e causar curto-circuitos, choques elétricos ou mesmo incêndios.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

A UTILIZA certifica ao consumidor estar entregando um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais aplicáveis.

A UTILIZA assegura ao consumidor deste produto garantia contra defeitos de material ou de fabricação que nele se apresentarem pelo período de 1 (um) ano, sendo os três primeiros meses de garantia legal, conforme os termos da lei 8.078 de 11/09/90, e os restantes 9 (nove) meses de garantia complementar concedida pela UTILIZA, a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando do exercício da garantia.

Constatado o defeito, procure um Posto Autorizado credenciado pela UTILIZA, únicos autorizados a efetuar eventuais reparos, munido da Nota Fiscal de compra. Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar (a critério da UTILIZA) gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

SITUAÇÕES DE INVALIDAÇÃO DA GARANTIA:

Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

Danos causados por agentes da natureza (enchentes, maresia, sobrecargas elétricas, raios, etc.);

Danos causados pelo uso não doméstico (comercial ou industrial);

Danos causados pelo não cumprimento das informações contidas no manual de instruções;

Danos causados por acidentes de transporte, armazenagem ou manuseio indevido;

Defeitos decorrentes do desgaste natural dos componentes ou de negligência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no manual de instruções;

Se ficar evidenciado que o produto sofreu modificações ou consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela UTILIZA;

Se houver algum defeito decorrente da ligação do produto a instalações elétricas inadequadas;

diferentes das recomendadas no manual ou sujeita a flutuações excessivas de tensões;

Defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações para as quais foi projetado.

A garantia não cobre:

Despesas com instalação de produtos ou transporte até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;

Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, gabinetes, etc.);

Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.

A UTILIZA não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Dados do cliente e produto:

Nome: _____ . Número da nota fiscal: _____ .

Endereço: _____ . Modelo: _____ .

CEP: _____ . Local de compra: _____ .

Cidade: _____ . Estado: _____ .

Telefone: _____ . Data da compra: _____ .

