



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

# Philco



Manual de Instruções

**ASPIRADOR TURBO 1640**

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador Turbo *1640*.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- Não usar o aparelho sem o filtro protetor do motor e sem o saco coletor de pó.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de pó permanente quando estiver cheio.
- Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- Para evitar acidentes, não permitir que as crianças utilizem o aparelho.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

## TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O motor não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>•Verificar se o aparelho está conectado firmemente à tomada elétrica.</li><li>•Verificar se há corrente elétrica na tomada elétrica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Recolocar o aparelho na tomada elétrica.</li><li>•Certificar-se de que a tomada elétrica está funcionando, testando-a com outro aparelho.</li></ul>
Sucção fraca	<ul style="list-style-type: none"><li>•Verificar se o acessório e a mangueira flexível estão obstruídas.</li><li>•Verificar se a passagem de ar está obstruída.</li><li>•Filtros sujos</li><li>•Controle de Sucção acionado.</li><li>•Saco coletor de pó cheio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Remover as obstruções.</li><li>•Remover as obstruções na passagem de ar.</li><li>•Fazer limpeza dos filtros</li><li>•Fechar o controle de sucção</li><li>•Efetuar a troca ou limpeza do saco coletor de pó.</li></ul>
O cordão elétrico não é recolhido completamente	<ul style="list-style-type: none"><li>•O cordão elétrico pode estar enroscado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Retirar de 2 a 3 metros do cordão elétrico e, então, recolhê-lo novamente.</li></ul>
O cordão elétrico não pode ser retirado com facilidade	<ul style="list-style-type: none"><li>•O cordão elétrico pode estar enroscado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Pressionar o botão para enrolamento automático do cordão elétrico e repetir as operações de recolhimento e expulsão do cordão elétrico.</li></ul>
O cordão elétrico é recolhido automaticamente	<ul style="list-style-type: none"><li>•A bobina de recolhimento está funcionando automaticamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Puxar e recolher o cordão elétrico por 4 ou 5 vezes. Se isto não resolver, procurar a <i>Assistência Técnica Autorizada</i>.</li></ul>

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO:

•Para maior versatilidade e otimização de espaço, este produto permite o armazenamento e transporte na posição vertical. Utilizar a alça auxiliar para manuseio nesta posição.

•Na parte inferior existe um encaixe para o tubo prolongador que deve ser usado conforme mostrado na figura abaixo:



- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho ou para adaptar acessórios .
- Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico ou pela mangueira flexível, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Evitar o contato físico, manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**Aviso importante : qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.**

## CUIDADO

- O aspirador não deverá ser usado por crianças ou por pessoas incapacitadas sem supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado para evitar acidentes.

## COMPONENTES

1. Indicador de saco coletor de pó cheio.
2. Bocal de encaixe da mangueira.
3. Botões de travamento da mangueira.
4. Tampa do compartimento de pó.
5. Trava da tampa do compartimento de pó.
6. Alça para transporte
7. Alavanca para recuo das escovas do acessório para pisos.
8. Alavanca para avanço das escovas do acessório para pisos.
9. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes.
10. Acessório para cantos e frestas com escova integrada.
11. Mangueira flexível.
12. Botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação.
13. Tampa do alojamento do filtro de exaustão.
14. Botão LIGA / DESLIGA (pedal).
15. Rodas traseiras. .
16. Válvula de controle de sucção.
17. Tubos prolongadores.
18. Trava da tampa do alojamento do filtro de exaustão.
19. Filtro HEPA de exaustão.
20. Encaixe de acessórios e tubo prolongador
21. Cordão de alimentação.
22. Plugue de alimentação.
23. Encaixe do suporte do saco para pó.
24. Suporte do saco coletor de pó.
25. Saco coletor de pó.
26. Filtro de proteção do motor.

**ATENÇÃO: se o recipiente não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó não poderá ser fechada adequadamente.**

- Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.
- Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo completamente, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas com a parte macia virada para fora.
- Para remover o filtro de exaustão, abrir a respectiva tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo completamente, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, fechar a tampa, deve-se ouvir um clique que indica o travamento completo.

**ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros, principalmente o filtro de proteção do motor. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.**

- Para a limpeza do produto, utilizar somente um pano úmido. Secar antes de guardá-lo.
- Não usar álcool, saponáceos, água quente, esponjas nem solventes na limpeza das partes plásticas.
- A Limpeza do aparelho é de responsabilidade do usuário, e garantirá uma melhor eficiência e durabilidade do aparelho.



## INSTRUÇÕES DE USO

- Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo. Certificar-se de que as travas estejam adequadamente encaixadas.
- Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o acessório com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas.
- Para a limpeza de pisos lisos utilizar o acessório com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas.
- Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o acessório, girando a escova para a posição recolhida.
- Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o acessório, girando a escova para a posição avançada.
- Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Evitar que o objeto fique preso ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.
- Para ligar o aparelho segurar o plugue e puxar o cordão de alimentação para fora e desenrolá-lo. Continuar puxando o cordão até o aparecimento das marcas coloridas. A marca amarela indica que o final do cordão está se aproximando. A partir desse ponto, puxar com cuidado. Ao aparecer a marca vermelha, o usuário deverá parar de puxar, a fim de evitar algum dano ao aparelho.
- Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
- Se durante o uso o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, significa que o saco coletor está cheio. Neste momento o usuário provavelmente notará que o produto perde eficiência. Quando isso ocorrer, esvaziar o saco coletor de pó permanente ou substituir o saco coletor de pó descartável, seguindo as instruções da seção "MANUTENÇÃO

## E LIMPEZA".

- Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Para remover a mangueira pressionar simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.
- Pressionar o botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação para recolhê-lo. O usuário deverá segurar com uma das mãos o plugue e com a outra pressionar o botão de recolhimento do cordão elétrico.

**NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, os botões LIGA/DESLIGA e de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação foram projetados para permitir o seu acionamento com os pés.**