# Manual de Instruções



ULFER ECOFILTER



	FILTRO DE ENTRAD	A ULFER ECOFILTER					
	PEQUENO	MÉDIO	GRANDE				
VAZÃO	800L/h	1600L/h	3000L/h				
DIMENSÕES	LARGURA = 118mm	LARGURA = 184 mm	LARGURA = 184 mm				
	ALTURA = 310mm	ALTURA = 333 mm	ALTURA = 594 mm				
VOLUME INTERNO	800 ml	2300 ml	4800 ml				
PESO VAZIO	1,02 kg	2,95 kg	4,90 kg				
PESO CHEIO D'ÁGUA	1,8 kg	5,25 kg	9,7 kg				
VOLUME DE REF.							
P/ENSAIO PARTICULAS	2000L	5000L	10000L				

### CARACTERÍSTICAS

O Filtro de Entrada Ulfer Ecofilter destina-se à melhoria da qualidade da água de uso industrial, potável, de acordo com a portaria N ° 518/2004 do Ministério da Saúde.

MATERIAL DO ELEMENTO FILTRANTE = PP

# RECOMENDAÇÕES PARA OBTER EFICIÊNCIA NA PURIFICAÇÃO DA ÁGUA

Atenção: nas regiões onde o tratamento de água não é satisfatório a vida útil do refil será menor de acordo com o grau de impurezas da água.

### **DICAS PARA RESOLVER PEQUENOS PROBLEMAS**

- Pouca saída d'água: Em seu funcionamento normal o Ulfer Ecofilter retém impurezas em seu refil que ao longo do tempo provocam o seu entupimento, esse tempo pode ser um longo ou curto período, dependendo da qualidade da água que entra no Filtro. Portanto se o Filtro apresenta pouca saída de água significa que está na hora de trocar o seu refil. Consulte os nossos representantes para a compra de um novo refil;

Garantia: Para validade da garantia do seu Filtro de Entrada Ulfer Ecofilter, em caso de problema ou mau funcionamento, os eventuais reparos no aparelho somente poderão ser feitos pela Assistência Técnica Ulfer ou por pessoas autorizadas. Somente eles estão autorizados a efetuar o reparo. Para isso, procure a Rede Nacional de Assistência Técnica Ulfer Online 0800-019-5400.

# PREZADO CLIENTE

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Ulfer da mais alta qualidade: o filtro de entrada Ulfer Ecofilter, que foi produzido pelos mais modernos processos de industrialização e submetido a rigoroso controle de qualidade.

# **APRESENTAÇÃO DO APARELHO**

- O mais econômico e eficaz produto para filtração central de casas, condomínios, prédios, escolas, hotéis, casas comerciais, industriais e máquinas especiais. Alta vazão com baixo investimento. Tecnologia de ponta para filtração central. Água cristalina em todos os pontos e caixa d'água;
- · Elemento filtrante de alto desempenho;
- Elimina logo na entrada todos os contaminantes sólidos como terra, barro, ferrugem, géis, areia, etc;
- Alta vazão: Ver tabela;
- · Reduz as incrustações na tubulação;
- Reduz os custos com a manutenção de máquinas e tubulações;
- Equipamentos de refrigeração ou autochaves, máquinas de lavar industriais.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Local de Instalação :** No cavalete de entrada ou na entrada da caixa d'água, protegido de intempéries.

- Dimensões: Vertabela;
- Peso: Vertabela;
- Vazão: Vertabela;
- Voume. interno do aparelho: Ver tabela;
- Volume de referência p/ ensaio particulados: Ver tabela;

### **Advertências**

- Pressão máxima de operação: 500 kPa (50 mca);
- Pressão mínima de operação: 30 kPa (3 mca);
- Temperatura máxima de operação: 50°C;
- Temperatura mínima de operação: 5°C;




# **Procedimentos**

Para executar a limpeza do seu filtro de entrada Ulfer Ecofilter, basta usar sabão neutro, esponja ou escova com cerdas macias. (Não utilizar nenhum tipo de solvente ou material abrasivo).

# **INSTALAÇÃO E USO**

# MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO PADRÃO:

- 02 Buchas de redução roscáveis de 1 " x 3/4" PVC (Médio 1600L/H);
- 02 Buchas de redução roscáveis de 1 1/2 "x3/4" PVC (Grande 3000L/H);
- 02 Niples roscáveis de 3/4" PVC;
- 04 Joelhos 90° soldáveis com rosca de 25 x 3/4" PVC;
- 02 uniões soldáveis de 25 PVC



- **2.** Rosqueie a redução na tampa do filtro Ulfer Ecofilter;
- **3.** Rosqueie os niples na parte interna das reduções;
- **4.** Rosqueie os joelhos nas extremidades dos niples;
- **5.** Feche o registro do cavalete de entrada da casa ou prédio;
- **6.** Desmonte as conexões após o medidor da companhia de abastecimento de água:
- 7. Passe fita veda rosca no tubo roscado na saída do medidor e no outro tubo que leva água até a casa ou prédio;
- 8. Rosqueie um joelho no tubo roscado na saída do medidor e no outro tubo que leva água até a casa ou prédio;
- 9. Corte dois pedaços de tubo de + 5 cm de comprimento e cole no joelho fixado na tampa do filtro de entrada Ulfer Ecofilter com cola para PVC;
- 10. Cole as uniões nos tubos colados na operação anterior;
- 11. Faça a medição da altura entre o joelho colado na saída do medidor e a entrada da união colada no Filtro e também do outro lado com o joelho do tubo que leva água até a casa ou prédio:
- 12. Corte dois tubos com o comprimento medido anteriormente;
- **13.** Cole um dos tubos entre o joelho da saída do medidor e a união colada no filtro:
- **14.** Cole o outro tubo entre a união colada no Filtro e o joelho fixado no tubo que leva água até a casa ou prédio;
- **15.** Após a secagem da cola desmonte o Filtro do sistema através das uniões;
- 16. Desrosqueie o corpo da tampa do Filtro;
- **17.** Introduza o elemento filtrante centralizando nas guias localizadas no fundo do corpo do Filtro;
- **18.** Rosqueie a tampa centralizando o elemento filtrante com as guias da tampa;
- 19. Monte o Filtro novamente no sistema através das uniões;
- **20.** Abra o registro do cavalete e pronto a água da sua residência já está sendo filtrada.

# TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE



- Feche o registro do cavalete;
  Desmonte o filtro de entrada Ulfer
- Ecofilter do sistema através das conexões tipo união;
- Desrosqueie o corpo do Filtro da tampa;
- **4.** Remova o elemento filtrante usado;
- Lave o corpo do filtro, a tampa e o anel de vedação com uma esponja, água e sabão neutro;
- **6.** Introduza o elemento filtrante centralizando nas guias localizadas no fundo do corpo do filtro;
- Rosqueie a tampa centralizando o elemento filtrante com as guias da tampa;
- 8. Monte o filtro novamente no sistema através das uniões;
- Abra o registro do cavalete e pronto, a água da sua residência já está sendo filtrada.





# **ATENÇÃO**



O REFIL é vendido em embalagem inviolável. A sua troca deverá ser periódica Verifique se a embalagem não foi violada e solicite o certificado de garantia.

# RECOMENDAÇÃO IMPO TANTE

Este filtro de entrada de água destina-se ao uso em água que atende a Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde.

# TERMO DE GARANTIA

A garantia do filtro de entrada Ulfer Ecofilter (só o aparelho) é de 6 (seis) meses, a partir da data de compra. Esta garantia abrange exclusivamente a substituição ou conserto, apenas das peças que apresentarem defeitos de fabricação ou de material. Os refis somente serão trocados se comprovados defeitos de material ou de fabricação. A garantia terá validade somente devidamente preenchida.

## **EXCLUSÃO DA GARANTIA**

- A garantia não terá efeito nos casos relacionados:
- Danos provocados por batidas, quedas, ataques de produtos químicos ou uso incorreto.
- Quando ficar constatado que houve violação no aparelho sem prévia autorização.



# Rede Nacional Assistência Téc



São Paulo - Capital

Bresser - Lapa - Sapopemba - Campo Limpo

ABC e Grande São Paulo Carapicuíba - Osasco - Santo André -Poá

> **São Paulo - Litoral** Guarujá

São Paulo - Interior

Americana - Botucatu - Mococa -Campinas - Itapeva - Mogi das Cruzes - Ribeirão Preto - São José dos Campos Sorocaba - Santa Bárbara do Oeste - Fernandópolis

**Alagoas** 

Arapiraca - Maceió

Amapá

Macapá

Amazonas Manaus

Bahia

Salvador - Porto Seguro

Ceará

Fortaleza - Juazeiro do Norte - Sobral - Morada Nova

> Distrito Federal Brasília - Ceilândia

Goiás Goiania

Maranhão

Imperatriz - São Luiz

**Mato Grosso** 

Cuiabá

Mato Grosso do Sul

Campo Grande - Corumbá Dourados - Paranaiba

**Minas Gerais** 

Contagem - Guaxupé - Ipatinga Juiz de Fora - Miradouro - Montes Claros - Passos - Poços de Caldas -Porteirinha - São João Del Rei -Uberlândia

> **Pará** Belém

Paraíba

João Pessoa

Paraná

Curitiba - Ponta Grossa - Pato Branco - Maringá

Pernambuco

Petrolina - Recife

**Piauí** Teresina Rio Grande do Norte Natal

Rio Grande do Sul

Camaquã - Canoas - Caxias do Sul -Erechim - Esteio - Frederico Westphalen - Guaíba - Lajeado Osório - Passo Fundo - Pelotas -Porto Alegre - Rio Grande - Santa Cruz do Sul - Santa Maria - Santo Ângelo -São Leopoldo -Tramandaí -Uruguaiana

Rondônia

Cacoal - Porto Velho

Rio de Janeiro

Barra do Piraí - Cabo Frio - Campo Grande - Duque de Caxias - Nova Iguaçu - Teresópolis - Rio de Janeiro -Valença - Bom Jardim

Roraima

Boa Vista

Santa Catarina

Blumenau - Chapecó - Florianópolis -Imbituba - Itajaí Joinville - Joaçaba -Lages -Maravilha - Palhoça

Sergipe

Aracajú

**Espírito Santo** 

Colatina - Cachoeiro de Itapemirim Linhares - Marataizes - Vila Velha

# Certificado de Garantia

airro:	Cidade:		Estado:	
l° de série do produto:		Produto / Modelo:		
ota Fiscal N°:	Nº do pedido:	Data da compra:	/	/_
ome do Revendedor:		Nome do vendedor:		
ndereço do revendedor:				

# ULFER ECOFILTER







