

Manual de instruções - TV Energy Stop



Índice

- 1- Finalidades de utilização
- 2- Dados técnicos
- 3- Cálculo de exemplo
- 4- Instalação
- 5- Colocação em funcionamento
- 6- Observações
- 7- Operação
- 8- Indicação de Aviso

Finalidade de utilização

1

O TV Energy Stop trata-se de um produto com o qual pode, reduzir o consumo de potência do seu televisor no modo standby para um valor $<0,25W$ desta forma, pode poupar e proteger o meio ambiente. O conforto da operação permanece inalterado.

O TV Energie Stop funciona com todos os telecomandos de IV (infravermelhos) disponíveis no mercado e também pode ser utilizado com outros aparelhos com telecomando de IV como leitor/gravador de DVD, sistemas som, etc.

Se utilizar uma ficha múltipla, podem ser conectados outros aparelhos como um grupo. O consumo da potência dos aparelhos conectados tem de perfazer, no modo ligado um total de $>30W$ e, no modo standby $<30W$.

Dados Técnicos

2

Tensão nominal: 230V-/50Hz

Capacidade máx. de carga: 10A/2300W

Consumo em standby: $<0,25W$

Limite de desconexão: $-30W$

Retardamento de desconexão: -1Min

Cálculo de exemplo

3

Consumo em standby de um televisor: 15w

Tempo médio do standby por dia: 20 horas

Poupança de energia por ano: $(15W \times 20h \times 365T) - 110KWh$

Poupança de custos por ano: $(110kWh \times 0,16e/kWh) - 17,60$ euros

Instalação

4

A) Conectar a ficha de alimentação do seu televisor na tomada do TV Energie stop.

B) Conectar o TV Energy Stop na tomada de parede.

C) Fixe o receptor de IV do TV Energie Stop na parte da frente do seu televisor, o mais próximo possível do receptor IV do televisor.

Colocação em funcionamento

5

Se não estiver memorizada nenhuma codificação (estado de fornecimento), a lâmpada de sinalização começa a piscar logo depois de conectar o TV Energy Stop na tomada de parede. Caso contrário mantenha a tecla de pressão do TV Energy Stop premida durante aprox. 4 seg. até a lâmpada de sinalização começar a piscar. Em seguida prima a tecla de ligação no telecomando da sua TV e direcione este sinal para o receptor IV do TV Energy Stop até a intermitência da lâmpada de sinalização aumentar e se apagar, em seguida. O código de IV desta Tecla está memorizado no TV Energy Stop.

Observações

6

O TV Energy Stop memoriza a codificação de IV permanentemente, ou seja, a função não se altera mesmo no caso de uma falha de corrente. Para introduzir um outro código de IV tem de se repetir a colocação em funcionamento.

Operação

7

Ligação do televisor

Prima a tecla para ligar do telecomando da sua TV até o televisor se ligar. (Primeiro liga-se o TV Energy Stop e pouco depois o televisor) Desconexão do televisor: Prima como habitualmente a tecla de desconexão do comando da sua TV. O televisor entra no modo de Standby.

Ligação manual do tv energy stop: pode ligar ou desligar o tv energy stop premindo brevemente a respectiva tecla de pressão o estado da tomada é representado pela lâmpada de sinalização.

Indicação de aviso

8

Não encaixar uma atrás da outra. Ausência de tensão garantida apenas com a ficha retirada.