



Manual de Instruções

PAR LED MGN

Conheça agora todas as funções de um aparelho de ultima geração, navegaremos pelos principais Menus e funcionalidades.



O aparelho possui quatro botões e um display na parte traseira, como mostra a foto acima.

O primeiro botão à esquerda é o MENU, o segundo SAVE ou ENTER, o terceiro UP para subir as opções e o quarto DOWN que desce o menu das opções.



1.0 MENU INICIAL.

Pressionando a tecla MENU pela primeira vez, serão mostradas as opções ON / OFF.

ON - Liga as funções do MENU

OFF - Restringe o acesso ao MENU.

MENU>> UP>> ON >>MENU

Seguindo os passo acima, teremos as opções:



Este menu acima, configura o canal inicial DMX 512 do aparelho.



Este menu acima configura o funcionamento de audio, o equipamento funciona no modo automatico de som.



Este Menu acima configura a intensidade de cada cor dos leds para o modo Stand Alone, C1 Red led, C2 Green led, C3 Blue Led, e C4 White led.



Esse Menu configura o modo Flash, esse é o modo que o equipamento trabalha em Stand Alone, com troca de cores e strobo.



MENU SOUND

Neste menu SOUND serão apresentadas duas funções muito interessantes do aparelho.



Na configuração Soud >> Tecla SAVE, o aparelho funciona apagado, quando capta um sinal de audio pelo microfone interno ele acende e gera efeitos de strobo e cores de acordo com os beats do audio ambiente.



Na configuração SOUF>>tecla SAVE, o aparelho funciona aceso, quando capta um sinal de audio pelo microfone interno, gera efeitos randomicos de cor.



MENU C1, C2, C3, e C4.



Nesse menu e acionando as teclas UP e DOWN, você pode acessar os modos C1, C2, C3 e C4.

Esses modos controlam as intensidades das cores RED, GREEN, BLUE E WHITE respectivamente.

Ajuste as cores individualmente, depois pressione a tecla SAVE.

Para sair desse modo, navegue pelo menu até a o display A000, e pressionando a tecla SAVE, configurando o aparelho para os comandos DMX.



MENU FLASH



No Modos FLAS>> Tecla SAVE, o aparelho funciona no modo strobo, com as teclas UP e DOWN é possível ajustar entre 13 velocidades, de 00 a 12.



No modo FADE>>Tecla SAVE, o aparelho funciona no modo FADE, nesse modo o aparelho troca de cores randomicamente em fade, com as teclas UP e DOWN, é possível se ajustar entre 13 velocidades, de 00 a 13.



No modo ACC- >>Tecla SAVE, o aparelho funciona no modo Automatic Color Change, troca automatica de cores sem fade, ou seja, troca repentina de cores. Com as teclas UP e DOWN, é possível se ajustar entre 13 velocidades de 00 a 12.

Esperamos que este manual seja util para que você tire o máximo de aproveitamento deste equipamento, saiba que é um equipamento de ultima geração, atestado e aprovado pelos melhores profissionais do mercado.

No caso de alguma duvida, critica, sugesto ou elogios, por favor entre em contato, estaremos sempre prontos para Ouvi-los e atende-los.

Muito Obrigado

Equipe MGN Iluminação.