

07/07 684-05/00 705645 REV.0

BRITANIA SOUND



BSG5



BSG6



BSG3

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

Manual de Instruções

GLOSSÁRIO

- AC – sigla que significa corrente alternada. Indica que o equipamento é alimentado por corrente alternada (mesma forma de corrente existente nas tomadas elétricas residenciais).
- Analógico – são dados que não foram digitalizados. É o meio de transmissão dos sinais de áudio e vídeo utilizados pela maioria dos *DVDs players* atuais, como o vídeo composto e as saídas de áudio estéreo.
- Canal – caminho por onde o sinal sonoro passa. Uma saída estéreo tem dois canais, um esquerdo e um direito.
- DC – sigla que significa corrente contínua. Indica que o equipamento é alimentado por corrente contínua. Como exemplo de corrente contínua, entenda as pilhas e baterias.
- Digital – dados no formato de *bits*, convertidos do analógico para o digital (digitalizados). Arquivos de música no formato *MP3* e de fotos no formato *JPEG* são exemplos de dados digitalizados. Os dados digitais transmitidos são feitos pela saída coaxial e óptica.
- Estéreo – sistema de som que utiliza dois canais, um esquerdo e um direito. Esses canais são independentes e transmitem-nos uma sensação de tridimensionalidade do som. Usado na maioria dos reprodutores de *CDs* e *DVDs* básicos.
- Potência *RMS* – unidade que mensura a potência real dos alto falantes quanto a intensidade sonora emitida. Significa, originalmente, *Root Mean Square*.
- Ruído – sinal indesejado que causa interferência. Pode estar presente na gravação e/ou reprodução de qualquer tipo de arquivo. Exemplo: chiados, estalidos, zumbidos, etc.
- Stand-by* – no modo *stand-by*, o aparelho consome o mínimo de energia necessária, utilizando-a apenas para manter as funções básicas em operação, como a manutenção do relógio, configurações pessoais e a condição de espera para ser ativado via controle remoto.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	02
PRECAUÇÕES GERAIS	02
CARACTERÍSTICAS DO APARELHO	03
CONHECENDO O APARELHO BS63	04
CONHECENDO O APARELHO BS65	05
CONHECENDO O APARELHO BS66	06
CONHECENDO O APARELHO	
1. Indicador PM	07
2. Mostrador de frequências	07
3. Botão <i>SNOOZE</i>	07
4. <i>Display</i>	07
5. Botão <i>TIME</i>	07
6. Botão <i>HOUR</i>	07
7. Botão <i>SLEEP</i>	07
8. Botão <i>MIN</i>	07
9. Botão <i>AL.SET</i>	07
10. Indicador da função despertador	07
11. Alto-falante embutido.	07
12. <i>VOL</i>	07
13. <i>FUNCTION</i>	07
14. Compartimento para a bateria de backup de 9 V	07
15. <i>TUNING</i> (Controle de sintonia)	07
16. <i>BAND</i> (Seletor AM/FM)	07
17. Antena FM.	07
18. Cabo de alimentação AC	07
19. Botão <i>AL.OFF</i>	07
20. Indicador de sintonia	07
21. Chave seletora de tensão 127 V/220 V	07
22. Entrada de ar	07
CONEXÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO	08
CONFIGURAR A HORA DO RELÓGIO	08
OPERAÇÃO DO RÁDIO	08
CONFIGURAR A HORA DO DESPERTADOR	08
FUNÇÃO <i>SNOOZE</i>	09
PARA DESLIGAR O DESPERTADOR	09
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA	09
DESPERTAR COM A FUNÇÃO <i>BUZZER</i>	10
DESPERTAR COM A FUNÇÃO RÁDIO	10
ADORMECENDO COM MÚSICA	10
PROBLEMAS FREQUENTES	11
GLOSSÁRIO	12

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Rádio Relógio Digital Britânia.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

PRECAUÇÕES GERAIS

- Quando o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, desconectar o cordão elétrico da tomada elétrica. Caso esteja com a bateria inserida, retirá-la.
- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não expor o aparelho à luz solar direta.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor, incluindo aquecedores, fogões, ou outros tipos de aparelhagens que gerem calor.
- Não colocá-lo próximo ao mar nem próximo a locais poeirentos e arenosos.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes fortes, pois esses podem danificar o acabamento da superfície do aparelho.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio, segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento do produto, além da perda da garantia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar levar a uma *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

PROBLEMAS FREQUENTES

Sintoma	Causa	Solução
• Não liga.	• Tomada com problemas . • Cabo de alimentação desligado.	• Trocar à tomada a qual o aparelho está conectado. • Verificar se o cabo de alimentação está ligado corretamente.
• Sem som.	• Volume muito baixo. • Rádio desligado.	• Aumentar o volume do rádio. • Verificar se o aparelho está no modo <i>ON</i> (ligado).
• FM/AM não sintoniza.	• Antena disposta de forma errada. • Local de recepção fraco.	• Esticar e movimentar a antena. • Trocar o local do rádio.
• Relógio piscando.	• Hora não está ajustada.	• Ajustar o relógio.
• Relógio perde o ajuste.	• Mau contato na tomada / extensão. • Queda de energia.	• Verificar se o cabo está bem fixado à tomada/extensão. • Colocar uma bateria de <i>BACKUP</i> .
• Alarme não dispara.	• Alarme não está ajustado.	• Ajustar o horário do alarme.
• Alarme não dispara no modo RÁDIO.	• Aparelho não está no modo AUTO. • Botão de VOLUME está no mínimo.	• Deslizar a chave para a posição AUTO. • Aumentar o volume.
• Alarme não dispara no modo BUZZER.	• Aparelho não está no modo AUTO. • Botão de VOLUME não está na posição BUZZ.	• Deslizar a chave para a posição AUTO. • Girar o botão do VOLUME no sentido de reduzir o volume até escutar um " <i>click</i> ".
• Relógio com display muito fraco.	• Excesso de claridade. • Voltagem errada.	• Reduzir a quantidade de luz do ambiente. • Verificar se o aparelho está com a voltagem correta.

DESPERTAR COM A FUNÇÃO *BUZZER*

- 1–Configurar a hora do despertador ou verificar se a hora pré-configurada está correta pressionando o botão de ajuste do alarme (*AL. SET*).
 - 2–Colocar a chave seletora de funções na posição *BUZZER*.
- O *BUZZER* irá soar na hora pré-configurada.

Nota: Para colocar a chave na posição *BUZZER* nos modelos BS 63 e BS 66, é necessário girar o controle de volume no sentido de redução do volume até escutar um “*click*” indicando que o aparelho está na função *BUZZER*.

DESPERTAR COM A FUNÇÃO RÁDIO

- 1–Ligar o rádio (deslizar a chave seletora de funções para a posição *ON*).
 - 2–Sintonizar na sua emissora favorita e ajustar o nível de volume.
 - 3–Configurar a hora do despertador ou verificar se a hora pré-configurada está correta pressionando o botão de ajuste do alarme (*AL. SET*).
 - 4– Colocar a tecla de função na posição *RADIO* ou *AUTO*.
- O rádio começará a tocar automaticamente na hora pré-determinada para despertar.

ADORMECENDO COM MÚSICA

Deslizar a chave seletora de funções para a posição *RUN* OU *AUTO*. Ao pressionar o botão *SLEEP*, a função *RÁDIO* será ativada durante o período de tempo que o usuário pré-determinou e em seguida se desligará automaticamente.

Para ajustar o tempo de permanência do aparelho antes dele desligar:

- 1–Pressionar e segurar os botões *SLEEP* e *HOURL* simultaneamente. O mostrador exibirá 1 hora e 59 minutos.
 - 2–Manter o botão *SLEEP* pressionado, a mensagem 0:59 aparecerá no mostrador do relógio. Pressionar o botão dos minutos (*MIN*) para reduzir o tempo em que o rádio tocará música, de 59 minutos para o número de minutos desejado. O rádio se desligará automaticamente depois deste período.
- Ou então mantenha simultaneamente pressionados os botões *SLEEP* e *HOURL* e pressionar o botão dos minutos (*MINUTE*) para reduzir o espaço de tempo de 1 hora e 59 minutos para o período desejado.

Nota: Para desativar a função *SLEEP*, pressionar o botão *SNOOZE*.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO



- *Display* Digital.
- Rádio AM / FM Estéreo com indicador da estação.
- Função *SLEEP* (adormecendo com música).
- Função *SNOOZE* (função soneca).
- Bivolt 127 V/220 V~.

Nota: A disponibilidade das características citadas acima depende do modelo adquirido.

ATENÇÃO

- Este aparelho vem ajustado para 220 V.
- Caso a tensão da região de utilização seja 127 V, trocar a tensão do aparelho na chave seletora de tensão. Consultar a página *CONHECENDO O APARELHO* do modelo para localizar a chave.
- A ligação do aparelho na tensão errada pode danificar o equipamento permanentemente não estando incluso na garantia do mesmo.

CONHECENDO O APARELHO - BS63



FUNÇÃO SNOOZE

• Para dormir por mais 9 minutos depois que o despertador por **RADIO / BUZZER** estiver funcionando, tocar levemente o botão **SNOOZE**. O rádio, ou despertador, irá parar por 9 minutos e se ligará automaticamente outra vez. (Este botão só funcionará para a função descrita acima se a chave seletora de funções estiver na posição **RADIO** ou **BUZZER**).

PARA DESLIGAR O DESPERTADOR

- Enquanto o despertador estiver funcionando, pressionar o botão **ALARM OFF (AL. OFF)** para desligar o despertador.
- Para o BS65, também existe a possibilidade de se deslizar a chave seletora de funções para a posição **"RUN"** para desativar a função despertador.

QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA

Quando o fornecimento de energia elétrica for interrompido, se o aparelho não tiver sido equipado com uma bateria de 9 V (**BACKUP**), a hora atual e a hora do despertador aparecerão alteradas quando a energia voltar. O mostrador digital irá piscar para avisá-lo de que a energia foi interrompida. Você terá que re-configurar a hora atual e a hora do despertador.

BATERIA DE **BACKUP**.

- Instalar uma bateria de 9 V (acessório opcional, não incluído com o produto) no compartimento localizado no fundo do aparelho.
- A hora atual e a hora do despertador serão armazenadas na memória quando houver uma interrupção de fornecimento de energia. O rádio e *display* ficarão desligados durante a falta de energia. Quando esta voltar, o mostrador exibirá a hora atual. A bateria irá armazenar as horas internas por aproximadamente 30 minutos. Se a interrupção de energia for superior a 30 minutos, será necessário re-configurar a hora atual e a hora do despertador.

CONEXÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Conectar o plugue do cordão de alimentação à tomada. O aparelho estará a partir deste momento ligado à rede elétrica.
- Certificar-se de que a chave seletora de tensão corresponde à da sua rede elétrica.
- Para desligar completamente o aparelho da rede elétrica, retirar o plugue da tomada.
- Se a alimentação elétrica for interrompida e posteriormente restabelecida, o horário ajustado será perdido e o *display* do rádio-relógio irá piscar.
- Certificar-se de ajustar novamente a hora do relógio e do despertador para que o aparelho funcione apropriadamente.

CONFIGURAR A HORA DO RELÓGIO

- 1—Pressionar e segurar o botão de ajuste do relógio (*TIME*).
- 2—Manter o botão de ajuste pressionado, pressionar repetidamente os botões dos minutos e das horas para acertar o relógio.
- 3—Soltar estes botões.





OPERAÇÃO DO RÁDIO

- 1—Deslizar a chave seletora de funções (*FUNCTION*) para a posição *ON*.
 - 2—Colocar a chave *BAND* na banda de rádio desejada (*AM* ou *FM*).
 - 3—Girar o controle de sintonia a fim de sintonizar a estação desejada.
 - 4—Ajustar o controle de volume para um nível auditivo confortável.
- A antena *AM* é interna. Para uma recepção melhor ser obtida, girar ou trocar o aparelho de lugar.
 - Para as estações *FM*, o fio da antena *FM* (arame fino de cor preta) deverá ser completamente esticado.


CONFIGURAR A HORA DO DESPERTADOR

- 1—Pressionar e segurar o botão de ajuste do alarme (*Al. Set*).
- 2—Manter o botão de ajuste pressionado, pressionar repetidamente os botões dos minutos e das horas para acertar o horário do alarme.
- 3— Soltar estes botões.

CONHECENDO O APARELHO - BS65



CONHECENDO O APARELHO - BS66



06

CONHECENDO O APARELHO

1. Indicador PM – quando aceso indica que as horas mostradas no display são referentes ao período vespertino, ou seja, passados do meio dia.
2. Mostrador de frequências – escala de frequências AM e FM.
3. Botão *SNOOZE* – ativa a função Soneca. Quando o alarme disparar, seja com música ou no modo sonoro, após pressionar este botão o aparelho irá interromper o alarme por aproximadamente 9 minutos reativando-o em seguida.
4. *Display* – este é o mostrador do relógio.
5. Botão *TIME* – usado para ajustar o relógio.
6. Botão *HOUR* – usado para ajustar as horas.
7. Botão *SLEEP* – usado para ajustar o relógio da função *SLEEP* (adormecendo com música). Quando ativada, a função *SLEEP* fará com que o aparelho desligue automaticamente no horário ajustado.
8. Botão *MIN* – para ajustar os minutos.
9. Botão *AL.SET* – usado para ajustar o despertador.
10. Indicador da função despertador – fica aceso quando o despertador está ativado.
11. Alto-falante embutido.
12. *VOL* – Controle de volume.
13. *FUNCTION* (Chave seletora de funções) – usado para escolher entre os modos de operação do aparelho.
14. Compartimento para a bateria de backup de 9 V - ver tópico QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
15. *TUNING* (Controle de sintonia) – usado para sintonizar as estações do rádio.
16. *BAND* (Seletor AM/FM) – usado para escolher qual a banda do rádio que estará em funcionamento.
17. Antena FM.
18. Cabo de alimentação AC
19. Botão *AL.OFF* – usado para desligar o despertador
20. Indicador de sintonia – Usá-lo para facilitar a localização da estação de rádio procurada.
21. Chave seletora de tensão 127 V/220 V
22. Entrada de ar – orifícios destinados à ventilação. Mantê-los sempre desobstruídos.

IMPORTANTE

Algumas das funções podem não estar disponíveis. Depende do modelo adquirido.

07