

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA



MODELO 7649.08.0.00

Manual de Instruções

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Funções:

- Indicação da temperatura interna (-10° +50°C/°F)
- Umidade relativa interna (20% - 90%)
- Memória de valores máximos e mínimos
- Previsão meteorológica
- Relógio
- Calendário
- Alarme com função soneca (snooze)

Manuseio:

- Abra o compartimento de pilhas e insira a pilha com a polaridade correta. A unidade estará pronta para funcionar.

Visualização:

- Visualização normal: o visor à esquerda indicará o símbolo meteorológico, o visor central indicará o horário (horas, minutos), o ícone do alarme e/ou indicador das horas (se este for o caso), o visor à cima à direita indicará a data e a umidade e abaixo, o dia da semana e a temperatura.
- Utilizando o botão °C/°F poderá ser selecionada a unidade de medição para temperatura.

- Pressionando o botão MODE, poderá chegar no modo de alarme. O horário do alarme aparecerá no visor.
- Pressionando o botão MODE por duas vezes, poderá chegar ao modo da data. O ano aparecerá no visor.

Modo de ajuste:

- Pressione o botão SET durante 2 segundos para chegar no modo de ajuste. Selecione os dados a serem ajustados.
- Os dígitos começarão a piscar. Programe o horário desejado pressionando o botão ADJ. Pressione e mantenha pressionado para uma contagem rápida.

A. Programando o horário:

Pressione o botão SET (2 segundos).

Pressione o botão ADJ para selecionar o formato 12 ou 24 horas.

Pressione o botão SET e com o botão ADJ ajuste a hora.

Pressione o botão SET e com o botão ADJ ajuste os minutos.

Pressione o botão MODE para sair do modo de ajuste.

B. Ajuste do alarme:

Pressione o botão MODE para chegar ao modo de alarme.

Pressione o botão SET (2 seg), com o botão ADJ ajuste a hora do alarme.

Pressione o botão SET, com o botão ADJ ajuste os minutos do alarme.

Pressione o botão MODE para sair do modo de ajuste.

C. Ajuste a data:

Pressione o botão MODE para chegar ao modo de alarme.

Pressione o botão SET (2 seg), com o botão ADJ ajuste o ano.

Pressione o botão SET, com o botão ADJ ajuste o mês.

Pressione o botão SET, com o botão UP ajuste o dia.

Pressione o botão MODE, para sair do modo de ajuste.

Ativar/desativar o alarme

- Para ativar/desativar a função do alarme e/ou indicador de horas, pressione novamente o botão ADJ no modo do alarme. O símbolo correspondente aparecerá ou desaparecerá no visor.
- Finalize o alarme com qualquer tecla.

Função Soneca (Snooze)

- Quando soar o despertador ative a função soneca (snooze) com o botão SNZ. No visor aparecerá o símbolo de soneca (snooze). O som do alarme será interrompido durante 5 minutos.

Valores máximos e mínimos

- Pressionando o botão ADJ no modo normal, aparecerá o valor da temperatura e da umidade máxima desde a última reposição.
- Mantenha pressionado o botão ADJ novamente, o visor mostrará os valores mínimos desde a última reposição.
- Pressione e mantenha pressionado o botão ADJ para resetar os valores MAX/MIN para temperatura e umidade atuais.

Previsão do tempo

- O instrumento não tem sensor de pressão atmosférica. A previsão do tempo é baseada nas mudanças dos valores da umidade.

Manutenção

- Substitua as pilhas quando a visualização estiver mais fraca.

- **Atenção:** a unidade e as pilhas não poderão ser depositadas como resíduos normais da casa. Por favor, deposite-as no comércio especializado ou nos centros de recolhimento previstos pelo regulamento local.
- Não exponha a unidade a temperaturas ou vibrações extremas.
- Limpe a unidade com um pano suave, ligeiramente umedecido. Não utilize nenhum produto abrasivo.
- Por favor, não faça nenhum reparo na unidade. Em caso de reclamações, dirija-se a revenda mais próxima. Antes da reclamação, por favor, substitua as pilhas. Em caso de abertura ou manuseio inadequado, a garantia será anulada.

Referências Técnicas

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões | 165 x 90 x 35mm |
| Peso | 175g |
| Material | Plástico PS |
| Temperatura | |
| Escala | -10+50°C/°F |
| Resolução | 1°C/°F |
| Precisão | ± 1°C/ °F |
| Umidade | |
| Escala | 20 a 90% UR |
| Resolução | 1% UR |
| Precisão | ± 5% UR |



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

IMPORTADO POR:



Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br
www.incoterm.com.br

Filial São Paulo

Rua Machado Bittencourt, 361 - sala 1505 - São Paulo/SP
Tel.: 11 - 5574.5757

Origem: Emax/China