

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- A cafeteira deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada. Nunca desconectar puxando pelo fio, apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar a cafeteira com a jarra fora do lugar ou vazia.
- Não ligar a cafeteira perto de produtos explosivos ou inflamáveis.
- Não obstruir a saída de ar que fica no fundo do aparelho.
- Ao programar a cafeteira e sempre antes de passar o café, lembrar-se de colocar a jarra em cima da placa de aquecimento.
- Utilizar apenas água limpa para preparar o café. Não colocar qualquer outro líquido no reservatório de água.
- Para adicionar café durante o preparo desligar a cafeteira.
- Não colocar a cafeteira diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, no forno quente, nem próximo a estes locais.
- Manter a jarra tampada ao passar e ao servir o café.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir cordão elétrico, plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- É recomendado não tocar em partes metálicas com peças de metal como: anéis, talheres, etc., quando o aparelho estiver ligado.
- Não colocar o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Esperar até que o filtro de papel esteja frio antes de retirá-lo da cafeteira.
- Não remover a cafeteira do lugar com a jarra cheia de café quente.
- Aguardar que a placa de aquecimento esfrie para tocá-la. Retirar o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não retirar a tampa inferior.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, leva-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

CUIDADOS ESPECIAIS COM A JARRA

- A jarra refratária deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.
- Não usar a jarra se estiver rachada nem se a alça estiver solta ou frouxa.
- Não deixar que todo o líquido se evapore da jarra. Não aquecer a jarra quando estiver vazia.
- Jogar fora a jarra se estiver com qualquer tipo de problema. Se estiver lascada ou rachada ela poderá se partir ou contaminar o café com pedaços de vidro.
- Nunca usar palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem arranhar ou enfraquecer o vidro.
- Não colocar a jarra perto, nem diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro de forno quente ou do microondas.
- Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Manusear a jarra com cuidado e evitar pancadas fortes.

DICAS DE LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imergido na água.
- O porta-filtro, a jarra e a tampa da jarra devem ser limpos com água e detergente ou no lava-louças.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

BRITANIA



Cafeteira D36P

Manual de Instruções

ATENÇÃO

- Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.
- Antes de ligar a cafeteira, verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

• Antes de passar o primeiro café, lavar bem a jarra, a tampa da jarra e o porta-filtro removível em água quente com sabão. Enxágüar e secar. Limpar a parte interna da cafeteira passando duas jarras cheias de água da torneira (ver "Instruções para Passar o Café"). Não colocar o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza.

NOTA: Ao final do primeiro ciclo, desligar a cafeteira e aguardar por dez minutos. Ligar o aparelho novamente e passar a segunda jarra de água.



GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

AJUSTANDO O RELÓGIO

- Ligar a cafeteira na tomada. A hora "12:00" aparecerá no visor (relógio digital).
- Para ajustar o relógio o botão programa deve ser pressionado até aparecer no visor "clock". Em seguida, o botão "HORA" deve ser pressionado até atingir a hora desejada. Então pressionar o botão "MIN" para ajustar os minutos. Após 10 segundos sem mexer nos botões de horas ou minutos a palavra clock desaparecerá do visor.

Recomendação: Um pouco antes de chegar na hora desejada, pressionar brevemente o botão "HORA" para evitar que passe da hora desejada. Fazer o mesmo com o botão "MIN" para ajustar os minutos.

INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ

- 1-Ligar a cafeteira na tomada conforme a voltagem indicada no aparelho.
- 2-Encher a jarra com água fria. Em seguida despejar a água no reservatório. O reservatório de água tem marcas para poder enchê-lo conforme a quantidade desejada. Não adicionar açúcar na água.
- 3-Colocar o filtro de papel no porta-filtro. Usar filtro tamanho 102. Colocar a quantidade de pó de café desejada.
- 4-Colocar o porta-filtro no lugar observando atentamente a posição de travamento e fechar a tampa.
- 5-Colocar a jarra na placa de aquecimento.
- 6-Para ligar o aparelho pressionar o botão "LIGA/DESL". A luz vermelha ON (Ligado) acesa indicará que o aparelho está em funcionamento.
- 7-Se desejar servir uma xícara de café antes de completar o ciclo, simplesmente retirar a jarra da placa de aquecimento. A cafeteira interrompe o processo automaticamente (pára de pingar). Recolocar a jarra na posição original para retomar a operação.

NOTA: Embora o processo de passar o café se interrompa, a cafeteira não desliga com a retirada da jarra. Por isso, recolocar a jarra sobre a placa de aquecimento logo após ter servido o café, evitando com isso o acúmulo e o transbordamento de líquido dentro do porta-filtro da cafeteira.

8-Manter a tampa da jarra no lugar para servir e para manter o café na temperatura ideal.

9-Para manter o café quente, recolocar a jarra na placa de aquecimento após servir. A placa faz um ciclo automático que mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada.

10-Desligar o aparelho quando a jarra estiver vazia ou quando a cafeteira não estiver sendo usada pressionando o botão "LIGA/DESL". As luzes apagadas indicam que o aparelho está desligado.

11-Para passar uma segunda jarra de café, desligar o aparelho e aguardar por 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Importante: Se o aparelho não tiver tempo suficiente para esfriar antes de ser usado novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais, causando a emissão de vapor através da abertura, podendo causar queimaduras.

NOTA: O uso de água de origem mineral reduz a vida útil do aparelho e causa entupimentos.

PARA PASSAR UMA SEGUNDA JARRA DE CAFÉ

Conforme acima mencionado, aguardar 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Em seguida jogar fora o filtro de papel, lavar a jarra e o porta-filtro. Repetir a operação acima para passar o café.

- Não reaproveitar o pó de café usado, pois irá prejudicar o sabor do café.
- Não requentar o café. O café é mais saboroso logo depois de passado.

OPERAÇÃO MANUAL

- Para acionar a cafeteira, pressionar o botão "LIGA/DESL". No instante em que o botão estiver pressionado, a hora programada aparecerá no visor. A luz piloto vermelha acenderá, indicando que a cafeteira está ligada e que o processo de passar café está em andamento.
- Para desligar a cafeteira, pressionar o botão "LIGA/DESL". A luz vermelha ON (Ligado) apagará, indicando que a cafeteira foi desligada.

OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

- Para programar a operação automática, pressionar o botão "PROGRAMA" até aparecer no visor a palavra "Timer". Rapidamente apertar o botão "hora" e ajustar a hora desejada para passar o café; em seguida apertar o botão "min" para ajustar os minutos. Após 10 segundos do último ajuste aparecerá novamente a hora do dia.
- Para ativar a operação automática, pressionar brevemente o botão Liga/Desl. até que a luz amarela acenda.
- A luz vermelha acenderá quando atingir o horário programado para passar o café. Para desligar a Cafeteira pressionar o botão Liga/Desl. A luz vermelha apagará, indicando que a Cafeteira está desligada.
- Para ativar novamente a operação automática, pressionar brevemente o botão "PROGRAMA".

PARA MANTER O CAFÉ QUENTE

Após servir o café colocar a jarra novamente sobre a placa de aquecimento e ligar a cafeteira. O café permanecerá quente até que a cafeteira seja desligada. A luz vermelha apagará, indicando que a cafeteira foi desligada.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CAFETEIRA

- A Cafeteira permanecerá ligada por um período de 2 horas no máximo; após este período desligará automaticamente.