



## Manual de Instruções

### Facetadora Diamantada - **NH-35**

#### Instruções

Não use o equipamento sem ler as informações contidas neste manual. Qualquer violação deste manual pode causar acidentes ou choque elétrico.

O fabricante não é responsável pelo mau uso por parte do usuário, por isso leia as instruções antes de operar o equipamento.

- ✓ 01-Não use o equipamento a não ser o especificado no manual.
- ✓ 02-Quando a máquina estiver ligada, não toque no rebolo, pois isso pode causar acidentes.
- ✓ 03-Quando não houver energia suficiente para ligar a máquina, por exemplo, oscilações e queda de energia, não utilize o equipamento. Espere até a energia estar 100% estabelecida.
- ✓ 04-Coloque o equipamento em local adequado, longe da luz direta do sol e evite altas temperaturas.
- ✓ 05-Se líquido ou qualquer outro corpo estranho entrar no equipamento, desligue-o imediatamente e tire o cabo de alimentação.



- ✓ 06-Não ligue o novamente até que o equipamento esteja totalmente seco e sem sujeiras dentro do mesmo.
- ✓ 07-Se o equipamento não for usado por muito tempo, remova o cabo de alimentação da tomada.

### **Embalagem**

- 01-Abra a caixa e retire o equipamento de sua embalagem plástica.
- 02-Tire o equipamento da caixa cuidadosamente e coloque-o em uma superfície estável.

### **Acessórios**

Verifique se o equipamento contém os seguintes acessórios:

- \*Tanque de água
- \*Esponja
- \*Prato de bloqueio de água
- \*Botão de reversão
- \*Válvula de água
- \*Rebolo
- \*Botão liga/desliga
- \*Mangueira de saída

### **Operação**

Quando a máquina for usada, conecte a mangueira com o adaptador de água inferior.

Depois coloque a vasilha de água inferior no botão da máquina e coloque o dreno na passagem do tubo.

Coloque a vasilha de água superior na vala no topo da máquina e deixe água escorrer entre 0,70ml a 80ml de água limpa. Quando a máquina



for usada pela primeira vez, tire a esponja de dentro da válvula de água e coloque dentro da água, pressione-a com as mãos e depois coloque novamente no local depois de absorver água suficiente.

Abra a válvula de água e deixe a água gotejar de 80 a 100 gotas por minuto. Ligue a máquina e estará pronta para ser usada.

Depois de certo tempo de uso, tire a água inferior e limpe caso o tubo esteja bloqueado.

Quando o rebolo for usado por muito tempo pode ser necessário fazer o condicionamento do rebolo. Use uma lima para fazer a restauração, quando isso for feito a válvula de água deve estar aberta.

O botão de reversão, no lado esquerdo da máquina, é um botão ajustador que se move para frente e para trás (não é usado com muita frequência). Quando for utilizado, a máquina deve estar desligada ou o equipamento sofrerá danos.

<b>Departamento de Qualidade</b>
<i>Responsável pelo Documento: Fernando Viaña</i>