



D-MEDIA COMMERCE S.p.A.
VIA ARETINA 25 50065 SIECI (FI) ITALIA
TEL. +39 055 8363040
FAX +39 055 8363057
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052
E-MAIL: assistenza.dmail@dmc.it

218584 - BABBO NATALE MUSICALE CON ELICA E LED

Sostituzione delle batterie e funzionamento

- Il prodotto funziona con 3 batterie tipo AAA
- Aprire il vano batterie sotto al prodotto
- Rimpiazzare le batterie rispettando la polarità corretta
- Richiudere il vano batterie
- Spostare il selettore in posizione ON
- Per attivare il prodotto premere il pulsante sul piede

Informazioni importanti sulle batterie

- Fare installare le batterie da un adulto
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Utilizzare solo pile identiche o simili a quelle raccomandate dal fabbricante.
- Inserire le pile rispettando la polarità corretta (+) (-).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Conservare le istruzioni poiché contengono informazioni importanti.

Attenzione il prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Prodotto decorativo natalizio. Non è un giocattolo. Tenere fuori della portata dei bambini



D-MAIL VENDA DIRECTA S.A.
PARQUE MONSERRATE - PAV. C - Z.I. DA
ABRUÑEIRA 2710 SINTRA - PORTUGAL
TEL. +351 21 9156560 - FAX +351 21 9156569
E-MAIL: asistencia@dmail.pt

218584 - PAI NATAL MUSICAL COM LED

Substituir as pilhas e instruções

- Funciona com pilhas (necessita de 3 pilhas AA)
- Abra o compartimento de pilhas na parte de baixo do item
- Substitua as pilhas respeitando a polaridade
- Feche o compartimento de pilhas
- Coloque o botão na posição "ON" (ligado)
- Active o item pressionando o botão no pé

Informações importantes sobre as pilhas

- As pilhas devem ser colocadas por um adulto
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis
- Nunca atire as pilhas para o fogo. Podem explodir
- Não misture tipos diferentes de pilhas, nem pilhas novas com usadas
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado pelo fabricante
- Coloque as pilhas respeitando a polaridade correta (+) (-)
- Retire as pilhas usadas do produto
- Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação
- Guarde o manual de instruções. O manual contém informações valiosas sobre o produto.

AVISO: Perigo de asfixia. Este produto contém peças pequenas. Não é adequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Esta decoração de Natal não é um brinquedo. Manter fora do alcance de crianças.



SC D-MAIL DIRECT S.R.L.
BD. NATIUNILE UNITE, NR.4 BL.106,
PARKER, SECTOR 5 - 050122 BUCURESTI
ROMANIA
TEL./FAX. 021-336.04.44
E-MAIL: office@dmail.ro

218584 - MOS CRACIUN MUZICAL CU LED

Instrucțiuni și înlocuirea bateriilor

- Funcționează cu baterii (necesită 3 baterii de tip "AA")
- Deschideți compartimentul pentru baterii aflat în partea din spate a dispozitivului
- Înlocuiți bateriile respectând polaritatea corectă
- Închideți capacul compartimentului pentru baterii
- Fixați întrerupătorul pe poziția "ON"
- Activați această decorațiune apăsând butonul de pe picior.

Informații importante privind bateriile

- Bateriile trebuie instalate de către un adult
- Nu încercați să încălcați baterii ne-încărcabile
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Acestea pot exploda
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii vechi
- Folosiți numai baterii de același fel sau echivalente, așa cum este recomandat de către producător
- Instalați bateriile respectând polaritatea corectă (+) (-)
- Îndepărtați bateriile descărcate din aparat
- Nu scurt-circuitați terminalele de alimentare.
- Păstrați manualul de instrucțiuni. Acesta conține informații importante despre aparat.

AVERTISMENT: Pericol de înec. Acest produs conține piese mici. Nu este adecvat pentru copiii sub vârsta de 3 ani. Această decorațiune de Crăciun nu reprezintă o jucărie. Păstrați-o departe de copii.



D-MAIL S.R.O.
HRANIČNÍ 2253
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: +420 389 139 139
FAX.: +420 389 139 132
EMAIL: info@dmail.cz

218584 - SANTA KLAUS SE SVĚTELNOU LED VRTULÍ

Výměna baterií a instrukce

- Na baterie (vyžaduje 3 "AA" baterie)
- Open kryt pro baterie, který je umístěn vespod výrobku.
- Vložte baterie a dodržuje správnou polaritu.
- Zavřete příhrádku na baterie.
- Nastavte přepínač na pozici "ON".
- Pro aktivaci stiskněte tlačítko na noze.

Důležité informace o bateriích

- Baterie by měly být instalovány pouze dospělou osobou.
- Nepokoušejte se dobít nenabíjecí baterie.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Mohou explodovat.
- Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo podobného typu, jak je doporučeno výrobcem.
- Nainstalujte baterie a dodržujte správnou polaritu (+) a (-).
- Vyměňte vybité baterie z výrobku.
- Nepoužívejte napájení svorky, mohlo by dojít ke zkratu.
- Uchovávejte návod k použití. Obsahuje cenné informace o produktu.

UPOZORNĚNÍ: Hrozí nebezpečí udušení. Tento výrobek obsahuje malé části. Není vhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.



D-MEDIA COMMERCE S.p.A.
VIA ARETINA 25 50065 SIECI (FI) ITALIA
TEL. +39 055 8363040
FAX +39 055 8363057
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052
E-MAIL: assistenza.dmail@dmc.it

218584 - BABBO NATALE MUSICALE CON ELICA E LED

Sostituzione delle batterie e funzionamento

- Il prodotto funziona con 3 batterie tipo AAA
- Aprire il vano batterie sotto al prodotto
- Rimpiazzare le batterie rispettando la polarità corretta
- Richiudere il vano batterie
- Spostare il selettore in posizione ON
- Per attivare il prodotto premere il pulsante sul piede

Informazioni importanti sulle batterie

- Fare installare le batterie da un adulto
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Utilizzare solo pile identiche o simili a quelle raccomandate dal fabbricante.
- Inserire le pile rispettando la polarità corretta (+) (-).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Conservare le istruzioni poiché contengono informazioni importanti.

Attenzione il prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Prodotto decorativo natalizio. Non è un giocattolo. Tenere fuori della portata dei bambini



D-MAIL VENDA DIRECTA S.A.
PARQUE MONSERRATE - PAV. C - Z.I. DA
ABRUÑEIRA 2710 SINTRA - PORTUGAL
TEL. +351 21 9156560 - FAX +351 21 9156569
E-MAIL: asistencia@dmail.pt

218584 - PAI NATAL MUSICAL COM LED

Substituir as pilhas e instruções

- Funciona com pilhas (necessita de 3 pilhas AA)
- Abra o compartimento de pilhas na parte de baixo do item
- Substitua as pilhas respeitando a polaridade
- Feche o compartimento de pilhas
- Coloque o botão na posição "ON" (ligado)
- Active o item pressionando o botão no pé

Informações importantes sobre as pilhas

- As pilhas devem ser colocadas por um adulto
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis
- Nunca atire as pilhas para o fogo. Podem explodir
- Não misture tipos diferentes de pilhas, nem pilhas novas com usadas
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado pelo fabricante
- Coloque as pilhas respeitando a polaridade correta (+) (-)
- Retire as pilhas usadas do produto
- Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação
- Guarde o manual de instruções. O manual contém informações valiosas sobre o produto.

AVISO: Perigo de asfixia. Este produto contém peças pequenas. Não é adequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Esta decoração de Natal não é um brinquedo. Manter fora do alcance de crianças.



SC D-MAIL DIRECT S.R.L.
BD. NATIUNILE UNITE, NR.4 BL.106,
PARKER, SECTOR 5 - 050122 BUCURESTI
ROMANIA
TEL./FAX. 021-336.04.44
E-MAIL: office@dmail.ro

218584 - MOS CRACIUN MUZICAL CU LED

Instrucțiuni și înlocuirea bateriilor

- Funcționează cu baterii (necesită 3 baterii de tip "AA")
- Deschideți compartimentul pentru baterii aflat în partea din spate a dispozitivului
- Înlocuiți bateriile respectând polaritatea corectă
- Închideți capacul compartimentului pentru baterii
- Fixați întrerupătorul pe poziția "ON"
- Activați această decorațiune apăsând butonul de pe picior.

Informații importante privind bateriile

- Bateriile trebuie instalate de către un adult
- Nu încercați să încălcați baterii ne-încărcabile
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Acestea pot exploda
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii vechi
- Folosiți numai baterii de același fel sau echivalente, așa cum este recomandat de către producător
- Instalați bateriile respectând polaritatea corectă (+) (-)
- Îndepărtați bateriile descărcate din aparat
- Nu scurt-circuitați terminalele de alimentare.
- Păstrați manualul de instrucțiuni. Acesta conține informații importante despre aparat.

AVERTISMENT: Pericol de înec. Acest produs conține piese mici. Nu este adecvat pentru copiii sub vârsta de 3 ani. Această decorațiune de Crăciun nu reprezintă o jucărie. Păstrați-o departe de copii.



D-MAIL S.R.O.
HRANIČNÍ 2253
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: +420 389 139 139
FAX.: +420 389 139 132
EMAIL: info@dmail.cz

218584 - SANTA KLAUS SE SVĚTELNOU LED VRTULÍ

Výměna baterií a instrukce

- Na baterie (vyžaduje 3 "AA" baterie)
- Open kryt pro baterie, který je umístěn vespod výrobku.
- Vložte baterie a dodržuje správnou polaritu.
- Zavřete příhrádku na baterie.
- Nastavte přepínač na pozici "ON".
- Pro aktivaci stiskněte tlačítko na noze.

Důležité informace o bateriích

- Baterie by měly být instalovány pouze dospělou osobou.
- Nepokoušejte se dobít nenabíjecí baterie.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Mohou explodovat.
- Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo podobného typu, jak je doporučeno výrobcem.
- Nainstalujte baterie a dodržujte správnou polaritu (+) a (-).
- Vyměňte vybité baterie z výrobku.
- Nepoužívejte napájení svorky, mohlo by dojít ke zkratu.
- Uchovávejte návod k použití. Obsahuje cenné informace o produktu.

UPOZORNĚNÍ: Hrozí nebezpečí udušení. Tento výrobek obsahuje malé části. Není vhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

