


Vista geral do aparelho


TV LCD

Parte da frente



1. Indicação de funcionamento:
Assume a cor azul quando o aparelho se encontra no modo standby.
Sensor de Infravermelhos: Campo de recepção para os sinais de infravermelhos do telecomando.
2. Ecrã TFT
3. Cabo de rede

Verso, lado esquerdo e direito







- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. COMMON INTERFACE | Compartimento para módulo Common Interface |
| 2. + / - | Ajustar volume
Seleccionar programa ou sinal de entrada |
| 3. P/V / AV | Premir brevemente a tecla para alterar entre programa com as teclas + / - ;
Manter a tecla premida até ser exibido o menu de selecção dos sinais de entrada. |
| 4. ⏻ | Interruptor Standby; ligar o aparelho ou comutar para o modo de prontidão |
| 5. USB 5V dc max. 500 mA | Ligação USB: Para ligação de um aparelho USB |
| 6. Ⓜ | Entrada de vídeo (amarelo): Para ligação de um aparelho através do cabo Cinch |
| 7. R / L | Entradas AUDIO (vermelha/branca): Para ligação de um aparelho através do cabo Cinch |
| 8. 🎧 | Ligação de auscultadores: Para ligação de um auscultador com conector RCA de 3,5-mm |
| 9. Interruptor de rede | |
| 10. HDMI 1 | Ligação HDMI: para ligação de um aparelho com saída HDMI |
| 11. VGA | Ligação VGA para ligação de um computador
Através do cabo adaptador de entrada de componentes para ligar aparelhos com saída de componentes |
| 12. ANT. | Para ligação da antena (analógica ou DVB-T*) |
| 13. SCART | Tomada SCART |
| 14. SPDIF Coax. OUT | Saída áudio digital (coaxial) |

* DVB-T só é permitido em locais/regiões, ou países onde a transmissão de serviços digitais/sinais são emitidos.


- | | |
|----------|---|
| 15. ■/▲ | Reprodução do dispositivo USB ou disco: parar a reprodução, ejectar disco |
| 16. ►/ | Reprodução do dispositivo USB ou disco: Iniciar a reprodução ou interromper |
| 17. DISK | Ranhura para disco de áudio ou DVD |

Telecomando

- | | |
|---|---|
| 1.  | STANDBY, isto quer dizer, desligar temporariamente o TV LCD |
| 2. TV | Operar televisor LCD |
| 3. STB | Operar um outro aparelho que foi programado para este telecomando universal (v. p. 13) |
| 4. DVD | |
| 5. VCR | |
| 6. AUX | |
| 7. CODE | |
| 8.  | |
| 9. EPG | TV Digital*: Consultar programa electrónico de TV |
| 10. Botões de direcção | <ul style="list-style-type: none"> ▲ No menu para cima
TV digital*: Seleccionar a barra de informação do programa actual.
Teletexto: Seleccionar a página anterior. ▼ No menu para baixo.
TV digital*: Consultar a barra de informação do programa actual.
Teletexto: Seleccionar a página anterior. ◀ No menu para a esquerda.
Teletexto: Aceder ao teletexto. ▶ No menu para a direita.
Teletexto: Aceder ao teletexto. |
| 11. OK | TV analógico: Bloquear imagem;
Em determinados menus confirmar selecção. |
| 12. MENU | Consultar e fechar o menu OSD |
| 13. RETURN
EXIT | Nos menus um passo para trás;
abandonar menu OSD; consultar teletexto página de índice |
| 14.  | Botão sem função |
| 15. Botão vermelho | Teletexto: activar campo vermelho;
TV analógico: abrir menu SOM ;
TV digital*: abrir lista de programas; |
| ZOOM | DVD: ampliar a imagem |
| 16. Botão verde | Teletexto: activar campo verde
TV analógico: abrir menu IMAGEM ;
TV digital*: legendas activadas/desactivadas (se disponível) |
| REPEAT | DVD: funções de repetição |



* DVB-T só é permitido em locais/regiões, ou países onde a transmissão de serviços digitais/sinais são emitidos.

17. Botão amarelo Teletexto: activar campo amarelo
TV analógico: abrir menu **CARACTERISTICA**;
TV digital*: seleccionar idioma de áudio (se disponível)
ROOT DVD: consultar menu principal
18. Botão azul Teletexto: activar campo azul
TV analógico: abrir menu **INSTALAÇÃO**;
TV digital
TITLE DVD: consultar e fechar o menu de faixas
19. **SUBTITLE** TV digital* e DVD: legendas activadas/desactivadas (se disponível)
20. **SCREEN** Seleccionar o formato de imagem
Teletexto: duplicar o tamanho das páginas
21. **PRESETS** Seleccionar o modo da imagem
22. Indicação luminosa para confirmação de um accionamento do botão
23. **1, ..., 9** Botões numéricos
ligar TV a partir do modo Standby; seleccionar programas,
teletexto: Selecção de página
- A, B, C ...** Letras
Para introdução de nomes de programas (tv analógico)
24. **-/--** Botão sem função
25. **AV** Seleccionar sinal de entrada de aparelhos ligados
26. **P +/-** Consultar o próximo (+) ou anterior (-) programa;
ligar TV a partir do modo Standby
27.  Activar o modo silencioso (Mute)
28. **- ▲ +** Aumentar volume (+) ou reduzir (-)
29. Botões de DVD/ Media
- ◀ Retroceder rápido
 - ▶ Iniciar a reprodução
 - ▶▶ Avanço rápido
 - Gravação
 - Parar a reprodução
 - || Interromper reprodução
 - ▶▶ para a próxima faixa/próximo capítulo
 - C** Apagar ("Clear")
 - ◀◀ para o início da faixa/capítulo;
para faixa anterior/capítulo anterior
 - DISPLAY** Consultar e fechar menu OSD do leitor DVD
 - SEARCH MODE** Função de busca
 - ANGLE** Alterar perspectiva da câmara (se disponível)
30. **INFO** TV analógico: Visualizar ajustes para o programa de TV actual.
TV digital*: Visualizar a barra de informações relativamente ao programa de TV actual;
premir 2 vezes: Informações relacionadas com a emissão actual (se disponível);
premir 3 vezes: ocultar
31. **LANG** TV analógico: Estéreo/Mono;
TV digital* , DVD: seleccionar idioma de áudio (se disponível)
32. **SWAP** Ajustar o programa televisivo anterior;
Modo DVD: Seleccionar dispositivo

Conteúdo

Vista geral do aparelho	3
TV LCD	3
Telecomando	5
Conteúdo	7
Indicações relativas a este manual	9
Utilização correcta	9
HD Ready	9
Volume de fornecimento	9
Indicações de segurança	10
Segurança de funcionamento	10
Local de instalação	10
Reparação	11
Ambiente previsto	11
Alimentação de corrente.....	11
O leitor DVD.....	11
Manuseamento das pilhas	12
Indicações sobre a conformidade	12
Telecomando universal	13
Utilização	13
Programar códigos de aparelhos	13
Funcionamento normal.....	15
Colocação em funcionamento	16
Tirar da embalagem	16
Colocar as pilhas no telecomando	16
Ligar a antena.....	16
Ligar alimentação de corrente	16
Utilização	17
Ligar e desligar o televisor LCD	17
Depois de ligar pela primeira vez o seu televisor.....	17
Seleção do programa.....	18
Ajustes de som	18
Ajustes de imagem	19
Mostrar informações	19
Seleccionar aparelho externo.....	20
O modo de DVD	21
Formatos suportados.....	21
Alterar do modo TV para DVD	21
Introduzir DVD	21
Funcionamento através do televisor LCD.....	22
Funcionamento através do comando à distância	22
Sistema de menu no modo de DVD.....	23
Menu Vídeo.....	23
Menu Linguagem	23
Menu Preferências	24

Teletexto	25
Utilização do teletexto	25
Seleccionar páginas de teletexto.....	25
Características úteis do teletexto.....	25
Através do menu OSD	26
Navegar no menu	26
Sistema de menu no TV analógico.....	27
Menu IMAGEM.....	27
Menu SOM.....	28
Menu CARACTERISTICAS	29
Menu FONTE.....	30
Menu INSTALAÇÃO	31
Menu TAB. DE PROGRAMAS.....	32
Sistema do menu no modo de computador	33
Menu IMAGEM.....	33
Menu SOM.....	33
Menu CARACTERÍSTICAS	33
Menu FONTE.....	33
Menu POSIÇÃO PC.....	34
Ligar aparelhos	35
Ligar auscultadores	35
Amplificador digital através de ligação coaxial	35
Ligar leitor DVD.....	35
Ligar gravador de vídeo.....	36
Ligar gravador DVD.....	36
Ligar receptor (SAT, DVB-T, Descodificador etc.).....	36
Ligar gravador de vídeo e DVD e receptor SAT.....	37
Ligar câmara de filmar	37
Aparelho com saída HDMI- ou DVI	37
Ligar PC.....	38
Resolução do problema	39
Limpeza	42
Eliminação	42
Dados técnicos	43
Lista de códigos	44

Copyright © 2010

Todos os direitos reservados.

Este manual de instruções está protegido por direito ao autor. Todos os direitos reservados. A reprodução de forma mecânica, electrónica ou de qualquer outro tipo sem a autorização do fabricante é proibida.

A Copyright encontra-se na empresa MEDION®.

Alterações técnicas e ópticas assim como erros de impressão reservados.

Este produto utiliza tecnologias sujeitas aos direitos de autor que são protegidas por patentes nos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual. A utilização destas tecnologias protegidas por direitos de autor deve ser aprovada pela Macrovision e devem ser utilizadas apenas para as possibilidades de funcionamento limitadas, previstas e autorizadas, exceptuando se foi aprovada outra utilização pela Macrovision por escrito. A descompilação e descodificação são proibidas.

Indicações relativas a este manual

Leia atentamente este manual e cumpra todas as indicações indicadas. Desta forma, garantirá um funcionamento seguro e uma vida útil longa do seu televisor LCD. Mantenha este manual sempre acessível e próximo do seu televisor LCD. Guarde bem este manual de instruções, de forma a poder entregá-lo caso venda o televisor LCD a um novo proprietário.

Utilização correcta

- Este aparelho serve para a recepção e reprodução de programas de televisão. As diferentes possibilidades de ligação possibilitam uma extensão adicional das fontes de recepção e de reprodução (receptores, leitores de DVD, gravadores de DVD, gravadores de vídeo, PC, etc.).
- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização em espaços interiores secos.
- Este aparelho não é apropriado como monitor de dados para locais de trabalhos de escritórios.
- Este aparelho foi pensado para o uso provado e não é previsto para o aproveitamento industrial ou comercial. A utilização em condições ambientais extremas pode conduzir a danos no seu aparelho.

HD Ready

O seu televisor LCD está equipado com a característica “HD ready”. Isto significa que, em princípio, é capaz de reproduzir programas de televisão de elevada resolução (HDTV).

A condição para isto é que seja emitido um sinal HDTV a partir de uma Set-Top-Box externa (HD-STB) para o televisor LCD.

Volume de fornecimento

Verifique a integridade da entrega e informe-nos dentro de 14 dias após a compra, caso o volume de fornecimento não esteja completo.

Atenção!

Nunca deixar crianças pequenas brincar com a película de plástico. Existe o perigo de asfixia!

Juntamente com o seu produto, recebeu:

- TV LCD
- Telecomando com duas pilhas do tipo R03 (AAA) 1,5V
- Cabo de antena
- Manual de instruções
- Garantia

Indicações de segurança



Segurança de funcionamento

- As crianças têm de estar sob vigilância para se certificar que estas não brincam com o aparelho. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimento, a não ser que se encontrem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou se dela obterem instruções sobre como utilizar o aparelho.
- Mantenha o material da embalagem, como por exemplo, películas, afastadas das crianças. Em caso de uma utilização incorrecta, poderia resultar perigo de asfixia.
- Nunca abra o televisor LCD (descarga eléctrica, curto-circuito e perigo de incêndio)!
- Não insira objectos nas ranhuras e aberturas para o interior do televisor LCD (descarga eléctrica, curto-circuito e perigo de incêndio)!
- As ranhuras e as aberturas do televisor LCD servem para a ventilação do aparelho. Não cubra estas aberturas (sobreaquecimento, perigo de incêndio)!
- Não exerça pressão sobre o visor. Existe o perigo de o ecrã se partir.
- O telecomando possui um díodo emissor de infravermelhos da classe 1. Não olhe para o LED com aparelhos ópticos.
- O leitor de DVD é um produto laser de classe 1. O aparelho está equipado com um sistema de segurança que previne a saída de raios laser durante o funcionamento normal. Para evitar danos nos olhos, nunca manuseie nem danifique o sistema de segurança do aparelho.
- Atenção! Caso o visor se parta, existe o perigo de ferimentos. Agarre as peças partidas com luvas de protecção. De seguida, lave as mãos com sabão, uma vez que não se pode excluir que tenha havido o contacto com produtos químicos. Envie as peças partidas para eliminação correcta ao seu serviço de assistência técnica.
- Não toque no visor com os dedos ou com objectos afiados, de modo a evitar danos.
- Informe-se junto do apoio ao cliente, caso:
 - o cabo de rede estiver queimado ou danificado
 - tenha entrada líquido no aparelho
o aparelho não funcione de forma correcta
 - o aparelho tenha caído ou caso a própria caixa esteja danificada

Local de instalação

- Os aparelhos novos podem emitir, nas primeiras horas de funcionamento, um cheiro típico, que não pode ser evitado e completamente inofensivo, que se vai reduzindo à medida que o tempo vai passando. De forma a reagir contra esta formação de cheiro, recomendamos a ventilação regular do espaço. Ao desenvolvermos este produto, preocupámo-nos em ficar consideravelmente abaixo dos valores-limite válidos.
- Mantenha o seu televisor LCD e todos os aparelhos ligados afastados de humidade e evite pós, calor e incidência directa do sol. A inobservância destas indicações pode conduzir a avarias ou a danos no televisor LCD.
- Não coloque o seu aparelho a funcionar ao ar livre, uma vez que as influências exteriores como a chuva, a neve, etc. podem danificar o aparelho.
- O aparelho não pode ser exposto a gotas ou salpicos de água. Não coloque recipientes com líquido (vasos ou algo semelhante) em cima do aparelho. O vaso pode tombar e o líquido pode prejudicar a segurança eléctrica do aparelho.
- ATENÇÃO! Velas e outras chamas devem ser sempre mantidas distantes deste produto para evitar que o fogo se propague.
- Tenha atenção quanto a distâncias suficientemente grandes no móvel da parede. Mantenha uma distância mínima de 10 cm à volta do aparelho para que este usufrua de uma ventilação suficiente.
- Coloque todos os componentes a funcionar sobre uma base estável, plana e sem vibrações, de forma a evitar a queda do televisor LCD.



- Evite encandeamentos, reflexos e contraste demasiado fortes entre o claro e o escuro, de forma a proteger os seus olhos.
- A distância ideal para se olhar para a televisão é de 5 vezes a diagonal do ecrã.

Reparação

- Faça com que a reparação do seu televisor LCD seja efectuada apenas por pessoal técnico qualificado.
- Caso seja necessária uma reparação, dirija-se apenas a um dos nossos parceiros de assistência autorizados.
- Certifique-se de que as peças sobresselentes utilizadas são as indicadas pelo fabricante. A utilização de peças sobresselentes inadequadas pode causar danos no aparelho.

Ambiente previsto

- O aparelho pode funcionar a uma temperatura ambiente de +5 °C até +35 °C e a uma humidade relativa do ar de 20 % - 85 % (sem condensar).
- Estando desligado, o televisor LCD pode ser guardado a -20 °C até +60 °C.
- Guarde no mínimo um metro de distância relativamente a fontes de elevada frequência e magnéticas que causem perturbações (televisores, colunas, telemóveis, etc.), de forma a evitar avarias no funcionamento.
- Após o televisor LCD ter sido transportado, aguarde até o colocar em funcionamento, até que o aparelho alcance a temperatura ambiente.
- Em caso de elevadas oscilações da temperatura ou da humidade pode haver formação de humidades dentro do televisor LCD, provocada pela condensação, a qual pode causar um curto-circuito eléctrico.
- Durante o mau tempo ou caso o aparelho não seja utilizado durante um longo período, retire a ficha da tomada e o cabo de antena da tomada de antenas.

Alimentação de corrente



Tenha em atenção

Mesmo com o interruptor de corrente desligado, algumas peças do aparelho continuam sob tensão. Para interromper a alimentação de corrente para o seu TV LCD ou para manter o aparelho totalmente livre de qualquer tensão, desligue o aparelho completamente da rede.

- Coloque o televisor LCD a funcionar apenas ligado a tomadas com ligação à massa de 100-240 V~ 50/60 Hz. Se não tiver a certeza quanto à alimentação de corrente existente no local da instalação, pergunte à empresa fornecedora de energia.
- Para uma maior segurança, recomendamos a utilização de uma protecção contra sobretensão, de forma a proteger o seu televisor LCD de danos provocados por picos de tensão ou por relâmpagos que passam pela corrente eléctrica.
- Para interromper a alimentação de corrente para o seu ecrã, retire a ficha da tomada.
- A tomada deve encontrar-se perto do televisor LCD e ser de fácil acesso.
- Caso coloque um cabo de extensão, tenha atenção a que este corresponda aos regulamentos VDE (Liga Alemã de Electrotécnicos). Se necessário, consulte a empresa de instalação eléctrica.
- Coloque os cabos de forma que ninguém tropece ou escorregue neles.
- Não coloque objectos no cabo, uma vez que estes podem ser danificados.

O leitor DVD

O leitor DVD é um produto laser da classe 1. O aparelho está equipado com um sistema de segurança que evita a saída de perigosos raios laser durante a utilização normal. Para evitar lesões oculares, nunca manipule ou danifique o sistema de segurança do aparelho.



Manuseamento das pilhas

As pilhas podem conter materiais inflamáveis. Em caso de um manuseamento inadequado, as pilhas podem verter, aquecerem bastante, inflamar-se ou mesmo explodir, o que pode representar danos para o seu aparelho e para a sua saúde.

Cumpra impreterivelmente as seguintes indicações:

- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
Caso uma pilha seja engolida, consulte imediatamente o seu médico.
- Não carregue as pilhas (a não ser que tal seja expressamente indicado).
- Não descarregue as pilhas utilizando uma potência mais elevada.
- Não curte-circuite as pilhas.
- Nunca exponha as pilhas a um calor excessivo, como através de raios solares, fogo ou semelhante!
- Não decomponha ou deforme as pilhas.
Pode ferir as suas mãos ou os dedos ou o líquido entrar para os olhos. Caso alguma destas situações aconteça, limpe as respectivas áreas afectadas com bastante água limpa e informe imediatamente o seu médico.
- Evite choques fortes e vibrações.
- Não troque a polaridade.
- Tenha atenção a que os pólos positivos (+) e negativo (-) estão correctamente colocados, de forma a evitar curto-circuitos.
- Nunca misturar pilhas novas e usadas ou pilhas de diferentes tipos.
Isto pode conduzir a falhas de funcionamento no seu aparelho. Para além disso, a pilha mais fraca é descarregada mais rapidamente.
- Retire imediatamente as pilhas gastas do aparelho.
- Retire as pilhas do seu aparelho, caso este não seja utilizado durante algum tempo.
- Substitua todas as pilhas gastas ao mesmo tempo por pilhas novas do mesmo tipo.
- Isole os contactos das pilhas com fita adesiva quando pretender guardar ou retirar as pilhas.
- Caso seja necessário, limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes de as colocar.

Indicações sobre a conformidade

Este aparelho satisfaz as exigências da compatibilidade electromagnética e segurança eléctrica.

O seu aparelho corresponde à norma europeia ISO 9241-307 Classe II (classe de erro de Pixel). (ver P. 41)

O seu aparelho preenche os requisitos básicos e as normas relevantes da directiva CEM 2004/108/CE e a directiva de aparelhos de baixa tensão 2006/95/CE.

Este aparelho preenche os requisitos básicos e as normas relevantes da directiva de Ecodesign 2009/125/CE (Decreto 1275/2008).

Telecomando universal

Utilização

Este telecomando universal pode operar outros quatro aparelhos além do televisor LCD-TV. Podem ser os tipos de aparelhos mencionados na lista de códigos fornecida (p.ex. gravador de vídeo, leitor DVD, receptor SAT, aparelhos de áudio, leitor CD, amplificador). Estes são atribuídos respectivamente a um botão de selecção:

TV: Televisor LCD;

STB, DVD, VCR, AUX: Outros aparelhos.

As designações nos botões de selecção “**STB**”, “**DVD**” “**VCR**” etc. servem apenas por uma questão de clarificação. Evidentemente que também pode ocupar os botões com outros tipos de aparelhos.

O botão **TV** opera sempre o televisor LCD.

Programar códigos de aparelhos

Tem de programar um código de aparelho com quatro dígitos para cada aparelho, que pretende controlar com o telecomando universal, num dos botões de selecção (**STB, DVD, VCR, AUX**). As designações nos botões funcionam apenas como ajuda. Com excepção do botão TV, pode ocupar cada botão com qualquer aparelho (“modo-Flex”) O botão TV não pode ser mudado de programação.

Pretende programar o gravador de vídeo como aparelho, coloque primeiro uma cassete de vídeo.

Introduzir código de aparelho de acordo com a lista de códigos

Os códigos dos respectivos aparelhos podem ser consultados na lista de códigos, que se encontra incluída neste manual de instruções. Proceda da seguinte forma:

- ▶ Ligue o respectivo aparelho manualmente.
- ▶ Prima brevemente o botão de selecção pretendido (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
- ▶ Introduza um código de quatro dígitos retirado da tabela de códigos.

Para confirmar cada pressão do botão, o LED azul apaga por breves momentos.

Se a introdução do código for válida, o LED azul apaga-se após a introdução do último dígito. Se for introduzido um código inválido, o LED azul pisca durante três segundos antes de se apagar.

Se o aparelho não reagir do modo esperado, repita a programação, se necessário, com outro código.

Experimente todos os códigos indicados para a sua marca. Selecione o código ao qual todas as ordens disponíveis do seu telecomando reagem correctamente!

Se isto também não resultar, tente o método de localização descrito no capítulo "Localização automática".

Localização manual de código

Pode efectuar uma localização manual do seguinte modo:

- ▶ Ligue o respectivo aparelho manualmente.
- ▶ Prima brevemente o botão de selecção pretendido (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
- ▶ Pressione várias vezes sequencialmente (até 350 vezes) o botão **⏻**, **P +** ou **P -**, até que o aparelho que deve ser controlado mudar de canal ou reagir.
A localização de código é iniciada a partir do número de quatro dígitos que se encontra memorizado de momento.
- ▶ Prima brevemente **OK** para memorizar o código.

Com base na vasta quantidade de diferentes números de código, é possível pré-programar até 350 códigos diferentes para cada tipo de aparelho. Em casos individuais é possível que estejam disponíveis apenas as funções principais mais utilizadas. Em alguns modelos especiais de aparelhos poderá acontecer que os procedimentos descritos não obtenham bons resultados.

Localização automática de código


Se o seu aparelho não responder ao telecomando, apesar de ter experimentado todos os códigos apresentados para o seu tipo de aparelho e a respectiva marca, tente a localização automática. Deste modo, pode encontrar também códigos de marcas, que não estão incluídos na lista de códigos do aparelho.

Se pretende programar os botões de selecção **STB, DVD, VCR** ou **AUX** com um outro aparelho que não o designado, tem de programar primeiro um código do tipo de aparelho desejado durante a localização automática. Por exemplo: Pretende controlar um leitor DVD com o botão **AUX**. Primeiro programe um código qualquer de um leitor DVD da lista de códigos, antes de executar os seguintes passos.

- ▶ Ligue o respectivo aparelho manualmente.
- ▶ Prima brevemente o botão de selecção pretendido (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
- ▶ Direcione o telecomando para o aparelho e pressione uma vez brevemente o botão **P +**. Se o aparelho não tiver função de programação, em vez de **P +** prima o botão **.** Seis segundos depois o telecomando inicia uma localização de código e envia todos os códigos sequencialmente em ciclos de segundos (ver também o próximo parágrafo). O LED azul acende em cada envio.
- ▶ Logo que o aparelho reaja ao telecomando, pressione a tecla **OK**. – Se não conseguir pressionar **OK** atempadamente, pode voltar gradualmente ao código, ao qual o aparelho reagiu, com a tecla **P-**. Para interromper a localização, pressione **OK**.

Ciclos de 1 ou 3 segundos



Se pretender que o telecomando envie um novo código a cada 3 segundos em vez de a cada segundo, proceda do seguinte modo:

- ▶ Prima duas vezes **P +** (ou ) . Agora o telecomando envia um novo código apenas a cada 3 segundos. Deste modo, consegue mais tempo mas o processo torna-se mais longo.

Localização de código pelo nome do fabricante

Esta função oferece-lhe a possibilidade de efectuar uma localização de acordo com o nome do fabricante. Encontra os nomes dos fabricantes na lista em baixo. Proceda da seguinte forma:

- ▶ Ligue o respectivo aparelho manualmente.
- ▶ Prima brevemente o botão de selecção pretendido (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
- ▶ Introduza o código de um só algarismo de acordo com a lista na página 68. De seguida um excerto:

Botão 1	MEDION, Tchibo
Botão 2	Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
Botão 3	Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo
Botão 4	Thomson, Brandt, Fergusson
Botão 5	Saba, Nordmende, Telefunken
Botão 6	Grundig, Blaupunkt
Botão 0	todas as marcas
- ▶ Pressione várias vezes o botão **P +** (ou em videogravadores  ou **PLAY** ) até o aparelho reagir de forma correspondente. Prossiga sequencialmente, visto que, caso contrário, a localização automática do código é iniciada.
- ▶ Memorize o código pressionando **OK**.

Se todos os códigos tiverem sido percorridos, o LED azul pisca durante aprox. 3 segundos.

Identificação do código

A identificação do código oferece-lhe a possibilidade de determinar os códigos já introduzidos, que se encontram memorizados no telecomando. Proceda da seguinte forma:

- ▶ Ligue o respectivo aparelho manualmente.
- ▶ Prima brevemente o botão de selecção pretendido (**STB, DVD, VCR, AUX**). O LED azul pisca.
- ▶ Mantenha o botão **CODE** premido durante aprox. 3 segundos, até que o LED azul acenda permanentemente.
- ▶ Prima brevemente o botão **CODE**. O LED azul pisca mais uma vez.
- ▶ Para encontrar o primeiro número, prima os botões numéricos de 0 a 9. Se o LED azul apagar por breves instantes, é o primeiro número memorizado.
- ▶ Para determinar o segundo número, prima novamente os botões numéricos de 0 a 9. Repita este procedimento para o terceiro número.
- ▶ O LED azul apaga logo que o botão para o quarto número for premido.

A identificação do código está agora concluída.

Funcionamento normal

Operar aparelhos individuais

Depois de ter efectuado a programação do seu telecomando para os seus aparelhos de áudio/vídeo, o telecomando trabalha com as funções principais mais utilizadas no telecomando original do respectivo aparelho.

Direccione o seu telecomando para o aparelho pretendido e pressione o respectivo botão de selecção. Depois utilize os restantes botões de selecção como habitualmente. Em cada transmissão de um sinal de infravermelhos o LED azul acende por breves instantes.


Active as funções pressionando o respectivo botão de função do seu telecomando universal.


Tenha em atenção:

- Sob determinadas circunstâncias, nem todas as funções do seu telecomando original estão disponíveis directamente no telecomando original.
- Especialmente em aparelhos novos é possível que, em primeiro lugar, as funções estejam dispostas noutros botões que não as esperadas ou que nem sequer estejam disponíveis.

Função TUDO DESLIGADO

Pode desligar todos os aparelhos pré-programados simultaneamente. Proceda da seguinte forma:

- ▶ Prima brevemente o botão  e logo de seguida durante mais tempo (no mínimo dois segundos). Agora, todos os aparelhos pré-programados são desligados sequencialmente.

É possível ligar e desligar alguns aparelhos com o botão . Aparelhos desligados desta forma são ligados depois de executar a função **TUDO DESLIGADO**.

EPG – Programa electrónico

O botão **EPG** (“EPG” = “Electronic Program Guide”) tem diferentes funções dependendo do código em que é utilizado:

- Em códigos para televisores e satélites (por ex. TV satélite ou DVB-T), a tecla abre o canal de televisão electrónico (EPG).
- Em códigos para DVD, o botão abre o menu dos capítulos.
- Em códigos para VCR pode executar uma programação com o botão, desde que o seu videogravador disponha de uma função show view.

Colocação em funcionamento

Nota

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, leia impreterivelmente o capítulo "Indicações de segurança" na página 10.

Tirar da embalagem

- ▶ Antes de desembalar, seleccione um local apropriado para a instalação.
- ▶ Abra com bastante cuidado a caixa, evitando possíveis danos para o aparelho. Isto pode acontecer, caso utilize uma faca com uma lâmina comprida para abrir a caixa.
- ▶ Na embalagem encontram-se várias peças pequenas (pilhas, entre outros). Mantenha estas peças fora do alcance das crianças, pois existe o perigo de as engolirem.
- ▶ Guarde bem o material que vem na embalagem e utilize-o apenas para transportar o televisor.

Colocar as pilhas no telecomando

- ▶ Retire a tampa do compartimento das pilhas que se encontra na parte de trás do telecomando.
- ▶ Introduza duas pilhas do tipo R03 / AAA/ de 1,5V no compartimento das pilhas do telecomando. Para tal, tenha atenção à polaridade das pilhas (marcada no interior do compartimento das pilhas).
- ▶ Feche o compartimento das pilhas com cuidado.

Nota

Retire as pilhas do telecomando, caso o aparelho não seja utilizado durante um longo período de tempo. As pilhas podem verter, o que pode danificar o telecomando.

Ligar a antena



- ▶ Para ligar à antena doméstica ou sistema de cabo, ligue a tomada da antena e o televisor LCD com o cabo de antena duplamente blindado.

Ligar alimentação de corrente

- ▶ Ligue a ficha de rede a uma tomada de rede de 220-240 V ~ 50 Hz, de fácil acesso.

Utilização

Ligar e desligar o televisor LCD

- ▶ Coloque o interruptor de rede no verso do aparelho para **I**. O aparelho passa para o modo Standby e a indicação na parte da frente acende em azul.
- ▶ Para ligar o aparelho, prima ou um botão numérico no telecomando ou num botão para seleccionar o programa **P** no aparelho.
- ▶ Com o botão Standby  do telecomando ou com o botão Standby  na parte superior do aparelho, muda novamente o aparelho para o modo Standby.
- ▶ Com os botões Standby desliga o aparelho, no entanto continua-se a consumir corrente.

Nota

Em caso de faltar o sinal de entrada, o aparelho comuta automaticamente após cinco minutos para o modo Standby. Até lá aparece um temporizador Countdown no ecrã. Esta função não se encontra à disposição em todas as fontes.

Depois de ligar pela primeira vez o seu televisor

Ao ligar o seu televisor pela primeira vez irá surgir o menu **First Time Installation**.

- ▶ Não efectue nenhuma configuração e prima a tecla **OK**.

Aparece o ecrã de boas-vindas.

- ▶ Não efectue nenhuma configuração e prima a tecla **OK**.

Aparece a consulta sobre a busca automática de estações digitais.


- ▶ Através das teclas de direcção posicione-se em **No** e confirme com a tecla **OK**.

Aparece a consulta sobre a busca automática de estações analógicas.

- ▶ Através das teclas de direcção posicione-se em **Yes** e confirme com a tecla **OK**.

O aparelho liga-se no modo de televisão analógica e aparece o menu **PROGRAM TABLE**.

- ▶ Configure o idioma desejado na entrada **LANGUAGE** ◀ ▶ através das teclas de direcção (**PORTUGUÊS**). O idioma altera-se imediatamente.



- ▶ Caso também deseje modificar a pré-configuração para o idioma do videotexto, seleccione através da tecla de direcção ▼ a entrada **TXT IDIOMA** e configure a região linguística desejada (**OCIDENTE**).
- ▶ Seleccione através das teclas de direcção ▼ a entrada **PAÍS** e configure o país desejado (**P**). A configuração de país tem influência na sequência em que são memorizados os programas.
- ▶ Prima a tecla **OK** ou a tecla [**ZOOM**] para iniciar a busca.



Em seguida, é iniciada a procura automática de programas (**APS**). Demora alguns minutos.

Pode interromper o processo através da tecla azul [**TITLE**].

Os programas são registados nos locais dos programas numa sequência específica do país.

Seleção do programa

- Para seleccionar um canal, prima um dos botões **P+/-** (no aparelho ou no telecomando) ou escolha o canal directamente premindo num dos botões numéricos do telecomando. Para um número com dois ou três dígitos, prima as teclas numéricas na ordem correspondente.
- Através do botão **SWAP** pode seleccionar o canal anteriormente reproduzido.








Ajustes de som

- ▶ Através dos botões de volume **— ◀ +** no telecomando ou no aparelho, pode aumentar ou reduzir o volume.
- ▶ Para retirar e voltar a colocar o som por completo, prima o botão **Mute**.
- ▶ Com o botão **LANG** selecciona entre emissão mono e estéreo, som I e som II. Apenas se ouvem o som I e o som II, se a emissão actual apoiar o modo DUAL (por exemplo, em emissões de dois idiomas).

Ajustes de imagem

O seu televisor LCD pode apresentar vários formatos de imagem. Dependente da emissão, as imagens são transmitidas no formato 04:03 ou 16:09.

- ▶ Prima o botão **SCREEN**, para alterar entre os seguintes formatos de imagem:

Auto	O formato reproduzido é automaticamente definido de acordo com o sinal de entrada.	
16:09	Uma imagem em formato 16:09 sofre um efeito de zoom em todo o tamanho do ecrã.	
04:03	Para uma representação não distorcida de uma imagem no formato 04:03.	
Panoramic	A imagem é alargada no canto esquerdo e direito, de forma a encher o ecrã; o canto superior e/ou inferior fica um pouco cortado.	
14:09	Uma imagem em formato 14:09 ("Letterbox") é alargada para o canto superior e inferior do ecrã.	
Cinema	Uma imagem em formato 16:09 sofre um efeito de zoom em todo o tamanho do ecrã.	
Legendas	Tal como a configuração "Cinema". No entanto, a imagem é deslocada para cima, de forma a que seja possível ver o subtítulo ou o texto em movimento.	
Zoom	A imagem é alargada em relação a toda a largura da imagem.	

Nota:

Tenha em atenção de que dependendo da fonte de imagem sintonizada, não estão disponíveis todos os formatos de imagem.

Mostrar informações

- ▶ Prima o botão **INFO**, de forma a serem apresentadas as seguintes definições actuais:
 - Posição e nome do programa
 - Ajuste sonoro (mono ou estéreo)
 - Ajustes do ecrã
- ▶ Obtém as mesmas informações ao comutar para um outro programa.

Seleccionar aparelho externo

Nota

Tenha em atenção que a fonte (o aparelho ligado) apenas é conhecida, durante a mudança com o botão AV, se esta fonte estiver marcada no menu **FONTE** do televisor analógico (ver menu, página 32).

- ▶ Com o botão **AV** selecciona as entradas dos aparelhos ligados.

TV:	Modo TV (sinal de antena)
DTV*/USB:	modo DVB-T, Reprodução USB
DVD:	DVD-Player integrado
EXT:	Aparelho na tomada SCART
FAV:	Aparelho nas entradas Cinch amarelo/branco/vermelho
HDMI	Entrada HDMI
YPbPr:	Aparelho nas entradas de áudio e vídeo componentes
PC-VGA:	Aparelho na entrada PC

* DVB-T só é permitido em locais/regiões, ou países onde a transmissão de serviços digitais/sinais são emitidos.

O modo de DVD

O leitor de DVD integrado é controlado através do modo de DVDt.

Formatos suportados

Os seguintes discos ou formatos de ficheiros são suportados pelo seu televisor LCD:

- CD
- CD Audio
- HDCD
- DVD
- DVD-/+R
- DVD-/+RW
- JPEG
- MP3

Nota:

O leitor de DVD integrado apenas suporta meios com um diâmetro de 12 cm. Não coloque nenhum meio com um diâmetro maior ou menor no compartimento de DVD, para evitar danos.

Alterar do modo TV para DVD

- ▶ Com a tecla **AV** acede à lista de selecção das fontes.
- ▶ Através das teclas direccionais **▼ ▲** acede ao **DVD**.
- ▶ Confirme a sua selecção com a tecla **OK**.
- ▶ Se desejar retroceder para o modo de TV, repita este procedimento e seleccione a opção **TV** em vez de **DVD**.

Introduzir DVD

Nota:

O DVD deve estar posicionado com a **parte impressa direccionada para a frente** (parte frontal do televisor LCD).

Nota:

Para poder introduzir um DVD no compartimento de DVD, o televisor LCD deve estar ajustado no modo de DVD.

- ▶ Coloque o DVD no seu compartimento com a parte impressa direccionada para a frente. Se o televisor LCD estiver ajustado no modo de DVD, este é reconhecido e inserido automaticamente. No ecrã é exibida a indicação **Fechar** seguida da indicação **Carregar**. Regra geral, a reprodução é iniciada automaticamente.

Nota:

Em alguns casos pode ser necessário iniciar a reprodução manualmente. Para isso, prima a tecla **▶**.

Funcionamento através do televisor LCD

As seguintes funções estão à sua disposição através dos botões de controlo no televisor LCD:


- /▲ Tecla STOP: Terminar a reprodução / Tecla de ejeção: Ejectar o DVD do compartimento
- ▶/|| Tecla PLAY: Iniciar ou interromper reprodução / Tecla PAUSE: Parar reprodução

Para ajustar outras funções ou introduzir comandos, deve utilizar o comando à distância fornecido.

Funcionamento através do comando à distância

As seguintes funções estão à sua disposição para utilizar o leitor de DVD através do comando à distância:

1. STANDBY, isto quer dizer, desligar temporariamente o TV LCD
15. **ZOOM** DVD: ampliar a imagem
16. **REPEAT** DVD: funções de repetição
17. **ROOT** DVD: consultar menu principal
18. **TITLE** DVD: consultar e fechar o menu de faixas
19. **SUBTITLE** TV digital* e DVD: legendas activadas/desactivadas (se disponível)
29. Botões de DVD/ Media
 - ◀◀ Retroceder rápido
 - ▶ Iniciar a reprodução
 - ▶▶ Avanço rápido
 - Gravação
 - Parar a reprodução
 - || Interromper reprodução
 - ▶▶ para a próxima faixa/próximo capítulo
 - C Apagar ("Clear")
 - ◀◀ para o início da faixa/capítulo; para faixa anterior/capítulo anterior
- DISPLAY** Consultar e fechar menu OSD do leitor DVD
- SEARCH MODE** Função de busca
- ANGLE** Alterar perspectiva da câmara (se disponível)
31. **LANG** DVD: seleccionar idioma de áudio (se disponível)
32. **SWAP** Modo DVD: Seleccionar dispositivo



Nota:


Dependendo do conteúdo e do formato do disco, algumas teclas podem possuir outras funções ou não reagir.

Sistema de menu no modo de DVD

Para aceder ao menu do leitor de DVD, deve, primeiramente, alterar para o modo de DVD. Para isso, utilize a tecla **AV**.


Aceda ao sistema de menu de DVD através da tecla **DISPLAY**.

Menu Vídeo




Ponto do menu	Memorizar
Tipo Tv	Configuração do sistema de TV. Possibilidades de sintonização: NTSC (por ex. para os EUA) , PAL (e Alemanha, entre outros), AUTO

Menu Linguagem



Ponto do menu	Memorizar
Idioma Osd	Aqui selecciona o idioma do menu OSD. Confirme com OK para que o idioma mude.
Áudio	Aqui procede às configurações para o idioma falado no DVD ou muda para este idioma. Se o idioma seleccionado não se encontrar disponível no DVD, este será reproduzido no idioma principal do DVD. Também pode mudar o idioma de áudio com o botão LANG .
Menu Disco	Aqui procede às configurações para o idioma do menu DVD ou muda para este idioma. Se o idioma seleccionado não se encontrar disponível no DVD, é visualizado o menu do disco no idioma principal do DVD.
Legenda	Aqui procede às configurações para o idioma das legendas no DVD ou muda para este idioma. Se o idioma seleccionado não se encontrar disponível no DVD, é visualizado o primeiro idioma principal do DVD. Também pode mudar o idioma das legendas com o botão SUBTITLE .

Menu Preferências



Ponto do menu	Memorizar	
Predefinição	Repor	Confirme Repor com OK para repor o menu DVD para a configuração de fábrica. A função de bloqueio e a palavra-passe (ver em baixo nesta tabela) não são repostos.
Mistura	Caso utilize as saídas analógicas pode efectuar neste menu as configurações para esse efeito.	
	Surround	É emitido o som Surround.
	Estéreo	É emitido um som estéreo.
Parental	Aqui pode definir o tipo de autorização para DVDs (classificação por idades). Alguns DVDs e CDs estão codificados com sinais de bloqueio do tipo de autorização estabelecido pela "Motion Picture Association". Os oito tipos de autorizações são:	
	1 KID SAF	Também apropriado para crianças pequenas.
	2 G	("General") para todas as idades.
	3 PG	("Parental Guidance") recomenda-se a vigilância de um adulto.
	4 PG 13	Requer a vigilância de um adulto; algumas cenas não são adequadas a menores de 13 anos.
	5 PGR	("Parental Guidance Restriction") recomenda-se a vigilância de um adulto para menores de 17 anos.
	6 R	("Restriction") requer a vigilância de um adulto para menores de 17 anos.
	7 NC 17	Não adequado para menores de 17 anos.
	8 Adulto	Apenas para maiores de 18
	Quando um DVD está codificado por ex. com o tipo de autorização 7 (NC 17) ou 8 (Adultos) e se tiver configurado um dos tipos de autorização de 1 a 6, surge uma mensagem, nas respectivas cenas, e é necessário introduzir uma palavra-passe. Para alterar o tipo de autorização, tem de introduzir a palavra-passe (ver próximo capítulo).	
Palavra-Passe	Alterar	Confirme Alterar.
	Pal-Passe Ant	Introduza com os botões numéricos a palavra-passe antiga. No estado original de fábrica a palavra-passe é: "0000".
	Novo Código	Introduza uma nova palavra-passe com 4 algarismos.
	Conf P-Passe	Introduza mais uma vez a palavra-passe nova.
	Confirme com OK . A palavra-passe está alterada.	

Teletexto

O teletexto é um serviço gratuito, emitido pela maioria das estações de televisão e que disponibiliza informações actuais acerca de notícias, da meteorologia, dos canais de televisão, da bolsa de valores, dos títulos e de outros temas. O seu televisor oferece várias informações úteis para operar com o teletexto, assim como o texto Multipage, memorização de páginas inferiores ou uma navegação rápida.

Utilização do teletexto

Para utilização do teletexto, o seu telecomando dispõe de botões teletexto.

- ▶ Seleccionar um canal de televisão que emita teletexto.
- ▶ Prima uma vez o botão para lhe ser apresentada a página de índice do teletexto.
- ▶ Ao premir uma segunda vez, o texto é colocado de forma transparente na imagem televisiva.
- ▶ Ao premir o botão uma terceira vez, o aparelho volta a mudar para o modo de TV

Seleccionar páginas de teletexto

Botões numéricos

- ▶ Introduza a página pretendida do teletexto – inserindo os três algarismos – utilizando os botões numéricos.
- ▶ O número de página seleccionado é apresentado no canto superior esquerdo do ecrã. O localizador de páginas do teletexto começa a procurar, até que o número de página seleccionado seja encontrado.

Paginar

- ▶ Com os botões para seleccionar o programa ou os botões de direcção ▲ e ▼ folhear para a frente e para trás pelas páginas de teletexto.

Botões de cor

Quando forem exibidas as entradas de texto coloridas na parte inferior do ecrã, pode seleccionar directamente estes conteúdos ao premir os botões coloridos correspondentes VERMELHO [**ZOOM**], VERDE [**REPEAT**], AMARELO [**ROOT**] e AZUL [**TITLE**].

Páginas inferiores

Algumas páginas de teletexto contêm páginas inferiores. No canto inferior da imagem é, por ex., apresentado 1/3 . As páginas inferiores são exibidas com um espaço de aprox. meio minuto, umas seguidas das outras. Pode ainda aceder às páginas inferiores por si próprio, premindo o botão ◀ ou ▶ . Surge um campo de introdução com quatro dígitos, onde pode inserir o número de uma página inferior (por ex. 0002). Como alternativa, pode folhear pelas páginas inferiores, utilizando os botões de direcção ◀ ▶ .

Características úteis do teletexto

ÍNDICE:

- ▶ Com este botão **RETURN** pode seleccionar uma página de índice, que contém uma lista do conteúdo do teletexto.

Duplicar tamanho da página

Esta função mostra a informação do teletexto em tamanho duplicado.

- ▶ Prima o botão **SCREEN** para aumentar a metade superior da página.
- ▶ Volte a premir o botão **SCREEN** para aumentar a metade inferior da página.
- ▶ Ao premir novamente o botão **SCREEN** o teletexto é novamente apresentado no seu tamanho normal.

Através do menu OSD

Navegar no menu

- ▶ Prima o botão de menu **MENU** para activar o menu OSD.
- ▶ Através dos botões de direcção ◀ ▶ pode seleccionar as opções do menu principal.
- ▶ Através dos botões de direcção ▲ ▼ pode seleccionar as opções de um menu.
- ▶ Através do botão de direcção ▲ volta ao menu principal.
- ▶ Através do botão de direcção ▶ pode abrir um submenu (não está disponível em todos os menus).
- ▶ Através do botão de menu **MENU** volta ao menu superior.
- ▶ Através dos botões de direcção ◀ ▶ pode inserir um valor pretendido ou fazer uma selecção.
- ▶ Com o botão menu **MENU** fecha o menu.

Tenha em atenção que o menu se fecha automaticamente após aprox. 15, 30 ou 60 segundos, caso não seja premido qualquer botão (configuração de **OSD Fora DE Tempo** no menu **CARACTERISTICAS** ver página 29).

Pode escolher os seguintes menus principais

Menu principal no TV analógico

- Menu **IMAGEM**
- Menu **SOM**
- Menu **CARACTERISTICAS**
- Menu **FONTE**
- Menu **INSTALAÇÃO**
- Menu **TAB. DE PROGRAMAS**

Sistema de menu no modo PC

- Menu **IMAGEM**
- Menu **SOM**
- Menu **CARACTERISTICAS**
- Menu **FONTE**
- Menu **POSIÇÃO PC**

Nota


Devido a possíveis alterações técnicas, os menus aqui descritos podem surgir de modo um pouco diferente no seu ecrã.

Nota

Consoante a fonte que seleccionou, todos os menus estão disponíveis. Se tiver seleccionado **PC-VGA** como fonte, aparecem outros menus (ver página 30).

Sistema de menu no TV analógico



Menu IMAGEM



Ponto do menu	Memorizar
MODO	Seleccionar o modo da imagem: NATURAL, CINEMA, DYNAMIC . Esta função diz respeito ao botão PRESETS . Na configuração USUÁRIO pode ajustar CONTRASTE, CLARIDADE, NITIDEZ e COR . No caso de outras configurações, estes parâmetros estão regulados previamente.
CONTRASTE	Reduzir ou aumentar o contraste (escala 0 - 100).
CLARIDADE	Reduzir ou aumentar a claridade (escala 0 - 100).
NITIDEZ	Reduzir ou aumentar a agudeza (escala 0 - 15).
COR	Reduzir ou aumentar a cor (escala 0 - 100).
MATIZ	Configurações de tonalidade disponíveis apenas na recepção NTSC
TEMPERATURA DA COR	Seleccionar temperatura da cor: Normal, Quente, Frio .
GAME MODE	Reprodução da imagem otimizada ao jogar.
ZOOM DE IMAGEM	Ajuste, aqui, o seu modo padrão de zoom.
RESET	Com os botões ► ou OK volta a colocar todas as configurações de imagem nas configurações de fábrica.

Menu SOM



Ponto do menu	Memorizar
VOLUME	Configuração de base do som ao ligar (escala 0 – 63). Seleccione um som de base moderado.
EQUALIZADOR	Abrir o submenu EQUALIZADOR : Ver capítulo seguinte.
BALANÇO	Ajuste Balance entre a coluna esquerda e direita (escala -32 e + 32).
CORTAR AUSCULTADORES	<p>Neste menu defina se em caso do auscultador ligado, este deve ser activado no modo de silêncio.</p> <p>Configuração DESLIGADO: as colunas são desligadas através da tecla ; o som deve ser ouvido apenas através de um auscultador ligado.</p> <p>Configuração LIGADO: tanto as colunas como os auscultadores são activados no modo de silêncio.</p>
	 A utilização de um aparelho com auscultadores durante um longo período de tempo com volume elevado pode provocar danos na audição do ouvinte.
MODO DE SOM	Seleccionar entre Stereo e Mono . Caso a emissão actual suporte o modo DUAL (por ex. em programas com duas línguas), aqui pode ainda escolher entre SOM I e SOM II (idioma original e sincronização). A função diz respeito ao botão LANG .
AVL	A função AVL (Automatic Volume Limiting) equilibra os diferentes volumes de som dos diferentes canais. Ajuste para Desligado , dessa forma ouve os volumes de som originais. Ajuste para Ligado , dessa forma ouve um volume uniforme.
RESET	Com os botões ▶ ou OK volta a colocar todas as configurações de som nas configurações de fábrica.

Submenu EQUALIZADOR

Ponto do menu	Memorizar
PREDEFINIÇÃO	<p>Seleccione com ▶ uma pré-definição do equalizador.</p> <p>Nas definições MUSICA, DISCURSO e FILME estão optimizadas as definições de som para a direcção musical correspondente; PLANO é a definição normal.</p> <p>Na definição USUÁRIO pode efectuar uma definição própria:</p> <p>Seleccione com ▲ ▼ uma banda de frequência e ajuste o valor com ◀ ▶.</p>

Menu CARACTERISTICAS



Ponto do menu	Memorizar
TEMPORIZADOR	Selecione um período de tempo, após o qual o aparelho de desligue por si próprio. Através dos botões de direcção ◀ ▶ pode definir o período de tempo em intervalos de 10 minutos (máximo de 2 horas). Logo após definir utilizando os botões começa o período de tempo de temporizador Sleep. Selecione DESLIGADO para terminar a função.
BLOQUEIO CRIANÇAS	Se colocar a definição em LIGADO , os botões do aparelho ficam bloqueados (com a excepção do interruptor de rede).
LINGUAGEM	Selecione o idioma do menu OSD. Este muda-se imediatamente.
ZOOM POR DEFEITO	Aqui defina o zoom-padrão para PANORAMIC, 04:03, 14:09-ZOOM ou 16:09 .
FUNDO AZUL	Se o TV LCD não receber qualquer sinal, aparece um fundo azul em vez da imagem "neve" ou preta.
OSD FORA DE TEMPO	Aqui pode definir o período de tempo, após o qual pretende que o menu OSD se desligue automaticamente: 15, 30 ou 60 segundos.
IDIOMA TFT	A pré-definição é OCIDENTE . Caso se encontre num local onde a escrita não corresponda à escrita ocidental, pode alterar a definição do idioma: OCIDENTE, ORIENTE, CIRILICO, TURCO/GRECO, ARABE ou PERSIAN .
EXT OUT	Aqui pode suprimir a emissão de áudio através de SCART.
DESLIGAÇÃO AUTO DA TV	Defina aqui o tempo após o qual a TV LCD é desligada automaticamente.

Menu FONTE



Neste menu pode desactivar, activar e seleccionar fontes. Desactive uma fonte, seleccionando-a e premindo **OK**. Fontes desactivadas não aparecem na lista de selecção que é aberta com o botão **AV**.

Ponto do menu	Ligação	Descrição
TV	ANT. 5 Vdc 60mA	Com antena analógica ligada: TV analógico
DTV/USB	ANT. 5 Vdc 60mA Ligação USB	Com antena DVB-T ligada: TV digital* Reprodução por USB através da ligação USB
DVD		Leitor de DVD integrado
EXT	SCART	Tomada SCART (ligação analógica)
FAV	↻	Entrada de áudio vídeo amarelo/vermelho/branco (ligação analógica)
HDMI	HDMI	Entrada HDMI (ligação digital)
YPbPr	VGA	Entradas de componentes (ligação analógica)
PC-VGA	VGA	Entrada PC (ligação analógica)

- ▶ Selecione a fonte desejada com ▲ ▼ .
- ▶ Para mudar para esta fonte prima o botão de direcção ▶ .
- ▶ Para marcar uma fonte, prima em **OK**.

Nota

Consoante a fonte externa seleccionada, o menu **INSTALAÇÃO** não se encontra à disposição ou tem menos entradas.

* DVB-T só é permitido em locais/regiões, ou países onde a transmissão de serviços digitais/sinais são emitidos.

Menu INSTALAÇÃO



Em casos normais, os canais disponíveis são procurados com a procura automática de canais e na sequência encontrada são memorizados automaticamente nas posições de canais. Na tabela de canais, pode ainda ordenar novamente as posições de canais (ver **Menu TAB. DE PROGRAMAS** na página 32).

O menu **INSTALAÇÃO** permite-lhe ainda fazer uma procura manual e memorizar cada canal, assim como ajustar a imagem.

Ponto do menu	Memorizar
PROGRAMA	Aqui pode ver o número da posição de canal do canal que está de momento a ser exibido. Através dos botões de direcção ◀ ▶ ou através dos botões numéricos, pode escolher outra posição de canal (de 0 até 99). Memorize a nova posição de canal premindo OK ou seleccionando o ponto GUARDAR e premindo ▶. Ocorre a mensagem GUARDADO... Tenha atenção a que irá guardar por cima de um canal que exista na nova posição de canal seleccionada. O canal é memorizado com o seu número de canal (por ex. "C-25") e não com o seu nome de canal, na tabela de canais. Se pretender ligar um videogravador, recomendamos que guarde o canal 0 para o vídeo.
BANDA	A banda de frequência do televisor está dividida nos tipos de canal C (canais normais) e S (canais especiais). Aqui aparece o tipo do canal actualmente definido.
CANAL	Aqui pode ver o número do canal actualmente definido. Com ◀ ▶ selecciona um outro canal.
SISTEMA DE COR	Aqui pode seleccionar o padrão de cores de televisão específico de cada país: Auto (o sistema de cor correcto ajusta-se autonomamente), PAL (para PAL 50 MHz), SECAM , PAL 60 . Se a norma de som (v. seguinte ponto) para "I" estiver ajustada, então SECAM não está disponível. Se estiver seleccionada uma fonte externa (EXT - 1 , etc.), estão também disponíveis o NTSC 3.58 e o NTSC 4.43 (formato de cores habitual na América do Norte). A escolha de um sistema de cores errado leva a uma imagem com erro.
SISTEMA SOM	Aqui pode definir o sistema de televisão de acordo com a especificidade do país: BG (Europa Ocidental), I (Grã-Bretanha), L, L' (França) ou DK (Países de Leste). A selecção de uma norma de som errada pode também levar a uma imagem com erro.
SINTONIA FINA	Aqui pode ajustar a imagem do canal seleccionado de momento, através dos botões ◀ ▶.
PROCURA	Aqui pode efectuar uma procura manual de canais. Inicia a procura com os botões de direcção ◀ ▶, para cima ou para baixo. Ao encontrar um canal, a procura pára. Poderá ver o valor MHz. No ponto de menu PROGRAMA , pode atribuir a um canal uma posição de canal. Tenha atenção a que, ao memorizar um outro canal nesta posição, o canal anterior será substituído. No ponto do menu SINTONIA FINA (v. capítulo anterior) pode efectuar mais alguns ajustes. Para memorizar o canal, prima em OK ou seleccione o ponto GUARDAR e prima ▶. Ocorre a mensagem GUARDADO...
GUARDAR	Memorizar canal seleccionado (ver pontos PROGRAMA e PROCURA).

Guardar manualmente o gravador de vídeo

Pode utilizar a procura manual do programa para, por ex., configurar um videogravador no televisor LCD.

Depois do televisor LCD e o videogravador estarem ligados um ao outro através da antena (ver **Ligar gravador de vídeo** página 5), coloque o seu gravador de vídeo para o sinal de teste.

- ▶ Efectue a procura do programa manual na busca através do televisor LCD.
Assim que o sinal de teste tenha sido encontrado, memorize o sinal de teste na posição de canal **0**. Esta posição de canal não deve ser ocupada por um outro canal de televisão.

Menu TAB. DE PROGRAMAS



No menu **TAB. DE PROGRAMAS** vê os programas gravados. Aparecem com os nomes do programa, desde que a emissora suporte esta função. Caso o nome do canal não consiga ser exibido, aparece o número do canal **S-** ou **C-**. Neste caso, "**S**" significa Canal especial e "**C**" significa canal normal ("Channel").

A memória de canais abrange até 199 posições. Active o cursor na tabela, através do botão de direcção **▼**. Irá abrir uma outra coluna, na qual poderá ir para a coluna direita através do botão de direcção **▶** e premir novamente **▶**.

Ponto do menu	Memorizar
NOME	Aqui pode alterar o nome dos canais. Assinale o nome do canal pretendido e prima o botão vermelho [ZOOM] . Pode alterar as primeiras letras: Através dos botões de direcção ▲ ▼ pode deslizar para cima e para baixo no conjunto de caracteres. Os caracteres são apresentados na sequência: A B C [até] Z a b c [até] z () * + , - . / 0 1 2 [até] 9 : ; [Espaço] . Passe com os botões de direcção ▶ para a próxima letra etc. No final prima mais uma vez o botão vermelho [ZOOM] para guardar o nome.
APAGAR	Seleccione o canal que pretende eliminar da lista e prima o botão amarelo [ROOT] . Prima o botão amarelo [ROOT] mais uma vez para confirmar. Os canais seguintes avançam uma posição na tabela.
INSERIR	Aqui pode deslocar um canal para uma outra posição. Seleccione o canal e prima o botão verde [REPEAT] . Desloque o canal utilizando os botões ◀ ▶ para a posição pretendida e prima novamente o botão verde [REPEAT] . Os outros canais são também deslocados.
APS	Com APS executa uma localização automática do programa, no capítulo (página 24) encontra uma descrição detalhada. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prima o botão azul [TITLE]. Surge a mensagem: "AVISO! Todos os programas guardados serão eliminados." ▶ Escolha, se necessário, com os botões de direcção ◀ ▶, um outro país. A configuração do país tem influência na sequência da memória. ▶ Prima o botão azul [TITLE] se pretender interromper a função. ▶ Prima o botão vermelho [ZOOM] ou OK para dar início à procura. No final da procura aparece a tabela de canais.

Sistema do menu no modo de computador

No modo PC, o menu OSD tem as seguintes entradas:

Menu IMAGEM



Ponto do menu	Memorizar
CONTRASTE	Reduzir ou aumentar o contraste (escala 0 - 63).
CLARIDADE	Reduzir ou aumentar a claridade (escala 0 - 63).
TEMPERATURA DA COR	Seleccionar temperatura da cor: NORMAL, QUENTE, FRIO . No ajuste USUÁRIO activam-se os seguintes três pontos.
	RED Ajuste definido pelo utilizador da temperatura de cor. GREEN RED = partes de cores vermelhas; GREEN = partes de cores verdes; BLUE = partes de cores azuis. BLUE
GAME MODE	Reprodução da imagem otimizada ao jogar.
RESET	Com os botões ► ou OK volta a colocar todas as configurações de imagem nas configurações de fábrica.

Menu SOM

Neste menu consulta o menu **SOM** do menu OSD analógico, ver página 28.

Menu CARACTERÍSTICAS

Neste menu consulta o menu **CARACTERISTICAS** do menu OSD analógico, ver página 29.

Menu FONTE

Neste menu consulta o menu **FONTE** do menu OSD analógico, ver página 32.


Menu POSIÇÃO PC



Ponto do menu	Memorizar
POSIÇÃO AUTO	Se pretender deslocar a imagem, pode seleccionar a entrada POSIÇÃO AUTO e premir OK para se mover novamente para o centro. Esta função deve ser efectuada com uma imagem completa, para que as definições correspondam umas às outras.
POSIÇÃO H	Aqui pode alterar a posição horizontal da imagem através dos botões ◀ ▶.
POSIÇÃO V	Aqui pode alterar a posição vertical da imagem através dos botões ◀ ▶.
FASE	Se a imagem do PC não aparecer nitidamente, pode sintonizar aqui o sinal de imagem com ◀ ▶ com os píxeis do televisor LCD. Assim, resulta uma imagem mais limpa com a mesma representação.
FREQ. PONTOS	Com esta configuração, o sinal da imagem é sincronizado com a frequência de píxeis do ecrã. Esta corrige falhas que podem ocorrer como linhas verticais em representações muito pixelizadas (como tabelas ou texto em letras pequena). Ajuste a frequência de píxeis com ◀ ▶.

Ligar aparelhos

Ligar auscultadores

O auscultador deve ser ligado à tomada dos auscultadores. Ao ligar os auscultadores, as colunas principais continuam a funcionar. O botão do volume e o botão "Mute" (para activar o modo silencioso) regula  as colunas principais do aparelho.

Cuidado!

A utilização de um auscultador com volume elevado pode levar a danos auditivos. Antes da reprodução, defina o volume para o mínimo. Dê início à reprodução e aumente o volume até um nível que seja confortável para si. Devido à alteração da configuração base do equalizador, o volume pode aumentar e causar danos auditivos.



A utilização de um aparelho com auscultadores durante um longo período de tempo com volume elevado pode provocar danos na audição do ouvinte.

Amplificador digital através de ligação coaxial

Através da ligação **SPDIF Coax. OUT** tem a possibilidade de reproduzir o sinal áudio do seu televisor LCD através de um amplificador digital.

Para isso, ligue um cabo coaxial com ligação SPDIF Coax. OUT ao televisor LCD e a entrada correspondente ao amplificador.

Ligar leitor DVD

Para ligar um leitor DVD possui diversas possibilidades:

1. Com um cabo SCART

- ▶ Ligue um leitor DVD com um cabo SCART nas tomadas SCART.

2. Com um cabo Cinch Stereo e um cabo Cinch Video

- ▶ Alternativamente pode utilizar um cabo Cinch vermelho-branco (para a transmissão do som) e amarelo (para transmissão de imagem).

3. Com um cabo de vídeo de componentes 3 x Cinch através da ficha VGA

- ▶ Caso o leitor de DVD disponha de saídas YUV (Y Pb Pr), é aconselhável ligá-lo com um cabo componente (cabo Cinch verde/azul/vermelho) à ligação VGA da TV LCD.
- ▶ Para a transmissão de som ligue um cabo Stereo-Cinch (ficha vermelha e branca) às entradas L-R AUDIO.

4. Com um cabo HDMI

- ▶ Logo que o leitor DVD disponha de uma saída HDMI, ligue um cabo HDMI (não faz parte do volume de fornecimento). Não é necessário um cabo adicional para a transmissão de som.

Ligar gravador de vídeo

- ▶ Ligue um cabo de antena com uma tomada de antena do televisor LCD e da saída de antena do gravador de vídeo.
- ▶ Ligue mais um cabo de antena com a entrada de antena do gravador de vídeo e com a tomada de antena na parede.

Adicionalmente pode ligar o seu televisor LCD e o gravador de vídeo com um cabo SCART. Isto recomenda-se para uma qualidade de som e imagem elevada. Se pretender reproduzir um som estéreo, é necessária uma ligação SCART.

- ▶ Ligue o cabo SCART a ambas as tomadas SCART do televisor LCD.
- ▶ Ligue a outra extremidade do cabo SCART a uma tomada SCART OUT do gravador de vídeo.

Ligar gravador DVD

- ▶ Ligue o gravador DVD com o cabo SCART a ambas as tomadas SCART do televisor LCD.
- ▶ Ligue a outra extremidade do cabo SCART a uma tomada SCART OUT do gravador DVD.
- ▶ Ligue um cabo de antena com uma tomada de antena do televisor LCD e da saída de antena do gravador DVD.
- ▶ Ligue mais um cabo de antena com a entrada de antena do gravador DVD e com a tomada de antena na parede.

Ligar receptor (SAT, DVB-T, Descodificador etc.)

Tem várias possibilidades de ligar um aparelho, que deve ser utilizado como receptor para o televisor LCD, (p.ex. receptor SAT, receptor DVB-T, decodificador, caixa Set-Top) ao seu televisor LCD.

1. Com um cabo SCART

- ▶ Ligue um receptor com um cabo SCART na tomada **SCART**.

2. Com um cabo Cinch Stereo e um cabo Cinch Video

- ▶ Ligue o cabo Stereo-Cinch (ficha vermelha e branca) com as entradas de áudio do televisor LCD e as saídas áudio do aparelho externo.
- ▶ Ligue o cabo Video-Cinch (ficha amarela) com as entradas de vídeo do televisor LCD e a saída vídeo do aparelho externo.

3. Com um cabo de vídeo de componentes 3 x Cinch através da ficha VGA

- ▶ Caso o receptor disponha de saídas YUV (Y Pb Pr), é aconselhável ligá-lo com um cabo componente (cabo Cinch verde/azul/vermelho) à ligação VGA da TV LCD.
- ▶ Para a transmissão de som ligue um cabo Stereo-Cinch (ficha vermelha e branca) às entradas L-R AUDIO.

4. Com um cabo HDMI

- ▶ Logo que o receptor disponha de uma saída HDMI, ligue um cabo HDMI (não faz parte do volume de fornecimento). Não é necessário um cabo adicional para a transmissão de som.

Ligar gravador de vídeo e DVD e receptor SAT

Se pretende ligar simultaneamente um gravador de vídeo ou de DVD e um receptor SAT, poderá utilizar o seguinte tipo de ligação:

- ▶ Ligue o receptor como descrito em cima.
- ▶ Agora ligue o receptor com um cabo SCART na **saída SCART** do gravador de DVD e a respectiva entrada SCART do receptor.
- ▶ Ligue um cabo de antena com uma tomada de antena do televisor LCD e da saída de antena do gravador.
- ▶ Ligue mais um cabo de antena com a entrada de antena do gravador DVD e com a saída de antena do decodificador.
- ▶ Ligue o receptor SAT ao LNB da antena parabólica.

Ligar câmara de filmar

- ▶ Ligar uma câmara de filmar com um cabo Stereo-Cinch e um Video-Cinch.
- ▶ Para reproduzir som e imagem de uma câmara de filmar no seu televisor LCD, ligue a câmara de filmar às tomadas AUDIO-IN e tomada VIDEO-IN do televisor LCD.

Aparelho com saída HDMI- ou DVI

A HDMI ("High Definition Multimedia Interface") é, no âmbito da electrónica de entretenimento, a única interface que transmite simultaneamente dados de áudio e de vídeo. Esta processa hoje em dia todos os formatos de imagem e de som conhecidos incluindo HDTV (High Definition Television) e pode dessa forma apresentar a resolução de 1080i sem perder a qualidade.

Muitos aparelhos da electrónica de entretenimento, p.exp. leitor DVD, estão equipados, hoje em dia, com saídas HDMI ou DVI.

Ligar aparelho externo com saída HDMI

- ▶ Ligue um cabo HDMI (não incluído no volume de fornecimento) a uma das entradas HDMI do televisor LCD e à saída HDMI do aparelho externo.
- ▶ Quando tiver ligado o aparelho HDMI ou DVI, ligue o televisor LCD.
- ▶ Ligue o aparelho externo de reprodução HDMI.

Ligar aparelho externo com saída DVI

Caso o aparelho externo possua uma saída DVI, esta pode também ser igualmente ligada a uma entrada HDMI (HDMI é compatível com versões anteriores relativamente a DVI – "Digital Visual Interface"). Para isso, necessita de um adaptador HDMI-DVI.

Como a saída DVI não transmite qualquer som, ligue adicionalmente um cabo áudio para transmissão do som. Para tal, utilize o cabo Audio-Cinch (vermelho/branco) que liga às entradas de componentes AUDIO IN L/R no verso do aparelho.

Ligar PC

O seu televisor LCD é ligado como um monitor ou como um monitor extra ao seu computador ou ao seu computador portátil. A imagem do seu computador/portátil passa a ser transmitida a partir do seu televisor LCD.

Assim, liga o televisor LCD a um PC:

- ▶ Desligue os dois aparelhos.
- ▶ Ligue um cabo VGA (cabo para monitor; não incluído no volume de fornecimento) à entrada VGA no televisor LCD e à saída da placa gráfica do computador ou do portátil.
- ▶ Aperte os parafusos do cabo do monitor com os dedos, para que as fichas fiquem bem encaixadas nas tomadas.
- ▶ Se desejar passar também o som para que este seja transmitido a partir do televisor, ligue um cabo de Áudio com a tomada AUDIO-IN.
- ▶ Ligue primeiro o televisor LCD.
- ▶ De seguida, ligue o computador ou o portátil.
- ▶ Seleccione com **AV**, ligar o modo PC.
A imagem do computador aparece no televisor LCD. Através do botão **AV** volta ao modo TV.

Se definir o televisor LCD como um segundo monitor para o seu computador, em algumas circunstâncias pode ser necessário que tenha de alterar as definições, nas definições de visualização do seu sistema de funcionamento. No manual de instruções do computador/portátil, leia os aspectos que se devem ter em consideração ao funcionar com vários monitores.

Resolução do problema

Por vezes, as falhas de funcionamento podem ser originadas por causas banais, mas noutros casos, podem derivar de componentes com defeito. Com esta lista, pretendemos fornecer-lhe um guia, de forma a resolver os problemas. Caso as medidas aqui indicadas não ajudem na resolução, teremos todo o prazer em auxiliá-lo. Ligue-nos!

TV	
Não aparece imagem e não se ouve som.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de rede está correctamente ligado à tomada e no aparelho.• Verifique se está definida a recepção de sinal para a televisão.• Verifique se o interruptor principal do aparelho está ligado.
Não aparece imagem. Não aparece imagem de AV.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o contraste ou a claridade estão correctamente configurados.• Verifique se todos os aparelhos externos estão correctamente ligados.• Verifique se está seleccionada a fonte correcta AV.• Uma fonte de entrada que pretende seleccionar com AV, tem de estar marcada no menu FONTE.
Não se ouve som.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o volume não se encontra no mínimo.• Certifique-se de que a opção Mute não foi activada.
Não dá imagem nem som. Mas consigo ouvir ruídos.	<ul style="list-style-type: none">• Possivelmente, a recepção não está boa. Verifique se a antena está ligada.
A imagem não está clara.	<ul style="list-style-type: none">• Possivelmente, a recepção não está boa.• Verifique se a antena está ligada.
A imagem está muito clara ou muito escura.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique os ajustes do contraste e da luminosidade.
A imagem não está nítida.	<ul style="list-style-type: none">• Possivelmente, a recepção não está boa.• Verifique se a antena está ligada.• Verifique as configurações da nitidez e da redução de ruído no menu IMAGEM.
Aparece uma imagem dupla ou tripla.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a antena está correctamente alinhada.• Possivelmente, existem ondas reflectidas por montes ou por edifícios.
A imagem tem pontos.	<ul style="list-style-type: none">• Possivelmente, há a interferência de automóveis, comboios, cabos, luzes de néon, etc.• Possivelmente, existe uma interferência entre o cabo da antena e o da corrente. Coloque os cabos mais afastados uns dos outros.
Aparecem linhas na imagem ou as cores estão esbatidas.	<ul style="list-style-type: none">• Existe alguma interferência com um outro aparelho?• As antenas de transmissão de estações de rádio ou as antenas de rádios amadoras e ainda de telefones portáteis podem causar interferências.• Coloque o aparelho em funcionamento o mais longe possível de outro aparelho que possa causar interferência.
Os botões de comando no aparelho não funcionam.	<ul style="list-style-type: none">• O bloqueio para crianças poderá estar activo.
O telecomando não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se as pilhas no telecomando estão carregadas e correctamente introduzidas.• Certifique-se de que a janela de sensor não está a receber raios fortes de luz.• Desligue o aparelho no interruptor principal na parte de trás do aparelho e volte a ligá-lo.• Verifique se a função TV está activa, premindo o botão TV no telecomando.

<p>São apresentados vários códigos de aparelhos para a marca do meu aparelho.</p>	<p>Como é que distingo o código certo do aparelho?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para determinar o código certo para o seu aparelho, tente os códigos sequencialmente até o maior número de funções funcionar correctamente.
<p>Os aparelhos externos reagem apenas a algumas ordens do telecomando.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique outros códigos até os aparelhos reagirem de modo correspondente. • Se a introdução manual do código e a localização automática de código não for bem sucedida, em casos especiais é possível que o veículo não seja compatível com o seu telecomando universal.
<p>Disco</p>	
<p>O disco não se move ou inicia mas pára imediatamente a seguir, apesar de estar a premir ▶ (PLAY).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O disco está inserido com o lado da inscrição virado para a frente? • Verifique se o disco está danificado, inserindo para tal outro disco. Se o disco estiver sujo, limpe com um pano macio e seco do meio para a borda. • DVD: O DVD tem o código regional correcto (2)? • Formou-se água de condensação; deixe o aparelho secar durante uma ou duas horas.

Necessita de mais algum tipo de apoio?


Caso as sugestões apresentadas nos capítulos acima não resolvam o seu problema, não hesite em contactar-nos. Seria bastante útil para nós, se nos disponibilizasse as seguintes informações:

- Quais os aparelhos externos que estão ligados?
- Que mensagens surgem no ecrã?
- Em que passo da operação ocorre o problema?
- Caso tenha ligado um computador ao aparelho:
 - Qual o aspecto da configuração do seu computador?
 - Qual o software que estava a utilizar quando ocorreu o erro?
 - Quais os passos que já tomou para solucionar o problema?
- Se já tiver recebido um número de cliente, diga-nos qual é.

Falhas de píxeis nos televisores LCD

Apesar do tipo de desenvolvimento mais moderno, devido à tecnologia bastante complexa, pode acontecer que, em alguns casos, ocorra a falha de um ou de vários pontos de luz.

Nos TFTs Active Matrix com uma resolução de **1366 x 768 píxeis**, que são, por sua vez, compostos por três subpíxeis (vermelho, verde, azul), existe um total de **aprox. 3,9 mil milhões** de elementos de activação de luz. Devido a este elevado número de transístores e do processo de produção bastante complexo a eles ligado, pode esporadicamente conduzir a uma falha ou a uma activação incorrecta de píxeis ou de subpíxeis.



Descrição		Número aceite
Subpíxel claro	1 Subpíxel	Máx. 3
	Dois seguidos um ao outro (horizontal/vertical)	Máx. 1
Distância	Distância mínima entre subpíxeis claros e escuros	Mín. 5 mm
Subpíxel escuro	Individual	Máx. 5
	Dois seguidos um ao outro	Máx. 1
Distância	Distância mínima entre subpíxeis claros e escuros	Mín. 5 mm
Número total de subpíxeis claros e escuros		Máx. 5

A tabela descreve a quantidade máxima de falhas de píxeis que podem ocorrer no ecrã, sem, no entanto, se tratar de um caso de garantia. A garantia só está assegurada caso o número de falhas numa categoria acima indicado for ultrapassado.

Limpeza

A vida útil do televisor LCD pode ser prolongada através das seguintes medidas:

Atenção!

Antes de iniciar a limpeza retire a ficha de rede e todos os cabos de ligação.

- ▶ Na zona esmaltada encontra películas de protecção, para proteger a televisão contra riscos. Remova as películas após ter instalado correctamente a televisão.
- ▶ Caso a zona esmaltada estiver suja, limpe primeiro o pó. Em seguida, limpe de forma suave com um pano de limpeza. Se não limpar primeiro o pó ou de forma brusca a zona esmaltada, esta pode ficar riscada.
- ▶ Não utilize quaisquer solventes ou produtos de limpeza corrosivos ou gasosos.
- ▶ Limpe o ecrã com um macio e que não deixe pêlos.
- ▶ Certifique-se de que não ficam gotas de água no televisor LCD. A água pode provocar alterações de cor permanentes.
- ▶ Não exponha o ecrã a luz solar muito intensa nem a radiação ultravioleta.
- ▶ Guarde bem o material que vem na embalagem e utilize-o apenas para transportar o televisor LCD.

Atenção!

No interior da caixa do ecrã, não existem peças que necessitam de manutenção nem que necessitam de ser limpas.

Eliminação

Embalagem



O seu aparelho encontra-se numa embalagem para ficar protegido de danos de transporte. As embalagens são feitas em materiais que podem ser eliminados de forma não prejudicial para o ambiente e que podem ser reciclados adequadamente.

Aparelho



Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Informe-se sobre as possibilidades de uma eliminação correcta e ecológica.

Pilhas



As pilhas gastas não podem ser depositadas no lixo doméstico! Estas têm de ser depositadas no pilhão.

Dados técnicos

TV LCD

Designação do aparelho	P13095 (MD 20239)
Tensão nominal:	220-240 V ~ 50 Hz
Tamanho do ecrã:	47 cm (18,5") LCD; visor 16:09
Consumo de energia:	45 Watt
Consumo de energia Standby:	< 1 W
Resolução física:	1366 x 768 dpi
Sistema TV:	PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L/L'
Canais:	VHF (Banda I/III) UHF (BANDA U) HIPERBANDA TV POR CABO (S1-S20) / S21-S41
Posições de canais:	199 (ATV)
Entrada da antena:	75 Ohms
Ligações laterais:	USB Composite Video IN (Cinch) Audio IN-Cinch saída de auscultadores (jack de 3,5 mm)
Ligações na parte de trás	Antena (analógica e digital) PC VGA (15 Pin D-Sub) HDMI incl. decodificação HDCP SCART Component Video IN (YUV) (por VGA) Stereo Audio IN para YUV/PC (Cinch) Digital Audio OUT (coaxial)
Unidades:	USB, disco, Common Interface
Formatos de disco compatíveis:	DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW
Capacidade de laser leitor DVD:	Laser classe 1

Se utilizar CDs áudio, repare na etiqueta



Tenha em atenção:

hoje em dia, existem diversos processos de gravação de CDs não padronizados e processos de protecção contra cópias, bem como diferentes tipos de CDs de gravação CD-R e CD-RW virgem. Por isso, em casos individuais, podem surgir erros de leitura ou atraso. Isto não é um defeito do aparelho.

Temperatura ambiente permitida:	+5° C - +35° C
Humidade de ar relativa permitida:	20% - 85%
Dimensões sem pé (L x A x P):	aprox. 459 x 312 x 63 mm
Dimensões com pé (L x A x P):	aprox. 459 x 344 x 118 mm
Peso sem pé:	aprox. 5,50 kg
Peso com pé:	aprox. 5,75 kg
Telecomando	
Tipo de transmissão:	Infravermelho
Tipos de LED:	1
Tipo de pilhas:	2 x 1,5V AAA R03/LR03



Lista de códigos

Conteúdo

TV	44
Gravador de vídeo.....	49
DVD	51
CD	54
Receptor SAT.....	56
Gravador de DVD (DVD-R, DVD-RW, etc.).....	59
Descodificador	60
HDD-DVR	61
Combinações TV/VCR.....	62
Combinações TV/DVD.....	63
Combinações DVD/VCR	64
HTIB	64
Set-Top Box adicionais.....	65
Laser Disc	66
DVB-T.....	66
Outros.....	67
Localização de códigos de acordo com o nome de fabricante.....	68
TV	68
VCR.....	68
SAT.....	68

TV

A

ACER	1484
ACME	0013
ADA	0008
ADC	0012 0008
ADMIRAL	0019 0108 0002 0001 0047 0000
ADYSON	0003
AGAZI	0002
AGB	0123
AIKO	0003 0009 0004
AIWA	0184 0248 0291
AKAI	1410 0011 0086 0009 0068 0004 0006 0008 0051 0061 0088 0169 0200 0133 0141 0069
AKIBA	0011
AKURA	0169 0074 0002 0009 0011 0071
ALBA	0028 0027 0009 0011 0003 0068 0083 0169 0047 0245 0248 0162 0062
ALBIRAL	0037
ALKOS	0164
ALLORGAN	0157 0026
ALLSTAR	0051
ALTUS	0042
AMPLIVISION	0003
AMSTRAD	0011 0009 0068 0074 0002 0108 0071 0069 0030 0123 0013
ANAM	0009 0065 0109

ANGLO	0009
ANITECH	0009 0002 0043 0109
ANSONIC	0009 0014
AOC	0134
ARC EN CIEL	0126 0045 0139
ARCAM	0003
ARISTONA	0169 0051
ARTHUR MARTIN	0158
ASA	0017 0110 0016 0018 0000 0021
ASBERG	0051 0043
ASTRA	0009
ASUKA	0011 0002 0003
ATLANTIC	0169 0003 0051 0157
ATORI	0009
AUDIOSONIC	0009 0003 0169 0011 0051 0139 0157 0090
AUDIOTON	0003
AUSIND	0043
AUTOVOX	0003 0002 0101 0157 0000 0125 0043

B

BAIRD	0111 0139 0245
BANG & OLUFSON	0199 0000
BARCO	0112
BASIC LINE	0009 0011 0051 0245
BASTIDE	0003
BAUR	0169 0118 0076 0141 0132
BEKO	0042 0083 0034 0095 1064 0007
BEON	0169 0051
BEST	0113
BESTAR	0051 0245

BINATONE 0003
 BLACK DIAMOND 0171
 BLACK PANTHER LINE 0245
 BLACK STAR 0129
 BLAUPUNKT 0117 0202 0135 0008 0022 0100
 BLOOM 0015
 BLUE SKY 1485 0156 0011
 BLUE STAR 0120
 BONDSTEC 0129
 BOOTS 0003
 BPL 0120
 BRANDT 0127 0045 0022 0036 0126 0139 0046
 BRION VEGA 0051 0169 0000
 BRITANNIA 0003
 BROKSONIC 0920
 BRUNS 0000 0007
 BSR 0131 0026
 BTC 0011
 BUSH 0028 0027 0032 0009 0011 0019 0205 0039
 0051 0068 0169 0107 0115 0131 0139 0167
 0245 0248 0024 0132 0120 0062

C

CAPSONIC 0002
 CARREFOUR 0027
 CASCADE 0009
 CATHAY 0051 0169
 CENTRUM 0168 0205
 CENTURION 0051 0169
 CENTURY 0000
 CGE 0129 0047 0131 0043
 CIMLINE 0009 0028
 CITY 0009
 CLARIVOX 0169 0037
 CLATRONIC 0009 0011 0051 0002 0083 0003 0129 0030
 0043
 COMBITECH 0248
 CONCORDE 0009
 CONDOR 0198 0051 0083 0003 0245
 CONRAC 0038 1395
 CONTEC 0003 0009 0027 0030 0029
 CONTINENTAL EDISON 0022 0111 0036 0045 0126 0139 0046
 COSMEL 0009
 CPRTEC 0156
 CROSLEY 0129 0131 0000 0043
 CROWN 0009 0169 0083 0047 0051 0245 0121 0043
 CS ELECTRONICS 0011 0129 0003
 CTC 0129
 CTC CLATRONIC 0014
 CYBERCOM 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207
 0208 0210 0169 0042 0044 0127 0047 0061
 0063 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168
 0185 0228 0209 0343 0924 0933 0248 0291
 CYBERMAXX 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205
 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044
 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087
 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170
 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343
 0924 0933 0248 0291
 CYBERTRON 0011
 CYTRON 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205
 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044
 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087
 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170
 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343
 0924 0933 0248 0291

D

DAEWOO 0094 0009 0191 0003 0051 0115 0245
 DAINICHI 0011

DANSAI 0002 0169 0051
 DANTAX 0171 0161 0169 0088 0034 0113
 DATSURA 0121
 DAYTON 0009
 DAYTRON 0245
 DCE 0205 0042
 DE GRAAF 0019 0006 0033
 DECCA 0003 0169 0004 0051 0123 0030
 DECCACOLOR 0015
 DELL 0025
 DESMET 0051 0169
 DIGITOR 0227 0228
 DISNEY 0148
 DIXI 0009 0169 0051
 DTS 0009
 DUAL 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0207 0208
 0169 0042 0044 0127 0047 0061 0063 0067
 0068 0003 0103 0107 0115 0126 0131 0139
 0154 0160 0168 0210 0228 0343 0924 0933
 0248 0291 0125 0089
 DUAL-TEC 0009 0131 0003
 DUMONT 0003 0014 0017 0018 0000
 DURABRAND 0228 1006 1007 1008 1009 0933 1088
 DUX 0169
 DYNATRON 0051 0169

E

ELBE 0108 0157 0037
 ELCIT 0000
 ELECTRO TECH 0009
 ELEKTA 0120
 ELIN 0051 0003 0169 0016 0018
 ELITE 0011 0051
 ELMAN 0014 0131
 ELTA 0009
 EMERSON 0141 0127 0000
 ERAE 1003
 ERRES 0169 0051
 ESC 0245
 ETRON 0009
 EURO-FEEL 0002
 EUROLINE 0149 0169 0088
 EUROMANN 0002 0051 0003
 EUROPHON 0003 0014 0051 0131 0123
 EXPERT 0157

F

FAIRTEC 1485 1416 0204 0156
 FENNER 0009 0115
 FERGUSON 0127 0166 0035 0169 0036 0050 0052 0111
 0163 0037
 FIDELITY 0003 0019 0068 0074 0096
 FINLANDIA 0019 0006 0110 0128
 FINLUX 0061 0087 0063 0003 0004 0016 0167 0110
 0131 0157 0169 0051 0017 0018 0014 0042
 0000 0123 0043
 FIRSTLINE 0156 0003 0129 0009 0051 0062 0026
 FISHER 0006 0003 0018 0083 0131 0000 0027 0029
 0040
 FLINT 0051 0113
 FORMENTI 0001 0169 0003 0131 0133 0000 0043 0125
 FORTRESS 0001 0000
 FRONTECH 0019 0002 0009 0068 0118 0129 0120 0021
 FUJITSU 0116 0004 0157
 FUNAI 0002 0026

G

GALAXY 0047 0083
 GBC 0009 0027 0131
 GEC 0169 0003 0004 0041 0051 0141 0123 0132
 GELOSO 0019 0009 0131
 GENERAL TECHNIC 0009 0248
 GENEXXA 0011 0051 0021
 GERICOM 1064 0049 1022 1023
 GOLDSTAR 0084 0129 0003 0009 0019 0051 0131 0169
 0171 0261 0012 0093
 GOODMAN'S 0009 0111 0002 0004 0027 0169 0028 0051
 0068 0115 0127 0171 0245 0283 0093
 GORENJE 0083
 GPM 0011
 GRAETZ 0141 0142 0021
 GRANADA 0127 0019 0003 0006 0169 0027 0031 0051
 0054 0004 0064 0133 0138 0128 0040 0043
 0123
 GRANDIN 0009 0169 0011 0245 0120
 GRUNDIG 0117 0091 0114 0101 0135 0008 0017 0136
 0043

H

H & B 0343 0228
 HB 1003 0168 0095 0015 0042 1011 1020 1389
 HAAZ 0228
 HALIFAX 0002 0003
 HAMPTON 0003
 HANSEATIC 0009 0003 0027 0169 0051 0083 0118 0131
 0141 0007 0026
 HANSOL 1019
 HANTAREX 0009 0123
 HARWOOD 0171
 HCM 0002 0003 0009 0074 0120
 HIFIVOX 0139
 HINARI 0171 0009 0011 0027 0051 0006 0169 0248
 0043 0137
 HISAWA 0011 0113 0120
 HISENSE 1486 1485 1417 1416 1415 0204 0156
 HITACHI 0027 0019 0085 0134 0153 0213 0140 0144
 0003 0118 0004 0016 0023 0041 0045 0047
 0131 0133 0138 0139 0141 1013 0021 0046
 0033 0123 0142
 HORNYPHON 0051
 HOSHAI 0011
 HUANYU 0003 0115
 HYGASHI 0003
 HYPER 0003 0009 0129 0131
 HYPSON 0002 0003 0051 0169 0120
 HYUNDAI 1010

I

ICE 0009 0002 0003 0011 0051 0068
 IYAMA 1414
 IMPERIAL 0047 0051 0083 0129 0131 0021 0043
 INDESIT 0024 0101
 INDIANA 0051 0169
 INGELN 0021
 INGERSOL 0009
 INNO HIT 0009 0011 0003 0004 0051 0169 0245 0093
 0123
 INNOVATION 0171 0111 0002 0009 0169 0061 0067 0068
 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0248 0291
 INTERBUY 0009 0129 0109
 INTERFUNK 0051 0129 0169 0139 0141 0000 0021
 INTERTRONIC 0894
 INTERVISION 0002 0003 0014 0109
 IRRADIO 0009 0011 0051 0169 0068
 ISUKAI 0011

ITC 0003 0131
 ITS 0011 0051 0068 0120
 ITT 0061 0009 0143 0031 0133 0141 0021 0142
 0132
 ITT/NOKIA 0133 0142 0021
 ITV 0169 0171 0009 0088 0245

J

JEC 0164
 JVC 0051 0053 0027 0068

K

KAISUI 0009 0011 0003 0120
 KAMOSONIC 0003
 KAMP 0003
 KAPSCH 0157 0021
 KARCHER 0169 0003 0009 0016 0037
 KENDO 0019 0014 0028 0108 0245
 KENNEDY 0131 0157
 KING TV 0015
 KINGSLEY 0003
 KNEISSEL 0174
 KOLSTER 0051
 KONKA 0047 0068 0229 0011
 KORPEL 0051 0169
 KORTING 0000
 KOYODA 0009
 KTV 0003
 KURO 0121
 KYOTO 0037

L

LENCO 0009 0245
 LENOIR 0003 0009
 LESA 0129
 LEYCO 0169 0002 0004 0051 0026
 LG 0084 0119 0129 0149 0019 0003 0051 0088
 0131 0169 0171 0009 0261 0093
 LIESENK 0169
 LIFE 0002 0009 0061 0067 0068 0103 0107 0111
 0115 0154 0168 0169 0171 0177 0205 0291
 LIFETEC 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207
 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047
 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103
 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185
 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924
 0933 0248 0291
 LOEWE 1399 0097 0098 0051 0169 0000
 LOGIK 0030
 LS ELECTRONIK 0042
 LUMA 0019 0169 0141 0157
 LUMATRON 0002 0171 0019 0088 0051 0074 0169 0107
 0141 0157 0245
 LUX MAY 0051
 LUXOR 0141 0019 0047 0003 0077 0138 0093 0132

M

M+P 0133
 MAGNADYNE 0014 0129 0131 0169 0000 0123
 MAGNAFON 0003 0014 0043 0123
 MAGNUM 0002 0111 0009 0169 0171 0061 0067 0068
 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0200 0291
 MANDOR 0002
 MANESTH 0002 0169 0003 0028 0051
 MARANTZ 1482 0051 0169
 MARELLI 0000
 MARK 0051 0169

MATSUI 0173 0099 0091 0027 0180 0028 0147 0003
0004 0009 0019 0051 0068 0101 0164 0169
0248 0113 0123 0013 0062 0026 0030

MATSUSHITA 0065

MAXMEDIA 0115

MCMICHAEL 0041

MEDIATOR 0051 0169

MEDION 1419 1397 1395 1002 1001 0177 0038 0171
0002 0009 0206 1015 0200 0205 0207 0208
0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048
0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107
0115 0127 0148 0154 0155 0168 0170 0185
0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924
0933 0248 0291 1014

MELECTRONIC 0009 0016 0169 0018 0003 0036 0051 0068
0110 0115 0139 0021 0109

MEMOREX 0009 0920

MEMPHIS 0004 0009

METZ 1398 0205 0058 0038 0201 0135 0107 0151
0152 0000 0075

MICROMAXX 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205
0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044
0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087
0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170
0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343
0924 0933 0248 0291

MICROSTAR 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205
0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044
0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087
0103 0107 0115 0127 0154 0155

MINERVA 1015 0101 0135

MINOKA 0051

MITSUBISHI 0000 0027 0030 0051 0054 0057 0060 0098
0101 0135 0205

MIVAR 0055 0083 0003 0093 0123 0043

MOTION 0043

MT LOGIC 0090

MTC 0132

MULTI SYSTEM 0169

MULTITECH 0003 0009 0014 0019 0169 0027 0045 0129
0131 0043

MURPHY 0003 0133 0018

N

NAD 0141

NAIKO 0099

NAONIS 0019 0108

NATIONAL 0064 0101

NEC 1482 1483 0185 0027 0056

NECKERMANN 0003 0169 0008 0019 0022 0051 0083 0118
0132 0000

NEI 0051 0068 0169 0113

NEOVIA 1019

NESCO 0129

NEW WORLD 0011

NEWTECH 0009 0051

NEXIUS 0015

NICAMAGIC 0003

NIKKAI 0002 0003 0164 0004 0011 0051 0169

NOBLIKO 0003 0014 0043

NOGAMATIC 0139

NOKIA 0061 0143 0063 0141 0077 0133 0031 0021
0132 0142

NORDMENDE 1391 1392 1394 0111 0127 0036 0045 0051
0126 0139 0046 0000 0021 0024

NORDVISION 0169

O

OCEANIC 0141 1011 0142 0021 1089

OKANO 0083

ONCEAS 0003

ONWA 0069

ORBIT 0051

ORION 0099 0147 0159 0009 0212 0028 0051 0154
0169 0171 0920 0248 0283 0123 0142 0030
0013 0062 0075 0026

ORMOND 0205

OSAKI 0011 0002 0003 0004 0074

OSO 0011

OSUME 0004 0029

OTTO VERSAND 0003 0169 0008 0001 0027 0051 0076 0111
0118 0131 0139 0141 0120 0121 0132

P

PACKARD BELL 0204 0203

PAEL 0003

PALLADIUM 0003 0083 0012

PANAMA 0002 0003 0009

PANASONIC 0065 0067 0064 0197 0072 0186 0101 0141
0021 0151 0142 0124 0152

PATHE CINEMA 0003 0083 0131 0037

PATHE MARCONI 0022 0045 0126 0139 0037 0046

PAUSA 0009

PERDIO 0004

PHILCO 0047 0129 0131 0000 0043

PHILHARMONIC 0003

PHILIPS 0200 0088 0217 0202 0020 0169 0003 0041
0181 0051 0083 0111 0115 0131 0141 0154
0000 0043 0089

PHOCUS 0042 0095 1064

PHOENIX 0051 0169 0000

PHONOLA 0051 0169 0000

PIONEER 1482 1418 0010 0145 0036 0051 0139 0169
0021

PLANTRON 0002 0051

POPPY 0009

PORTLAND 0245

PRANDONI-PRINCE 0019 0141 0123

PRECISION 0003

PRIMA 0009 0021

PRINZ 0047

PRO2 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205
0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044
0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087
0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170
0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343
0924 0933 0248 0291

PROFEX 0009 0141 0043

PROFILO 0171

PROFI-TRONIC 0051

PROLINE 0004 0051 0062

PROSONIC 0161 0169 0003 0015 0042 0088 0107 0200
0068 0245

PROTECH 0002 0003 0009 0169 0014 0051 0129 0131
0132 0113

PROVIEW 1419 1002 1001

PROVISION 0169 0171 0015

PYE 0169 0051 0068

PYMI 0009

Q

QUADRO 0205

QUASAR 0129

QUELLE 0169 0205 0002 0003 0016 0022 0051 0129
0131 0135 0141 0017 0018 0026 0030

QUESTA 0027

R

RADIOLA 0051 0169

RADIOMARELLI 0129 0000 0123

RADIONETTE 0016 0018

RADIOTONE 0051 0007
RANK 0017 0027
RBM 0017
RCA 0031
REDIFFUSION 0141
REVOX 0051 0169
REX 0019 0002 0108 0157 0021
RFT 0000 0007
R-LINE 0051 0169
ROADSTAR 0002 0009 0011 0245
ROBOTRON 0000
RTF 0000

S

SABA 0127 0111 0126 0036 0045 0139 0141 0245
0142 0046 0000 0123 0021
SACCS 0037
SAISHO 0028 0002 0003 0009 0248 0030 0123 0013
SALORA 0019 0031 0047 0061 0107 0108 0118 0131
0138 0141 0093 0121 0128 0132 0021
SAMBERS 1411 0014 0169 0043 0123
SAMSUNG 0090 0105 0104 0009 0051 0172 0083 0002
0160 0003 0004 0312 0030 0093
SANDRA 0003 0009
SANSUI 0051 0920
SANYO 0004 0006 0031 0003 0027 0016 0018 0083
0127 0160 0131 0029 0030 0040 0043
SAVILLE 0248
SBR 0041 0169
SCHAUB LORENZ 0141 0202 0205 1003 0168 0095 0015 0042
1011 1020 1385 1386 1387 1388 1389 1390
0021 0142
SCHNEIDER 0177 0003 0169 0011 0051 0068 0131 0139
0160 0245 0264 0071 0125
SCHWAIGER 1024
SEG 0171 0002 0205 0003 0169 0009 0014 0027
0088 0129 0131 1014 0168 0043
SEI-SINUDYNE 0014 0013 0021 0026 0075 0123 0000
SEITECH 0015
SELECO 0019 0027 0131 0108 0157 0021
SENCORA 0009
SENTRA 0164
SHARP 0001 0059 0005 0027 0187 0188 0029
SHORAI 0026
SIAREM 0014 0131 0000 0123
SICATEL 0037
SIEMENS 0008 0022 0200 0135 0029
SIERRA 0051
SIESTA 0160
SILVER 0027
SINGER 0014 0131 0129 0228 0000
SINUDYNE 0014 0131 0169 0028 0015 0000 0075 0013
0026
SKANTIC 0138 0021
SKYMASTER 0016
SKYWORTH 0228
SLIDING 0015
SOLAVOX 0092 0021
SONITRON 0006 0031
SONOKO 0009 0002 0169 0003 0051 0245
SONOLOR 0006 0021
SONTEC 0051 0169 0160
SONY 0165 0130 0183 0106 0076 0027 0127 0009
0004 0182 0029 0030
SOUND & VISION 0011 0014
SOUNDWAVE 0051 0169
STANDARD 0003 0009 0011 0051 0245
STARLIGHT 0169
STENWAY 0120

STERN 0019 0157 0021
SUNGOO 1415 1015 0206
SUNKAI 0009 0026 0062
SUNWOOD 0009 0051
SUPERLA 0003
SUPERTECH 0118
SUPRA 0009
SUSUMU 0011
SUTRON 0009
SYDNEY 0003
SYSLINE 0169

T

TANDBERG 0157 0026
TANDY 0001 0003 0004 0011 0133 0021
TARGA 0185 1018 1003 1004
TASHIKO 0003 0019 0027 0041 0056 0128
TATUNG 0051 0003 0004 0169 0123
TCM 1413 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015
1017 1119 0205 0207 0208 0210 0169 0042
0044 0047 0061 0063 0067 0068 0103 0107
0115 0127 0154 0168 0185 0211 0228 0209
1005 0343 0924 0933 0248 0291
TEC 0003 0009 0129 0131 0133
TECHNICS 0065
TECHNISAT 0088 0099 0154
TECHNISSON 0042
TELEAVIA 0022 0036 0045 0111 0126 0139
TELEFUNKEN 0166 0111 0127 0190 0022 0035 0163 0101
0102 0036 0050 0051 0052 0078 0108 0126
0139 0079
TELETECH 0169 0009 0088 0129 0113
TELETON 0003 0157 0118 0132
TENSAI 0011 0168 0018 0051 0026
TESMET 0051
TEVION 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 0200
0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042
0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068
0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168
0170 0185 0228 0229 0209 0214 0218 1005
1016 0894 0343 0924 0933 0248 0291 1064
TEXET 0003
THOMSON 1393 0166 0127 0111 0003 0022 0036 0045
0176 0101 0102 0050 0051 0052 0126 0139
0163 0185 0245 0046
THORN 0004 0018 0169 0035 0054 0111 0127 0141
0164 0037
TOKAI 0004 0051
TOKYO 0003
TOMASHI 0120
TOSHIBA 1482 0117 0164 0189 0027 0146 0017 0920
0082
TOWADA 0131 0021
TRIUMPH 0013 0123 0082

U

UHER 0051 0157 0021 0043
ULTRAVOX 0003 0014 0129 0131 0133 0000
UNITED 0088 0169
UNITED QUICK STAR 0245
UNIVERSUM 0102 0002 0016 0018 0051 0061 0169 0083
0110 0122 0129 0131 0143
UNIVOX 0037

V

VESTEL 0215 1771 0019 0051 0169 0171 0083 0092
0103 0107 0118 0129 0131 0138 0168 0195
0205 0021 1014
VEXA 0169 0009
VICTOR 0027 0051 0065

VIDEO SYSTEM 0051
 VIDEOCON 1412
 VIDEOLIGUE 0011 0003
 VIDEON 0248
 VIDEOSAT 0129
 VISIOLA 0003
 VISION 0051
 VISOREX 0096
 VISTAR 0133
 VIVAX 0015 0042 1008
 VORTEC 0051 0169
 VOXSON 0019 0051 0108 0021 0043 0000

W

WALTHAM 0003 0133 0138 0037
 WATSON 0051 0169
 WATT RADIO 0003 0014 0131 0037
 WEGA 0000 0027
 WEGAVOX 0015
 WELLTECH 0042
 WELTBlick 0051 0169
 WESTON 0131
 WHARFEDALE 0099
 WHITE WESTINGHOUSE 0169 0003 0014 0043
 WORLD OF VISION 1021

Y

YAKUMO 1012
 YALOS 0000
 YINHE 1396
 YOKO 0009 0011 0051 0169 0002 0003
 YORX 0011

Z

ZANUSSI 0019 0157 0108

Gravador de vídeo

A

AIWA 0230 0233 0256 0293 0231 0248 0291
 AKAI 0300 0329 0307 0237 0236 0238 0239 0293
 AKIBA 0275
 AKURA 0275 0244 0293
 ALBA 0275 0233 0250 0245 0248 0246 0247
 ALLORGAN 0311
 AMBASSADOR 0250
 AMSTRAD 0253 0231 0254
 ANITECH 0275
 APEX 0949
 ASA 0257 0256
 ASUKA 0275 0257 0231 0256

B

BAIRD 0259 0231 0258 0245 0237 0293
 BASIC LINE 0275 0233 0250 0245
 BAUR 0263 0257
 BESTAR 0250 0245
 BLACK PANTHER LINE 0245
 BLAUPUNKT 0263 0257 0262 0260 0309 0325 0271
 BLUESKY 0248
 BONDSTEC 0250
 BRANDT 0303 0305
 BROKSONIC 0277 0967

BUSH 0275 0233 0245 0248 0246 0247 0288

C

CATRON 0250
 CGE 0231 0293
 CIMLINE 0275 0233
 CINEVISION 0256
 CLATRONIC 0250
 COMBITECH 0248
 CONDOR 0250 0245
 CROWN 0275 0250 0245
 CYBERCOM 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 CYBERMAXX 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 CYTRON 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906

D

DAEWOO 0274 0250 0265 0319 0245 0971
 DANSAI 0275
 DANTAX 0233
 DAYTRON 0245
 DE GRAAF 0266 0257
 DECCA 0257 0231 0293
 DUAL 0233 0256 0257 0311 0262 0319 0293 0248
 0291 0338 0905 0906
 DUMONT 0266 0257 0231 0258

E

ELTA 0275
 EMERSON 0231 0256 0301 0339
 ESC 0245
 ETZUKO 0275

F

FERGUSON 0294 0259 0271 0278 0293 0281 0305
 FIDELITY 0311 0231
 FINLANDIA 0266 0257 0258
 FINLUX 0266 0298 0257 0231 0258 0293 0237
 FIRSTLINE 0266 0275 0233 0265 0298 0256
 FISHER 0258 0279
 FLINT 0233
 FORMENTI-PHEONIX 0257
 FRONTECH 0250
 FUJITSU 0231
 FUNAI 0231 0339

G

GALAXY 0231
 GBC 0275 0250
 GEC 0257
 GELOSO 0275
 GENERAL 0250
 GENERAL TECHNIC 0262 0233 0311 0248
 GOLDHAND 0275
 GOLDSTAR 0231 0256 0261
 GOODMAN'S 0275 0250 0259 0256 0231 0245 0283 0282
 GO-VIDEO 0338 0367 0971
 GRAETZ 0258 0293
 GRANADA 0257 0266 0240 0258 0271
 GRANDIN 0275 0250 0256 0231 0245
 GRUNDIG 0273 0270 0263 0235 0243 0257 0260 0272
 0275 0286 0287 0290 0315 0271 0288

H

HAAZ 0233
HANSEATIC 0257 0256
HCM 0275 0288
HINARI 0275 0233 0248 0288 0301
HISAWA 0233
HITACHI 0266 0257 0268 0231 0293 0387
HYPSON 0233 0275

I

IMPEGO 0250
IMPERIAL 0231
INNO HIT 0250 0257 0275 0245
INNOVATION 0233 0311 0262 0248 0291
INTERBUY 0256
INTERFUNK 0257 0258
INTERVISION 0231
IRRADIO 0275 0256
ITT 0237 0293 0258 0292
ITV 0256 0245

J

JVC 0294 0295 0293 0400

K

KAISUI 0275
KARCHER 0257
KENDO 0233 0250 0265 0300 0245 0236 0237
KENWOOD 0293
KORPEL 0275

L

LENCO 0245
LEYCO 0275
LG 0231 0256 0261 0907
LIFE 0291 0256
LIFETEC 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
LOEWE 0267 0325 0262 0257 0256 0271
LOGIK 0275
LUMATRON 0274 0245
LUXOR 0298 0258 0237 0281

M

MAGNASONIC 0258
MAGNAVOX 0914 0285
MAGNUM 0291
MANESTH 0275 0265
MARANTZ 0257 0271 0281 0299
MATSUI 0233 0256 0248 0301
MEDIATOR 0257
MEDION 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
MELECTRONIC 0231
MEMOREX 0240 0256 0231 0258 0279
MEMPHIS 0275
METZ 0262 0263 0267 0273 0325 0271
MICROMAXX 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
MICROSTAR 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
MIGROS 0231
MINERVA 0263 0271
MITSUBISHI 0298 0257 0289 0294 0231
MULTITECH 0275 0250 0257 0231

MURPHY 0231

N

NATIONAL 0262 0260
NEC 0294 0293 0299
NECKERMANN 0257 0293 0301
NEI 0257
NESCO 0275
NIKKAI 0250 0302
NOKIA 0240 0300 0307 0258 0237 0292 0293
NORDMENDE 0294 0293 0303 0305

O

OCEANIC 0240 0231 0293
OKANO 0233 0300
ORION 0234 0233 0304 0248 0283 0301 0246
ORSON 0231
OSAKI 0275 0231 0256
OTTO VERSAND 0257

P

PALLADIUM 0275 0300 0256 0271 0293
PANASONIC 0262 0267 0260 0314 0321 0325 0970
PATHE CINEMA 0301
PATHE MARCONI 0293
PENTAX 0266
PERDIO 0231
PHILCO 0299
PHILIPS 0235 0257 0290 0315 0327 0286 0285 0242
0271 0293 0969
PHONOLA 0257
PIONEER 0294 0257 1084
POLAROID 0949
PORTLAND 0250 0245
PRINZ 0231
PRO2 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
PROFEX 0275
PROLINE 0231 0288
PROSONIC 0233 0245
PYE 0257

Q

QUARTZ 0258
QUELLE 0257 0263 0258 0231 0271 0301

R

RADIOLA 0257
REX 0293
RFT 0250 0257
ROADSTAR 0275 0256 0245

S

SABA 0324 0245 0281 0293 0303 0305
SAISHO 0275 0233 0248 0301
SALORA 0298 0258 0237 0292
SAMSUNG 0311 0312 0338 0963
SAMURAI 0250
SANSUI 0294 0244 0293 0920
SANYO 0284 0258 0279
SAVILLE 0248
SBR 0257
SCHAUB LORENZ 0258 0237 0231 0293

SCHNEIDER 0275 0233 0265 0250 0257 0256 0231 0264
0245
SEG 0275 0319
SEI-SINUDYNE 0257
SELECO 0293
SENTRA 0250
SENTRON 0275
SHARP 0240 0241 0328 0281
SHINTOM 0275 0258
SHIVAKI 0256
SIEMENS 0263 0256 0258 0271
SILVA 0256
SILVERCREST 0256
SINUDYNE 0257
SOLAVOX 0250
SONOKO 0245
SONOLOR 0240
SONTEC 0256
SONY 0232 0308 0309 0310 0313 0249 0251 0255
0402
STANDARD 0245
STRONG 0244
SUNKAI 0233
SUNSTAR 0231
SUNTRONIC 0231
SUNWOOD 0275
SYLVANIA 0339 0231

T

TAISHO 0233
TANDBERG 0263
TARGA 0256 0907 1041
TASHIKO 0240 0231
TATUNG 0257 0231 0293
TCM 0233 0256 0311 0262 0269 0319 0375 0248
0291 0338 0905 0906
TEC 0250
TECHNICS 0262 0260
TELEAVIA 0293
TELEFUNKEN 0306 0294 0324 0295 0323 0280 0293 0303
0305
TENOSAL 0275
TENSAL 0275 0231 0256
TEVION 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
THOMSON 0294 0324 0295 0323 0326 0245 0242 0293
0305
THORN 0258 0293 0301
TIVO 0242
TOKAI 0275 0256
TONSAI 0275
TOSHIBA 0320 0257 0265 0298 0319 0362 0293
TOWADA 0275
TOWIKA 0275
TRIUMPH 0301
TVA 0250

U

UHER 0256
UNITED QUICK STAR 0245
UNIVERSUM 0290 0235 0263 0257 0315 0256 0231 0237
0239 0253 0271

V

VICTOR 0294 0295
VIDEON 0233 0262 0311 0248

W

WELTBlick 0256

Y

YAMISHI 0275
YOKAN 0275
YOKO 0275 0250 0256

Z

ZENITH 0256

DVD

A

ACCOUSTIC SOLUTIONS0383 0350
AEG 0894 0333
AFREY 0386
AIRIS 0357
AIWA 0383 0377
AKAI 0369 0333 0382 0350 0894 1082
AKASHI 0346
ALBA 0384 0350 0381 0357 0370 0351
ALL-TEL 0333
AMES 0383
AMSTRAD 0350
AMW 1053 1054
ANABA 0961
ANSONIC 0356
APEX 0921 0384 0357 0911 0390 0913 1083 0949
ARENA 0923
ASPIRE 0952
A-TREND 0347
AUDIOSONIC 0382 1062
AUDIOVOX 0942
AXION 0942

B

B & K 0978
BAIER 0349
BAZE 0357
BEKO 1064
BLACK DIAMOND0350
BLAUPUNKT 0384
BLU-RAY 1796 1109 1108 1107 1113 1081 0375
BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051
BLUE SKY 0375 0373 0357 0350
BOMAN 0894 0351
BRANDT 0373 0360 0362
BRITANIA 1795
BROKSONIC 0920 0967
BUSH 0384 0382 0350 0381 0356

C

CAMBRIDGE 0376
CELESTIAL 0357
CENTREX 0357
CENTRIOS 0932 0951 0954 0955
CENTRON 0932
CENTRUM 0346 0926 0928 0350 0927
CINETEC 0350
CINEVISION 0375
CLASSIC 0383

CLATRONIC 0357 0894
 CMI 0923
 COBY 0332 0916 0946 0947 0357 1051 0948
 CONTEL 1772 0894
 CRITERION 0344
 CROWN 0373 0382
 C-TECH 0341
 CURTIS 0950 0948
 CYBERCOM 0356 0930 0932 0330 0335 0339 0340 0341
 0342 0345 0352 0358 0371 0923 0375 0343
 0924 0933 0338 0334 0344 0664 0372 0373
 CYBERHOME 0347 0912 0985 1075
 CYBERLINK 1101
 CYBERMAXX 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
 CYTRON 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0380 0895
 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903
 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067
 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933
 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
 CYBERVISION 1791

D

DAEWOO 0353 0354 0965 0355 0347 0380 0925 0971
 DANSAI 0351
 DAYTRON 0925
 DCE 0356
 DENON 0364 0389
 DENVER 0381 1051 0894
 DENZEL 0392
 DESAY 0958
 DIAMOND 0373 0341
 DIGIFRAME 0930
 DIGIHOME 0350
 DIGITOR 0382
 DIGITREX 0357
 DIGITRON 0386
 DIGIX 0962
 DIK 0356
 DISNEY 0339 0902
 DiViDo 0380
 DIVX 0375 0932
 DK DIGITAL 0356
 DMTECH 0351 0333
 DRAGON SYSTEMS 0356
 DUAL 0350 0356 0984 0383 0956 0373 0330 0335
 0337 0340 0392 0341 0342 0345 0352 0358
 0371 0923 0351 0333 0343 0338 0372 0334
 0344 0664 0375 0924 0933
 DURABRAND 0333 0375 0356 0933 1085 1086 1087 1088
 DVD 1024 0929

E

E-BENCH 0341
 ELTA 0365 0382 0894 0333
 ELTAX 1051
 EMERSON 0380 1057 0339 0375
 ENCORE 0386
 ENZER 0392
 ESA 0956
 EUROLINE 0894

F

FARENHEIT 0960

FERGUSON 0373
 FINLUX 0375 0357 0351
 FINTEC 0350
 FIRSTLINE 0373
 FISHER 0378
 FUNAI 0339

G

GE 0384
 GERICOM 1064
 GOLDEN SPHERE 0341
 GOLDSTAR 0375 0907 0972
 GOODMANS 0373 0382 0350 0333 0351
 GO-VIDEO 0383 1059 1061 0338 0367 0971 0351
 GPX 0910
 GRADIENTE 1794 1793 0373
 GRAETZ 0392
 GRAN PRIX 0356
 GRANDIN 0357
 GRUNDIG 0385 0370 0380 0373 0378 0376 0350 0333

H

H & B 0350 0343
 HAAZ 0341 0342
 HANSEATIC 0375 0351 0333
 HARMON/KARDON 0395
 HB 1095 1089
 HCM 0894
 HD-DVD 1796 1110 1109 1108 1107 1081 0375
 HE 0383
 HITACHI 0367 0368 0392 0387 0350
 HITEKER 0357
 HOHER 0356
 HOME ELECTRONICS 0383
 HOMITA 0934 0935 0936 0937 0938
 HOYO 0392
 HYUNDAI 0351

I

ILO 0959
 INITIAL 0384
 INTEGRA 0374
 INTERTRONIC 0893 0933 0894

J

JATON 0392
 JBL 0395
 JDB 0383
 JVC 0361 1058 0362 0400 0964 0662 1072
 JWIN 1076 1083

K

KARCHER 0351
 KAWASHI 0333
 KENDO 0356 0923 0350
 KENNEX 0350
 KENWOOD 0393 0364
 KISS 0392
 KLH 0384
 KONKA 0908 0909
 KOSS 0358 0373

L

LASONIC 0341

LAWSON 0341 0380
 LECSON 0376
 LENCO 1774 0373 0350 0356
 LENOXX 0931 0346 0382
 LG 1800 1798 1797 1117 0375 0907 0972
 LIFE 0900 0373 1117 1118 0372
 LIFETEC 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
 LIMIT 0341
 LINN 0336
 LITEON 0982 1056 1059 0959
 LODOS 0350
 LOEWE 0370 0375
 LOGIX 0351 0380
 LUMATRON 0332 0342 1051 0350 0383 0380
 LUXMAN 0367
 LUXOR 0350 0383

M

MAGNAVOX 0362 0379 0979 0980 0981 0370 0350 0914
 MANHATTAN 0350 0380
 MARANTZ 1079 0370 0379 0981 0375 0362
 MARK 0350
 MASTEC 0335
 MATSUI 0373 0357 0350
 MAXDORF 0894
 MAXIM 0331 0350
 MBO 0396 0383 0382
 MEDIENCOM 0342
 MEDION 1800 1798 1001 0356 0930 0373 0932 0330
 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358
 0371 0351 0895 0896 0897 0898 0899 0900
 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069
 1070 1071 1067 1066 1068 1115 1116 1117
 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338
 0372 0334 0344 0664 0894
 MEMOREX 0356 0339 0920
 MERIDIAN 0362
 METZ 0368 0350 0922
 MICROMAXX 0356 0893 0930 0373 0932 0330 0335 0339
 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895
 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903
 0904 0923 0959 1069 1070 1071 1067 1066
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
 MICROMEGA 0370
 MICROSOFT 0399 1100
 MICROSTAR 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
 MINATO 0349
 MINERVA 0380
 MINTEK 0384
 MIRROR 0349
 MITSUBISHI 0350 0366
 MONYKA 0392
 MT LOGIC 1062
 MUSTEK 0383
 MXONDA 0373
 MYSTRAL 0356

N

NAD 0375 0394
 NAKAMICHI 0398

NEC 0375
 NEOTEK 0386
 NEUFUNK 0392
 NEVIR 0356
 NEXXTECH 1772 0932 0954 0955 0956
 NORCENT 0332 0982 0944 0945 0948
 NORDMENDE 0356
 NORIKO 0349

O

OCEANIC 1089
 OKANO 0349 0362
 OMNI 0382
 ONIX 0346
 ONKYO 0374 0975
 OPTIMUS 0368 0922
 ORION 0920 0335
 ORITRON 0373

P

PACIFIC 0356 0350 0333
 PACKARD BELL 0939 0940 1101 1052
 PALSONIC 0357
 PANASONIC 1107 0401 0364 0403 0970 0974
 PANDA 0351
 PHILCO 1792
 PHILIPS 1775 0370 0379 0979 0980 0981 0362 1080
 1123 1128 0969 0339
 PHOCUS 1063 1064
 PHONOTREND 0916
 PIONEER 1109 1108 0368 0977 0922 0968 0976 1084
 POLAROID 0957 0949
 PORTLAND 0382
 PRINZ 0356
 PRISM 0335
 PRO2 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066
 1068 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338
 0372 0334 0344 0664 0894
 PROCASTER 0905
 PROLINE 0373 0357 0333 0376 0397
 PROSCAN 0399
 PROSON 0350
 PROSONIC 0332 0341 0349
 PROVIEV 1001
 PROVISION 0381 1051

Q

QUADRO 0928
 QUARTEK 1077

R

RADIONETTE 0375
 RAITE 0392
 RCA 0399 0384
 REDSTAR 0894 0965
 RELISYS 0923 0895
 REOC 0341
 REX 0346
 ROADSTAR 0350 0383 0382
 RONIN 0397
 ROTEL 0361
 ROWA 0384 0922
 RTL 0923

S

SABA 0373 0915 0360
SAIVOD 0356
SALORA 0375
SAMPO 0341 0386 0923 0895 1051
SAMSUNG 1122 1114 1113 1112 0367 1050 0338 0963
0919
SANSUI 0341 0920
SANYO 0350 0333 1060 0378
SCAN 0380
SCHAUB LORENZ 1095 0894 1089
SCHNEIDER 0350 0352 0356 0373 0351 0894 0333 0380
SCHWAIGER 0349
SCIENTIFIC LABS 0341
SCOTT 0373 0357
SEG 0350 0341 0392
SHARP 1796 0371 0394 1055 0350
SHERWOOD 0391
SHINCO 0384
SHINSONIC 0384
SILVA 0894
SILVA SCHNEIDER 0356
SILVERCREST 0341 1093 1090 1091 1092
SINGER 0341 0382
SKYMASTER 0382 0383
SM ELECTRONIC 0382 0383 0341
SMART 0350 0380
SONY 1081 0363 0987 0988 0989 0402 0986
SOUNDMASTER 0341
SOUNDMAX 0341
SOUNDSTORM 0330
SOUNDWAVE 0351
STANDARD 0373
STRONG 0350
SUNGALE 0953
SUPERVISION 0382 0383
SVA 0349
SYLVANIA 0339
SYNN 0341

T

TANDBERG 0350
TANGENT 1051
TARGA 0375 1115 0959 0891 1117 0972 1094 1121
0907
TCM 0900 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339
0340 0333 0341 0342 0345 0352 0358 0371
0923 1119 0343 0924 0933 0338 0372 0334
0344 0664
TEAC 0368 0333 0341 0384 0375
TECHNICS 0364 0399
TECHNIKA 0356
TECHWOOD 0394 0350 0370
TECO 0923 0895
TEDELEX 0382
TELEDEVICE 1051
TELEFUNKEN 0894 0333
TELETECH 0350
TENSAI 0373 0382
TERAPIN 0943
TEVION 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0337 0339
0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0891
0892 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901
0902 0903 0904 0923 0966 0893 0959 1065
1068 1069 1070 1071 1067 1066 1117 1118
0890 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338
0917 0918 0372 0334 0344 0664 0894 1064
THETA DIGITAL 0368
THOMSON 0360 0359 0399 1078

TINY 1051
TOKAI 0894 0392
TOKIWA 0380
TOSHIBA 0973 1110 1120 0362 0983 0920 1111
TRANS-CONTINENTS 0356 1051
TRANSONIC 0357
TREDEX 0941
TRUTECH 1075

U

UMAX 0382
UNITED 0333 0348 0357 0894
UNIVERSUM 0350 0375 0333

V

VENTURER 0333
VESTEL 1771 0350
VIETA 0380
VOXSON 0383 0356 0382

W

WALKVISION 0384
WELKIN 0356
WELLTECH 1098 1105 1106
WESTAR 0350
WHARFEDALE 0376 0349 0341 0386
WILSON 0356

X

X-BOX 0399
XENIUS 0373 0358
XLOGIC 0341
XMS 0894

Y

YAKUMO 0357 1083 0905
YAMAHA 1773 0364 0388 0979 0980 0370
YAMAKAWA 0397 0392 0382
YUKAI 0383

Z

ZENITH 0375 0907

CD

A

ADCOM 0848
AIWA 0849 0850 0851 0751
AKAI 0853 0854 0855
ALBA 0856
ARCAM 0732

B

BESTAR 0859
BSR 0860
BUSH 0661

C

CARRERA 0663
CLASSIC 0807

CONDOR 0860
 CYBERCOM 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819
 CYBERMAXX 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819
 CYTRON 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819

D

DENON 0665 0666
 DUAL 0843 0848 0664 0668 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0798 0801 0802
 0803

E

E-BENCH 0811
 ELTA 0878 0667 0668 0693 0694 0745
 EMERSON 0848 0859

F

FISHER 0669

G

GENEXXA 0859 0671 0672 0673 0675 0676 0677
 GOLDSTAR 0663
 GOODMAN'S 0678 0679
 GRUNDIG 0680 0697 0698 0732

H

HARMON/KARDON 0683
 HITACHI 0848 0685 0686

I

INNOVATION 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747

J

JVC 0662 0687

K

KENWOOD 0669 0688 0689 0690 0762

L

LIFE 0823
 LIFETEC 0823 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730
 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802
 0803 0807 0809 0818 0819
 LG 0663
 LINN 0732
 LUXMAN 0691

M

MAGNUM 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747
 MARANTZ 0695 0732
 MATSUI 0696 0732
 MEDION 0823 0843 0728 0664 0668 0674 0675 0694
 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801
 0802 0803 0807 0809 0818 0819
 MEMOREX 0848 0859 0677
 MERIDIAN 0732
 MICROMAXX 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819

MICROMEGA 0732
 MICROSTAR 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819

MISSION 0732

N

NAD 0671 0733 0735 0736 0737 0800
 NAIM 0732
 NAKAMICHI 0699 0700
 NUVO 0866

O

ONKYO 0840 0701 0702 0703 0785 0792

P

PANASONIC 0661 0705
 PHILIPS 0847 0706 0732
 PHILIPS CD-V 0840
 PIONEER 0673 0677 0753
 PRO2 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819
 PROTON 0732

Q

QUAD 0732

R

REALISTIC 0848 0859 0675
 ROADSTAR 0706 0708
 ROTEL 0732

S

SABA 0848
 SAE 0732
 SAMSUNG 0768
 SANSUI 0847 0709 0710 0711 0732
 SCHNEIDER 0860 0732
 SCOTT 0859
 SHARP 0672 0712 0713 0714
 SHERWOOD 0782
 SINGER 0803
 SKYMASTER 0778
 SONY 0671 0716 0717 0718 0741 0748 0749 0750

T

TANDBERG 0732
 TCM 0880 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730
 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802
 0803 0807 0809 0823 0824 0825
 TEAC 0795
 TECHNICS 0705 0721 0763 0787
 TELEFUNKEN 0848
 TEVION 0823 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730
 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802
 0803 0807 0809 0813 0814 0816 0818 0819
 0821 0822
 THEORIE & ANWENDING 0804
 THOMSON 0842 0848
 TOSHIBA 0722 0723

U

UNIVERSUM 0732

V

VECTOR RESEARCH 0663
VICTOR 0687

W

WELLTECH 0675 0694 0744

Y

YAMAHA 0712 0720 0725 0771
YORX 0708

Receptor SAT

Receptor DVB-T (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

A

@SAT 1147
@SKY 1138
ADECQ 1340
AKAI 0552
ALBA 0508 0562 0405 0407
ALDES 0408 0409
ALLSAT 0462 0410 0552
ALLSONIC 0408 0428
AMPERE 0422
AMSTRAD 0584 0555 0541 0415 0416 0417 0419
ANKARO 0408 0428 0424
ANTTRON 0405 0407
APOLLO 0405
ARCOM 1174 1165
ARCON 0415 0422 1155 1144 1153 0424 0463 1154
ARENA 1222
ARION 1238
ARMSTRONG 0419
ARNION 1147
ASAT 0552
ASCI 1138
AST 0435
ASTON 0594 0406
ASTRA 0429 0419 0431 0432 0502
ASTRO 0428 0439 0569 0407 0409
AUDIOTON 0462 0407
AURORA 0602
AUSTAR 1224 0602 0643 0642
AXIS 0428 0415 0432 0456

B

BARCOM 0424
BEST 0428 0424
BLAUPUNKT 0439
BOCA 0419 0502
BRAIN WAVE 0444 0549 1131
BRANDT 0565 0566 0567 0574
BSKYB 0584 0555
BT SATELLITE 0574
BUSH 0508 0562 0410

C

CANAL SATELLITE 0569 0599
CANAL+ 0569 0599
CHAPARRAL 0507

CHESS 0547 0586
CITYCOM 0508 0640 0485 0459
CLATRONIC 0444
CLEMENS KAMPHUS 0491
CNT 0409
COLUMBUS 0477
COMAG 1255 1237 1233 1231 0471
COMMLINK 0408
COMTECH 0456
CONDOR 0428 0640
CONNEXIONS 0438 0454
CONRAD 0640 1156
CONTEC 0456 0459
COSAT 0462
COSHIP 0427
CROWN 0419
CYBERCOM 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511
0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
CYBERMAXX 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
1130 1138 1137
CYTRON 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
1130 1138 1137

D

DAERYUNG 0438
DANSAT 0410
D-BOX 0564 0604
DECCA 0460
DEW 0456
DIAMOND 0461
DIGIALITY 0640
DIGIQUEST 1147 0485 0427
DIGITAL M SERIE 1249
DISKXPRESS 0424 0454
DITRISTRAD 0462
DMT 0412
DNT 0438 0552
DONG WOO 0501
DRAKE 0557 0463
DREAM MULTIMEDIA 0685
DREAMBOX 0658
DStv 0602
DUAL 0412 0413 0423 0428 0493 0504 0511 0566
0583 0586 0587 0618 0514

E

ECHOSTAR 0640 0581 0586 0425 0481 0578 0579 0580
0657 0659 0464 0465 0467
EINHELL 0408 0417 0405 0419
ELEKTA 0409
ELTA 0428 0462 0405 0552
EMANON 0405
EMME ESSE 0428 0508 0491
EMTECH 1162
ENIGMA 1248
EP SAT 0508 0491
E-TEK 1140
EUROPHON 0640
EUROSAT 0419
EUROSKY 0428 0640 1156 0419
EUROSPACE 0468
EUROSTAR 0438 0419
EVA 0588 0589
EXATOR 0405 0407

F

FERGUSON 0508 0472 0603 0410 0473
 FIDELITY 0415 0417
 FINLANDIA 0508
 FINLUX 0508 0429 0608 0475 0480 0487
 FINNSAT 0603 0456
 FORCE 0577 0553 0535
 FORTEC STAR 0470
 FOXTEL 1224 1225 0602
 FOXTEL IQ 1225
 FRACARRO 0562
 FRANCE SATELLITE/TV 0477
 FREECOM 0405 0489
 FTE 0422 0496
 FUBA 0548 0439 0428 0438 0405 0424 0431 0477
 0480 0552
 FUNTACH 0587

G

GALAXIS 0428 0408 0462 0478 0484 0485 0535 0582
 0583 0602 0619 0432 0456
 GALAXY 0424
 GLOBECAST 1141
 GLOBO 1156
 GMI 0419
 GOLDSTAR 0489
 GOODING 0483
 GOODMANS 0508
 GRANADA 0429
 GRANVISION 1235 1234
 GROTHUSEN 0405 0489
 GRUNDIG 0439 0436 0483 0495 0508 0544 0469 0602
 0584 0407 0550

H

HANDAN 0547 1167
 HANSEATIC 0504
 HANTOR 0444 0405
 HANURI 0409
 HB 1162 0413 1214 1215 1216
 HEAD 1253 1252 1251
 HELIOCOM 0422
 HIRSCHMANN 0439 0522 0547 0548 1156 1165 1174 0487
 0488 0491 0558
 HISAWA 0444
 HITACHI 0508 0537
 HOMECAST 1222 1223 1162
 HOUSTON 0462
 HUMAX 1260 1259 1258 1250 0485 0517 0582
 HUTH 0408 0411 0444 0462 0419 0491
 HYUNDAI 0486

I

ID DIGITAL 0485
 IMPERIAL 0562
 INNOVATION 0428 0493 0504 0511 0583 0586 0587 0618
 INTERTRONIC 0419
 INTERVISION 0462
 IRDETO 0602
 ITT/NOKIA 0429 0508 0548 0454 0487 0537

J

JOHANSSON 0444
 JSR 0462
 JVC 0483

K

KAON 1147
 KATHREIN 1221 1197 0549 0617 0631 0607 0635 0439
 0459 0496 0507 0552
 KOSCOM 1144
 KOSMOS 0489 0491 0496
 KR 0407
 KREILING 0549 0631 1137 1232
 KREISELMEYER 0439
 KYOSTAR 0405

L

LASAT 0428 0565 0566 0567 0630 1156 1157 0409
 0502
 LENCO 0405 0489 0503
 LENG 0444
 LENNOX 0462
 LENSON 0479
 LG 0489
 LIFE 0583
 LIFESAT 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511
 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
 LIFETEC 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137
 LION 0468
 LORENTZEN 1156
 LORRAINE 0489
 LUPUS 0428
 LUXOR 0417 0429 0548 0537

M

MACAB 0603
 MANHATTAN 0462 0508 0557 0633 0421 0409
 MARANTZ 0552
 MARMITEK 0641
 MARMITEK OCTOPUS 0655
 MASCOM 0409
 MASPRO 0483 0508 0507 0558
 MATSUI 0483 0574
 MB 0504
 MBOX 0442
 MEDIABOX 0569
 MEDIACOM 0506
 MEDIAMARKT 0419
 MEDIASAT 0569 0432
 MEDION 1257 1217 0412 0413 0423 0428 0442 0466
 0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546
 0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650
 0652 0653 1130 1139 1138 1137 1181
 MEGA 0552
 METRONIC 0408 0575 0612 0613 0614 0615 0632 0409
 0424 0405 0407
 METZ 0439
 MICRO TECHNOLOGY 0468
 MICROMAXX 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
 1130 1139 1138 1137
 MICROSTAR 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137
 MINERVA 0483 0439
 MITSUBISHI 0508 0439 0574
 MITSUMI 0502
 MORETV 0644 0423 1130 1181
 MORGAN SYDNEY 0611
 MORGANS 0611 0419 0502 0552

MULTICHOICE 0602
 MULTISTAR 0496
 MULTITEC 0586 0587
 MURATTO 0437 0489

N

NAVEX 0444
 NEC 0509 0510
 NEOTION 1138
 NEUHAUS 0462 0479 0432
 NEXTWAVE 0414 0585
 NIKKO 0419
 NOKIA 0530 0564 0425 0429 0508 0548 0563 0531
 0454 0487 0604
 NOMEX 0622
 NORDMENDE 0549 0472 0508 0603 0405 0409
 NOVIS 0444

O

OAK 0424
 OCEANIC 0461 0468
 OCTAGON 0405 0407 0456
 OKANO 0419 0491 0496
 OPTEX 0462 0459 0656
 OPTUS 1224 0602
 ORBIT 0435
 ORBITECH 0405
 ORIGO 0468
 OSAT 0407
 OTTO VERSAND 0439

P

PACE 0584 0555 0439 0559 0527 0508 0410 0617
 1225
 PACIFIC 0461
 PALCOM 0479 0431 0477
 PALLADIUM 0483 0419
 PALTEC 0431
 PANASONIC 0584 0508 0542
 PANDA 0508 0410
 PANSAT 0490
 PANTECH 0591
 PBI 1138
 PHILIPS 0552 0436 0483 0493 0495 0508 0543 0434
 0569 0574 0605 0618 0455 0561 0550 0456
 0515 0604
 PHOENIX 0456
 PHONOTREND 0408 0462 0491 0652
 PILOTIME 0599
 PINNACLE 0654
 PIONEER 0569
 POLSAT 0603
 POLYTRON 0459
 PREDKI 0444
 PREMIER 0569
 PREMIERE 0604 0569 0564 0542 0485 0462 0442
 PREMIUM X 1134
 PRIESNER 0445 0419
 PRO2 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137
 PROFI 0503
 PROMAX 0508
 PROSAT 0408 0562
 PROTEK 0461
 PROVISION 0409

Q

QUADRAL 0408 0428
 QUELLE 0439 0417
 QUIERO 0603

R

RADIOLA 0552
 RADIX 0630 0438 0632 1152
 RAINBOW 0407
 REDIFFUSION 0510
 REDPOINT 0432
 REDSTAR 0428
 RFT 0408 0552
 RUEFACH 0503

S

SAB 1137 1144 1145 1146 1147
 SABA 0472 0508 0543 0556 0562 0565 0571 0572
 0573 0574 0575 0409 0468
 SABRE 0508
 SAGEM 0570 0604 0599 0603 0648
 SAKURA 0456
 SALORA 0429 0527 0509 0520
 SAMSUNG 0426 0405 0506
 SAT 0415 0435 0437
 SAT+ 0546 1137
 SATCOM 0640 0504 0523
 SATEC 0508
 SATPARTNER 0444 0405 0407 0409 0489 0491
 SCHAUB LORENZ 1147 1162 1214 1215 1216
 SCHNEIDER 0428 0455 0506 0511 0583 0586 0587 0618
 SCHWAIGER 1255 1236 1233 1231 1157 1156 1131 0567
 0565 0428 0409 0411 0412 0413 0427 0430
 0433 0440 0504 0508 0516 0566 0573 0575
 0576 0577 0582 0514 0583 0585 0587 0598
 0616 0630 0631 0633 0635 1132 1133 1147
 1152 1173 0459
 SEEMANN 0438 0419 0432
 SEG 0428 0444 0504 0541 0631 0634 0405
 SELECO 0462
 SIEMENS 0439 1157
 SILVA 0489
 SKARDIN 0432 0586 0546 1160
 SKY 0555 0584 1151
 SKY DIGITAL 0584 0555
 SKY+ 0555
 SKY HD 1151
 SKY ITALIA 0584 0555
 SKYMASTER 0408 0412 0504 0506 0546 0547 0586 0587
 0588 0589 0590 0591 0592 0621 1140 1138
 1159 1161 1160 1162 1167 1244
 SKYMAX 0552
 SKYPEX 1156
 SKYPLUS 1138
 SKYVISION 0462
 SMART 1249 1248 1247 1246 1244 1243 1241 1240
 1234 1174 1165 1133
 SM ELECTRONIC 0408 0412 0504 0506 0546 0547 0586 0587
 0588 0589 0591 0621 1140 1138 0592 1159
 1161 1160 1162 1167
 SONY 0584 0569 0418 0446
 SR 0472 0419 0502
 STARBOX 0427
 STAR TRAK 0405
 STARLAND 0586
 STARRING 0444
 STRONG 0562 0428 0602 0545 0454 0489 0405 0407
 SUMIDA 0419

SUNSTAR 0527 0419 0502

T

TANDBERG 0603
TANDY 0407
TANTEC 0508 0479 0477
TARGA 1195
TATUNG 0460
TCM 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511
0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
TECHNIHALL 0416
TECHNISAT 1219 1220 0506 0438 0479 0569 0623 0528
0529
TECHNOMATE 0441 1142
TECHNOTREND 1230 1173 1147 1131
TECO 0419 0502
TELASAT 0640
TELEFUNKEN 0560 0508 0565 0566 0567 0574 0405
TELEKA 0438 0640 0407 0419
TELEMASTER 0409
TELESAT 0504
TELESTAR 1138 0479 0569
TELEVES 0508 0610 0611
TELEWIRE 0462
TEN HAAFT 0423
TEVION 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
1130 1140 1138 1137
THOMSON 0472 0601 0570 0574 0492 0508 0560 0568
0569 0603 0427 1156
THORENS 0461
THORN 0508 0410 0473
TIOKO 0459
TONBURY 0445 1159
TONNA 0546 0508 0462
TOPFIELD 1205 1204 1203 0497 0505 0506
TPS 0570
TPS PLATINUM 1178
TRIAD 0435 0437 0533 0489
TRIASAT 0480
TRIAx 0439 0479 0565 0609 0619
TWINNER 0610 0611

U

UNIDEN 0534
UNISAT 0419 0456
UNITOR 0444 0424
UNIVERSUM 0439 0483 1156 0475 0487

V

VANTAGE 1254
VARIOSTAT 0439
VECTOR 0468
VENTANA 0552
VIA DIGITAL 0568
VIA SAT 0568
VISIOSAT 0594 0444 0462 0586 0593 0595 0596 0597
VIVANCO 0536 0624
VORTEC 0405
V-TECH 0437 0435 0515 0537

W

WEVASAT 0508
WEWA 0508
WINERSAT 0444

WISI 0435 0437 0438 0439 0508 0533 0538 0539
0540 0597 0625 0626 0627 0628 0629

WITTENBERG 0415
WOORISAT 0409
WORLDSAT 0631
WYSI 1156

X

XTREME 1147

Z

ZEHNDER 1137 1235 1234 1138 0428 0437 0635 0541
0631 0632 0409 0424 0496
ZINWELL 0485
ZODIAC 0407

Gravador de DVD (DVD-R, DVD-RW, etc.)

A

APEX 0911
ARENA 0923
ASPIRE 0952

B

BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051

C

CENTRIOS 0951
CMI 0923
COBY 1051
CYBERCOM 0923
CYBERHOME 0912
CYBERMAXX 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
CYTRON 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117

D

DENVER 1051
DUAL 0923

E

ELTAX 1051
EMERSON 1057

G

GO-VIDEO 0383 1059 1061

H

HB 1089
HITACHI 0387

I

ILO 0959

J

JVC 1058 1072

K

KENDO 0923

L

LG 0907
LIFE 1117
LIFETEC 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
LITEON 1056 1059 0959
LUMATRON 1051

M

MAGNAVOX 0979 0980
MEDION 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MICROMAXX 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MICROSTAR 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MUSTEK 0383

O

OCEANIC 1089

P

PACKARD BELL 0940 1052
PANASONIC 0403
PHILIPS 0979 0980 1080 1128
PHOCUS 1063
PIONEER 0977 1084
PRO2 0895 0905 0906 0923 0959 1071
PROVISION 1051

R

RTL 0923

S

SAMPO 1051
SAMSUNG 1112 1050
SANYO 1060
SCHAUB LORENZ 1089
SHARP 1055
SONY 0987 0988 0989

T

TANGENT 1051
TARGA 1115 0959 0891 1117 0907 1121
TCM 0923
TELEDEVICE 1051
TEVION 0890 0891 0895 0905 0906 0923 0959 1065
1071 1117
THOMSON 0360 0359 1078
TINY 1051
TOSHIBA 0973 0983 0362 1111
TRANS-CONTINENTS 1051

Y

YAKUMO 0905
YAMAHA 0979 0980

Z

ZENITH 0907

Descodificador

A

AUSTAR 1224 0494

B

BMB 0636
BT 0554

C

CABLE AND WIRELESS 0606
CABLECRYPT 0474
CABLETIME 0448 0449 0450
CANAL PLUS 0474
CLYDE CABLEVISION 0452
COMCRYPT 0474
CRYPTOVISION 0458

E

EURODEC 0603

F

FILMNET 0474
FILMNET CABLECRYPT 0474
FILMNET COMCRYPT 0474
FOXTEL 1224 0602
FOXETL IQ 1225

G

GEC 0452
GI 0494 0554

I

IMPULSE 0554

J

JERROLD 0554 0494

K

KABELVISION 0554

L

LYONNAISE 1183

M

MARMITEK 0636
MELITA 0554
MNET 0602 0474
MOTOROLA 0494
MOVIE TIME 0551
MULTICHOICE 0474 0602

N

NOKIA 0564
NOOS 1143 1158 1175 1183
NTL 0606 1200
NUMERICABLE 0603

O

OPTUS 1224 0494

P

PACE 0606
PHILIPS 0487
PIONEER 0518 0521
PVP 0554

S

SAGEM 0604
SAMSUNG 1148
SCIENTIFIC ATLANTA 0524 0525
SMART 1174
STS 0551

T

TELE+1 0474
TELEPIU 0474
TELEWEST 0606 0554
THOMSON 1189

U

UNITED 0554
UPC 1143 1175 1184

V

VIRGIN MEDIA 0606
VISIONETICS 1185
VISIOSAT 0487

HDD-DVR

Gravadores de vídeo digitais HDD (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc.)

A

AMSTRAD 0555
ARCON 1144
ARION 1238

B

BSKYB 0555
BUSH 1261

C

CANAL SATELLITE 0599
CANAL+ 0599
COMAG 1231
CONRAD 1156
CYBERCOM 0412 0423 0514
CYBERMAXX 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1117
CYTRON 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1117

D

DIGIFUSION 0647
DIGIHOME 1262
DMT 0412

DREAMBOX 0658
DUAL 0412 0423 0514

E

EHOSTAR 0659
EMTEC 1096 1097
EUROSKY 1156

F

FORCE 0553
FORTEC STAR 0470
FOXTEL IQ 1225
FREEBOX 1182

G

GLOBO 1156
GOODMANS 1261

H

HB 1214
HIRSCHMANN 1156
HITACHI 1262
HOMECAST 1223
HUMAX 1260 1259 1250 0651
HYUNDAI 0486

I

ILO 0959

J

JVC 1072

K

KATHREIN 1221 1197
KOSCOM 1144

L

LASAT 1156 1157
LIFE 1117
LIFESAT 0412 0423 0514
LIFETEC 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1117
LG 1800 1798 1117
LITEON 0959
LOGIK 1263
LORENTZEN 1156
LOEWE 1399

M

MARMITEK OCTOPUS 0655
MEDION 1800 1798 1257 0905 0412 0423 0514 0644
0653 1130 0959 1071 1139 1115 1181 1117
MICROMAXX 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1139 1117
MICROSTAR 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1117
MORETV 0644 1130 1181

N

NEUF TELECOM 1196
NEUF TV 1196

P

PACE	1225	0555	0453
PACKARD BELL	1052		
PANASONIC	0403		
PHILIPS	1775	1128	0242
PHOCUS	1063		
PINNACLE	0654		
PIONEER	0977		
PRO2	0905	0412	0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071
PROCASTER	0905		

R

RADIX	1152
-------	------

S

SAGEM	0599	1143	1158
SAMSUNG	1112		
SCHAUB LORENZ	1214		
SCHWAIGER	1231	1157	1156 1152 1132 0514 0412
SIEMENS	1157		
SKARDIN	1160		
SKY	1151		
SKY DIGITAL	0555		
SKY+	0555		
SKYMASTER	0412	0506	1165 1159 1160
SKYPEX	1156		
SMART	1246	1244	
SM ELECTRONIC	0412	0506	1165 1159 1160
SONY	0987	0988	0989

T

TARGA	1115	1117	1195
TCM	0412	0423	0514
TECHNIKA	1262		
TECHNOTREND	1230		
TELEFONICA	1227		
TEVION	0890	0905	0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1065 1071 1117
THOMSON	0532	0242	0326 1156 1078
TIVO	0242		
TONBURY	1159		
TOPFIELD	1204	1203	0506
TOSHIBA	0983	1111	
TVONICS	1263		

U

UNIVERSUM	1156
-----------	------

W

WHARFEDALE	1262
WYSI	1156

Y

YAKUMO	0905
--------	------

B

BAIRD	0245
BASIC LINE	0245
BESTAR	0245
BLACK PANTHER LINE	0245
BUSH	0245 0248

C

COMBITECH	0248
CONDOR	0245
CROWN	0245
CYBERCOM	0248 0291
CYBERMAXX	0248 0291
CYTRON	0248 0291

D

DAEWOO	0245
DAYTRON	0245
DUAL	0248 0291

E

ESC	0245
-----	------

G

GENERAL TECHNIC	0248
GOLDSTAR	0261
GOODMANS	0245 0283
GRANDIN	0245

H

HINARI	0248
--------	------

I

INNO HIT	0245
INNOVATION	0248 0291
ITV	0245

K

KENDO	0245
-------	------

L

LENCO	0245
LG	0261
LIFE	0291
LIFETEC	0248 0291
LUMATRON	0245

M

MAGNUM	0291
MATSUI	0248
MEDION	0248 0291
MICROMAXX	0248 0291
MICROSTAR	0248 0291

O

ORION	0248 0283
-------	-----------

P

PORTLAND	0245
PRO2	0248 0291

Combinações TV/VCR

A

AIWA	0248	0291
ALBA	0245	0248

PROSONIC 0245

R

ROADSTAR 0245

S

SABA 0245
SAISHO 0248
SAMSUNG 0312
SAVILLE 0248
SCHNEIDER 0245 0264
SONOKO 0245
STANDARD 0245

T

TCM 0248 0291
TEVION 0248 0291
THOMSON 0245

U

UNITED QUICK STAR 0245

V

VIDEON 0248

Combinações TV/DVD

(Combinações TV/DVD necessitam de um código DVD ou um código DVD & TV)

DVD & TV

A

AKAI 1082 & 1410
AUDIOSONIC 1062 & 0090

B

BEKO 1064
BROKSONIC 0920

C

CYBERCOM 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
CYBERMAXX 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
CYTRON 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228

D

DUAL 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
DURABRAND 0933 & 0228
1085 & 1006
1085 & 1007
1086 & 1008
1087 & 1008
1088 & 1009

G

GERICOM 1064

H

H & B 0343 & 0228
HB 1089 & 1011

I

INTERTRONIC 0894

L

LIFETEC 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228

M

MEDION 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
1001
MEMOREX 0920
MICROMAXX 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
MICROSTAR 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
MT LOGIC 1062 & 0090

O

OCEANIC 1089 & 1011
ORION 0920

P

PHILIPS 0339 & 0181
PHOCUS 1064
PRO2 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
PROVIEW 1001

S

SANSUI 0920
SCHAUB LORENZ 1089 & 1011

T

TCM 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
1119
TEVION 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
1064
TOSHIBA 0920

V

VESTEL 1771 & 0215

Combinações DVD/VCR

(Combinações DVD/VCR necessitam de um código DVD ou um código DVD & VCR)

DVD & VCR

A

APEX 0949

B

BROKSONIC 0920
0967

C

CINEVISION 0375 & 0256

CYBERCOM 0338
0375 & 0256

CYBERMAXX 0338
0896
0906

0375 & 0256

CYTRON 0338
0896
0906

0375 & 0256

D

DAEWOO 0971

DUAL 0338
0375 & 0256

E

EMERSON 0339 & 0231

0375 & 0256

F

FUNAI 0339 & 0231

G

GO-VIDEO 0338
0367

0971

GOLDSTAR 0375 & 0256

H

HITACHI 0387 & 0231

J

JVC 0400

L

LG 0907

0375 & 0256

LIFETEC 0338

0896

0906

0375 & 0256

M

MAGNAVOX 0914 & 0285

MEDION 0338

0896

0906

0375 & 0256

MICROMAXX 0338

0896

0906

0375 & 0256

MICROSTAR 0338

0896

0906

0375 & 0256

P

PANASONIC 0970

PHILIPS 0969 & 0285

PIONEER 1084

POLAROID 0949

PRO2 0338

0896

0906

0375 & 0256

S

SAMSUNG 0338

0963

SANSUI 0920

SANYO 0378 & 0258

SILVERCREST 0256

SONY 0402

SYLVANIA 0339 & 0231

T

TARGA 0375 & 0256

0907

0375 & 1041

TCM 0338

0375 & 0256

TEVION 0338

0896

0906

0375 & 0256

TOSHIBA 0362

Z

ZENITH 0375 & 0256

HTIB

(Sistemas de Home Cinema necessitam de um código individual DVD ou um código DVD & Audio)

DVD & AUDIO

A

AIWA 0377

AMW 1054

C

CENTRUM 0927

COBY	0948		
CRITERION	0344 &	0775	
CURTIS	0948		
CYBERCOM	0334		
	0372		
	0344 &	0775	
CYBERMAXX	0334		
	0372		
	0344 &	0775	
	1069		
	1066		
	1118		
CYTRON	0334		
	0372		
	0344 &	0775	
	1069		
	1066		
	1118		
D			
DUAL	0334		
	0372		
	0344 &	0775	
DURABRAND	0375		
F			
FISHER	0378		
J			
JVC	0662		
	0964		
K			
KOSS	0373		
L			
LENCO	1774		
LENOXX	0931		
LG	0972		
LIFE	1118		
LIFETEC	0334		
	0372		
	0344 &	0775	
	1069		
	1066		
	1118		
M			
MEDION	0334		
	0372		
	0344 &	0775	
	1069		
	1066		
	1118		
MICROMAXX	0334		
	0372		
	0344 &	0775	
	1069		
	1066		
	1118		
MICROSTAR	0334		
	0372		
	0344 &	0775	
	1069		

	1066		
	1118		
N			
NORCENT	0948		
O			
ONKYO	0975		
P			
PANASONIC	0974		
PHILIPS	0370 &	0734	
PIONEER	0968		
	0976		
PRO2	0334		
	0372		
	0344 &	0775	
	1069		
	1066		
S			
SAMSUNG	0919		
SONY	0986		
T			
TARGA	0972		
	0375 &	1041	
TCM	0334		
	0344 &	0775	
TEVION	0334		
	0372		
	0892		
	0917		
	0918		
	0344 &	0775	
	1069		
	1066		
	1118		
W			
WELLTECH	1098		
	1105		

Set-Top Box adicionais

Web & Computer TV

BUSH	0039		
CYBERLINK	1101		
GERICOM	0443		
HAUPPAUGE	1198		
NOW TV	1186		
PACKARD BELL	1101		
PANASONIC	0542		
PINNACLE	1199	1201	1202
PREMIERE	0542		
TELEFONICA	1227		
THOMSON	0603		

Media Receiver

SONY NETWORK MEDIA RECEIVER	0446		
-----------------------------	------	--	--

Scart Switch Box

COUNTRYMAN	1168
FUNK	1170
MARMITEK	0641
SKARDIN	1169
SKYMASTER	1169
VIVANCO	0684

Digital Set Top Box

ADECQ	1340
ECHOSTAR	0657
SKYMASTER	1166
TEVION	0650 0645 0423
YUNG FU	1166

Outros Set Top Box

PARDY LIGHT BOX	1171
-----------------	------

Entertainment Box

EMTEC	1096 1097
HOME SERVER	1228
DMA	1228
MEDION	1228

Video On Demand

MAXDOME	1239
---------	------

Laser Disc

D

DENON	0252 0318
-------	-----------

G

GRUNDIG	0318
---------	------

M

mitsubishi	0318
------------	------

N

NAD	0318
-----	------

P

PIONEER	0318
---------	------

T

TELEFUNKEN	0318
THORN	0322

DVB-T

Receptor DVB-T (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

A

ADECQ	1226
ALBA	0451 0646
ARCOM	1242

B

BUSH	1261 0647 0451 0032
BRAIN WAVE	0476

C

CANAL+	1177
COMAG	1229
CYBERMAXX	0645 0650
CYTRON	0645 0650

D

DIGENIUS	0645
DIGIFUSION	0647
DIGIHOME	1262
DIGIO2	1150
DIGIPAL	1218
DMT	0412
DURABRAND	0526

E

ECHOSTAR	0657
EMTECH	0476

F

FREEBOX	1182
FREEVIEW	0447 0451 0453 0457 0482 0512 0513 0519 0526 0532 0600 0646 0647 0648 0649 0651

G

GbsAT	0476
GERICOM	0443
GOODMANS	1261 0526 0451
GOODWAY	1163 1164
GRUNDIG	0512 1172

H

HAUPPAUGE	0482
HB	1011 1211 1213 0476
HITACHI	1262 0526
HOMECAS	0476
HUMAX	0651

I

INTERSTAR	0476
-----------	------

J

JEPSEN	0476
JVC	0526

K

KATHREIN	1197
----------	------

L

LABGEAR	0513
LASAT	1156
LIDCOM	0451
LIFETEC	0645 0650
LOGIK	1263

M

MARMITEK OCTOPUS	0655
MATSUI	0649 0526 0451
MEDION	0645 0650
MICO	1135
MICROMAXX	0645 0650
MICROSTAR	0645 0650

N

NOKIA	0519 0531
NOOS	1183

O

OCEANIC	1011
OGGLE	1136
ON-DIGITAL	0527 0531 0620
OPTEX	0656

P

PACE	0453 0527
PACIFIC	0526
PANASONIC	0072 0403
PHILIPS	0600
PIONEER	0457 0620
PREMIERE	0600 0519
PRO2	0645 0650

R

REBOX	0476
-------	------

S

SAGEM	0648 1143
SCHAUB LORENZ	1011 1211 1212 1213 0476
SCHWAIGER	1156 1229 1173 0630
SHARP	0059
SKARDIN	0656
SKYMASTER	1166 1165 1164 1163 1140 0656 0412
SMART	1247 1245 1242 1165 1133
SM ELECTRONIC	0412 0656 1165 1163 1164
SONY	0447

T

TCM	1413 1017 1119
TECHNIKA	1262
TECHNISAT	1218
TECHNOTREND	1173
TELEVES	0476
TEVION	0645 0650
THOMSON	0427 0532
TOPFIELD	1204 0506
TOP-UP TV	0527 0531 0657
TVONICS	1263

W

WHARFEDALE	1262
WORLDSAT	0476

Y

YUNG FU	1166
---------	------

Outros

Amplificador Audio/sintonizador/receptor

CENTRUM	0692
CRITERION	0775
CYBERCOM	0841 0775 0776
CYBERMAXX	0841 0775 0776
CYTRON	0841 0775 0776
DENON	1048 0779 0781
DUAL	0841 0775 0797
ELTA	0667 0668
GRUNDIG	0697 0698 0727
HARMON/KARDON	0682
KENWOOD	0761
LIFETEC	0841 0775 0776
LINN	0857
MARANTZ	0727
MEDION	0841 0775 0776
MICROMAXX	0841 0775 0776
MICROSTAR	0841 0775 0776
NAD	0735 0736 0737 0738 0799 0800
NUVO	0862 0863 0864 0865
ONKYO	0785 0792 0793 0826
PHILIPS	0734 0846 0727
PRO2	0841 0775 0776
SANSUI	0727
SCHNEIDER	0791
SHERWOOD	0782
SONY	0739 0740 0755 0757 0758 0759 0760
TCM	0841 0775 0776 0806
TEAC	0794 0796
TECHNICS	0764 0777 0788
TEVION	0775 0776 0815 0817 0841
THEORIE & ANWENDING	0805
THOMSON	0842 0766
XANTECH	0867
YAMAHA	0883 0882 0839 0838 0724 0752 0770 0771 0772

Gravador de cassetes

AIWA	0790
DENON	0780
GRUNDIG	0729 0698
HARMON KARDON	0681
KENWOOD	0761
MAGNAVOX	0729
MARANTZ	0729
NAD	0799
ONKYO	0784
PHILIPS	0729
SANSUI	0729
SHERWOOD	0783
SONY	0754 0755 0756
TEAC	0794
TECHNICS	0764 0777 0786
THOMSON	0842
YAMAHA	0724 0772

Sistemas MINI

AIWA	0773 0774
CYBERCOM	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0820 0819
CYBERMAXX	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
CYTRON	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819

DUAL	0852 0858 0704 0745 0797 0820 0819
E-BENCH	0811
ELTA	0693 0745
GRUNDIG	0707
INSIGNIA	0731
INTERTRONIC	0811
LIFE	0879 0823 0811
LIFETEC	0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
MEDION	0879 0823 0731 0728 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
MICROMAXX	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
MICROSTAR	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
PIONEER	0753
PRO2	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
SAMSUNG	0768
SHARP	0789
SILVERCREST	0828 0811 0829 0868

SONY	0741
TCM	0879 0880 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0820 0819 0694 0823 0824 0825
TEVION	0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819 0821 0822
WELLTECH	0881 0852 0810 0820 0819 0694 0803 0811 0827

Outros

APPLE IPOD	0885
AUDIO COMBI	0844
CAR RADIO	0861
CDR	0847 0675
DBS	0845
INTERNET RADIO	0670
IPOD	0884
SWITCH BOX	0684
VIDEO CD	0840

Localização de códigos de acordo com o nome de fabricante

TV

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION / MAGNUM
- 2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON / BAIRD
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

VCR

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / CORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

SAT

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVATION / GALAXIS
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 PACE / ECHOSTAR
- 4 THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN