



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

IMPORTADO POR:



51 - 3245.7198
51 - 3245.7106

Matriz:

End.: Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS
CEP: 91751-000 CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 Fax: 51 - 3248.1470

E-mails: vendas@incoterm.com.br
sac@incoterm.com.br

Filiat:

End.: Rua Machado Bittencourt, nº 361 - sala
1505 - São Paulo/SP Tel.: 11 - 5574.5757

www.incoterm.com.br

Origem: TFA/ Hong Kong

TERMÔMETRO DIGITAL



Marketing Incoterm - Julho/2008

Modelo 7489.08.0.00

Manual de Instruções

TERMÔMETRO DIGITAL

O termômetro digital 7489 é um instrumento de medição de temperatura que permite a monitoração de duas temperaturas, uma interna e outra externa.

O instrumento pode ser utilizado em diversas áreas da termometria, desde que respeitadas as condições normais de utilização.

Manual de Instruções

Para colocar o termômetro em funcionamento pela primeira vez, abra o compartimento da pilha situado na parte traseira direita do mesmo, pressionando a seta na direção indicada.

Desbloqueie a pilha retirando o material isolante entre a pilha e o contato negativo (-) da mesma.

A temperatura interna é a do ambiente a onde trabalha o instrumento. Essa temperatura é determinada através de um sensor instalado dentro do mesmo e é a temperatura mostrada no visor quando a chave lateral da frente do instrumento é deslizada para cima. No visor é mostrada a palavra "IN" no canto superior esquerdo.

A temperatura externa é detectada através do sensor instalado no final do cabo do instrumento e é a temperatura mostrada no visor quando a chave lateral da frente do mesmo é deslizada para baixo. No visor é mostrada a palavra "OUT" no canto inferior esquerdo.

A temperatura externa pode ser medida, por exemplo, do lado de fora de uma janela, dentro de uma geladeira, no carro, etc. Tenha o cuidado de não danificar o cabo do sensor externo durante a instalação e quando em uso normal.

A unidade das temperaturas mostradas pelo 7489 é em graus Celsius (°C).

DADOS TÉCNICOS

Ref.: 7489.08.0.00

Temperatura Ambiente (IN)

Faixa de Medição	-10°C a 60°C
Resolução	0.1 °C
Precisão	± 1.0 °C

Temperatura Externa (OUT)

Faixa de Medição	-50°C a 70°C
Resolução	0.1 °C
Precisão	± 1.0 °C

Condições Normais de Utilização do Instrumento: de 0°C a 50 °C e de 0% a 95 % de Umidade Relativa Ambiente, sem condensação

Alimentação: 1 pilha de 1.5 Volts tipo botão, LR44 ou AG13

Sensores: Termistores tipo NTC

Comprimento do Cabo Sensor Externo: 2m50cm

Intervalo de Medição: 1 segundo

Recomendações Gerais

- Remova a pilha do instrumento se o mesmo não será utilizado por um longo período de tempo. Troque as pilhas no caso de baixa nitidez do visor.

- Limpe o instrumento com um pano macio e seco. Não use solventes ou agentes químicos agressivos.

- Para troca da pilha retire a tampa do compartimento da pilha na parte inferior direita da parte de trás do instrumento. Cuidar que a polaridade positiva (+) da pilha fique para cima.