

manual de instruções

TECLADOS 626 e 636

TECNOLOGIA INOVADORA
SAMTEK

1) OPERAÇÕES BÁSICAS

1.1) INTERPRETAÇÃO DO TECLADO

Os números, luzes e símbolos dos teclados comunicam o status do sistema conforme descrito abaixo:

- a) Luz "READY" Verde: ON – Todas as zonas fechadas / OFF – Zonas abertas / Piscando – Modo saída
- b) Luz "ARMED" Vermelha: ON – Sistema armado
- c) Luz "TROUBLE": ON – Problema no sistema / Piscando – Falha de energia
- d) Luz "MEM" – ON – Ocorreram alarmes durante período de arme anterior
- e) Luzes 1 a 12 – Refere-se às zonas 1 a 12, de 13 a 24 a Luz (2ND) estará acesa também.

1.2) ARMANDO O SISTEMA

O todas as zonas devem estar fechadas deixando a Luz "READY" verde acesa. Desta forma digite a senha e deve-se deixar o local dentro do tempo de saída. Caso erre seu código, pressione a tecla "CLEAR" e repita o procedimento.

Opcional (deve ser programado pelo instalador): BIP de aviso. Quando arma o sistema a sirene gera 1 BIP e quando desarma o sistema a sirene gera 2 BIP's.

1.3) ARME RÁPIDO

Pressione a tecla [10] por 3 segundos e o sistema irá armar imediatamente. Desde que não existam zonas abertas.

1.4) ARMAR FORÇADO

Para este procedimento basta digitar a senha e logo após pressionar a tecla "AWAY" ou [12]. Desta forma se houver alguma zona aberta ela será anulada e o sistema armado.

1.5) ARMAR INIBINDO ZONAS

SIGA OS PASSOS DETALHADOS:

Pressione: CLEAR → BYP → SENHA → Nº DA ZONA A INIBIR (DOIS DIGITOS, EX.: 01, 02, 11) → ENTER

1.6) DESARMANDO O SISTEMA

Digite a senha com calma e a luz vermelha irá apagar e o sistema desarmar. Caso erre a senha deve-se repetir procedimento com calma.

2) CADASTRAMENTO E ALTERAÇÃO DE SENHAS

O cadastramento ou alteração de senhas só pode ser feito com a senha mestra.

Deve-se seguir os passos seguintes:

1 - Pressione ENTER + Senha Mestra (a tecla ENTER ficará piscando)

2 - Digite o nº do usuário (dois dígitos 01 a 48) Se a tecla ENTER estiver ligada + a tecla 2ND piscando é porque o endereço está vazio, mas se a tecla ENTER estiver ligada é porque já existe uma senha programada para aquele nº de usuário. Caso deseje altera-la prossiga com o passo 3, caso deseje mantê-la pressione ENTER e retorne ao passo 2.

3 – Digite a Senha + ENTER

A senha pode ser de 4 ou 6 dígitos de acordo com programação feita pelo instalador.

SAMTEK

3) ACERTANDO O RELÓGIO DO SISTEMA

Isto será necessário sempre que ocorrer o [TRBL] [8]

- 1 – Pressione ENTER + senha mestra
- 2 – Pressione a tecla MEM que após pressionada ficará piscando
- 3 – Digite o horário no formato 24 hs + ENTER

4) IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DO SISTEMA

Quando a tecla TRBL estiver acesa:

Pressionar a tecla TRBL e algum número de teclado irá acender. Cada um representa um tipo de problema:

- [1] – Problemas na bateria
- [2] – Problemas na rede elétrica
- [3] – Problemas na saída auxiliar
- [4] – Falha na sirene
- [5] – Saída sirene máx.
- [6] – Saída auxiliar max.
- [7] – Falha de comunicação
- [8] – Problema no relógio do sistema
- [9] – Problema em tamper ou na fiação
- [10] – Falha de linha telefônica
- [11] – Problema na Zona de fogo

Para resolver estes problemas recomenda-se a presença de um técnico de manutenção ou instalador.

SAMTEK